

FODERSKÅL MED VÅG
FÔRSKÅL MED VEKT
PUNNITSEVA RUOKAKUPPI
FODERSKÅL MED VÆGT



FODERSKÅL MED VÅG

TEKNISK INFORMATION

Kapacitet: 5 kg

Gradering: 1 gram

Batteri: 2 x AAA (1,5 V LR03), ingår inte

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

- Utsätt inte vågen för vatten. Diska inte vågen i diskmaskinen.
- Hantera vågen varsamt.
- Placera vågen på ett plant underlag när du väger.
- Vågen kan påverkas av elektromagnetiska störningar.
- Ta ur batterierna om du inte ska använda vågen under en längre tid.
- Försök inte öppna vågen eller ersätta några delar själv.

SÄTTA I BATTERI

Öppna batteriluckan på undersidan och sätt i ett batteri av typen AAA. Kontrollera att + och – hamnar på rätt håll. Felaktigt isatt batteri kan skada apparaten.

Funktion

1. Placera vågen på ett plant underlag, tryck lätt på ON/OFF, displayen tänds och visar 0.



2. Tryck på MODE för att välja enhet, lb, g, kg eller ml.
3. Placera objektet du vill väga i skålen. Vikten visas på displayen efter en stund.



Väga flera objekt

Vågen är utrustad med en tareringsfunktion (mäter egenvikt), så att du kan väga flera objekt eller ingredienser efter varandra. Du behöver inte ta bort det första objektet från vågen när du väger nästa objekt och så vidare. Du når "TARE"-funktionen genom att använda ON/OFF-knappen.

1. Börja som vanligt med att placera ett objekt på vågen. Om du vill kan du notera vikten innan du fortsätter.

2. Tryck lätt på ON/OFF-knappen. Vågen nollställs och "TARE" visas på displayen, trots att det första objektet är kvar på vågen.
3. Placera nästa objekt (fast eller flytande) på vågen. Vågen visar nu vikten för objekt nummer två. Du kan fortsätta med flera objekt genom att nollställa efter varje vägning.



Stänga av vågen

Vågen stänger automatiskt av sig när den inte har använts under flera sekunder. Du kan också stänga av vågen genom att hålla nere ON/OFF-knappen tills displayen släcks.

Felmeddelanden

ERR visas på displayen om vågen blir överbelastad (mer än 5 kg).



Lo visas på displayen när batteriet är svagt och behöver bytas ut.



EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



FØRSKÅL MED VEKT

TEKNISK INFORMASJON

Kapasitet: 5 kg

Gradering: 1 gram

Batteri: 2 x AAA (1,5 V LR03), medfølger ikke

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Ikke utsett vekten for vann. Ikke vask vekten i oppvaskmaskinen.
- Håndter vekten forsiktig.
- Plasser vekten på flatt underlag når du skal bruke den.
- Vekten kan påvirkes av elektromagnetiske forstyrrelser.
- Fjern batteriene hvis du ikke skal bruke vekten på en stund.
- Du må ikke forsøke å åpne vekten eller bytte deler selv.

MONTERE BATTERI

Åpne batteriluken på undersiden, og monter et batteri av typen AAA. Kontroller at + og – havner i riktig retning. Feil montert batteri kan skade apparatet.

Funksjon

1. Plasser vekten på flatt underlag, og trykk lett på ON/OFF. Displayet slås på og viser 0.



2. Trykk på MODE for å velge enhet – lb, g, kg eller ml.
3. Plasser objektet du vil veie, i bollen. Displayet viser vekten etter en stund.



Veie flere ting

Vekten har en tareringsfunksjon (veier egenvekt), slik at du kan veie flere ting eller ingredienser etter hverandre. Du trenger ikke å fjerne den første tingen fra vekten når du skal veie neste ting, og så videre. «TARE»-funksjonen brukes ved hjelp av ON/OFF-knappen.

1. Begynn som vanlig med å plassere en ting på vekten. Hvis du vil, kan du notere deg vekten før du fortsetter.

2. Trykk lett på ON/OFF-knappen. Vekten nullstilles, og displayet viser «TARE», selv om den første tingen fortsatt ligger på vekten.
3. Plasser neste ting (fast eller flytende) på vekten. Nå viser vekten hvor mye den nye tingen veier. Du kan fortsette med flere ting ved å nullstille etter hver veiing.



Slå av vekten

Vekten slås av automatisk når den ikke har vært brukt på noen sekunder. Du kan også slå av vekten ved å holde inne ON/OFF-knappen til displayet slukkes.

Feilmeldinger

Displayet viser ERR hvis vekten blir overbelastet (mer enn 5 kg).



Displayet viser Lo når batteriet er svakt og må byttes.



EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PUNNITSEVA RUOKAKUPPI

TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti: 5 kg

Asteikko: 1 gramma

Paristot: 2 x AAA (1,5 V LR03), ei sisälly toimitukseen

KÄYTTÖOHJEET

- Vaaka ei saa kastua. Vaakaa ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Käsittele vaakaa varovasti.
- Sijoita vaaka tasaiselle alustalle punnituksen ajaksi.
- Sähkömagneettiset tekijät voivat häiritä vaa'an toimintaa.
- Jos vaaka on pitkään käyttämättä, ota paristot pois.
- Älä yritä avata vaakaa tai vaihtaa sen osia itse.

PARISTOJEN ASETTAMINEN

Avaa pohjassa oleva paristolokeron kansi ja asenna yksi AAA-paristo. Varmista plus- ja miinusnapojen sijoitus. Väärin asennettu paristo voi vahingoittaa laitetta.

Toiminta

1. Aseta vaaka tasaiselle pinnalle, paina kevyesti ON/OFF-painiketta; näyttö syttyy ja näyttää lukemaa 0.



2. Paina MODE-painiketta ja valitse yksikkö: lb, g, kg tai ml.
3. Aseta punnittava aines kulhoon. Paino näkyy näytöllä hetken kuluttua.




Useiden erien punnitseminen

Vaa'assa on taaraustoiminto (omapainon mittaust), joten sillä voi punnita useita eriä tai aineksia peräkkäin. Ensimmäistä ainesta ei tarvitse ottaa pois vaa'alta seuraavan jne. punnitsemista varten. "TARE"-toiminto otetaan käyttöön ON/OFF-painikkeella.

1. Aloita normaalilla tavalla asettamalla punnittava aines vaa'alle. Huomioi aineksen paino tarvittaessa, ennen kuin jatkat.

2. Paina kevyesti ON/OFF-painiketta. Vaaka nollautuu ja näytöllä näkyy "TARE", vaikka edellinen aines on vielä vaa'alla.
3. Lisää seuraava aines (kiinteä tai nestemäinen) vaa'alle. Nyt vaaka näyttää painon ainekselle nro kaksi. Voit jatkaa samalla tavalla nollaamalla vaa'an jokaisen aineksen jälkeen.



Vaa'an sammuttaminen

Vaaka sammuu automaattisesti, jos sitä ei ole käytetty muutamaan sekuntiin. Vaa'an voi myös sammuttaa painamalla ON/OFF-painiketta, kunnes näyttö sammuu.

Virheilmoitukset

Jos vaa'an kuormitusraja (5 kg) ylittyy, näyttöön ilmestyy "ERR".



Kun paristoa alkaa olla lopussa ja tarvitsee vaihtoa, näyttöön ilmestyy "Lo".



ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



FODERSKÅL MED VÆGT

TEKNISK INFORMATION

Kapacitet: 5 kg

Inddeling: 1 gram

Batteri: 2 x AAA (1,5 V LR03), medfølger ikke

BRUGERINSTRUKTIONER

- Udsæt ikke vægten for vand. Vægten må ikke komme i opvaskemaskine.
- Hånder vægten forsigtigt.
- Placer vægten på et plant underlag, når du vejer.
- Vægten kan blive påvirket af elektromagnetiske forstyrrelser.
- Tag batterierne ud, hvis vægten ikke skal bruges i en længere periode.
- Forsøg ikke at åbne vægten eller udskifte nogen dele selv.

ISÆTNING AF BATTERI

Åbn batteridækslet på undersiden, og isæt et AAA-batteri. Sørg for, at + og – placeres korrekt. Et forkert isat batteri kan beskadige apparatet.

Funktion

1. Placer vægten på et plant underlag, tryk let på ON/OFF, displayet tændes og viser 0.



2. Tryk på MODE for at vælge enhed, lb, g, kg eller ml.
3. Placer det element, du vil veje, i skålen. Vægten vises på displayet efter et øjeblik.



Vejning af flere elementer

Vægten er udstyret med en tareringsfunktion (måler egenvægt), så du kan veje flere elementer eller ingredienser efter hinanden. Du behøver ikke at fjerne den første genstand fra vægten, når du vejer det næste element, og så videre. Du finder "TARE"-funktionen ved at bruge ON/OFF-knappen.

1. Start som sædvanligt ved at placere et element på vægten. Hvis du vil, kan du notere vægten, før du fortsætter.

2. Tryk let på ON/OFF-knappen. Vægten nulstilles, og displayet viser "TARE", selv om det første element forbliver på vægten.
3. Placer det næste element (fast eller flydende) på vægten. Vægten viser nu vægten af element nummer to. Du kan fortsætte med flere elementer ved at nulstille efter hver vejning.



Sluk af vægten

Vægten slukker automatisk, når den ikke har været brugt i nogle sekunder. Du kan også slukke for vægten ved at holde ON/OFF-knappen nede, indtil displayet slukker.

Fejlmeddelelser

Displayet viser ERR, hvis vægten overbelastes (mere end 5 kg).



Displayet viser Lo, når batteriet er svagt og skal udskiftes.



EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



