

**LED VARNINGSLJUS
LED VARSELLYS
LED-VAROITUSVALO
LED ADVARSELSLYS**



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.
Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.
Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609
Importör: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70
www.biltema.com





LED VARNINGSLJUS

BYTA BATTERI

1. Lossa och ta bort skruvarna.
2. Lossa och lyft av locket genom att försiktigt bända upp någon av klackarna längs kanten.
3. Lyft av batterihållaren.
4. Tryck ut batteriet
5. Byt till ett nytt batteri av samma typ, CR123 Lithiumbatteri. Observera polaritetsmärkingen.
6. Sätt tillbaka batterihållaren. Observera polaritetsmärkingen.
7. Sätt tillbaka locket så att klackarna längs lockkanten passar i rätt spår på lådan.
8. Skruva fast skruvarna.



LED-VAROITUSVALO

PARISTON VAIHTAMINEN

1. Irrota ruuvit.
2. Irrota kansi taivuttamalla varovaisesti jotain kielekettä.
3. Nosta paristoline irti.
4. Paina paristo ulos.
5. Vaihda vanhan pariston tilalle uusi samanlainen CR123-litiumparisto. Kiinnitä huomiota napaisuuteen.
6. Aseta paristoline takaisin paikalleen. Kiinnitä huomiota napaisuuteen.
7. Aseta kansi takaisin paikalleen siten, että kannen kielekkeet menevät uraan oikein.
8. Kiinnitä ruuvit.



LED VARSELLYS

SKIFTE BATTERI

1. Skru ut skruene.
2. Løsne og løft av lokket ved at du forsiktig bender opp noen av knastene langs kanten.
3. Løft av batteriholderen.
4. Trykk ut batteriet
5. Bytt til et nytt batteri av samme type, CR123 litiumbatteri. Iaktta polaritetsmerkingen (+/-).
6. Sett batteriholderen på plass igjen. Iaktta polaritetsmerkingen.
7. Sett lokket på igjen slik at knastene langs lockkanten passer i riktig spor på boksen.
8. Skru fast skruene.



LED ADVARSELSSLYS

UDSKIFT BATTERI

1. Løsne og fjern skruerne.
2. Løsne og fjern dækslet ved forsigtigt at bukke nogle af fligene op langs kanten.
3. Løft batteriholderen af.
4. Tryk batteriet ud.
5. Skift til et nyt batteri af samme type, CR123 Lithiumbatteri. Vær opmærksom på polaritetsmærket.
6. Sæt batteriholderen tilbage. Vær opmærksom på polaritetsmærket.
7. Sæt låget tilbage, så fligene langs dækslets kant er i de rigtige spor i æsken.
8. Skru skruerne fast.

