



KOKPLATTA

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för användning inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.



WARNING! Ytan på produkten blir mycket varm då den används.

TEKNISKA DATA

Spänning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Klass: I

Skyddsklass: IPX0

84-1318

Effekt: 1500 W

Diameter: 18,5 cm

Bredd: 29 cm

Djup: 28 cm

Höjd: 8,5 cm

84-1319

Effekt: 2500 W (1500 + 1000)

Diameter: 18,5 + 15,5 cm

Bredd: 50 cm

Djup: 27,5 cm

Höjd: 9,1 cm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten får bara användas enligt anvisningarna i manualen.
- Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.

- Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Endast för inomhusbruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
- Håll produkten under uppsikt när den används.
- Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
- Alla reparationer ska utföras av behörig personal.
- Stäng av produkten och dra ut stickkontakten från elnätet direkt efter användning.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett

säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Rör inte produkten med blöta händer.
- Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Placera inte produkten där den kan falla ner i vatten.
- Placera inga vaser eller andra vattenbehållare på eller nära produkten. Om vätska spills på produkten ska den genast kopplas bort från elnätet.
- Placera produkten på en plan värmebeständig yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks.
- Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme.
- Produkten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Produkten ska förvaras svalt och torrt.
- Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i elkabeln.
- Stickkontakten ska anslutas till

ett jordat uttag.

- Kontrollera att elkabeln inte är klämd.
- Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka.
- Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter.
- Låt inte elkabeln ligga under en matta eller där någon kan snubbla på den.
- Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor.
- Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
- Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå.
- Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.
- Undvik överbelastning. Anslut inte andra produkter till samma elektriska krets.
- Produkten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
- Stäng omedelbart av produkten och dra ut nätsladden om skada upptäcks på produkten.
- Placera aldrig produkten nära gardiner, dukar eller annan textil då de lätt kan fatta eld.
- Placera aldrig produkten nära hetgas, elektriska brännare eller ugn.

ANVÄNDNING

OBS! Då plattan hettas upp första gången kan det lukta lite konstigt och lite rök kan uppstå. Detta är helt normalt.

1. Placera kokplattan på ett värmebeständigt, plant och stabilt underlag. Lägg gärna med en värmebeständigt matta under produkten.
2. Se till att termostatreglaget är i läget MIN.
3. Sätt i stickkontakten i ett jordat vägguttag.
4. Sätt termostatreglaget på önskad inställning.
5. Efter avslutad användning, sätt termostatreglaget i läge MIN och dra ut stickkontakten från vägguttaget.

RENGÖRING

1. Dra ut nätsladden.
2. Låt kokplattan svalna helt.
3. Torka av ytan med en lätt fuktad trasa eller svamp. Använd aldrig stålull eller lösningsmedel.

FÖRVARING

1. Se till att kokplattan har svalnat helt och är torr.
2. Vira aldrig nätsladden runt kokplattan.
3. Förvara kokplattan svalt och torrt.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)



KOKEPLATE

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes innendørs i hus og for eksempel på pauserom, kontor, gård, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.



ADVARSEL! Produktets overflate blir veldig varmt under bruk.

TEKNISKE DATA

Spenning: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Klasse: I
Verneklasse: IPX0

84-1318

Effekt: 1500 W
Diameter: 18,5 cm
Bredde: 29 cm
Dybde: 28 cm
Høyde: 8,5 cm

84-1319

Effekt: 2500 W (1500 + 1000)
Diameter: 18,5 + 15,5 cm
Bredde: 50 cm
Dybde: 27,5 cm
Høyde: 9,1 cm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må kun brukes som angitt i bruksanvisningen.
- Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.

- Legg spesielt merke til produktets varselsymboler.
- Produktet er beregnet på hjemmebruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
- Hold oppsikt med produktet mens det brukes.
- Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
- Alle reparasjoner må utføres av kvalifisert personell.
- Stopp produktet og koble fra støpselet fra kontakten etter bruk.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedli-

kehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke ta på produktet med våte hender.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.
- Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Produktet må aldri plasseres slik at det kan falle ned i vann.
- Ikke plasser vaser eller andre vannbeholdere på eller i nærheten av produktet. Hvis du søler væske på produktet, må du umiddelbart koble det fra strømmettet.
- Produktet må plasseres på en jevn overflate som tåler varme, på et sted med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes.
- Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme.
- Produktet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
- Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Produktet må oppbevares tørt og kjølig.
- Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.
- Støpselet skal kobles til jordet vegguttak.

- Kontroller at strømkabelen ikke er klemmt.
- Bruk kun skjøteledning som er korrekt dimensjonert med tanke på lengde og kabelverrsnitt i forhold til tatt strømsstyrke.
- Behandle kabler varsomt, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter.
- Ikke la strømkabelen ligge under et teppe eller på et sted hvor noen kan snuble i den.
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med våte flater.
- Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
- Stikkontakten må være i nærheten av utstyret og være enkel å nå.
- Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Unngå overbelastning. Ikke koble andre produkter til samme strømkrets.
- Produktet/apparatet må ikke styres av eksternt tidsur eller annet styringsutstyr.
- Hvis det avdekkes skader på produktet, må du umiddelbart slå det av og trekke ut støpselet.
- Produktet må aldri plasseres i nærheten av gardiner, duker eller andre tekstiler som kan ta fyr.
- Produktet må aldri plasseres i nærheten av varm gass, elektriske brennere eller ovn.

BRUK

OBS! Når platen varmes opp for første gang, kan det lukte litt rart, og det kan komme litt røyk. Det er helt normalt.

1. Plasser kokeplaten på et varmebestandig, flatt og stabilt underlag. Legg gjerne en varmebestandig matte under produktet.
1. Kontroller at termostaten er stilt til MIN.
2. Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
3. Vri termostaten til ønsket innstilling.
4. Når du er ferdig, vrir du termostaten til MIN og trekker ut støpselet.

RENGJØRING

1. Trekk ut støpselet.
2. La kokeplaten avkjøles helt
3. Tørk av overflaten med en lett fuktet klut eller svamp. Du må aldri bruke stålull eller løsemidler.

OPPBEVARING

1. Kontroller at kokeplaten er helt avkjølt og tørr.
2. Du må aldri snurre strømledningen rundt kokeplaten.
3. Kokeplaten oppbevares svalt og tørt.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KEITTOLEVY

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote on tarkoitettu käyttöön sisätiloissa kotitalouksissa ja vastaavanlaisissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.



VAROITUS! Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Luokka: I
Suojausluokka: IPX0

84-1318

Teho: 1500 W
Halkaisija: 18,5 cm
Leveys: 29 cm
Syvyys: 28 cm
Korkeus: 8,5 cm

84-1319

Teho: 2500 W (1500 + 1000)
Halkaisija: 18,5 + 15,5 cm
Leveys: 50 cm
Syvyys: 27,5 cm
Korkeus: 9,1 cm

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että tuotteen jän-

nite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.

- Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitusmerkkeihin.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
- Tarkkaile laitetta aina käyttämisensä aikana.
- Käytä vain valmistajan suosittelempia lisätarvikkeita.
- Vain valtuutettu henkilöstö saa tehdä korjaustoimia.
- Katkaise tuotteesta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta heti käytön jälkeen.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyyssisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu

käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- Älä koske laitetta märin käsin.
- Tuotetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee sitä juoksevan veden alla.
- Älä aseta tuotetta paikkaan, josta se voi pudota veteen.
- Älä aseta maljakoita tai muita vesiasioita tuotteen päälle tai sen lähelle. Jos tuotteeseen roiskuu nestettä, se on irrotettava heti sähköverkosta.
- Aseta tuote kuumuutta kestäväälle pinnalle hyvin tuulettuvaan paikkaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään.
- Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai lämmölle.
- Laitetta ei saa käyttää veden lähellä eikä kosteissa tiloissa.
- Älä koskaan sijoita tuotetta kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Tuotetta on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Pistoke on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Tarkista, ettei sähköjohto ole

puristuksissa.

- Käytä vain virran voimakkuudelle oikein mitoitetuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja pituus oikea.
- Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä reunoilta, kuumuudelta ja öljyltä.
- Älä laita sähköjohtoa maton alle tai paikkaan, jossa joku voi kompastua siihen.
- Älä päästä sähköjohtoa kosketukseen kosteiden pintojen kanssa.
- Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
- Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä, helposti saavutettavassa paikassa.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.
- Vältä ylikuormitusta. Älä yhdistä muita tuotteita samaan sähköpiiriin.
- Tuotetta/laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
- Jos tuotteessa havaitaan vaurio, se on sammutettava ja pistoke on vedettävä pistorasiasta välittömästi.
- Älä sijoita tuotetta koskaan verhojen, liinojen tai muiden helpos- ti syttyvien tavaroiden lähelle.
- Älä sijoita tuotetta koskaan kuumakaasun, sähköisten sytyt- timien tai uunin lähelle.

KÄYTTÖ

HUOM! Ensimmäisellä kuumennuskerralla levy voi haista hieman erikoiselle, ja siitä saattaa nousta vähän savua. Se on normaalia.

1. Aseta keittoliesi kuumuutta kestäväälle tasaiselle ja tukevalle alustalle. Alle kannattaa laittaa kuumuutta kestävä matto.
2. Varmista, että lämmönvalitsin on asennossa MIN.
3. Yhdistä pistoke maadoitettuun sähköpistorasiaan.
4. Valitse sopiva lämpötila.
5. Käännä termostaatti säädin käytön jälkeen asentoon MIN ja vedä pistoke pistorasiasta.

PUHDISTAMINEN

1. Irrota pistoke sähköpistorasiasta.
2. Anna keittolieden jäähtyä kokonaan.
3. Pyyhi pinta puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla tai sienellä. Älä käytä koskaan teräsvillaa tai liuotainaineita.

SÄILYTYS

1. Varmista, että keittoliesi on kokonaan jäähtynyt ja kuiva.
2. Älä kierrä sähköjohtoa koskaan keittolieden ympärille.
3. Säilytä keittoliesi viileässä ja kuivassa paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



KOGEPLADE

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til brug indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.



ADVARSEL! Produktets overflade bliver meget varm ved brug.

TEKNISKE DATA

Spænding: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Klasse: I

Beskyttelsesklasse: IPX0

84-1318

Effekt: 1500 W

Diameter: 18,5 cm

Bredde: 29 cm

Dybde: 28 cm

Højde: 8,5 cm

84-1319

Effekt: 2500 W (1500 + 1000)

Diameter: 18,5 + 15,5 cm

Bredde: 50 cm

Dybde: 27,5 cm

Højde: 9,1 cm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne i manualen.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.

- Vær især opmærksom på produktets advarselssymboler.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
- Kun til indendørs brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i stikkontakten.
- Hav altid opsyn med produktet, når det er i brug.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Alle reparationer skal udføres af autoriseret personale.
- Sluk produktet, og træk stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med

produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Berør ikke produktet med våde hænder.
- Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet.
- Placer aldrig vaser eller andre vandbeholdere på eller i nærheden af produktet. Hvis der spildes væske på produktet, skal forbindelsen til lysnettet straks afbrydes.
- Placer produktet på en plan, varmebestandig overflade med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.
- Produktet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.
- Produktet skal opbevares tørt og køligt.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Stikproppen skal sluttes til en stikkontakt med jord.

- Kontrollér, at ledningen ikke er klemmt.
- Brug kun korrekt dimensionerede forlængerledninger med hensyn til længde og ledningstværsnit i forhold til den benyttede strømstyrke.
- Håndter ledninger forsigtigt, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter.
- Lad ikke ledningen ligge under et tæppe, eller hvor andre kan snuble over den.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med våde overflader.
- Lad aldrig ledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret.
- Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let at nå.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Undgå overbelastning. Slut ikke andre produkter til samme elektriske kredsløb.
- Produktet/apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styringsudstyr.
- Sluk omgående produktet, og træk stikproppen ud, hvis der konstateres skade på produktet.
- Placer aldrig produktet i nærheden af gardiner, duge eller andre tekstiler, da de let kan blive antændt.
- Placer aldrig produktet i nærheden af varm gas, elektriske brændere eller ovne.

ANVENDELSE

OBS! Når pladen opvarmes første gang, kan det lugte lidt mærkeligt, og der kan forekomme lidt røg. Det er helt normalt.

1. Placer kogepladen på et varmebestandigt, plant og stabilt underlag. Læg gerne en varmebestandig måtte under produktet.
2. Sørg for, at termostatregulatoren er i position MIN.
3. Sæt stikproppen i en stikkontakt med jord.
4. Sæt termostatregulatoren på den ønskede indstilling.
5. Efter brugen skal termostatregulatoren sættes i stilling MIN, og stikproppen skal trækkes ud af stikkontakten.

RENGØRING

1. Træk stikproppen ud.
2. Lad kogepladen køle helt af.
3. Tør overfladen af med en let fugtet klud eller svamp. Brug aldrig ståluld eller opløsningsmidler.

OPBEVARING

1. Kontroller, at kogepladen er helt afkølet og er tør.
2. Netledningen må aldrig vikles omkring kogepladen.
3. Opbevar kogepladen køligt og tørt.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

