

POWERPACK, 13200 MAH

WARNING! Denna powerpack är endast avsedd för tillfällig laddning. Om du vill göra en fullständig laddning av din enhet ska du använda den enhetens standardladdare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Batteri: Li-Polymer
 Kapacitet: 13200 mAh
 Ingång: 5 V/2 A (USB micro)
 USB A uttag: 2 x 5 V/2 A
 Totalt strömutfåg: 2 A (delas på 2 utgångar. 2 A max då endast en utgång används. Annars delas 2 A på anslutna enheter till respektive utgång.)

Uppladdningstid: .5 timmar

Laddningskabel: .USB Micro/USB-A medföljer.

Nätadapter medföljer ej.

Mått: 24 x 68 x 118 mm

Vikt: 238 g

Överladdnings- och kortslutningsskydd

SÄKERHETSFORESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk
2. Utsätt inte din powerpack för regn eller fukt.
3. Försök aldrig öppna powerpackens hölje eller själv reparera produkten.
4. Tappa inte något på powerpacken, ställ inget tungt ovanpå den och utsätt den inte för slag och stötar.
5. Utsätt inte powerpacken för höga temperaturer.
6. Produkten ska inte användas av barn utan uppsikt av en vuxen.
7. Glöm inte att dra ur kabeln ur powerpacken när den inte används.
8. Täck inte över produkten under laddning. Risk för överhettning.
9. Ladda produkten på en välventilerad plats.
10. Produkten får endast användas för avsett bruk.
11. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
12. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
13. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
14. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

RENGÖRING

Rengör produkten genom att torka av den med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av kemikalier, lösnings- eller rengöringsmedel.

DELAR OCH FUNKTIONER



1. Batteristatusindikering
2. Knapp – aktivera visning av batteristatus.
3. Micro USB-ingång för laddning av PowerPack
4. USB A utgång för laddning av extern enhet, mobiltelefon eller tablet

Batteristatusindikering

Fyra lysdioder indikerar batterikapaciteten enligt följande. 1 LED lyser 0–25%, 2 LED lyser 25–50%, 3 LED lyser 50–75%, 4 LED lyser 75–100%.

LADDA POWERPACK

Anslut micro USB-kabeln mellan PowerPack och en USB-power adapter eller dator. USB-nätadapter säljs separat.

LADDA USB-ENHET

Anslut USB-enheten till PowerPack via USB A kabel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Denna produkt innehåller ett Li-ion batteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.

Inbyggt batteri

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsoporna.

Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.



POWERPACK, 13200 MAH

ADVARSEL! Denne powerpacken er kun ment for sporadisk lading. For en fullstendig lading av enheten din må du bruke enhetens standardlader.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Batteri: Li-Polymer

Kapasitet: 13200 mAh

Inngang: 5 V / 2,0 A (micro-USB)

USB A-uttak: 2 x 5 V/2 A

Totalt strømuttak: 2 A (deles på 2 utganger). 2 A maks. når bare den ene utgangen brukes. Ellers deles 2 A på enhetene som er koblet til den respektive utgangen.

Ladetid: 5 timer

Ladekabel: Micro-USB/USB-A medfølger.

Strømadapter medfølger ikke.

Mål: 24 x 68 x 118 mm

Vekt: 238 g

Overladings- og kortslutningsvern

SIKKERHETSFRORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Powerpacken må ikke utsettes for regn eller fuktighet.
3. Du må aldri forsøke å åpne powerpacken eller reparere produktet selv.
4. Ikke mist noe på powerpacken, ikke plasser noe tungt på den og ikke utsett den for slag eller støt.
5. Powerpacken må ikke utsettes for høye temperaturer.
6. Produktet må ikke brukes av barn som ikke er under oppsikt av en voksen.
7. Husk å trekke ut kabelen fra powerpacken når den ikke er i bruk.
8. Produktet må ikke tildekkes under lading. Fare for overoppheting.
9. Lad produktet på et sted med god ventilasjon.
10. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
11. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
12. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
13. Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
14. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

RENGJØRING

Rengjør produktet ved å tørke av det med en lett fuktet klut. Ikke bruk kjemikalier, løsemidler eller rengjøringsmidler.

DELER OG FUNKSJONER



1. Batteristatusindikator
2. Knapp – aktiver visning av batteristatus.
3. Micro-USB-inngang for lading av PowerPack
4. USB-A-utgang for lading av ekstern enhet, mobiltelefon eller nettbrett

Batteristatusindikator

Fire lysdioder indikerer batterikapasiteten på følgende måte. 1 LED lyser 0–25 %, 2 LED lyser 25–50 %, 3 LED lyser 50–75 %, 4 LED lyser 75–100 %.

LADE POWERPACK

Koble mikro USB-kabelen mellom PowerPack og en USB-adapter eller datamaskin. USB-adapter selges separat.

LADE USB-ENHET

Koble USB-enheten til powerpack via USB-A-kabel.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produktet inneholder ett Li-ion-batteri. Batteriet må ikke svelges, åpnes, knuses, eksponeres for ild eller utsettes for høye temperaturer.

Innebygd batteri

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

VIRTOPANKKI, 13200 MAH

VAROITUS! Virtapankki on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Laitteen täysi lataaminen edellyttää sen oman normaalityön käyttämistä.

TEKNISEET TIEDOT

- Akku: Li-Polymeeri
 Kapasiteetti: . . 13200 mAh
 Tulo: 5 V/2,0 A (mikro-USB)
 USB A-liitäntä: 2 x 5 V/2 A
 Lähtövirta yhteensä: 2 A (jaetaan 2 lähdölle). Maks. 2 ampeeria, kun käytössä on vain yksi lähtö. Muuten 2 ampeeria jaetaan liitettyjen laitteiden käyttämien liitäntöjen kesken.
- Latausaika: . . . 5 tuntia
 Latausjohto: . . Mukana mikro-USB/USB-A. Latauspistoke ei sisälly.
- Mitat: 24 x 68 x 118mm
 Paino: 238 g
 Yllilataus- ja oikosulkusuojaus

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

1. Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten
2. Virtalähde on suojattava sateelta ja kosteudelta.
3. Älä koskaan yritä avata virtalähteen koteloita tai korjata tuotetta itse.
4. Älä pudota tai aseta virtalähteen päälle mitään raskasta, ja suoja se iskuilta ja kolhuilta.
5. Älä säilytä virtalähdettä kuumissa tiloissa.
6. Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön ilman aikuisten valvontaa.
7. Muista irrottaa kaapeli virtalähteestä, kun et käytä sitä.
8. Älä peitä tuotetta lataamisen aikana. Ylikuumentumisvaara.
9. Lataa tuote paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
10. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
11. Älä koskaan sijoita tuotetta kuumalle pinnalle tai avotulen läheisyyteen.
12. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
13. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
14. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

PUHDISTAMINEN

Puhdista tuote pyyhkimällä se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita.

OSAT JA TOIMINNOT



1. Akkuvarauksen näyttö
2. Painike – akkuvarauksen esitys.
3. Mikro-USB-liitäntä virtapankin latausta varten
4. USB A -lähtöliitäntä ulkoisen yksikön, matkapuhelimen tai tabletin lataamiseen

Akkuvarauksen näyttö

Neljä merkivaloa, jotka osoittavat akun varaustason seuraavasti. 1 merkkivalo palaa: 0–25 %, 2 merkkivaloa palaa: 25–50 %, 3 merkkivaloa palaa: 50–75 %, 4 merkkivaloa palaa: 75–100 %.

VIRTALÄHTEEN LATAAMINEN

Liitä mikro-USB-kaapeli virtalähteen ja USB-latauspistokkeen tai tietokoneen väliin. USB-latauspistoke on saatavana erikseen.

USB-YKSIKÖN LATAAMINEN

Liitä USB-laite virtalähteeseen USB A -kaapelilla.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tullelle tai korkeille lämpötiloille.

Sisäänrakennettu akku

Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

POWERPACK, 13200 MAH

ADVARSEL! Denne powerpack er kun beregnet til midlertidig ladning. Hvis du vil lade din enhed helt op, skal du bruge enhedens standardlader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteri: Li-Polymer
 Kapacitet: 13200 mAh
 Indgang: 5 V/2,0 A (USB micro)
 USB A-udtag: 2 x 5 V/2 A
 Totalt strømudtag: 2 A (deles mellem 2 udgange). 2 A maks., når der kun bruges én udgang. Ellers deles 2 A mellem de tilsluttede enheder til de enkelte udgange.

Ladetid: 5 timer
 Ladeledning: . USB Micro/USB-A medfølger.
 Netadapter medfølger ikke.

Mål: 24 x 68 x 118mm

Vægt: 238 g

Overladnings- og kortslutningssikring

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Udsæt ikke din powerpack for regn eller fugt.
3. Forsøg aldrig at åbne powerpackens hus eller at reparere produktet selv.
4. Undgå at tabe noget på powerpacken, stille tunge genstande på den samt udsætte den for slag og stød.
5. Udsæt ikke powerpacken for høje temperaturer.
6. Produktet må ikke anvendes af børn uden opsyn af en voksen.
7. Husk at tage ledningen ud af powerpacken, når den ikke er i brug.
8. Tildæk ikke produktet under ladning. Risiko for overophedning.
9. Oplad produktet på et godt ventileret sted.
10. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
11. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
12. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
13. Kontroller, at produktet er intakt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
14. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

RENGØRING

Rengør produktet ved at tørre det af med en let fugtet klud. Brug aldrig nogen former for kemikalier, opløsnings- eller rengøringsmidler.

DELE OG FUNKTIONER



1. Batteristatusindikering
2. Knap – aktiver visning af batteristatus.
3. Micro USB-indgang til ladning af powerpack
4. USB A-udgang til ladning af ekstern enhed, mobiltelefon eller tablet

Batteristatusindikering

Fire lysdioder indikerer batterikapaciteten således.
 1 LED lyser 0–25%, 2 LEDer lyser 25–50%, 3 LEDer lyser 50–75%, 4 LEDer lyser 75–100%.

LADNING AF POWERPACK

Tilslut Micro USB-ledningen mellem powerpack og en USB-netadapter eller computer. USB-netadapter sælges separat.

LADNING AF USB-ENHED

Tilslut USB-enheden til powerpack via en USB A-ledning.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). Dette produkt indeholder et Li-Ion batteri. Produktet må ikke spises, åbnes, knuses, eksponeres for åben ild eller udsættes for høje temperaturer.

Indbygget batteri

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.