

SE

USB-FLÄKT

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 5 V / 2,5 W via medföljande kabel.

USB-nätadapter medföljer ej.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får endast användas för avsett bruk.
3. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
4. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
5. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
6. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
7. Fläkten får ej placeras nära vatten eller annan vätska.
8. Stick inte in föremål, fingrar eller håret i fläkten.
9. Stäng av produkten och dra ut spänningskabeln efter användning.

ANVÄNDNING

- Sätt i USB-kontakten i ett USB-uttag med 5 V ut på dator eller powerpack.
- Tryck på strömbrytaren för att starta/stänga av fläkten.
- Vinkla fläkten efter önskemål.

RENGÖRING

Stäng av och dra ur USB-kabeln innan rengöring. Rengör produkten med en mjuk lätt fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel.

FÖRVARING

Förvara fläkten gärna i originalförpackningen tillsammans med spänningskabeln.

ELAVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

USB-VIFTE

TEKNISKE DATA

Spenningsmating: 5 V / 2,5 W via kabelen som medfølger.

USB-strømadapter medfølger ikke.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
3. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
4. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
5. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap der-som de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Reng-jøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
6. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
7. Viften må ikke plasseres i nærheten av vann eller annen væske.
8. Ikke stikk ting, fingre eller hår inn i viften.
9. Slå av produktet og trekk ut støpselet etter bruk.

BRUK

- Sett USB-kontakten inn i et USB-uttag med 5 V på datamaskin eller powerpack.
- Trykk på strömbryteren for å slå viften på/av.
- Vinkle viften slik du ønsker.

RENGJØRING

Slå av apparatet og trekk ut USB-kabelen før rengjøring. Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Du må aldri bruke løsemidler.

OPPBEVARING

Viften kan gjerne oppbevares i original emballasje sammen med strömløedningen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

USB-TUULETIN

TEKNISET TIEDOT

Jännitesyöttö: 5 V/2,5 W mukana toimitet-
tavalla kaapelilla.

USB-verkkolaite ei sisällä.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säily-
tä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoi-
tukseen.
3. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä
tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
4. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikki-
mään tuotteella.
5. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henki-
sesi rajoittuneet tai koke-mattomat henkilöt voivat
käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on
opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyt-
tämiseen liittyvät vaarat ym-märtäen. Tuotteella ei
saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa
tuo-tetta ilman valvontaa.
6. Älä koskaan altista laitetta sateelle, vedelle, aurin-
gonvalolle tai kuumuudelle.
7. Tuuletinta ei saa sijoittaa veteen tai muun nesteen
lähelle.
8. Tuulettimen sisään ei saa päästää esineitä, sormia
tai hiuksia.
9. Sammuta tuote ja irrota jännitteensyöttökaapeli
käytön jälkeen.

KÄYTTÖ

- Liitä USB-liitin tietokoneen tai virtapankin 5 V:n
USB-liitäntään.
- Tuuletin käynnistetään/sammutetaan painamalla
virtakatkaisinta.
- Tuuletinta voi kallistaa tarpeen mukaan.

PUHDISTAMINEN

Sammuta laite ja irrota USB-kaapeli ennen puhdistam-
ista.

Puhdista tuote pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla.
Älä koskaan käytä liuotainaineita.

SÄILYTYS

Tuuletinta ja sähkökaapelia kannattaa säilyttää alkupe-
räisessä pakkauksessa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös
kaikki akut ja paristot, on toimitettava kier-
rätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/
EC mukaisesti).



DK

USB-VENTILATOR

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: 5 V/ 2.5 W via
medfølgende ledning.

USB-netadapter medfølger ikke.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere
brug.
2. Produktet må kun bruges til det formål, det er
beregnet til.
3. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet,
hvis nogen del af det er beskadiget.
4. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger
med produktet.
5. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og
opefter og af personer med nedsatte fysiske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller viden,
hvis de overvåges eller har fået instruktioner om
sikker brug af produktet og forstår de involverede
risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden
opsyn.
6. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller
stærk varme.
7. Ventilatoren må aldrig placeres tæt ved vand eller
andre væsker.
8. Stik ikke genstande, fingre eller håret ind i ventila-
toren.
9. Sluk produktet, og tag stikket ud af stikkontakten
efter brug.

ANVENDELSE

- Sæt USB-stikket i et USB-udtag med 5 V udgang
på en computer eller powerpack.
- Tryk på afbryderen for at starte/slukke ventilatoren.
- Indstil ventilatorens vinkel efter ønske.

RENGØRING

Sluk, og træk USB-ledningen ud inden rengøring.

Produktet rengøres med en blød, let fugtig klud. Brug
aldrig nogen former for opløsningsmiddel.

OPBEVARING

Opbevar helst ventilatoren i originalemballagen sam-
men med spændingsledningen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter,
også alle typer batterier, skal afleveres der,
hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv
2012/19/EU og 2006/66/EC).

