

MONTERING AV BROMSSKIVOR

VIKTIG INFORMATION


- Bromsskivor behöver bytas när de är mycket repiga eller om de är så slitna att tjockleken är under minsta godkända tjocklek.
Den minsta tillåtna tjockleken på bromsskivorna står stämplat på bromsskivan.
MINTH: xx mm.
- Bromsskivorna bör bytas parvis dvs. båda på samma axel. Använd endast sådana bromsskivor som rekommenderas för det fordon som bromsskivorna ska bytas på.
- För bästa bromsverkan rekommenderas att bromsklossarna byts samtidigt.
- Eftersom bromsskivorna utgör en del av bromssystemet och följdaktligen viktiga för säkerheten måste allt arbete med dessa utföras med yttersta noggrannhet. Bromsskivor ska endast bytas av personer med tillräckliga fackkunskaper. Om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan det leda till att bromssystemet helt upphör att fungera.
- Dessa instruktioner gäller som riktlinjer för de reparationsarbeten som normalt genomförs och inte för de specialfall som ibland kan uppstå för vissa bromssystem. De speciella anvisningarna som fordons- och bromstillverkaren har utfärdat måste absolut följas.
- Om det upptäcks att det finns skador på bromssystemet när arbetet utförs måste dessa skador åtgärdas fackmannamässigt innan fordonet kan tas i drift.
- Bromsskivor är förbrukningsdelar och måste därför kontrolleras regelbundet.

VARNING: Följande risker finns om slitna bromsskivor inte byts:

- Förslängd bromssträcka
- Fordonet blir instabilt
- Risk för fel i hydraulsystemet
- Risk för fel i bromssystemet

DEMONTERING

- Ta av hjulet och ta bort bromsok eller bromsoksfästet. Lossa inte bromsslangen.



VARNING: Låt aldrig bromsoket eller bromsoksfästet hänga i bromsslangen. Stöd bromsoket så att det inte kan hänga i bromsslangen.

För att undvika skador på bromsskivan, hjullager, sensorer m.m. ska för ändamålet rätt verktyg användas. Använd t ex. hammare av gummi eller plast.

RENGÖRING/INSPEKTION

- Ta bort befintlig bromsskiva. Rengör ytan på hjulnavet noga.




- Kontrollera att bromsokskolvar och tätningar är i gott skick.

Skulle bromsoksbultar och hylsor vara angripna av rost och bussningar är repiga ska dessa detaljer bytas ut.



- Kontrollera att drivaxel, spindelled, styrled och bussningar är i gott skick.

Skulle dessa komponenter sitta löst eller vara skadade gör det att bromssystemet vibrerar vilket påverkar bromssystemets prestanda negativt.



- Kontrollera hjullagren så att de är intakta och korrekt justerade.

Skadade eller felaktig justerade hjullager orsakar bromsvibrationer och buller.




Standard bromsskivor

- Det finns rostskydds fett på ytan av nya standardbromsskivor. Ta bort allt fett före montering med bromsrengöring eller liknande.



Belagda bromsskivor

- Belagda bromsskivor har en speciell beläggning som ger bra motstånd mot rost och ska inte rengöras innan montering.
- Mät den horisontella kasttoleransen med förändamålset avsett verktyg efter monteringen. Toleransnivån är normalt mellan 0,06 och 0,09 mm.



VARNING: Felaktig montering kan öka den horisontella kasttoleransen och orsaka vibrationer i bromspedalen.

MONTERING

- Montera bromsskivorna.
- Montera tillbaka bromsbeläggen i bromsöket och se till att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
- Montera hjulet (balanserat) på fordonet. Hjulmuttrarna ska dras åt korsvis med en momentnyckel. Det specifika momentet ges av fordonstillverkaren.



- När allt är monterat, se till att du trycker på bromspedalen flera gånger för att kontrollera hydraulsystemet trycker bromsbeläggen mot bromsskivan. Kontrollera även bromsvätskenivån.

TESTNING

Accelerera till 50 km/h och bromsa lätt 20 gånger med små mellanrum för att undvika att bromsskivorna överhettas.

Acceptera en kort inkörningsperiod för nya skivor (ca 500 km). Under denna period bör bromsning vara regelbunden och mjuk för att tillåta skivan och belägg att anpassa sig till varandra. För hård eller lång bromsning kan orsaka att friktionsmaterialet på bromsbeläggen överhettas vilket försämrar bromsverkan på sikt.



MONTERING AV BREMSESKIVER

VIKTIG INFORMASJON


- Bremseskivene må byttes når de har mye riper eller når de blir så slitt at tykkelsen er mindre enn minste godkjente tykkelse.
Minste tillatte tykkelse er stemplet på bremseskiven.
MINTH: xx mm.
- Bremseskivene bør byttes parvis, altså begge på samme aksling. Bruk kun bremseskiver som er anbefalt for bilen.
- For best bremseeffekt anbefales det å bytte bremseklosser samtidig.
- Siden bremseskivene er en del av bremsesystemet og derfor er viktige for sikkerheten, må alt arbeid med disse utføres med størst mulig nøyaktighet. Bremseskiver må kun byttes av personer med tilstrekkelig fagkunnskap. Hvis arbeidet ikke er fagmessig utført, kan det føre til at bremsesystemet ikke fungerer.
- Disse instruksjonene gjelder som retningslinjer for reparasjonsarbeidet som normalt blir utført, og ikke for spesialtilfeller som av og til kan oppstå i enkelte bremsesystemer. De spesielle anvisningene fra bil- og bremseprodusenten må overholdes.
- Hvis det avdekkes skader på bremsesystemet under arbeidet, må skadene repareres på en fagmessig riktig måte før bilen kan tas i bruk.
- Bremseskiver er slitedeler og må derfor kontrolleres regelmessig.

ADVARSEL: Hvis bremseskivene ikke byttes, medfører det følgende farer:

- Lengre bremselengde
- Bilen blir ustabil
- Fare for feil i hydraulikksystemet
- Fare for feil i bremsesystemet

DEMONTERING

1. Fjern hjulet og caliper eller caliperfestet. Bremseslangen skal ikke løsnes.



ADVARSEL: Du må aldri la caliper eller caliperfestet henge i bremseslangen. Støtt caliperen slik at den ikke henger i bremseslangen.


Det er viktig å bruke riktig verktøy for å unngå skader på bremseskiven, hjullager, sensorer og lignende. Bruk for eksempel hammer av gummi eller plast.

RENGJØRING/INSPEKSJON


1. Fjern gammel bremseskive. Rengjør overflaten på hjulnavet grundig.



2. Kontroller at bremsestemplene og pakninger er i god stand.
Hvis caliperboltene og hylsene er angrepet av rust, eller hvis foringene har riper, må de byttes ut.



3. Kontroller at drivaksling, kulebolt, styreledd og foringer er i god stand.
Hvis komponentene er løse eller skadet, vil det gi vibrasjoner i bremsesystemet, noe som igjen reduserer bremsesystemets ytelse.



- Kontroller at hjullagrene er hele og riktig justert.
Skadde eller feil justerte hjullager fører til bremsevibrasjoner og støy.




Standard bremseskiver

- Nye bremseskiver er belagt med rustbeskyttelsesfett. Fjern alt fett før montering. Bruk bremserengjøring eller lignende.



Bremseskiver med belegg

- Bremseskiver med belegg har et spesielt belegg som gir god motstand mot rust. Disse skal ikke rengjøres før montering.
- Mål den horisontale kasttoleransen med egnet verktøy etter monteringen. Toleransenivået er mellom 0,06 og 0,09 mm.



ADVARSEL: Feil montering kan øke horisontal kasttoleranse og forårsake vibrasjoner i bremsepedalen.

MONTERING

- Monter bremseskivene.
- Monter bremseklossene i caliperen, og kontroller at alle komponenter sitter godt fast.
- Monter hjulet (balansert) på bilen. Skru hjulmutrene i kryss ved hjelp av en momentnøkkel. Det aktuelle momentet er angitt fra bilprodusenten.



- Når alt er montert, må du press inn bremsepedalen flere ganger for å kontrollere at hydraulikksystemet presser bremseklossene mot bremseskiven. Kontroller også bremsevæskennivået.

TESTING

Akselerer til 50 km/t, og brems lett 20 ganger med korte mellomrom for å unngå at bremseskivene overoppphetes.

Nye skiver har en kort innkjøringsperiode (ca. 500 km). I denne perioden bør du bremse regelmessig og mykt slik at skiven og klossene kan tilpasses hverandre. For hard eller lang bremsing kan føre til at friksjonsmaterialet på bremseklossene overopphetes, noe som gir dårligere bremseeffekt på sikt.



JARRULEVYJEN ASENTAMINEN

TÄRKEITÄ TIETOJA


- Jarrulevyt on vaihdettava, jos ne ovat naarmuuntuneet voimakkaasti tai kuluneet hyväksyttyä minimipaksuutta ohuemmiksi. Jarrulevyjen hyväksytty minimipaksus on painettu jarrulevyn. MINTH: xx mm.
- Jarrulevyt on vaihdettava pareittain, eli saman akselin molemmat levyt yhtä aikaa. Käytä vain ao. ajoneuvolle suositettuja jarrulevyjä.
- Tehokkaan jarrutuksen varmistamiseksi jarrupalat kannattaa vaihtaa samaan aikaan.
- Koska jarrulevyt ovat osa jarrujärjestelmää ja siten tärkeä turvallisuustekijä, niihin liittyvät työt on tehtävä aina äärimmäisen huolellisesti. Jarrulevyjen vaihtajalla on oltava aina riittävästi ammattitaitoa. Mikäli työtä ei tehdä ammattitaitoisesti, koko jarrujärjestelmä saattaa lakata toimimasta.
- Nämä ohjeet ovat yleisiä ja koskevat tavanomaisia korjaustöitä. Ne eivät käsittele erikoistapauksia, joita joissakin jarrujärjestelmissä esiintyy. Työssä on ehdottomasti noudata tiettyä ajoneuvon ja jarruvalmistajan antamia erityisohjeita.
- Mikäli jarrujärjestelmässä havaitaan vikoja työn aikana, ajoneuvoa ei voi ottaa käyttöön, ennen kuin viat on korjattu ammattitaitoisella tavalla.
- Jarrulevyt ovat kuluvia osia, ja siksi ne on tarkastettava säännöllisesti.

VAROITUS: Kuluneet jarrulevyt aiheuttavat seuraavia vaaroja:

- Jarrutusmatka pidentyy
- Ajoneuvo muuttuu epävakaaksi
- Hydraulijärjestelmä saattaa vikaantua
- Jarrujärjestelmä saattaa vikaantua

IRROTTAMINEN

- Ota pyörä ja jarrusatula tai jarrusatulan kannatin pois. Älä irrota jarruletkua.




VAROITUS: Älä koskaan anna jarrusatulan tai jarrusatulan kannattimen riippua jarruletken varassa. Tue jarrusatula niin, ettei se riipu jarruletken varassa.


Jotta jarrulevy, pyöräläakerit, anturit ym. eivät vahingoittuisi, työssä on käytettävä siihen sopivia työkaluja. Käytä esim. kumi- tai muovivasaraa.

PUHDISTAMINEN/TARKASTUS


- Ota vanha jarrulevy pois. Puhdista pyöränavan pinta huolellisesti.



- Tarkasta, että jarrusatulan männät ja tiivistetet ovat hyvässä kunnossa. Mikäli jarrusatulan pultit tai hylsyt ovat ruosteiset tai holkit naarmuuntuneet, ne on vaihdettava.



- Tarkasta, että vetoakseli, pallonivel, raidetangon pää ja holkit ovat hyvässä kunnossa. Mikäli jokin niistä on väljä tai vaurioitunut, jarrujärjestelmä tärisee ja sen suorituskyky heikentyy.



- Tarkasta, että pyörälaakerit ovat ehjät ja oikein säädetty.
- Vaurioituneet tai väärin säädetty pyörälaakerit aiheuttavat jarrujärjestelmään tärinää ja ylimääräistä ääntä.



Tavalliset jarrulevyt

- Uusien jarrulevyjen pinnalla on ruosteensuojaravaa. Rasva on poistettava huolellisesti jarrunpuhdistusaineella tai vastaavalla.



Pinnoitetut jarrulevyt

- Pinnoitetuissa jarrulevyissä on erikoispinnoite, joka suojaa tehokkaasti ruostumiselta. Sitä ei saa poistaa.
- Mittaa sivutaisheitto tehtävään sopivalla työkalulla asennuksen jälkeen. Normaali toleranssiväli on 0,06 – 0,09 mm.



VAROITUS: Virheellinen asennus voi lisätä sivutaisheittoa ja aiheuttaa tärinää jarrupolkimeen.

ASENTAMINEN

- Asenna jarrulevyt.
- Asenna jarrupalat takaisin jarrusatulaan ja varmista, että kaikki komponentit on kiristetty hyvin.
- Asenna pyörä (tasapainotettu) ajoneuvoon. Pyörämutterit on kiristettävä ristikkäin momenttiavaimella. Oikea momentti löytyy valmistajan ohjeista.



- Kun kaikki osat on asennettu: tarkasta, että hydraulijärjestelmä painaa jarrupalat kiinni jarrusatulaan painamalla jarrupoljinta useaan kertaan. Tarkasta myös jarrunesteen määrä.

TESTAAMINEN

Kiihdytä nopeudeksi 50 km/h ja jarruta kevyesti 20 kertaa lyhyin välein, jotta jarrulevyt eivät kuumennu. Uusille jarrulevyille on annettava lyhyt sisäänajjakso (n. 500 km). Tänä aikana jarrua on käytettävä säännöllisesti ja pehmeästi niin, että levy ja pala mukautuvat toisiinsa. Liian terävä tai pitkä jarrutus voi johtaa jarrupalan kitka-aineen kuumentumiseen, jolloin jarrusteho heikentyy pitkällä aikavälillä.



MONTERING AF BREMSESKIVER

VIGTIG INFORMATION


- Bremseskiverne skal udskiftes, når de er meget rillede, eller når de er så slidt, at tykkelsen er under den mindst tilladte tykkelse. Den mindst tilladte tykkelse af bremseskiven er præget i bremseskiven.
MINTH: xx mm.
- Bremseskiver skal skiftes parvis, dvs. begge to på samme aksel. Brug kun bremseskiver, der anbefales til det køretøj, som skal have skiftet bremseskiver.
- Af hensyn til den bedst mulige bremsevirkning anbefales det at skifte bremseklodserne samtidig.
- Da bremseskiverne er en del af bremsesystemet, og de derfor er vigtige for sikkerheden, skal alt arbejde med dem udføres med den yderste omhu. Bremseskiver må kun udskiftes af personer med de nødvendige fagkundskaber. Hvis arbejdet ikke udføres fagmæssigt, kan det medføre, at bremsesystemet holder helt op med at fungere.
- Disse anvisninger gælder som retningslinjer for de reparationsarbejder, der normalt udføres, og ikke for de specialtilfælde, som undertiden kan forekomme for nogle bremsesystemer. De specielle anvisninger, som køretøjs- og bremsefabrikanten har udarbejdet, skal altid følges.
- Hvis det konstateres, at der er skader på bremsesystemet, når arbejdet udføres, skal disse skader afhjælpes fagmæssigt korrekt, inden køretøjet kan tages i brug.
- Bremseskiver er sliddele, og de skal derfor kontrolleres regelmæssigt.

ADVARSEL: Der er risiko for følgende, hvis slidte bremseskiver ikke udskiftes:

- Længere bremselængde
- Køretøjet bliver ustabilt
- Risiko for fejl i det hydrauliske system
- Risiko for fejl i bremsesystemet

AFMONTERING

- Tag hjulet af, og afmonter bremsekaliperen eller caliperholderen. Bremseslangen skal ikke løsnes.



ADVARSEL: Lad aldrig bremsekaliperen eller caliperholderen hænge i bremseslangen. Caliperen skal understøttes, så den ikke kan hænge i bremseslangen.


For at undgå skader på bremseskive, hjullejer, sensorer m.m. skal der benyttes det korrekte værktøj til arbejdet. Brug f.eks. hamre af gummi eller plast.

RENGØRING/INSPEKTION


- Afmonter den eksisterende bremseskive. Rens fladen på hjulnavet omhyggeligt.




- Kontroller, at bremsestemplér og tætninger i kaliperen er i god stand. Hvis bremsekaliperens bolte og glidebøsninger er angrebet af rust, og bøsningerne er rillede, skal disse dele udskiftes.



- Kontroller, at drivaksel, bærekugler, styrekugler og bøsninger er i god stand. Hvis disse komponenter sidder løst eller er beskadigede, bevirker det, at bremsesystemet vibrerer, hvilket påvirker bremsesystemets præstationer negativt.



- Kontroller hjullejerne, at de er intakte og korrekt justeret.
Beskadigede eller forkert justerede hjullejer medfører bremsevibrationer og støj.




Standard bremseskiver

- Nye bremseskiver har rustbeskyttende fedt på overfladen. Fjern alt fedt med bremserens eller lignende inden montering.



Bremseskiver med belægning

- Bremseskiver med belægning har en speciel overfladebeklædning, der giver god modstand mod rust, og de skal ikke renses inden montering.
- Mål det vandrette kast med passende værktøj efter montering. Tolerancen er normalt mellem 0,06 og 0,09 mm.



ADVARSEL: Forkert montering kan medføre større vandret kast og medføre vibrationer i bremsepedalen.

MONTERING

- Monter bremseskiverne.
- Monter bremseklodserne i caliperen igen, og kontroller, at alle komponenter er korrekt spændt til.
- Monter hjulet (afbalanceret) på køretøjet.
Hjulmøtrikkerne skal spændes over kors med momentnøgle. Det specifikke moment angives af køretøjsfabrikanten.



- Når alt er monteret, skal bremsepedalen trædes ned flere gange for at kontrollere, at det hydrauliske system trykker bremseklodserne mod bremseskiven. Bremsevæskestanden skal også kontrolleres.

TEST

Accelerer op til 50 km/h, og bremse let 20 gange med små mellemrum for at undgå, at bremseskiverne bliver for varme.

Accepter en kort tilkørselsperiode for nye skiver (ca 500 km). I denne periode bør man bremse regelmæssigt og blødt, så skiver og belægninger tilpasser sig til hinanden. For hårde eller for langvarige opbremsninger kan medføre, at friktionsmaterialet på bremseklodserne bliver for varmt, hvilket nedsætter bremsevirkningen på længere sigt.



