

GAMING MUS

TEKNISKA DATA

Upplösning/DPI:	1200/1600/2400/ 3200/4800/6400
Valperiod:	125 Hz
Spänning:	5 V ===
Ström:	100 mA
Operativsystem:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10 MAC OS
Temperaturområde:	-10 – +60 °C
Luftfuktighet:	10–90%
Kabellängd:	1,8 m
Längd:	124 mm
Bredd:	66 mm
Höjd:	39 mm
Vikt:	110 g

SÄKERHETSFÖREKSRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
4. Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.

KNAPPAR OCH FUNKTIONER



1. Vänster knapp
2. Höger knapp Hjälpknapp (Aiming key)
3. Scrollhjul/mittenknapp
4. DPI (kort tryck för att ändra DPI. Långt tryck för att slå på/av LED-ljus)
5. Framåt
6. Bakåt
7. Ändra ljuseffekt

ANSLUT TILL DATOR

Anslut USB-kontakten till ett USB-uttag på en dator. Datorn känner automatiskt av att musen är ansluten.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



GAMINGMUS

TEKNISKE DATA

Oppløsning/DPI:	1200/1600/2400/ 3200/4800/6400
Frekvens:	125 Hz
Spenning:	5 V
Strøm:	100 mA
Operativsystem:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10, macOS
Temperaturområde:	-10 – +60 °C
Luftfuktighet:	10–90 %
Kabellengde:	1,8 m
Lengde:	124 mm
Bredde:	66 mm
Høyde:	39 mm
Vekt:	110 g

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
4. Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.

KNAPPER OG FUNKSJONER



1. Venstre knapp
2. Høyre knapp Hjelp knapp (Aiming key)
3. Skrollehjul/midtknapp
4. DPI (kort trykk for å endre DPI. Langt trykk for å slå LED-lys på/av.)
5. Fremover
6. Bakover
7. Endre lyseffekt

KOBLE TIL DATAMASKIN

Koble USB-kontakten til en USB-port på en datamaskin. Datamaskinen registrerer musen automatisk.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PELIHIIRI

TEKNISET TIEDOT

Resoluutio/DPI:	1200/1600/2400/ 3200/4800/6400
Vasteaika:	125 Hz
Jännite:	5 V
Virta:	100 mA
Käyttöjärjestelmä:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10 MAC OS
Lämpötila-alue:	-10 – +60 °C
Ilmankosteus:	10–90 %
Johdon pituus:	1,8 m
Pituus:	124 mm
Leveys:	66 mm
Korkeus:	39 mm
Paino:	110 g

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue aina käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
3. Tuote ei ole leikkikalua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
4. Tuote on suojattava sateelta ja kosteudelta.

PAINIKKEET JA TOIMINNOT



1. Vasen painike
2. Oikea painike Apupainike (Aiming key)
3. Vierityspyörä/keskipainike
4. DPI (DPI:n vaihto painamalla lyhyesti. LED-valon sytytys/sammutus pitkällä painalluksella)
5. Eteenpäin
6. Taaksepäin
7. Valotehosteen vaihtaminen

LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Liitä USB-liitin tietokoneen USB-liitäntään. Tietokone tunnistaa automaattisesti, että hiiri on liitetty.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



GAMINGMUS

TEKNISKE DATA

Opløsning/DPI:	1200/1600/2400/ 3200/4800/6400
Valgperiode:	125 Hz
Spænding:	5 V
Strøm:	100 mA
Operativsystem:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10 MAC OS
Temperaturområde:	-10 – +60 °C
Luftfugtighed:	10–90 %
Ledningslængde:	1,8 m
Længde:	124 mm
Bredde:	66 mm
Højde:	39 mm
Vægt:	110 g

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid brugsanvisningen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Produktet er ikke legetøj. Hold det borte fra børn.
4. Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.

KNAPPER OG FUNKTIONER



1. Venstre knap
2. Højre knap Hjælpeknap (Aiming key)
3. Scrollhjul/midterste knap
4. DPI (kort tryk for at ændre DPI. Langt tryk for at tænde/slukke LED-lys)
5. Fremad
6. Bagud
7. Ændre lyseffekt

TILSLUTNING TIL COMPUTER

Tilslut USB-stikket til et USB-udtag på en computer. Computeren registrerer automatisk, at musen er tilsluttet.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

