

SE

LJUSNÄT

INTRODUKTION

Läs och spara denna bruksanvisning före användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusnät med LED-lampor som kan användas både utomhus och inomhus. Ej förlängningsbar. Ansluts till 230 V uttag. I stickkontakten finns en inbyggd transformator.

TEKNISKA DATA

Mått: 1,8 x 2,0 m
 Kabellängd: 5 m
 Antal lampor: 120 st.
 Max effekt: 3,6 W
 Inspänning: 230 V ~ 50 Hz
 Utpänning: 31 V ===
 Kapslingsklass: IP44

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut inte ljusnätet till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Placera inte produkten i eller i närheten av vattensamlingar.
- Kontrollera regelbundet att ljusnätet och kablar inte har skador. Skadat ljusnät ska kasseras.
- LED-lamporna är ej utbytbara.

INSTALLATION

1. Placera slingen runt önskat objekt.
2. Anslut stickkontakten till ett 230 V uttag.

OBS! Fäst ej nätet med klamrar eller dylikt då detta kan skada produkten.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Torka produkten ren och torr. Förvara produkten inomhus på en torr plats.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).


NO

LYSNETT

INTRODUKSJON

Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Lysnett med LED-pærer som kan brukes både utendørs og innendørs. Kan ikke forlenges. Kobles til 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

TEKNISKE DATA

Mål: 1,8 x 2,0 m
 Kabellengde: 5 m
 Antall pærer: 120 stk.
 Maks. effekt: 3,6 W
 Spenning inn: 230 V ~ 50 Hz
 Spenning ut: 31 V ===
 Kapslingsgrad: IP44

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Lysnettet må ikke kobles til stikkontakt mens det ligger i emballasjen.
- Produktet må ikke plasseres i eller i nærheten av vannsamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysnettet og kablene ikke har blitt skadet. Skadet lysnett må kasseres.
- LED-lampene kan ikke skiftes ut.

INSTALLASJON

1. Plasser slyngen rundt ønsket objekt.
2. Koble støpselet til en 230 V stikkontakt.

OBS! Ikke fest nettet med stifter eller liknende. Det kan skade produktet.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Tørk produktet rent og tørt. Oppbevar produktet innendørs på et tørt sted.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

VALOVERKKO

JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖTARKOITUS

LED-valoverkko sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ei voi jatkaa. Kytetään 230 V -liitäntään. Pistokkeessa on sisäänrakennettu muuntaja.

TEKNISET TIEDOT

Mitat: 1,8 x 2,0 m
 Johdon pituus: 5 m
 Lamppuja: 120 kpl
 Maksimiteho: 3,6 W
 Tulojännite: 230 V ~ 50 Hz
 Lähtöjännite: 31 V ===
 Kotelointiluokka: IP44

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Älä kytke valosarjaan virtaa, mikäli se on pakkauksessa.
- Älä sijoita tuotetta vesilähteisiin tai niiden lähelle.
- Tarkasta säännöllisesti, että valosarja ja johto ovat ehjät. Vahingoittunut valoverkko on hävitettävä.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

ASENNUS

1. Sijoita valosarja haluttuun paikkaan.
2. Liitä pistoke 230 V:n pistorasiaan.

HUOM! Älä kiinnitä valoverkkoa nipistimillä tai muilla kiinnikkeillä, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta.

SÄILYTYS JA HOITO

Pyyhi tuote puhtaaksi ja kuivaksi. Säilytä tuotetta sisällä kuivassa paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).


DK

LYS-NET

INDLEDNING

Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den.

ANVENDELSESOMRÅDE

Lys-net med LED-pærer, som kan anvendes både indendørs og udendørs. Kan ikke forlænges. Tilsluttes til 230 V-stikkontakt. Stikproppen har indbygget transformator.

TEKNISKE DATA

Dimensioner: 1,8 x 2,0 m
 Ledningslængde: 5 m
 Antal pærer: 120 stk.
 Maks. effekt: 3,6 W
 Indgangsspænding: 230 V ~ 50 Hz
 Udgangsspænding: 31 V ===
 Kapslingsklasse: IP44

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Slut ikke lys-nettet til en strømkilde, mens den ligger i emballagen.
- Placer ikke produktet i eller i nærheden af åbent vand.
- Kontroller jævnligt, at lys-nettet og ledningerne ikke er beskadiget. Et beskadiget lys-net skal kasseres.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes.

INSTALLATION

1. Placer nettet omkring det ønskede objekt.
2. Slut stikket til en 230 V-stikkontakt.

OBS! Fastgør ikke nettet med klammer eller lignende, da det kan skade produktet.

VEDLIGEHODELSE OG OPBEVARING

Sørg for, at produktet er rent og tørt. Opbevar produktet indendørs et tørt sted.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

