



DIGITAL UGETIMER

BRUGSANVISNING

Læs og følg instruktionerne i denne brugsanvisning, inden timeren tages i brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Tilslut ikke timeren, hvis belastningen overstiger 16 A.
- Sørg for, at stikket sikker ordentligt i time- ren.
- Før eventuel rengøring skal timeren trækkes ud af stikkontakten. Tør den derefter af med en tør klud.
- Timeren må ikke sænkes ned i vand eller andre væsker.

KNAPPER

MASTER CLEAR Nulstiller alle data inklusive aktuel tid og alle programmer.

UP Øger værdien ved programmering og indstilling af tid.

SET Til programmering og indstilling af tid.

DOWN Nedsætter værdien ved programme- ring og indstil ling af tid.

RANDOM Aktiverer/deaktiverer vilkårlig til- og frakobling.

CD (count down) Aktiverer/deaktiverer nedtæ- lingsfunktionen.

MANUAL Vælg driftstilstand for timeren: On, Auto eller Off.

INDEN IBRUGTAGNING

- Sæt timeren i en stikkontakt. Lad timeren oplade backup-batteriet i ca. 14 timer, inden timeren anvendes.
- Nulstil al information ved at trykke på Ma- ster Clear med f.eks. en kuglepen.
- Timeren er nu klar til brug.

INDSTILLING AF URET

1. Tryk på UP eller DOWN, indtil Clock (Ur) vises på displayet.
2. Hold SET nede i mindst 2 sekunder. Nu blinker Set og ugedag på displayet.
3. Tryk på UP eller DOWN for at indstille den aktuelle ugedag.
4. Tryk på SET Nu blinker timer.

5. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det aktuelle timetal.

6. Tryk på SET. Nu blinker minutter.

7. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det aktuelle minuttal.

8. Tryk på SET for at afslutte indstillingen.

PROGRAMMERING AF TIL- OG FRAKOBLINGSTIDER

Tips! Sørg for, at programmer ikke overlapper hinanden. Især, hvis der anvendes en gruppe af dage. Ved overlapning slår timeren til/fra i overensstemmelse med programtid og ikke programnummer. Frakobling har højere prioritet end tilkobling.

1. Tryk på Manual, indtil Auto vises på dis- playet.
2. Tryk på UP eller DOWN, indtil 1ON vises (tilkoblingstid for program 1).
3. Tryk på SET. Ugedag blinker.
4. Tryk på UP eller DOWN for at indstille den aktuelle ugedag eller gruppe af ugedage.
5. Tryk på SET. Nu blinker timetallet.
6. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det aktuelle timetal.
7. Tryk på SET. Nu blinker minuttallet.
8. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det aktuelle minuttal.
9. Tryk på SET. Nu er tilkoblingstiden for pro- gram 1 indstillet.
10. Tryk på UP for at indstille frakoblingstiden for program 1
11. Følg trin 2 til 8 som beskrevet ovenfor.
12. Tryk på UP for at indstille tilkoblingstiden for program 2
13. Følg trin 2 til 8 som beskrevet ovenfor.

Du kan programmere op til 10 til-/frakoblings- tider.

EKSEMPEL

Indstil timeren med en tilkoblingstid kl. 17.15 og frakoblingstid kl. 22.30 hver dag.

1. Tryk på Manual, indtil Auto vises på displayet.
2. Tryk på UP eller DOWN, indtil 1ON vises (tilkoblingstid for program 1).
3. Tryk på SET. Ugedag blinker.
4. Tryk på UP eller DOWN, og vælg Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.
5. Tryk på SET. Nu blinker timetallet.
6. Tryk på UP eller DOWN, og indstil 17.
7. Tryk på SET. Nu blinker minuttallet.
8. Tryk på UP eller DOWN, og indstil 15.
9. Tryk på SET. Nu er tilkoblingstiden for program 1 indstillet.
10. Tryk på UP. Nu vises 1OFF.
11. Tryk på SET. Ugedag blinker.
12. Tryk på UP eller DOWN, og vælg Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.
13. Tryk på SET. Nu blinker timetallet.
14. Tryk på UP eller DOWN, og indstil 22.
15. Tryk på SET. Nu blinker minuttallet.
16. Tryk på UP eller DOWN, og indstil 30.

DRIFTSTILSTAND, ON/AUTO/OFF

BEMÆRK! Driftstilstanden kan ikke ændres, når timeren programmeres.

Tryk på Manual for at ændre driftstilstand.

On betyder, at der er spænding i udtaget konstant.

Auto betyder, at udtaget styres af det indstillede program.

Off betyder, at udtaget ikke er under spænding.

VILKÅRLIG TIL-/FRAKOBLING

Timeren skal være indstillet til Auto.

Aktivér funktionen ved at trykke på Random. R vises på displayet, når funktionen er aktiv.

Funktionen betyder, at til- og frakobling sker vilkårligt med 10 til 31 minutters interval mellem kl. 18.00 og 06.00.

Sluk funktionen ved at trykke på Random.

NEDTÆLLINGSFUNKTION

1. Tryk på UP eller DOWN, indtil CD vises på displayet.
2. Tryk på SET. Nu blinker Set samt On eller Off.
3. Tryk på UP eller DOWN for at vælge On (tilkoblingstid) eller Off (frakoblingstid).
4. Tryk på SET. Nu blinker timer.
5. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det ønskede timetal.

6. Tryk på SET. Nu blinker minutter.

7. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det ønskede minuttal.

8. Tryk på SET. Nu blinker sekunder.

9. Tryk på UP eller DOWN for at indstille det ønskede sekundtal.

10. Tryk på SET for at afslutte indstillingen.

11. Tryk på CD for at starte nedtællingen. Bemærk! Timeren skal være indstillet til Auto.

Stop nedtællingen ved at trykke på CD igen.

Tiden skifter tilbage til den indstillede værdi.

Maks. nedtællingstid er 99 timer 59 minutter og 59 sekunder.

CD blinker på displayet, når funktionen er aktiveret.

VALG AF TIDSFORMAT

Tryk på CD og SET samtidig for at vælge tidsformat.

SOMMERTID

Tryk på MANUAL og SET (eller RANDOM) samtidig for at aktivere sommertid. Funktionen betyder, at klokkeslættet flyttes 1 time frem. S vises på displayet, når funktionen er aktiv. Deaktiver funktionen ved at trykke på de nævnte knapper igen.

PRIORITERING AF DRIFTSTILSTANDE

Indstil timeren til den ønskede driftstilstand.

Timeren har følgende prioritering for drift:

1. On eller Off
2. RANDOM
3. CD
4. PROGRAM

SPECIFIKATIONER

Fødespænding: 230 V~50 Hz

Maks. belastning: 16 A, 3600 W

Mindste indstillingstid: . 1 minut.

Driftstemperatur: -40°C til +40°C

Nøjagtighed: ±1 minut pr. måned

Backup-batteri NiMH 1.2 V, >100 timer

