

4 X USB LADDNINGSSTATION

4 X USB LADESTASJON

LATAUSASEMA 4 X USB

4 X USB LADESTATION



Tillverkare: Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70

www.biltema.com

4 X USB LADDNINGSSTATION

INTRODUKTION

Denna USB laddningsstation är utrustad med kortslutningsskydd, och överbelastnings-skydd. Läs manualen före användning och spara den på en säker plats för framtida bruk.

TEKNISKA DATA

Laddare

Ingång: 19 V DC, <1890 mA
 Utgång spänning: 5 V x 4
 Utgång ström: a1: 2400 mA
 a2: 1000 mA
 i1, i2: 2000 mA (totalt)

Nätadapter

Model: NH190P189GS
 Ingång: 100–240 V/50/60 Hz/ 800 mA
 Utgång: 19 V DC 1,89 A

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning.
- Kontrollera att apparatens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på apparatens varningssymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.
- Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas.
- Kontrollera att elkabeln inte är klämd.
- Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor.
- Endast för inomhusbruk.
- Endast för kontorsutrustning.
- Väggtuttaget ska vara beläget nära utrustningen samt vara lätt att nå.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående använd-

ningen av produkten på ett säkert sätt och förstär de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

INSTRUKTIONER

1. Anslut den eller de enheter som ska laddas.
2. Anslut laddaren till ett eluttag.

En laddningssymbol lyser då produkten är ansluten till ett vägguttag. Lysdioder lyser för respektive uttag som är anslutet.

OBS: Ta bort laddaren från eluttaget när den inte används.

Utgång a1 och a2 har autotetektering och kan ladda de flesta USB-enheter. i1 och i2 är anpassade för Apple-produkter.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



4 X USB LADESTASJON

INTRODUKSJON

Denne USB ladestasjonen har kortslutningsvern og overbelastningsvern. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Lader

Inngang: 19 V DC, <1890 mA
Utgang spenning: 5 V x 4
Utgang, strøm: a1: 2400 mA
..... a2: 1000 mA
..... i1, i2: 2000 mA (totalt)

Nettadapter

Modell: NH190P189GS
Inngang: 100–240 V / 50/60 Hz / 800 mA
Utgang: 19 V DC 1,89 A

Sikkerhetsforskrifter

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at apparatets spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Legg spesielt merke til varselsymbolene på apparatet.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Apparatet må ikke utsettes for fuktighet, regn, solskinn eller varme.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
- Kontroller at strømkabelen er hel. Hvis strømkabelen er skadet, må ikke produktet brukes.
- Kontroller at strømkabelen ikke er klempt.
- Ikke la strømkabelen komme i kontakt med våte flater.
- Kun for innendørs bruk.
- Kun for kontorutstyr.
- Strømuttaket må være i nærheten av utstyret og være enkelt å nå.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller

har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

INSTRUKSJONER

1. Koble til enhetene som skal lades.
2. Koble laderen til et strømuttak.

Når produktet er koblet til et strømuttak, lyser det et ladesymbol. Det lyser dioder for hvert uttak som er koblet til.

OBS: Fjern laderen fra strømuttaket når den ikke brukes.

Utgang a1 og a2 har autotetektering og kan lade de fleste USB-enheter, i1 og i2 er tilpasset Apple-produkter.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LATAUSASEMA 4 X USB

JOHDANTO

Tässä USB-latausasemassa on oikosulkusuoja ja ylikuumentumissuoja. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten.

TEKNISET TIEDOT

Latauslaite

Tulo: 19 V DC, <1890 mA
 Lähdöt, jännite: 5 V x 4
 Lähdöt, virta: a1: 2400 mA
 a2: 1000 mA
 i1, i2: 2000 mA
 (yhteensä)

Verkkolaite

Malli: NH190P189GS

Tulo: 100–240 V/50/60 Hz/ 800 mA
 Lähtö: 19 V DC 1,89 A

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
- Tarkista, että laitteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä erityistä huomiota laitteen varoitus-symboleihin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Laite tulee suojata kosteudelta, sateelta, auringonpaisteelta, kuumuudelta.
- Laitetta ei saa asentaa veden lähelle eikä kosteisiin tiloihin.
- Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, tuotetta ei saa käyttää.
- Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
- Älä päästä sähköjohtoa kosketukseen kosteiden pintojen kanssa.
- Vain sisäkäyttöön.
- Vain toimistolaitteille.
- Pistorasian on sijaittava laitteen lähellä, helposti käytettävässä paikassa.
- Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat

henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

OHJEET

1. Liitä ladattava laite/ladattavat laitteet.
2. Liitä latauslaite sähköpistorasiaan.

Laitteessa palaa latausmerkki, kun tuote on yhdistetty pistorasiaan. Käytössä olevissa latausliittännöissä palaa merkkivalo.

HUOM: Irrota latauslaite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

Lähdöt a1 ja a2 tunnistavat laitteen automaattisesti ja soveltuvat useimpien USB-laitteiden lataamiseen. i1 ja i2 on suunniteltu Apple-tuotteille.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



4 X USB LADESTATION

INTRODUKTION

Denne USB-ladestation har kortslutningssikring og overbelastningssikring. Læs manualen før brug, og opbevar den et sikkert sted til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Lader

Indgang: 19 V DC, <1890 mA
Udgang, spænding: 5 V x 4
Udgang strøm: a1: 2400 mA
..... a2: 1000 mA
..... i1, i2: 2000 mA (totalt)

Netadapter

Model: NH190P189GS
Indgang: 100–240 V/50/60 Hz/ 800 mA
Udgang: 19 V DC, 1,89 A

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen inden brug.
- Kontrollér, at apparatets spænding passer med el-udtaget.
- Vær især opmærksom på apparatets advarselssymboler.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Apparatet må ikke udsættes for fugtighed, regn, solskin, varme.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke benyttes.
- Kontrollér, at ledningen ikke er klempt.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med våde flader.
- Kun til indendørs brug.
- Kun til kontorudstyr.
- Stikkontakten skal være placeret tæt på udstyret og være let at nå.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller

har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

INSTRUKTIONER

1. Tilslut den eller de enheder, der skal lades.
2. Slut laderen til en stikkontakt.

Der lyser et ladesymbol, når produktet er sluttet til en stikkontakt. Lysdioder lyser for de udtag, der er tilsluttet.

OBS: Tag laderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

Udgang a1 og a2 har autodetektering og kan lade de fleste USB-enheder. i1 og i2 er afstemt til Apple-produkter.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



