

SE

USB-LADDARE

TEKNISKA DATA

Inngång: 100–240 V~ 50/60Hz,
280 mA
Utgång: Normalladdning 5 V DC /
2400 mA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före installation och användning.

- Läs alltid manualen före användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med eluttaget.
- Var särskilt uppmärksam på produktens varningssymboler.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Får ej utsättas för dropp- eller stänkvatten.
- Apparaten får inte utsättas för fukt, regn, solsken, värme.
- Apparaten får inte användas i närheten av vatten eller i fuktiga utrymmen.
- Endast för kontorsutrustning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av person som har bristande erfarenhet och kunskap om dess användning, om de inte innan har instruerats av någon person med ansvar för deras säkerhet.

LADDNING

1. Anslut en USB-kabel till laddaren.
2. Anslut en USB-kabel till den enhet som ska laddas.
3. Sätt laddaren i ett vägguttag, 100–240 V.
4. Ta bort laddaren från vägguttaget då den inte används.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

USB-LADER

TEKNISKE DATA:

Inngang: 100–240 V~ 50/60 Hz,
280 mA
Utgang: Normallading 5 V DC /
2400 mA

SIKKERHETSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før installasjon og bruk.

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Kun for innendørs bruk.
- Kontroller at laderens spenning stemmer overens med strømuttaket.
- Legg spesielt merke til produktets varselsymboler.
- Produktet må ikke modifieres eller bygges om.
- Må ikke utsettes for vanndråper eller vannsprut.
- Apparatet må ikke utsettes for fuktighet, regn, solskinn eller varme.
- Apparatet må ikke brukes i nærheten av vann eller i fuktige rom.
- Kun for kontorutstyr.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer med manglende erfaring eller kunnskap om bruken, med mindre de har fått opplæring av noen som har ansvar for sikkerheten.

LADING

1. Koble en USB-kabel til laderen.
2. Koble en USB-kabel til enheten som skal lades.
3. Koble laderen til en stikkontakt, 100–240 V.
4. Fjern laderen fra stikkontakten når den ikke brukes.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

USB-LATURI

TEKNISET TIEDOT:

Tulo: 100–240 V~ 50/60Hz,
280 mA
Lähtö: Normaaliilataus 5 V DC /
2400 mA

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

- Lue aina ohjekirja ennen käyttöä.
- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkista, että latauslaitteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
- Kiinnitä huomiota erityisesti tuotteen varoitusmerkkeihin.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Suojattava vesipisaroilta ja -roiskeilta.
- Laite tulee suojata kosteudelta, sateelta, auringonpaisteelta, kuumuudelta.
- Laitetta ei saa asentaa veden lähelle eikä kosteisiin tiloihin.
- Vain toimistolaitteille.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä tai aisteissa on puutteita tai joilla ei ole kokemusta tällaisten laitteiden käyttämisestä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei anna heille riittävää opastusta.

LATAAMINEN

1. Liitä USB-kaapeli laturiin.
2. Liitä USB-kaapeli laturin ja ladattavan laitteen välille.
3. Yhdistä laturi pistorasiaan, 100–240 V.
4. Irrota laturi pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

USB-OPLADER

TEKNISKE DATA:

Indgang: 100–240 V~ 50/60Hz,
280 mA
Udgang: Normaloplading 5 V DC /
2400 mA

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsanvisningerne inden installation og brug.

- Læs altid manualen inden brug.
- Kun til indendørs brug.
- Kontrollér, at opladerens spænding svarer til stikkontaktens.
- Vær især opmærksom på produktets advarselsymboler.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Må ikke udsættes for vanddryp eller -stænk.
- Apparatet må ikke udsættes for fugtighed, regn, solskin, varme.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand eller i fugtige omgivelser.
- Kun til kontorudstyr.
- Dette apparat må ikke bruges af børn eller personer med fysisk, sensorisk eller mentalt handicap eller med manglende erfaring og viden om apparatets anvendelse, såfremt disse ikke er blevet instrueret af den person, der har ansvaret for deres sikkerhed.

OPLADNING

1. Tilslut en USB-ledning til opladeren.
2. Tilslut en USB-ledning til den enhed, der skal oplades.
3. Sæt opladeren i en stikkontakt, 100–240 V.
4. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

