

DIGITAL VÅG

TEKNISK DATA

Batterityp	CR2032 (ingår)
Material	ABS-plast
Längd	15 cm
Bredd	3 cm
Kapacitet	0,1 – 50 kg
Noggrannhet	50 g
Användningstemperatur	0 – 40 °C
Display	LCD

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



Varning

Produkten innehåller knappcellsbatte-
ri.

- VARNING BATTERI: Förvaras oåtkomligt för barn.
- Går det inte att stänga batteriluckan säkert ska produkten inte längre användas och hållas borta från barn.
- Om du misstänker att någon svält eller på annat sätt har ett batteri i kroppen, uppsök läkare omgående.



1. Läs alltid bruksanvisningen före användning.
2. Se till att batterierna sitter korrekt.
3. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
4. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
5. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
6. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
7. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
8. Batterier får inte kortslutas.
9. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
10. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.

11. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

12. Batterier ska bytas av en vuxen person.

KNAPPFUNKTION

- Tryck för att starta vågen.
- Tryck och håll i 3 s. för att stänga av vågen.

Vågen har automatisk avstängning.

ANVÄNDNING

1. Trä bandet genom handtaget på bagaget och fäst kroken i öglan där bandet är fäst.
2. Starta vågen genom att trycka på knappen. Displayen visar 0.0.
3. Lyft bagaget i vågen och läs av vikten displayen.
4. Tryck och håll knappen intryckt i 3 s. för att stänga av vågen.

FELMEDDELANDE

EEEE – Lasten är för tung.

LO – Batterispänningen är för låg. Byt batteri.

BYT BATTERI

1. Lossa skruven på undersidan av handtaget och ta bort locket.
2. Plocka bort befintligt batteri.
3. Sätt i ett litium CR2032 batteri.
4. Sätt tillbaka locket och fäst skruven.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LITIUM-BATTERI

Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. Batteriet får ej förtäras, öppnas, krossas, exponeras för eld eller utsättas för höga temperaturer.



DIGITAL VEKT

TEKNISKE DATA

Batteritype	CR2032 (medfølger)
Materiale	ABS-plast
Lengde	15 cm
Bredde	3 cm
Kapasitet	0,1 – 50 kg
Nøyaktighet	50 g
Brukstemperatur	0 – 40 °C
Display	LCD

SIKKERHETSFORSKRIFTER



Advarsel

Produktet inneholder knappecellebatteri.

- ADVARSEL BATTERI: Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis batteridekselet ikke kan lukkes helt, skal produktet ikke lenger brukes, og det må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du mistenker at noen har svelget eller på annen måte har et batteri i kroppen, må du kontakte lege.



1. Les bruksanvisningen før bruk.
2. Sørg for at batteriene er riktig montert.
3. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
4. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
5. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
6. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
7. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
8. Batterier må ikke kortsluttes.
9. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
10. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
11. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
12. Batterier må kun byttes av voksne.

KNAPPEFUNKSJON

- Trykk for å slå på vekten.
- Hold inne i tre sekunder for å slå av vekten.

Vekten har automatisk avstengning.

BRUK

1. Tre stroppen gjennom håndtaket på kofferten, og fest kroken i øyet der stroppen er festet.
2. Trykk på knappen for å slå på vekten. Displayet viser 0.0.
3. Løft kofferten i vekten, og les av vekten i displayet.
4. Hold inne knappen i tre sekunder for å slå av vekten.

FEILMELDING

EEEE – lasten er for tung.

LO – batterispenningen er for lav. Bytt batteri.

BYTT BATTERI

1. Løsne skruen på undersiden av håndtaket, og fjern lokket.
2. Fjern eksisterende batteri.
3. Sett inn et litium CR2032-batteri.
4. Sett på plass lokket igjen, og fest skruen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LITIUM BATTERI

Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Batteriet må ikke forbrukes, åpnes, knuses, utsettes for brann eller høye temperaturer.

DIGITAALINEN VAAKA

TEKNISET TIEDOT

Akun tyyppi.....	CR2032 (sisältyy)
Materiaali	ABS-muovi
Pituus	15 cm
Leveys.....	3 cm
Kapasiteetti.....	0,1 – 50 kg
Tarkkuus	50 g
Käyttölämpötila	0 – 40 °C
Näyttö	LCD

TURVALLISUUSOHJEET



Varoitus

Tuotteessa on nappiparisto.

- VAROITUS PARISTO: Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristokotelon kansi ei sulkeudu turvallisesti, tuotetta ei saa enää käyttää ja se on pidettävä pois lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet jonkun nieleen tai saaneen pariston jollakin muulla tavalla kehonsa sisälle, toimita hänet välittömästi lääkärin hoitoon.



1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä.
2. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
3. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
4. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
5. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
6. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
7. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
8. Paristoja ei saa oikosulkea
9. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
10. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.

11. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
12. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

PAINIKKEEN TOIMINTA

- Painallus käynnistää vaa'an.
- Vaaka sammutetaan painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.

Vaa'assa on automaattinen virrankatkaisu.

KÄYTTÖ

1. Pujota hihna laukun kahvan läpi ja kiinnitä koukku silmukkaan, jossa hihna on kiinni.
2. Käynnistä vaaka painamalla painiketta. Näytössä näkyy 0.0.
3. Nosta laukku vaa'alta ja katso paino näytöltä.
4. Sammuta vaaka painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.

VIRHEILMOITUKSET

EEEE – Kuorma painaa liikaa.

LO – Pariston varaus on heikko. Vaihda paristo.

VAIHDA PARISTO

1. Avaa kahvan alapuolella oleva ruuvi ja ota kansi pois.
2. Ota vanha paristo pois.
3. Asenna tilalle uusi CR2032-litiumparisto.
4. Asenna kansi takaisin ja kiinnitä ruuvi.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LITIUMAKKU

Tämä tuote sisältää litiumakun. Akkua ei saa niellä, avata, murskata eikä altistaa tulelle tai korkeille lämpötiloille.

DIGITALVÆGT

TEKNISKE DATA

Batteritype	CR2032 (inkluderet)
Materiale	ABS-plast
Længde	15 cm
Bredde	3 cm
Kapacitet	0,1 – 50 kg
Nøjagtighed	50 g
Anvendelsestemperatur	0 – 40 °C
Display	LCD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER



Advarsel

Produktet indeholder knapcellebatteri.

- ADVARSEL VEDR. BATTERI: Opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis batteridækslet ikke kan lukkes sikkert, må produktet ikke længere bruges, og det skal holdes væk fra børn.
- Hvis du har mistanke om, at nogen har sluttet eller på anden måde har fået et batteri ind i kroppen, skal du straks søge lægehjælp.



1. Læs altid manualen inden brugen.
2. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
3. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
4. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
5. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
6. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
7. Batterier må ikke åbnes eller ændres
8. Batterier må ikke kortsluttes
9. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
10. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde

11. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild

12. Batterier skal udskiftes af en voksen.

KNAPFUNKTION

- Tryk for at starte vægten.
- Hold den inde i 3 sekunder for at slukke vægten.

Vægten har automatisk sluk.

ANVENDELSE

1. Før stroppen gennem håndtaget på bagagen, og fastgør kroge til løkken, hvor stroppen er fastgjort.
2. Start vægten ved at trykke på knappen. Displayet viser 0.0.
3. Løft bagagen i vægten, og aflæs vægten i displayet.
4. Hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke vægten.

FEJLMEDDELELSE.

EEEE – Lasten er for tung.

LO – Batterispændingen er for lav. Udskift batteriet.

UDSKIFT BATTERIET

1. Løsn skruen på undersiden af håndtaget, og tag dækslet af.
2. Tag det eksisterende batteri ud.
3. Sæt et litium CR2032-batteri i.
4. Sæt dækslet på, og skru skruen fast.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LITHIUM BATTERI

Dette produkt indeholder et lithiumbatteri. Batteriet må ikke forbruges, åbnes, knuses, udsættes for ild eller udsættes for høje temperaturer.