



## STJÄRTLAPP

### HANDHAVANDE OCH SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Produkten ska endast användas under uppsikt av en vuxen person i goda snöförhållanden och på en backe utan fasta hinder.
- Kontrollera före åkning att backen är fri från hinder och andra människor.
- Det är förbjudet att använda kälken på hopp, isiga backar och att bli dragen av ett fordon.
- Barn ska bära rejäla skor, handskar och hjälm.
- Produkten är underhållsfri.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Utsätt inte produkten för temperaturer över 70 °C och under -20 °C, för extrema temperaturer påverkar materialet och då kan produkten förstöras.



**VARNING!** Följ dessa säkerhetsinstruktioner annars finns risk för olyckor.



## RUMPEAKEBRETT

### HÅNDTERING OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Produktet skal brukes kun under tilsyn av en voksen person i gode snøforhold og i en bakke uten faste hinder.
- Kontroller før aking at bakken er fri for hinder, og at det ikke er andre mennesker der.
- Akebrettet må ikke brukes på hopp og i isete bakker, og det må ikke bli trukket av et kjøretøy.
- Barn skal bruke solide sko, hansker og hjelm.
- Produktet er vedlikeholdsfritt.
- Bruk ikke produktet dersom det er skadet.
- Utsett ikke produktet for temperaturer over 70 °C og under -20 °C. Ekstreme temperaturer påvirker materialet, og produktet kan da bli ødelagt.



**ADVARSEL!** Følg disse sikkerhetsinstruksjonene, ellers er det risiko for ulykker.





## LIUKURI

### KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJEET

- Tuotetta saa käyttää vain aikuisen valvon-  
nassa hyvissä lumiolosuhteissa mäessä,  
jossa ei ole kiinteitä esteitä.
- Tarkista ennen laskemista, että mäessä ei  
ole esteitä eikä muita ihmisiä.
- On kiellettyä käyttää mäenlaskuvälinettä  
hyppyreissä ja jäisissä mäissä sekä vetää  
sitä ajoneuvolla.
- Lapsilla tulee olla kunnolliset jalkineet,  
käsineet ja kypärät.
- Tuote on huoltovapaa.
- Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Älä altista tuotetta yli 70 asteen tai alle -20  
asteen lämpötilalle. Voimakas kuumuus  
ja kylmyys vaikuttavat materiaaliin, jolloin  
tuote voi vaurioitua.



**VAROITUS!** Noudata näitä tur-  
vallisuusohjeita. Muutoin on ole-  
massa onnettomuuden vaara.



## NUMSEKÆLK

### BRUG OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Produktet må kun bruges under opsyn  
af en voksen i gode sneforhold og på en  
bakke uden forhindringer.
- Før brug skal det kontrolleres, at bakken er  
fri for forhindringer og personer, som kan  
være i vejen.
- Det er forbudt at anvende kælken på hop,  
tilsede bakker samt at blive trukket efter et  
køretøj.
- Børn skal have ordentlige sko, handsker og  
hjelm på.
- Produktet er vedligeholdelsesfrit.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadi-  
get.
- Udsæt ikke produktet for temperaturer  
over 70° C og under -20° C, idet ekstreme  
temperaturer påvirker materialet, hvorved  
produktet kan gå i stykker.



**ADVARSEL!** Følg disse sikkerheds-  
instruktioner. I modsat fald er der  
risiko for ulykker.

