

KLOTGRILL KULEGRILL PALLOGRILLI KUGLEGRILL

Ø 43 cm

SE - VARNING!

Grillen ska enbart användas utomhus. Placera grillen i lä på ett plant och brand-säkert underlag. Rör inte den varma grillen. Låt inte barn eller djur komma i närheten av den tända grillen. En tänd grill ska alltid hållas under uppsyn. Tänk på brandfaran – håll inte het aska eller glödande kol på marken. Se alltid till att ha vatten i närheten av grillen. Spruta inte tändvätska på grillen när den är varm.

NO - ADVARSEL!

Grillen må kun brukes utendørs. Plasser grillen i le på flatt og brannsikert underlag. Ikke ta på grillen når den er varm. Ikke la barn eller dyr komme i nærheten av grillen når den er tent. Tent grill må alltid være under oppsyn. Husk brannfaren – ikke hell varm aske eller glødende kull på bakken. Ha alltid vann i nærheten av grillen. Ikke sprut tennvæske på grillen når den er varm.

FI - VAROITUS!

Grillii saa käyttää vain ulkona. Aseta grilli tasaiselle ja palamattomalle alustalle. Älä koske kuumaan grilliin. Älä päästä lapsia tai eläimiä sytytetyn grillin lähelle. Sytytettyä grilliä on aina valvottava. Muista palovaara. Älä kaada kuumaa tuhkaa tai hehkuvia hiiliä maahan. Grillin lähellä on aina oltava vettä. Älä suihkuta kuumaan grilliin sytytysnestettä.

DK - ADVARSEL!

Grillen må udelukkende bruges udendørs. Placer grillen i læ på et plant og brandsikkert underlag. Berør ikke grillen, når den er varm. Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af grillen, når den er tændt. En tændt grill skal altid være under opsyn. Vær opmærksom på brandfaren – hæld ikke varm aske eller glødende kul ud på jorden. Sørg altid for at have vand i nærheden af grillen. Sprøjt ikke tændvæske på grillen, når den er varm.

