

**INSEKTSDÖDARE
INSEKTSFELLE
HYÖNTEISANSA
INSEKTDØRÆBER**

1 W



INSEKTSDÖDARE

PRODUKTINFORMATION

Insektsdödaren används för att locka flygande insekter med ultraviolett ljus, såsom flugor, mal, myggor och andra flygande insekter. Insekterna dör omedelbart när de kommer i kontakt med det spänningsförande metallnätet. Produkten har hög effektivitet och säkerhet.

Den ultravioletta strålningen är helt ofarlig för människor och djur. Det yttre gallret skyddar från att oavsiktligt vidröra det spänningsförande metallnätet. Insektsdödaren är avsedd för användning inomhus och är perfekt att ha i uterummet eller på verandan.

ANVÄNDNING

Kontrollera att produkten inte har fått några transportskador när du packar upp den. Placera enheten på valda plats, anslut den till ett vägguttag (230 V AC). Starta apparaten med strömknappen, de ultravioletta lamporna ska tändas direkt och ljuset kommer att locka till sig flygande insekter mot den elektriskt laddade metallgrillen.

Apparaten är byggd för att hålla i många år och kan användas 24 timmar om dygnet.

TEKNISKA DATA

Märkspänning:	220–240 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effekt:	1 W
Täckningsområde:	25 m ²
Lampor:	4 x 0,25 W, UV LED-lampor
Arbetsspänning:	500 V
Nätanslutning:	Stickkontakt, 1,4 m kabel
Mått:	Ø: 11,5 cm, höjd: 28,5 cm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktion angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår farorna vid användning.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

- Produkten får inte användas i lador, stall eller liknande byggnader.
- Produkten får inte användas på platser där det finns brandfarliga ångor eller explosivt damm.
- Häng eller montera apparaten på en höjd som inte barn når upp till. (≥ 2,0 m).
- Produkten får inte öppnas eller modifieras för att undvika elektriska stötar.
- Använd inte produkten om nätsladden, lampan, startpaketet eller någon annan del av produkten är skadad.
- Koppla från nätanslutningen före rengöring. Använd lämplig plastborste för att rengöra metallnätet och rensa uppsamlingsfacket från insekter varje vecka.
- Insektsdödaren ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera nätspänningen innan du kopplar in produkten så att den stämmer överens med produkten.
- Rör inte metallnätet med fingrar eller metallföremål när insektsdödaren är påslagen på grund av risk för elektrisk stöt.
- Produkten får inte tvättas med vatten, låt den inte stå utomhus i regnväder.
- Fördröjningstiden när du kopplar från produkten från nätet är minst 10 sekunder.
- Varning! Hög spänning.

UNDERHÅLL

Rengör och töm insektsbrickan med jämna mellanrum, se först till att enheten är fränkopplad från eluttaget. Antingen vrid eller dra ut insektsbrickan, borsta rent och eller tvätta. Om några insekter fastnar mellan gallertrådarna, borsta lätt med en borste, liten pensel eller liknande, använd inte skruvmejsel eller metallföremål.

AVFALLSHANTERING

El-avfall

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



INSEKTSFELLE

PRODUKTINFORMASJON

Insektdreperen brukes for å lokke flyvende insekter, som fluer, møll og mygg, med UV-lys. Insektene dør umiddelbart når de kommer i kontakt med det strømførende metallnettet. Produktet er svært effektivt og trygt.

UV-strålingen er helt ufarlig for mennesker og dyr. Det ytre gitteret sørger for at man ikke kommer i kontakt med det strømførende metallnettet.

Insektdreperen skal brukes innendørs, og den passer perfekt i vinterhagen eller på verandaen.

BRUK

Når du pakker opp produktet, må du samtidig kontrollere at det ikke har blitt skadet under transport. Plasser enheten på valgt sted, og koble den til en stikkontakt (230 V AC). Start produktet med strømknappene. UV-lampene skal tennes umiddelbart, og lyset kommer til å lokke flyvende insekter mot det strømførende metallgitteret.

Produktet er utviklet for å kunne brukes i mange år, og det kan brukes 24 timer i døgnet.

TEKNISKE DATA

Merkespennning:	220–240 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effekt:	1 W
Dekningsområde:	25 m ²
Pærer:	4 x 0,25 W, UV LED-pærer
Arbeidsspenning:	500 V
Strømtilkobling:	Støpsel, 1,4 m kabel
Mål:	Ø: 11,5 cm, höjd: 28,5 cm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller opplæring i hvordan produktet skal brukes på en trygg måte, og at de forstår risikoene knyttet til bruken.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Produktet er beregnet på bruk innendørs.
- Produktet skal ikke brukes i låver, staller eller

lignende.

- Produktet skal ikke brukes på steder der det er brannfarlig damp eller eksplosivt støv.
- Produktet må henges eller monteres slik at det blir utilgjengelig for barn. ($\geq 2,0$ m).
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres. Det kan føre til elektrisk støt.
- Produktet må ikke brukes hvis ledningen, pæren, starteren eller andre deler av produktet er skadet.
- Trekk ut støpselet før rengjøring. Bruk egnet plastbørste til å rengjøre metallnettet, og fjern insektene fra oppbevaringsrommet hver uke.
- Insektdreperen skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Kontroller spenningen før du kobler til produktet, slik at den stemmer med produktet.
- Ikke ta på metallnettet med fingre eller metallgjenstander når insektdreperen er slått på. Da kan du få elektrisk støt.
- Produktet må ikke vaskes med vann. Ikke la det stå utendørs i regnvær.
- Forsinkelsestiden når du kobler produktet fra strømmettet er minimum 10 sekunder.
- Advarsel! Høy spenning.

VEDLIKEHOLD

Rengjør og tøm insektbrettet med jevne mellomrom. Trekk ut støpselet først. Vri eller trekk ut insektbrettet, og børst det rent eller vask det. Hvis det sitter fast insekter mellom trådene i gitteret, kan du børste lett med børste, liten pensel eller lignende. Ikke bruk skrutrekker eller metallgjenstander.

AVFALLSHÅNDTERING

EE-avfall

–Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



HYÖNTEISANSA

TUOTETIEDOT

Hyönteisloukkua käytetään lentävien hyönteisten - kärpästen, koiperhosten, hyttysten jne. - eliminointiin ultraviolettivalon avulla. Hyönteiset kuolevat välittömästi koskettaessaan jännitteenalasta metalliverkkoa. Tuote on erittäin tehokas ja turvallinen.

Ultraviolettisäteily on täysin vaaratonta ihmisille ja eläimille. Ulompi ritilä estää kosketuksen jännitteeseen metalliverkkoon.

Hyönteisloukku on tarkoitettu sisäkäyttöön, ja se on sopii vilpolaan tai kuistille.

KÄYTTÄMINEN

Varmista pakkauksesta purkamisen yhteydessä, ettei tuotteessa ole kuljetusvaurioita. Sijoita laite sopivaan paikkaan ja liitä pistorasiaan (230 V AC). Käynnistä laite virtapainikkeella; ultraviolettivalot syttyvät heti ja valo alkaa houkutella lentäviä hyönteisiä kohti jännitteistä metalliverkkoon.

Laite on tehty kestäämään monen vuoden ajan, ja sitä voi käyttää 24 tuntia vuorokaudessa.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite:	220–240 V
Nimellisteho:	50 W
Teho:	1 W
Kuuluvuusalue:	25 m ²
Lamput:	4 x 0,25 W, UV LED -lamput
Käyttöjännite:	500 V
Sähköliitäntä:	Pistokeliitäntä, johto 1,4 m
Mitat:	Ø: 11,5 cm, höjd: 28,5 cm

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai psyykkisiä rajoitteita tai vain vähän kokemusperäistä tietoa, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli heitä on opastettu tai ohjeistettu sen käyttämiseen turvallisesti ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuotteella ei saa leikkiä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Tuotetta ei saa käyttää ladossa, tallissa tai vastaavissa rakennuksissa.

- Tuotetta ei saa käyttää paikoissa, joissa esiintyy syttyviä höyryjä tai räjähtävää pölyä.
- Laite on ripustettava tai asennettava niin korkealle, että lapset eivät ylety siihen ($\geq 2,0$ m).
- Tuotetta ei saa avata tai muuttaa: sähköiskuvaaralla.
- Älä käytä tuotetta, mikäli sen virtajohto, lamppu, käynnistin tai jokin muu osa on vaurioitunut.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta. Puhdista metalliverkko sopivalla muoviharjalla, ja tyhjennä hyönteislokero joka viikko.
- Hyönteisloukku on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Tarkista, että verkkojännite vastaa tuotteen tietoja, ennen kuin kytket tuotteen pistorasiaan.
- Älä koske metalliverkkoon sormilla tai metalliesineillä, kun hyönteisloukku on päällä: sähköiskuvaaralla.
- Tuotetta ei saa pestä vedellä, äläkä säilytä sitä ulkona sateisella säällä.
- Viiveaika on vähintään 10 sekuntia, kun tuote irrotetaan verkkovirrasta.
- Varoitus! Korkea jännite.

KUNNOSSAPITO

Puhdista ja tyhjennä hyönteislokero säännöllisesti: varmista ensin, että laitteen pistoke on irrotettu pistorasiasta. Kierrä tai vedä hyönteislokero ulos ja harjaa/pese puhtaaksi. Jos hyönteisiä on jäänyt ritilälankojen väliin, harjaa kevyesti pienellä harjalla tai vastaavalla, älä käytä ruuvimeisseliä tai muita metalliesineitä.

HÄVITTÄMINEN

Elektroniikkajäte

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



INSEKTRÆBER

PRODUKTINFORMATION

Insektræberen bruges til at tiltrække flyvende insekter med ultraviolet lys, såsom fluer, møl, myg og andre flyvende insekter. Insekterne dør straks, når de kommer i kontakt med det spændingsførende metalnet. Produktet har høj effektivitet og sikkerhed.

Den ultraviolette stråling er fuldstændig uskadelig for mennesker og dyr. Det ydre gitter beskytter mod utilsigtet berøring af det spændingsførende metalnet. Insektræberen er beregnet til indendørs brug og er perfekt til at have i udestuen eller på verandaen.

ANVENDELSE

Kontroller, at produktet ikke har fået transportskader, når det pakkes ud. Placer enheden på det valgte sted, og tilslut den til en stikkontakt (230 V AC). Start apparatet med tænd/sluk-knappen, de ultraviolette lamper tændes med det samme, og lyset vil tiltrække flyvende insekter til det elektrisk ladede metalgitter.

Apparatet er bygget til at holde i mange år og kan bruges 24 timer i døgnet.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding:	220–240 V
Mærkefrekvens:	50 Hz
Effekt:	1 W
Dækningsområde:	25 m ²
Pærer:	4 x 0,25 W, UV LED-pærer
Arbejdsspænding:	500 V
Nettilslutning:	Stikprop, 1,4 m ledning
Dimensioner:	Ø: 11,5 cm, højde: 28,5 cm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 års alderen og af fysisk og psykisk handicappede eller personer med manglende erfaring og viden, når de overvåges eller instrueres i brugen i apparatet på en sikker måde, og at de forstår de farer, der er i forbindelse med brugen.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Produktet må ikke anvendes i lader, stalde eller lignende bygninger.
- Produktet må ikke anvendes på steder, hvor der

er brandfarlige dampe eller eksplosivt støv.

- Ophæng eller monter apparatet i en højde, som børn ikke kan nå. ($\geq 2,0$ m).
- Produktet må ikke åbnes eller ændres, for at undgå elektrisk stød.
- Brug ikke produktet, hvis netledningen, pæren, startpakken eller andre dele af produktet er beskadiget.
- Afbryd nettilslutningen før rengøring. Brug en passende plastbørste til at rengøre metalnettet, og rengør opsamlingsrummet for insekter hver uge.
- Insektræberen skal og opbevares uden for børns rækkevidde.
- Kontroller netspændingen, før du tilslutter produktet for at sikre, at den passer til produktet.
- Berør ikke metalnettet med fingre eller metalgenstande, når insektræberen er tændt, på grund af risikoen for elektrisk stød.
- Produktet må ikke vaskes med vand, lad det ikke stå udenfor i regnvejr.
- Forsinkelsestiden ved frakobling af produktet fra lysnettet er mindst 10 sekunder.
- Advarsel! Høj spænding.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør og tøm insektbakken med jævne mellemrum, og kontroller først, at enheden er afbrudt fra stikkontakten. Du skal enten vride eller trække insektbakken ud, børste den ren og eller vaske den. Hvis der sidder insekter fast mellem gitterets tråde, børster du let med en børste, lille pensel eller lignende, brug ikke skruetrækker eller metalgenstande.

AFFALDSHÅNDTERING

EI-affald

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



