

BRÖDROST

2 skivor

BRØDRISTER

2 skiver

LEIVÄNPAAHDIN

2 viipaleelle



BRÖDROST

TEKNISKA DATA

Spänning:220–240 V–50 Hz
 Effekt:780–930 W
 Mått:265 x 156 x 188 mm

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för rostning av bröd, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk och inomhus.
4. **WARNING!** Ytan på produkten blir mycket varm då den används. Använd handtag och knappar.
5. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
6. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
7. Produkten får endast användas för avsett bruk.
8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
9. Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är monterad.
10. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
11. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
12. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppna låga.
13. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks.
14. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.

15. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.
16. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
17. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
18. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
19. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
20. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
21. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
22. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt brödrosten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera brödrosten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över brödrosten vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över brödrosten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier.
23. Överdimensionerade brödskivor, förpackningar av metallfolie eller andra föremål får inte föras in i brödrosten eftersom det kan medföra brandrisk eller elstöt.
24. Var försiktig när brödet tas ut efter rostning, risk för brännskada.
25. Försök inte avlägsna bröd som fastnat i bröddöppningen när stickkontakten sitter i vägguttaget. Stick aldrig ner en gaffel eller liknande metallföremål i bröddöppningen.
26. Förvara aldrig bröd eller andra föremål ovanpå brödrosten eftersom det kan skada den eller medföra brandrisk.

DELAR



1. Smulbricka
2. CANCEL - Stoppknapp
3. REHEAT - Funktionsknapp för uppvärmning
4. DEFROST - Funktionsknapp för upptining
5. Rostningsreglage
6. Handtag. Tryck ner för att starta rostning. Tryck uppåt för att föra brödhissen uppåt om brödskivan ej når över kanten.

ANVÄNDNING

Läs följande anvisningar före användning:

1. Se till att smulbrickan är på plats innan användning.
2. Använd brödrosten första gången utan bröd. Detta för att "bränna av" värmeelementet.
3. Koppla in brödrosten och ställ in önskat läge på rostningsreglaget.
4. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget så långt att brödhissen stannar kvar i sitt nedre läge. Handtaget fastnar bara i sitt nedre läge då brödrosten är ansluten till vägguttaget.
5. Brödet trycks automatiskt upp när rostningen är färdig. När inte brödskivan över kanten kan handtaget tryckas upp manuellt så att man kan ta brödskivan utan att bränna sig.
6. Om du vill stoppa rostningen kan du trycka på stoppknappen. Brödhissen trycks då upp automatiskt.

VÄRMA REDAN ROSTAT BRÖD

1. Använd uppvärmningsknappen för att värma redan rostat bröd som har kallnat.

ROSTA FRUSET BRÖD

1. Koppla in brödrosten och ställ in önskat läge på rostningsreglaget.
2. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget så pass långt att brödhissen stannar kvar i sitt nedre läge.
3. Tryck på upptiningsknappen för att tina upp fruset bröd.

BRÖDSKIVA HAR FASTNAT

Om en brödskiva fastnar i brödöppningen, lossa stickkontakten från vägguttaget. Vänta tills brödrosten svalnat och avlägsna brödet.

OBS: Redskap som sticks ner kan skada värmelement. Metall får aldrig föras ner i brödöppningen.

Tänk på

1. Töm alltid smulbrickan efter varje användning.
2. Tryck inte ner handtaget utan att först stoppa i en brödskiva.
3. När brödrosten inte används, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge och att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget.
4. Elkabeln får inte viras runt brödrosten, varken vid eller efter användning. Använd avsedd plats för kabeln under brödrosten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Efter användning och före rengöring och underhåll, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge, att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget och att brödrosten svalnat helt.
- Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk.
- För att avlägsna brödsmlor, ta ut smulbrickan och töm den, torka av och återplacera den i smulfacket. Brödrosten får aldrig användas utan smulbricka.
- Vänd brödrosten upp och ner, skaka försiktigt ut resterande smulor.

Vira aldrig upp elkabeln runt brödrosten. Använd avsedd plats för kabeln under brödrosten.

- Använd inga starka rengöringsmedel. Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.
- Stick aldrig ner fingrar eller andra föremål i brödrostens brödöppning, detta kan skada värmeelementet.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BRØDRISTER

TEKNISKE DATA

Spenning:220–240 V ~ 50 Hz
 Effekt:780–930 W
 Mål:265 x 156 x 188 mm

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å riste brød, innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontorer, gårder, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHETSFRORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømtuttaket.
3. Produktet er kun beregnet for bruk hjemme og innendørs.
4. **ADVARSEL!** Produktets overflate blir veldig varmt under bruk. Bruk håndtak og knapper.
5. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
6. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
7. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. **OBS!** Redskaper som stikkes ned, kan skade varmeelementet. Det må aldri føres metall ned i brødåpningen.
9. Bruk aldri brødristeren uten at smulebrettet er montert.
10. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
11. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
12. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
13. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes.
14. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
15. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
16. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
17. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
18. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt.
19. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
20. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
21. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.
22. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig rom rundt brødristeren slik at luft kan sirkulere fritt omkring. Plasser brødristeren på et varmebestandig underlag, og ha alltid tilsyn med den ved bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe lettantennelig faller ned over brødristeren, eller dersom den kommer i berøring med lettantennelig materiale, f.eks. gardiner.
23. Overdimensjonerte brødsriver, innpakning av metallfolie eller andre gjenstander må ikke plasseres i brødristeren, fordi dette kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
24. Vær forsiktig når du tar ut brødet etter at det har blitt ristet. Fare for brannskader.
25. Prøv ikke å ta ut brød som har satt seg fast i brødåpningen, når støpselet sitter i stikkontakten. Stikk aldri en gaffel eller lignende ned i brødåpningen. Du må aldri stikke en gaffel eller noe annet av metall ned i brødåpningen.
26. Oppbevar aldri brød eller andre gjenstander oppå brødristeren, fordi dette kan skade den eller medføre brannfare.

DELER



1. Smulebrikke
2. CANCEL – Stoppknapp
3. REHEAT – Funksjonsknapp for oppvarming
4. DEFROST – Funksjonsknapp for opptining
5. Innstilling av ristegrad
6. Håndtak. Trykk ned for å starte ristingen. Trykk oppover for å føre brødheisen opp hvis brødskiven ikke stikker opp over kanten.

BRUK

Les følgende anvisninger før bruk.

1. Kontroller at smulebrettet er på plass før bruk.
2. Første gang du bruker brødristeren, må den startes uten brød i. Dette for å "brenne av" varmeelementet.
3. Koble til brødristeren, og velg ønsket ristegrad.
4. Plasser brødet i brødåpningen, og press ned håndtaket så langt at det stopper i nedre posisjon. Håndtaket fester seg bare i nedre posisjon når brødristeren er koblet til vegguttaket.
5. Brødet kommer automatisk opp når det er ferdig ristet. Brødet kommer automatisk opp når det er ferdig ristet. Hvis brødskiven ikke stikker opp over kanten, kan du trykke opp håndtaket manuelt, slik at du kan ta brødskiven uten å brenne deg.
6. Du kan trykke på stoppknappen for å stoppe ristingen. Da kommer brødet automatisk opp.

VARME BRØD SOM ER RISTET FRA FØR

1. Bruk oppvarmingsknappen for å varme opp brød som allerede er ristet.

RISTE FRYST BRØD

1. Koble til brødristeren, og velg ønsket ristegrad.
2. Plasser brødet i brødåpningen, og press ned håndtaket så langt at det stopper i nedre posisjon.
3. Trykk på opptinningsknappen for å tine opp frosset brød.

BRØDSKIVEN SITTER FAST

Hvis en brødskive setter seg fast i åpningen, fjerner du støpselet fra kontakten. Vent til brødristeren er avkjølt, og fjern brødet.

OBS: Redskaper som stikkes ned, kan skade varmeelementet. Det må aldri føres metall ned i brødåpningen.

Husk

1. Du må alltid tømme smulesamleren etter bruk.
2. Ikke trykk ned håndtaket før du har lagt inn en brødskive.
3. Når brødristeren ikke er i bruk, må du kontrollere at håndtaket er i øver posisjon og at støpselet er fjernet fra kontakten.
4. Strømkabelen må ikke snurres rundt brødristeren, hverken når den skal oppbevares eller etter bruk. Bruk tiltenkt plass for kabelen under brødristeren.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold, se etter at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, at støpselet er trukket ut av stikkkontakten, og at brødristeren er helt avkjølt.
 - Tørk av utsiden med en lett fuktet klut, og tørk den tørr med et håndkle.
 - For å fjerne brødsmler, ta ut smulebrettet og tøm det, tørk av det og sett det tilbake i smulerommet. Brødristeren må aldri brukes uten smulebrett.
 - Snu brødristeren opp ned, og rist forsiktig ut gjenværende smuler.
- Vikle aldri kabelen rundt brødristeren. Bruk tiltenkt plass for kabelen under brødristeren.
- Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Brødristeren må aldri senkes ned i noen som helst form for væske.
 - Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i brødristerens brødåpning, fordi dette kan skade varmeelementet.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LEIVÄNPAAHDIN

TEKNISET TIEDOT

Jännite:220–240 V–50 Hz
 Teho:780–930 W
 Mitat:265 x 156 x 188 mm

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuote on tarkoitettu leivän paahattamiseen sisätiloissa kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilö- ja eläinruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkelymajoissa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
4. **VAROITUS!** Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana. Käytä kädensijoja ja painikkeita.
5. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
6. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
7. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarcoitukseen.
8. Älä käytä leivänpaahdinta koskaan ilman muruulustaa.
9. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
10. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtele tuotetta juoksevan veden alla.
11. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
12. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
13. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikkaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään.
14. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
15. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.
16. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
17. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
18. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
19. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
20. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
21. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
22. Varmista, että leivänpaahattimen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma voi kiertää vapaasti. Aseta leivänpaahdin lämpöä kestäväälle alustalle. Valvo sitä aina käyttämisen aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos leivänpaahattimen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihdinta.
23. Leivänpaahattimeen ei saa työntää liian suuria leipäviipaleita, metallipakkauksia eikä muita esineitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
24. Ota paahdetut leivät varovasti pois paahattimesta: palovammojen vaara.
25. Älä yritä poistaa paahattimaukkoon tarttunutta leipäviipaletta, jos pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai vastaavaa esinettä leivänpaahattimen sisään. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai vastaavaa esinettä leivänpaahattimen sisään.
26. Älä koskaan säilytä leipää tai muita esineitä leivänpaahattimen yläpuolella. Muutoin se voi vaurioitua tai voi aiheutua tulipalon vaara.

OSAT



1. Murualusta
2. CANCEL - Keskeytyspainike
3. REHEAT - Lämmitystoiminnon painike
4. DEFROST - Sulatustoiminnon painike
5. Paahtoasteen säädin
6. Vipu. Aloita paahtaminen painamalla vipu alas. Voit nostaa leipähissiä painamalla vipua ylöspäin, mikäli viipale ei ulotu paahtimen reunaan.

KÄYTTÄMINEN

Lue seuraavat ohjeet ennen käyttämistä.

1. Tarkista ennen paahtimen käyttöä, että murualusta on paikallaan.
2. Käytä leivänpaahtinta ensimmäisen kerran ilman leipää. Tällöin lämmitysvastukset "palavat" puhtaiksi.
3. Liitä leivänpaahtin pistorasiaan ja valitse sopiva paahtoaste.
4. Aseta leipäviipaleet paahtoaukkoihin ja paina kahva alas niin pitkälle, että leipähissi jää al asentoon. Kädensija lukittuu ala-asentoon vain silloin, kun leivänpaahtin on liitetty pistorasiaan.
5. Kun leipäviipaleet ovat paahtuneet, ne nousevat ylös automaattisesti. Kun leivät ovat paahtuneet, ne nousevat ylös automaattisesti. Jos viipale ei ulotu paahtimen reunaan, vipua voi painaa ylöspäin niin, että leivän saa pois käsiä polttamatta.
6. Voit keskeyttää paahtamisen painamalla pysäytyspainiketta. Tällöin leipähissi nousee ylös automaattisesti.

JÄÄHTYNEEN PAAHDETUN LEIVÄN LÄMMITTÄMINEN

1. Voit lämmittää jäähtyneet paahtetut leivät lämmityspainikkeen avulla.

JÄISEN LEIVÄN PAAHTAMINEN

1. Liitä leivänpaahtin pistorasiaan ja valitse sopiva paahtoaste.
2. Aseta leipäviipaleet paahtamisaukkoihin ja paina kahva alas niin pitkälle, että leipähissi jää al asentoon.
3. Sulata jäiset leipäviipaleet sulatuspainikkeen avulla.

LEIPÄVIIPALEEN KIINNI TARTTUMINEN

Jos leipäviipale tarttuu kiinni paahtoaukkoon, irrota pistoke sähköpistorasiasta. Odota, kunnes leivänpaahtin on jäähtynyt. Poista viipale.

HUOM: Keittiövälineiden työntäminen leivänpaahtimen sisään voi vahingoittaa lämpövastuksia. Älä koskaan vie paahtoaukon sisään metallista esinettä.

Huomioitavaa

1. Tyhjennä murualusta jokaisen käyttökerran jälkeen.
2. Älä paina kahvaa alas, jos paahtoaukossa ei ole leipäviipaletta.
3. Varmista käytön jälkeen, että leipähissin kahva on yläasennossa, ja irrota pistoke pistorasiasta.
4. Sähköjohtoa ei saa kietoa leivänpaahtimen ympärille käytön aikana tai sen jälkeen. Kierrä johto leivänpaahtimen alla olevaan lokeroon.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN

- Varmista käyttämisen jälkeen sekä ennen puhdistamista ja kunnossapitoa, että leipähissin kahva on yläasennossa, pistoke on irrotettu pistorasiasta ja leivänpaahtin on täysin jäähtynyt.
- Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa pyyhkeellä.
- Voit poistaa leivänmurut irrottamalla murualustan ja tyhjentämällä sen. Pyyhi se puhtaaksi ja aseta se takaisin murulokeroon. Älä koskaan käytä leivänpaahtinta ilman murualustaa.
- Kääntelee leivänpaahtinta ylös- ja alaspäin. Ravistele sitä, jotta leivänmurut irtoavat. Kierrä johto leivänpaahtimen alla olevaan lokeroon.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Leivänpaahtinta ei saa upottaa nesteeseen.
- Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä leivänpaahtimen sisään. Muutoin lämpövastus voi vaurioitua.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BRØDRISTER

TEKNISKE DATA

Spænding:220–240 V–50 Hz
 Effekt:780–930 W
 Mål:265 x 156 x 188 mm

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til ristning af brød, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug og indendørs brug.
- ADVARSEL!** Produktets overflade bliver meget varm ved brug. Brug håndtag og knapper.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
- Brug aldrig brødristeren, uden at krummebakken er sat i.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
- Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
- Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kontrollér, at netledningen ikke er klemt.
- Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret.
- Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
- Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr.
- Forvis dig om, at der er plads nok omkring brødristeren, så luften kan cirkulere. Sæt brødristeren på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med brødristeren, når den er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over brødristeren, eller hvis den rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng.
- Meget store brødskiver, pakker af metalfolie eller andre genstande må ikke komme i brødristeren, da dette kan medføre brandfare eller elektrisk stød.
- Vær forsigtig, når du tager brødet ud efter ristning, så du ikke brænder dig.
- Forsøg ikke at fjerne brød, som sidder fast i brødspalten, når stikket sidder i stikkontakten. Stik aldrig en gaffel eller lignende i brødspalten. Stik aldrig en gaffel eller lignende metalgenstande ned i brødspalten.
- Opbevar aldrig brød eller andet oven på brødristeren, da dette kan skade den eller medføre brandfare.

DELE



1. Krummebakke
2. CANCEL - Stopknap
3. REHEAT - Funktionsknap for opvarmning
4. DEFROST - Funktionsknap for optøning
5. Ristningsindstilling
6. Håndtag. Tryk ned for at starte ristning. Tryk op for at føre brødløfteren op, hvis brødskiven ikke når op over kanten.

ANVENDELSE

Læs følgende anvisninger før brug:

1. Sørg for, at krummebakken er på plads inden brug.
2. Brug brødristeren uden brød første gang. Dette for at 'brænde' varmeelementet af.
3. Tænd brødristeren, og indstil styrken med ristningsindstillingen.
4. Placer brødet i brødspalten, og tryk tangenten så langt ned, at slæden bliver siddende i nederste stilling. Håndtaget bliver kun stående i nederste stilling, når brødristeren er sluttet til stikkontakten.
5. Brødet trykkes automatisk op, når brødet er ristet. Brødet trykkes automatisk op, når brødet er ristet. Hvis brødskiven ikke når op over kanten, kan du trykke håndtaget op manuelt, så du kan tage brødskiven uden at brænde dig.
6. Hvis du vil standse ristningen, kan du trykke på stopknappen. Så trykkes slæden automatisk op.

OPVARMNING AF ALLEREDE RISTET BRØD

1. Brug opvarmningsknappen til at opvarme allerede ristet brød, som er blevet koldt.

RISTNING AF FROSSET BRØD

1. Tænd brødristeren, og indstil styrken med ristningsindstillingen.
2. Placer brødet i brødspalten, og tryk tangenten så langt ned, at slæden bliver siddende i nederste stilling.
3. Brug optøningsknappen for at tø frosset brød op.

HVIS BRØDSKIVEN SÆTTER SIG FAST

Hvis en skive brød sætter sig fast i brødspalten, skal stikket tages ud af stikkontakten. Vent til brødristeren er kølet af, og fjern brødet.

OBS: Hvis der stikkes redskaber ned, kan varmeelementet tage skade. Der må aldrig føres metal ned i brødbåningen.

Husk

1. Tøm altid krummebakken efter hver gangs brug.
2. Tryk ikke tangenten ned uden en brødske i spalten.
3. Når brødristeren ikke er i brug, skal du sørge for, at tangenten til slæden er i øverste position, og at stikket er fjernet fra stikkontakten.
4. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren, hverken under eller efter brug. Brug den plads under brødristeren, der er beregnet til ledningen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Efter brug og før rengøring og vedligeholdelse skal tangenten til slæden være i øverste position, stikket skal være fjernet fra stikkontakten og brødristeren skal være helt afkølet.
- Tør ydersiden af med en let fugtet klud og tør med et viskestykke.
- Fjern brødkrummer ved at tage krummebakken ud og tøm den, tør af og sæt den på plads igen. Brødristeren må aldrig anvendes uden krummebakke.
- Vend brødristeren på hovedet og ryst forsigtigt de resterende krummer ud. Brug den plads under brødristeren, der er beregnet til ledningen.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler. Brødristeren må aldrig sænkes ned i nogen form for væske.
- Stik aldrig fingre eller andre genstande ned i brødspalten, dette kan beskadige varmeelementet.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



