



Digital veckotimer utomhus

BRUKSANVISNING

Läs och följ instruktionerna i denna bruksanvisning innan timern används.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut inte timern om lasten överstiger 16 A.
- Set till att stickkonakten sitter ordentligt i timern.
- För eventuell rengöring, dra ut timern från vägguttaget och torka av den med en torr trasa.
- Timern får inte sänkas ner i vatten eller annan vätska.

Knappar

MASTER CLEAR Nollställer all data inklusive aktuell tid och alla program.

WEEK Välj veckodag (i kombination med CLOCK och TIMER).

HOURL Välj timme (i kombination med CLOCK och TIMER).

MINUTE Välj minut (i kombination med CLOCK och TIMER).

RST/RCL Återställ program eller aktivera program

CLOCK Ställ klockan eller välj tidformat.
TIMER Programmera till-/frånslagstider eller välj tidformat

ON/AUTO/OFF Välj driftläge för timern, On, Auto eller Off.

RANDOM Aktivera/avaktivera slumpmässigt till- och frånslag.

Innan användning

- Sätt i timern i ett vägguttag. Låt timern ladda back-up batteriet i ca 14 timmar innan timern används.
- Nollställ all information genom att trycka på MASTER CLEAR med t ex en penna.
- Timern är nu klar att använda.

Ställ klockan

1. Tryck och håll CLOCK nedtryckt.
2. Tryck på WEEK tills önskad veckodag visas.
3. Tryck på HOUR tills önskad timme visas.
4. Tryck på MIN. tills önskad minut visas.
5. Släpp knappen CLOCK.

Programmera till- och frånslagstider

Tips! Set till att programmen inte överlappar varandra. Särskilt om block av dagar används. Vid överlappning slår timern till/från enligt programtid och inte programnummer. Frånslag har högre prioritet än tillslag.

1. Tryck på TIMER. Nu visas ON1 (tillslagstid för program 1).
2. Tryck på WEEK för att välja önskad dag eller block av dagar.
3. Tryck på HOUR för att välja timme.
4. Tryck på MIN. för att välja minut.
5. Tryck på TIMER för att bekräfta inställning. Nu visas OFF 1 (frånslagstid för program 1).
6. Upprepa steg 2 till 4 för att ställa in frånslagstid.
7. Tryck på TIMER för att bekräfta inställning och aktivera inställning av tillslagstid för program 2.

Du kan programmera upp till 10 till-/frånslagstider.

8. Avsluta programmeringen genom att trycka på CLOCK.

Exempel

Ställ timern med en tillslagstid kl 17.15 och frånslagstid 22.30 varje dag.

1. Tryck på TIMER.
2. Tryck på WEEK tills MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU visas.
3. Tryck på HOUR tills 17:00 visas.
4. Tryck på MIN. tills 17:15 visas.
5. Tryck på TIMER.
6. Tryck på HOUR tills 22:00 visas.
7. Tryck på MIN. tills 22:30 visas.
8. Tryck på CLOCK för att avsluta programmeringen.

Driftläge, On/Auto/Off

OBS! Driftläge kan inte ändras när timern programmeras.

Tryck på ON/AUTO/OFF för att ändra driftläge. On innebär att det finns spänning i uttaget konstant.

Auto innebär att uttaget styrs av inställt program

Off innebär att uttaget inte är spänningssatt.

Slumpmässigt till-/frånslag

Timern måste vara i läge Auto.

Aktivera funktionen genom att trycka på RANDOM. R visas i displayen när funktionen är aktiv.

Funktionen innebär att till- och frånslags sker slumpmässigt med 10 -31 minuters intervall mellan klockan 18.00 och 06.00. Stäng av funktionen genom att trycka på RANDOM.

Ange tidformat

Tryck på CLOCK och TIMER samtidigt för att välja tidformat.

Sommartid

Tryck på CLOCK och ON/AUTO/OFF samtidigt för att aktivera sommartid. Funktionen innebär att klockan flyttas fram 1 timme. S visas i displayen när funktionen är aktiv. Stäng av funktionen genom att trycka på angivna knappar igen.

Specifikationer

Matningsspänning: 230 V~50 Hz

Max last: 16 A, 3600 W

Lägsta inställningstid: . . 1 minut

Drifttemperatur: -10°C till +40°C

Noggrannhet: ±1 minut per månad

Back-up batteri: NiMH 1.2 V, >100 timmar

Skyddsklass: IP44 (-10/+40 °C)



Digital timer med ukeprogram utendørs

BRUKSANVISNING

Les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen før du tar timeren i bruk.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Koble ikke til timeren dersom belastningen overstiger 16 A.
- Se til at stopselet sitter ordentlig i timeren.
- Før eventuell rengjøring, trekk timeren ut av stikkontakten, og tork av den med en tørr klut.
- Timeren må ikke senkes ned i vann eller annen væske.

Knapper

MASTER CLEAR Nullstille alle data inklusive aktuell tid og alle programmer.

WEEK Velge ukedag (i kombinasjon med CLOCK og TIMER).

HOURL Velge time (i kombinasjon med CLOCK og TIMER).

MINUTE Velge minutt (i kombinasjon med CLOCK og TIMER).

RST/RCL Tilbakestill program eller aktivere program.

CLOCK Stille klokke eller velge tidsformat.
TIMER Programmerer på-/avslagstider eller velge tidsformat.

ON/AUTO/OFF Velge driftsmodus for timer, On, Auto eller Off.

RANDOM Aktivere/deaktivere tilfeldig på- og avslag.

Før bruk

- Sett i timeren i en stikkontakt. La timeren lade backup-batteriet i ca. 14 timer før den brukes.
- Nullstill all informasjon ved å trykke på MASTER CLEAR med f. eks. en penn.
- Timeren er nå klar for bruk.

Stille klokka

1. Trykk ned og hold CLOCK nedtrykt.
2. Trykk på WEEK til ønsket ukedag vises.
3. Trykk på HOUR til ønsket time vises.
4. Trykk på MIN. til ønsket minutt vises.
5. Slipp knappen CLOCK.

Programmere på- og avslagstider

Tips! Pass på at programmene ikke overlapper hverandre, spesielt om sammenhengende dager brukes. Ved overlapping slår timeren på/av i henhold til programtid og ikke programnummer. Å slå av har høyere prioritet enn å slå på.

1. Trykk på TIMER. Nå vises ON1 (påslagstid for program 1).
2. Trykk på WEEK for å velge ønsket dag eller sammenhengende dager.
3. Trykk på HOUR for å velge time.
4. Trykk på MIN. for å velge minutt.
5. Trykk på TIMER for å bekrefte innstilling. Nå vises OFF 1 (avslagstid for program 1).
6. Gjenta trinn 2 til 4 for å stille inn avslagstid.
7. Trykk på TIMER for å bekrefte innstilling og aktivere innstilling av påslagstid for program 2.
8. Avslutt programmeringen ved å trykke på CLOCK.

VEND



Digital timer med ukeprogram utendørs

Eksempel

Still timeren med en påslagstid kl 17.15 og avslagstid 22.30 hver dag.

1. Trykk på TIMER.
2. Trykk på WEEK til MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU vises.
3. Trykk på HOUR til 17:00 vises.
4. Trykk på MIN. til 17:15 vises.
5. Trykk på TIMER.
6. Trykk på HOUR til 22:00 vises.
7. Trykk på MIN. til 22:30 vises.
8. Trykk på CLOCK for å avslutte programmeringen.

Driftsmodus, On/Auto/Off

OBS! Driftsmodus kan ikke endres når timeren programmeres.

Trykk på ON/AUTO/OFF for å endre driftsmodus.

On innebærer at det er spenning i uttaket konstant.

Auto innebærer at uttaket styres av innstilt program.

Off innebærer at uttaket ikke er spenningsatt.

Slå på/av tilfeldig

Timeren må være innstilt på Auto.

Aktiver funksjonen ved å trykke på RANDOM. R vises i displayet når funksjonen er aktiv.

Funksjonen innebærer at på- og avslag skjer tilfeldig med 10 -31 minutters intervall mellom klokka 18.00 og 06.00.

Slå av funksjonen ved å trykke på RANDOM.

Angi tidsformat

Trykk på CLOCK og TIMER samtidig for å velge tidsformat.

Sommertid

Trykk på CLOCK og ON/AUTO/OFF samtidig for å aktivere sommertid. Funksjonen innebærer at klokka flyttes fram 1 time. S vises i displayet når funksjonen er aktiv. Slå av funksjonen ved å trykke på angitte knapper igjen.

Spesifikasjoner

Tilførselsspenning: 230 V~50 Hz
Maks. belastning: 16 A, 3600 W
Laveste innstillingstid: . . 1 minutt
Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C
Nøyaktighet: ±1 minutt per måned
Backup-batteri NiMH 1,2 V, >100 timer
IP44 (-10~+40 °C)



Digitaalinen viikkokellokytkin ulkokäyttöön

KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohjeet ennen kellokytkimen käyttöä ja noudata niitä tarkoin.

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä kytke kellokytkintä, jos kuorma on yli 16 A.
- Varmista, että pistotulppa on kunnolla kellokytkimessä.
- Irrota kellokytkin puhdistusta varten pistorasiasta ja pyyhi se kuivalla rievulla.
- Kellokytkintä ei saa koskaan upottaa veteen eikä muihin nesteisiin.

Painikkeet

MASTER CLEAR Nollaa kaikki tiedot ml. nykyinen aika ja kaikki ohjelmat.

WEEK Valitse viikonpäivä (yhdessä CLOCK ja TIMER-painikkeiden kanssa).

HOUR Valitse tunti (yhdessä CLOCK ja TIMER-painikkeiden kanssa).

MINUTE Valitse minuutti (yhdessä CLOCK ja TIMER-painikkeiden kanssa).

RST/RCL Nolla ohjelman tai aktivoi ohjelman.

CLOCK Aseta kello tai ajannäyttötapa.

TIMER Aseta päälle/poiskytkentäajat ajannäyttötapa.

ON/AUTO/OFF Valitsee kellokytkimen käyttötilan: päälle, auto tai pois.

RANDOM Aktivoi/deaktivoi satunnaisen päälle-/poiskytkennän.

Ennen käyttöä

- Kytke kellokytkin pistorasiaan. Anna kellokytkimen varmennusakun latautua noin 14 tunnin ajan ennen kellokytkimen käyttöä.
- Nollaa kaikki tiedot painamalla Master Clear esim. kynällä.
- Kellokytkin on nyt käyttövalmis.

Ajan asettaminen

1. Pidä CLOCK painettuna.
2. Painele WEEK, kunnes haluttu viikonpäivä näkyy.
3. Painele HOUR, kunnes haluttu tunti näkyy.
4. Painele MIN, kunnes haluttu minuutti näkyy.
5. Päästä CLOCK-painike.

Päälle- ja poiskytkentäaikaohjelmointi

Esimerkki

Ohjelmoi kellokytkin niin, että se kytkeytyy joka päivä päälle 17.15 ja pois 22.30.

1. Paina TIMER.
2. Valitse MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU painamalla WEEK.
3. Painele HOUR, kunnes 17:00 näkyy.
4. Painele MIN, kunnes 17:15:00 näkyy.
5. Paina TIMER.
6. Painele HOUR, kunnes 22:00:00 näkyy.
7. Painele MIN, kunnes 22:30 näkyy.
8. Lopeta ohjelmointi painamalla CLOCK.

Käyttötila, On/Auto/Off

HUOM! Käyttötilaa ei voi muuttaa, kun kellokytkin on ohjelmoitu.

Vaihda käyttötila painamalla ON/AUTO/OFF-painiketta.

On tarkoittaa, että kellokytkimen pistorasiassa on jännite.

Auto tarkoittaa, että pistorasiassa on jännite asetetun ohjelman mukaan.

Off tarkoittaa, että pistorasiassa ei ole jännitettä.

Satunnainen päälle-/poiskytkentää.

Kellokytkimen pitää olla tilassa Auto.

Aktivoi toiminto painamalla RANDOM. Näyttö näkyy R, kun toiminto on aktiivinen.

Toiminto tarkoittaa, että kellokytkin kytkee jännitteen satunnaisesti 10-31 minuutin välein 18.00 ja 06.00 välisenä aikana.

Deaktivoi toiminto painamalla RANDOM.

Ajannäyttötavan valitseminen

Valitse näyttötapa painamalla samanaikaisesti CLOCK ja TIMER.

Kesäaika

Aktivoi kesäaika painamalla samanaikaisesti CLOCK ja ON/AUTO/OFF. Toiminto tarkoittaa, että kellonaikaa siirretään eteenpäin 1 tunti.

Näytössä näkyy S, kun toiminto on aktiivinen.

Deaktivoi toiminto painamalla uudelleen samoja painikkeita.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite: 230 V~50 Hz

Enimmäiskuormitus: . . 16 A, 3600 W

Pienin aika-asetus: . . . 1 minuutti

Käyttölämpötila: -10 °C ... +40 °C

Tarkkuus: ±1 min/kuukausi

Varmennusakku NiMH 1.2 V, >100 tuntia

Suojausluokka. IP44 (-10~+40 °C)

