

**KLOTGRILL
KULEGRILL
PALLOGRILLI
KUGLEGRILL**



SE - VARNING! Grillen skall enbart användas utomhus.

Ställ grillen i lä på ett plant och brandsäkert underlag.

Rör inte den varma grillen. Låt inte barn eller djur komma i närheten av den tända grillen. En tänd grill skall alltid vara under uppsyn.

Tänk på brandfaren – håll inte het aska eller glödande kol på marken. Se alltid till att ha vatten i närheten av grillen.

Spruta inte tändvätska på grillen när den är varm.

NO - ADVARSEL! Grillen skal kun brukes utendørs.

Sett grillen i ly for vinden på et plant og brannsikkert underlag.

Berør ikke den varme grillen. La ikke barn eller dyr komme i nærheten av den tente grillen. En tent grill skal alltid være under oppsyn.

Tenk på brannfaren – ikke hell varm aske eller glødende kull på bakken. Sørg for at du alltid har vann i nærheten av grillen.

Sprøyt ikke tennvæske på grillen når den er varm.

FI - VAROITUS! Käytä grilliä vain ulkona. Aseta grilli tasaiselle ja palamattomalle alustalle.

Älä koske kuumaan grilliin. Pidä lapset ja lemmikit loitolla palavasta grillistä. Älä jätä palavaa grilliä ilman valvontaa. Muista palovaara - älä kaada kuumaa tuhkaa tai hehkuvia hiiliä maahan. Pidä kaiken varalta aina vettä grillin lähistöllä.

Älä ruiskuta sytytysnestettä lämpimään grilliin.

DK - ADVARSEL! Grillen må kun anvendes udendørs.

Stil grillen i læ på et plant og brandsikkert underlag.

Rør ikke ved den varme grill. Lad ikke børn eller dyr komme i nærheden af den tændte grill. En tændt grill skal altid være under opsyn.

Tænk på brandfaren - hæld ikke varm aske eller glødende kul på jorden. Sørg altid for at have vand i nærheden af grillen.

Sprøjt ikke tændvæske på grillen, når den er varm.