

LEKSAKSKÖK LEKEKJØKKEN LELUKEITTIÖ LEKEKJØKKEN

SE: OBS! Kökets vägg kan knäckas när barnet tar ned köksredskapen om de hängs direkt på de långa krokarna utan snöre.

NO: OBS! Hvis kjøkkenredskapen henges på de lange krokene uten snor, kan kjøkkenets vegg falle ned når barnet tar ned redskapene.

FI: HUOM! Keittiön seinään voi tulla jälkiä, kun lapsi ottaa keittiövälineitä, ellei niitä ole ripustettu pitkiin koukkuihin narun avulla.

DK: OBS! Køkkenets væg kan knække, når barnet tager køkkenredskaberne ned, hvis de hænges direkte på de lange kroge uden snor.

Alternativ A/Vaihtoehto A/Valgmulighed A

SE: Om långa krokarna används, fäst köksredskapen på krokarna med ett snöre.

NO: Hvis det brukes lange kroker, festes kjøkkenredskapene på krokene med en snor.

FI: Jos käytössä on pitkät koukut, kiinnitä keittiövälineet koukkuihin narulla.

DK: Hvis de lange kroge anvendes, skal du hænge køkkenredskaberne på krogene i en snor.



x3



Alternativ B/Vaihtoehto B/Valgmulighed B

SE: Om de långa krokarna byts ut mot korta, skruva fast dem med tre korta skruvar.

NO: Hvis de lange krokene har blitt bytt ut med de korte, må de skrus fast med tre korte skruer.

FI: Jos pitkät koukut vaihdetaan lyhyisiin, ne on kiinnitettävä kolmella lyhyellä ruuvilla.

DK: Hvis de lange kroge udskiftes med de korte, skal du skru dem fast med tre korte skruer.

☐ x3  x3



SE – VARNING! Innehåller små delar.

Risik for kvävning. Inte lämplig for barn under 3 år.

NO – ADVARSEL! Inneholder små deler.

Risiko for kvælning. Ikke egnet for barn under 3 år.

FI – VAROITUS! Sisältää pieniä osia.

Tuikutumisvaara. Ei alla 3-vuotiaalle lapsille.

DK – ADVARSEL! Indeholder små dele. Risiko for kvælning. Ikke egnet for børn under 3 år.

