

**ARBETSLAMPA
ARBEIDSLAMPE
TYÖVALAISIN
ARBEJDSLAMPE**



ARBETSLAMPA

INTRODKTION

Läs manualen före användning och spara den för framtida behov.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna lampa är avsedd för inomhusbruk.

SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Kontrollera att spänningen i uttaget motsvarar lampans specifikationer.
- Kontrollera alltid att laddningskabel och anslutning är intakt innan den ansluts till nätspänning.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Använd inte lampan i explosiva miljöer med lättantändliga gaser, vätskor och stoff.
- Titta aldrig rakt in i lampans ljus.
- Skadad elkabel ska bytas av en behörig tekniker.
- Lampan får ej modifieras.
- Lampan får endast repareras av behörig tekniker.
- Ljuskällan får endast bytas av behörig tekniker.

TEKNISKA DATA

- Ljusflöde, stavlampan: 200 lumen.
- Ljusflöde, ficklampan: 80 lumen.
- Ljuskälla: 4 x SMD, 2 W (stavlampan) / 1 x SMD, 1 W (ficklampan)
- Driftstid: ca 2,5 timmar (stavlampan), 6 timmar (ficklampan).
- Laddningstid: ca 3 timmar
- Kapslingsklass: IP20
- Skyddsklass: III
- Batteri: Li-pol 3,7 V, 1000 mAh.
- Färgtemperatur: 4000 K.
- Arbetstemperatur: -10 °C – +40 °C
- Dimensioner: 125 x 68 x 32 mm
- Vikt: 170 g

OBS!

- Ljuskällorna i denna lampa är ej utbytbara.
- Batteriet i denna lampa är ej utbytbar.

ANVÄNDNING

1. Se till att lampans batteri är fulladdat innan första användning.
2. Ladda med batteriet genom att ansluta USB-kabeln till ett USB-uttag.
3. Använd strömbrytaren för att växla mellan 3 lägen: Ficklampan/punktijus, Flodljus och Av.

SKÖTSEL

- Öppna aldrig lampan när laddningskabeln är ansluten.
- Lampan får endast repareras av behörig tekniker.
- Ljuskällan får endast bytas av behörig tekniker

RENGÖRING

Torka av produkten med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka och frätande rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



INBYGGT BATTERI

Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsooporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

ARBEIDSLAMPE

INNLEDNING

Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Denne lykten er beregnet for innendørs bruk.

SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Kontroller at spenningen i uttaket tilsvarer lyktens spesifikasjoner.
- Du må alltid kontrollere at ladekabelen og tilkoblingen er intakt før den kobles til strøm.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
- Ikke bruk lampen i eksplosive miljøer med lettantennelige gasser, væsker og stoff.
- Se aldri direkte inn i lampen.
- Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
- Lampen må ikke modifiseres.
- Lampen må kun repareres av en kvalifisert tekniker.
- Lyskilden kan kun byttes av kvalifisert tekniker.

TEKNISKE DATA

- Lysstyrke, stavlykt: 200 lumen.
- Lysstyrke, lommelykt: 80 lumen.
- Lyskilde: 4 x SMD, 2 W (stavlykt) / 1 x SMD, 1 W (lommelykt)
- Driftstid: ca. 2,5 timer (stavlykt), 6 timer (lommelykt).
- Ladetid: ca. 3 timer
- Kapslingsgrad: IP20
- Kapslingsgrad: III
- Batteri: Li-pol 3,7 V, 1000 mAh.
- Fargetemperatur: 4000 K.
- Arbeidstemperatur: -10 °C – +40 °C
- Dimensjoner: 125 x 68 x 32 mm
- Vekt: 170 g

OBS!

- Lyskildene i denne lampen kan ikke skiftes ut.
- Batteriet i denne lampen kan ikke skiftes ut.

BRUK

1. Kontroller at lyktens batteri er fulladet før første gangs bruk.
2. Lad med batteriet ved å koble USB-kabelen til et USB-uttak.
3. Bruk strømbryteren til å veksle mellom 3 stillinger: Lommelykt/punktlys, flomlys og av.

VEDLIKEHOLD

- Lampen må aldri åpnes mens ladekabelen er koblet til.
- Lampen må kun repareres av en kvalifisert tekniker.
- Lyskilden kan kun byttes av kvalifisert tekniker.

RENGJØRING

Tørk av produktet med en lett fuktet klut. Ikke bruk sterke eller etsende rengjøringsmidler.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



INNEBYGGET BATTERI

Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

TYÖVALAISIN

JOHDANTO

Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön.

TURVALLISUUSOHJEET

- Tarkasta, että pistorasian jännite vastaa lampun vaatimuksia.
- Tarkasta aina ennen verkkovirtaan liittämistä, ettei latauskaapelissa tai liittimessä ole vaurioita.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Lamppua ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, jossa esiintyy syttyviä kaasuja, nesteitä tai materiaaleja.
- Älä koskaan katso suoraan valonlähteeseen.
- Vioittuneen sähköjohdon saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Lamppuun ei saa tehdä muutoksia.
- Lampun saa korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
- Valonlähteen saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja.

TEKNISET TIEDOT

- Valovirta, sauvalamppu: 200 lm.
- Valovirta, taskulamppu: 80 lm.
- Valonlähde: 4 x SMD, 2 W (sauvalamppu)/1 x SMD, 1 W (taskulamppu)
- Käyttöaika: n. 2,5 tuntia (sauvalamppu), 6 tuntia (taskulamppu).
- Latausaika: n. 3 tuntia
- Kotelointiluokka: IP20
- Suojausluokka: III
- Akku: Li-pol 3,7 V, 1000 mAh.
- Väriämpötila: 4000 K.
- Toimintalämpötila: -10 – +40 °C
- Mitat: 125 x 68 x 32 mm
- Paino: 170 g

HUOM!

- Lampun valonlähteitä ei voi vaihtaa.
- Lampun akkua ei voi vaihtaa.

KÄYTTÖ

1. Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että valaisimen akku on täyteen ladattu.
2. Lataa akku liittämällä USB-kaapeli USB-liittimeen.
3. Virtakytkimellä vaihdetaan lampun 3 toiminnon väliillä: Taskulamppu/kohdevalo, sauvalamppu ja off.

HUOLTAMINEN

- Lamppua ei saa koskaan avata, mikäli virta on kytketty.
- Lampun saa korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
- Valonlähteen saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja

PUHDISTAMINEN

Pyyhi tuote puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita tai syövyttäviä puhdistusaineita.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



KIINTEÄ AKKU

Tuote sisältää direktiivin 2006/66/EY mukaisen akun, eikä sitä saa hävittää talousjätteen joukossa. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle.

ARBEJDSLAMPE

INDLEDNING

Læs manualen inden brug, og gem den til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne lygte er beregnet til indendørs brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Kontroller, at spændingen i stikkontakten svarer til lygtens specifikationer.
- Kontroller altid, at ladeledning og tilslutning er intakte, inden lygten sluttes til netspænding.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Brug ikke lampen i eksplosive miljøer med letantændelige gasser, væsker og stoffer.
- Se aldrig direkte ind i lygtens lys.
- En beskadiget elledning skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Lampen må ikke ændres.
- Lampen må kun repareres af en autoriseret tekniker.
- Lyskilden må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

TEKNISKE DATA

- Lysmængde, stavlygte: 200 lumen.
- Lysmængde, lommelygte: 80 lumen.
- Lyskilde: 4 x SMD, 2 W (stavlygte) / 1 x SMD, 1 W (lommelygte)
- Driftstid: ca 2,5 timer (stavlygte), 6 timer (lommelygte).
- Ladetid: ca. 3 timer
- Kapslingsklasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: III
- Batteri: Li-pol 3,7 V, 1000 mAh.
- Farvetemperatur: 4000 K.
- Arbejdstemperatur: -10 °C – +40 °C
- Dimensioner: 125 x 68 x 32 mm
- Vægt: 170 g

OBS!

- Lyskilderne i denne lygte kan ikke udskiftes.
- Batteriet i denne lygte kan ikke udskiftes.

BRUG

1. Sørg for, at lygtens batteri er ladet helt op før første anvendelse.
2. Lad batteriet op ved at tilslutte USB-ledningen til et USB-udtag.
3. Brug afbryderen til at skifte mellem 3 funktioner: Lommelygte/punktlys, stavlygte og slukket.

VEDLIGEHOLDELSE

- Åbn aldrig lygten, når ladeledningen er tilsluttet.
- Lygten må kun repareres af en autoriseret tekniker.
- Lyskilden må kun udskiftes af en autoriseret tekniker

RENGØRING

Tør produktet af med en let fugtet klud. Brug ikke stærke eller ætsende rengøringsmidler.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

INDBYGGET BATTERI

Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

