

JULGRANSBELYSNING JULETREBELYSNING JOULUKUUSEN VALOT JULETRÆSBELYSNING



JULGRANSBELYSNING

INTRODUKTION

Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och särskilda varningar.

TEKNISKA DATA

Art.nr..	.88-0630
Transformator	.31 V – 230 V
LED	.210 x 0,06 W
Kapslingsklass	.IP44

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusslinga för julgran utomhus eller inomhus.

SÄKERHET

VARNING! Läs alltid säkerhetsföreskrifterna före användning.

Säkerhetsföreskrifter

- Ej lämplig som inomhusbelysning. Endast avsedd för dekorationsbelysning.
- Anslut inte produkten till elnätet när den befinner sig i förpackningen
- Om anslutningskabeln skadas skall lampan kasseras.
- Dra ut stickkontakten från eluttaget när produkten inte används.
- Placera inte elkabeln så att någon snubblar på den.
- Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i elkabeln.
- Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas.
- Behandla kablar varsamt och skydda dem från vatten, värme och vassa kanter.
- Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
- Täck inte över transformatorn. Risk för överhettning.

ANVÄNDNING

Uppackning

VARNING! Förpackningsmaterial kan vara skadligt för barn.

Efter uppackning, ta undan allt emballage och lämna till återvinning. Kontrollera att alla delar medföljer och att de är hela.

Handhavande

Placera toppögla över julgranens topp och låt ljusslingorna falla ner över granen. Anslut transformatorn till ett 230 V eluttag.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



JULETREBELYSNING

INTRODUKSJON

Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. Ta også vare på den for fremtidig bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsforskriftene og konkrete advarsler.

TEKNISKE DATA

Art.nr.88-0630
Transformator31 V – 230 V
LED210 x 0,06 W
Kapslingsgrad.....IP44

BRUKSOMRÅDE

Lysslynge for juletre ute eller inne.

SIKKERHET

ADVARSEL! Les alltid sikkerhetsforskriftene før bruk.

Sikkerhetsforskrifter

- Ikke egnet som innendørsbelysning. Kun beregnet som dekorasjonsbelysning.
- Produktet må ikke kobles til strøm mens det er i emballasjen.
- Hvis strømkabelen blir skadet, må lampen kasseres.
- Trekk ut støpselet fra kontakten når produktet ikke er i bruk.
- Ikke plasser strømkabelen slik at noen kan snuble i den.
- Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.
- Kontroller at strømkabelen er hel. Hvis strømkabelen er skadet, må ikke produktet brukes.
- Behandle kabler varsomt, og beskytt dem mot vann, varme og skarpe kanter.
- Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
- Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
- Transformatoren må ikke tildekkes. Fare for overoppheting.

BRUK

Utpakking

WARNING! Emballasjen kan være farlig for barn.

Etter utpakking må du fjerne all emballasje og levere den til gjenvinning. Kontroller at alle deler medfølger og at de er hele.

Bruk

Plasser kroken over toppen på treet, og la deretter lysslyngene falle ned over treet. Koble transformatoren til et 230 V strømuttak.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



JOULUKUUSEN VALOT

JOHDANTO

Lue ohjekirja ennen tuotteen käyttämistä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin ja erityisvaroituksiin:

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro88-0630
Muuntaja31 V – 230 V
LED210 x 0,06 W
KotelointiluokkaIP44

KÄYTTÖTARKOITUS

Joulukuusen valosarja sisä- tai ulkokäyttöön.

TURVALLISUUS

VAROITUS! Lue turvallisuusohjeet aina ennen käyttöä.

Turvallisuismääräykset

- Ei sovellu sisätilojen valaisemiseen. Tarkoitettu vain koristevalaisemiseksi.
- Tuote on aina otettava pois pakkauksesta ennen virran kytkemistä.
- Valaisin on hävitettävä, jos sen sähköjohto vaurioituu.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Sijoita sähköjohto niin, ettei siihen voi kompastua.
- Pidä kiinni pistokkeesta, kun irrotat sähköjohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
- Tarkasta, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, tuotetta ei saa käyttää.
- Käsittele johtoja varovasti. Suojaa ne vedeltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta.
- Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
- Älä peitä muuntajaa. Se voi ylikuumentua.

KÄYTTÖ

Purkaminen pakkauksesta

VAROITUS! Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille.

Siirrä pakkaus syrjään avaamisen jälkeen ja toimita se kierrätykseen. Tarkista, että kaikki osat löytyvät ja ovat ehjiä.

Käyttäminen

Pujota latvasilmukka joulukuusen latvan ympärille ja anna valojohtojen laskeutua kuusen päälle. Liitä muuntaja 230 voltin pistorasiaan.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



JULETRÆSBELYSNING

INTRODUKTION

Læs denne manual, før produktet anvendes, og gem den til fremtidig brug. Vær særlig opmærksom på sikkerhedsforskrifterne og specielle advarsler.

TEKNISKE DATA

Art.nr.88-0630
 Transformator31 V – 230 V
 LED210 x 0,06 W
 KapslingsklasseIP44

ANVENDELSESOMRÅDE

Lyskæde til juletræ udendørs eller indendørs.

SIKKERHED

ADVARSEL! Læs altid sikkerhedsforskrifterne inden brug.

Sikkerhedsforskrifter

- Ikke velegnet som indendørs belysning. Kun beregnet til dekorationsbelysning.
- Produktet må ikke sluttes til lysnettet, medens det endnu befinder sig i emballagen.
- Hvis ledningen beskadiges, skal lampen kasseres.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
- Placer ikke ledningen, så man kan snuble over den.
- Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke benyttes.
- Håndter ledninger forsigtigt, og beskyt dem mod vand, varme og skarpe kanter.
- Lad aldrig netledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret.
- Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i stikkontakten.
- Overdæk ikke transformatoren. Risiko for overophedning.

ANVENDELSE

Udpakning

ADVARSEL! Emballagematerialer kan være skadelige for børn.

Efter udpakning skal al emballagen fjernes og indleveres til genbrug. Kontroller, at alle dele er med, og at de er ubeskadigede.

Betjening

Placer topøjet over toppen af juletræet, og lad lyskæderne falde ned over træet. Tilslut transformatoren til en 230 V stikkontakt.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



