

HÅLLARE FÖR SURFPLATTA HOLDER FOR NETTBRETT TAULUTIETOKONEEN PIDIKE HOLDER TIL TABLET-PC 7-12"



SE

HÅLLARE FÖR SURFPLATTA 7-12"

VARNINGAR

- Läs instruktionerna noga innan montering och spara dem för framtida bruk
- Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk om de sväljs. Se till att små barn inte får tag i delarna.
- Kontrollera att säkerhetsringen är ordentligt åtdragen.
- Max belastning 1 kg.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

MONTERA FÄSTET

1. Skruva av säkerhetsringen på plattan.
2. Trä säkerhetsringen över kulan på fästet.
3. Tryck i kulan i hålet på plattan.
4. Skruva fast säkerhetsringen.
5. Dra ut fästet och kläm det om stängerna till nackstödet.

MONTERA SURFPLATTAN

Placera surfplattan i hållaren i liggande läge. Stöden ska sitta ovanför och under plattan.

1. Placera surfplattan i den fjädrande hållaren.
2. Tryck på knappen och dra ut den ena hållaren så att hållarna fäster om surfplattan.

OBS: Tryck samman stöden ordentligt så att surfplattan inte lossnar. Om hållaren vrids till vertikalt läge (stående) kan surfplattan kan lätt ramla ner. Undvik detta.

NO

HOLDER FOR NETTBRETT 7-12"

ADVARSLER

- Les instruksjonene grundig før montering, og ta vare på dem for fremtidig bruk.
- Dette produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsrisiko dersom de svelges. Sørg for at små barn ikke får tak i delene.
- Kontroller at låseringen er strammet godt til.
- Maks. belastning 1 kg.
- Produktet er beregnet på bruk innendørs.

MONTERE FESTET

1. Skru av låseringen fra brettet.
2. Tre låseringen over kulen på festet.
3. Press kulen inn i hullet på brettet.
4. Skru fast låseringen.
5. Trekk ut festet, og klem det rundt stengene til nakkestøtten.

MONTERE NETTBRETTET

Plasser nettbrettet i holderen, i liggende stilling. Støtten skal være over og under brettet.

1. Plasser nettbrettet i den fjærende holderen.
2. Trykk på knappen, og trekk ut den ene holderen slik at holderne ligger rundt nettbrettet.

OBS: Trykk sammen støttene ordentlig slik at nettbrettet ikke løsner. Dersom holderen vris til vertikal posisjon (stående), kan nettbrettet lett falle ned. Unngå dette.

FI

TAULUTIETOKONEEN PIDIKE 7-12"

VAROITUKSET

- Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta, ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.
- Tämä tuote sisältää pieniä osia. Jos ne niellään, voi aiheutua tukehtumisvaara. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi näihin osiin.
- Varmista, että turvarengas on hyvin kiristetty.
- Maks. kuorma 1 kg.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

KIINNİKKEEN ASENTAMINEN

1. Kierrä turvarengas pois levystä.
2. Pujota turvarengas kiinnikkeen kuulan yli.
3. Paina kuula levyn reikään.
4. Kierrä turvarengas paikalleen.
5. Vedä kiinnike ulos ja purista se niskatuen tankojen ympärille.

TAULUTIETOKONEEN ASENTAMINEN

Sijoita taulutietokone pitimeen vaaka-asennossa. Tukien tulee asettua tietokoneen ala- ja yläreunaan.

1. Aseta taulutietokone jousitettuun pitimeen.
2. Paina painike alas ja vedä toista pidikettä niin, että pitimet asettuvat taulutietokoneen ympärille.

HUOMIO: Paina tuki kunnolla kiinni, jotta taulutietokone ei irtoa. Jos pidike käännetään pystyasentoon, taulutietokone putoaa helposti. Vältä tätä.

DK

HOLDER TIL TABLET-PC 7-12"

ADVARSLER

- Læs instruktionerne inden montering, og gem dem til senere brug.
- Dette produkt indeholder små dele, som, hvis de sluges, kan forårsage kvælning. Sørg for, at børn ikke kan få fat i delene.
- Kontroller, at sikkerhedsringen er spændt fast til.
- Maks. belastning 1 kg.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

MONTERING AF HOLDER

1. Skru sikkerhedsringen af pladen.
2. Før sikkerhedsringen over kuglen på holderen.
3. Tryk kuglen ned i hullet på pladen.
4. Skru sikkerhedsringen fast.
5. Træk holderen ud, og klem den fast omkring stængerne til nakkestøtten.

MONTERING AF TABLET'EN

Placer tablet'en i holderen i liggende position. Griberne skal sidde over og under tablet'en.

1. Placer tablet'en i den fjedrende holder.
2. Tryk på knappen, og træk den ene holder ud, så holderne griber omkring tablet'en

OBS: Tryk støtten ordentligt sammen, så tablet-pc'en ikke løsner sig. Hvis holderen drejes til lodret stilling (stående), kan tablet-pc'en nemt falde ned. Undgå dette.

