

SE BRUKSANVISNING

Bruksanvisning i original

GRENUTTAG MED JORDSPJUT OCH TIMER

OBS! Läs och följ anvisningarna i denna manual.

TEKNISKA DATA

Spänning: 250 V AC, 50 Hz
Effekt: 16 A, 3600 W
Kapslingsskydd: IP44
Rek. omgivningstemperatur: . . -25°C - 55°C
Timerns pålitlighet: +/- 6 minuter per dag

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Grenuttaget ska anslutas till ett jordat eluttag.
- Se till att jordspjutet står helt vertikalt, så att sockeln inte riktas mot himmelen.
- Använd inte produkten i närheten av värmekällor.
- Anslut inga apparater som drar mer än 16 A.
- Anslut inga förlängningskablar.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller annan vätska.
- Skadas nätkabeln måste den bytas av tillverkaren eller en kvalificerad servicetekniker (H05RN-F 3G1.0 mm² eller H07RN-F 3G1.5 mm²).
- Täck inte över grenuttaget.

INSTALLATION

1. Ta bort gummiskyddet och stick ner jordspjutet vertikalt på en lämplig plats.
2. Anslut grenuttagets stickkontakt i ett eluttag.
3. Anslut en elektrisk apparat i grenuttaget.

TIMER

Inställning av tid

Vrid 24-timmarsskalan tills rätt klockslag hamnar i linje med pilen.

Inställning av timer

Använd exempelvis en penna för att trycka ned ett eller flera segment runt skalan på timern. Om segmentet vid nummer 16 trycks ned så kommer den anslutna applikationen att sättas på 16:00 och stängas av 16:15.

EI-avfall



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.
(Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

NO BRUKSANVISNING

Original bruksanvisning

GRENKONTAKT MED JORDSPYD OG TIMER

OBS! Les og følg anvisningene i denne brukerveiledningen.

TEKNISKE DATA

Spenninng: 250 V AC, 50 Hz
Effekt: 16 A, 3600 W
Beskyttelsesgrad: IP44
Anbef. omgivelsestemperatur: . -25 °C - 55 °C
Timerens pålitelighet: +/- 6 minutter per dag

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Grenkontakten skal kobles til et jordet strømuttak.
- Pass på at jordspydet står helt vertikalt, slik at sokkelen ikke rettes mot himmelen.
- Bruk ikke produktet i nærheten av varmekilder.
- Foreta ingen tilkobling av apparater som trekker mer enn 16 A.
- Foreta ingen tilkobling av skjøtekabler.
- Senk ikke produktet ned i vann eller annen væske.
- Skulle nettkabelen bli skadet, må den skiftes av produsent eller kvalifisert servicetekniker (H05RN-F 3G1.0 mm² eller H07RN-F 3G1.5 mm²).
- Dekk ikke over grenkontakten.

INSTALLASJON

1. Fjern gummibeskyttelsen, og stikk jordspydet ned vertikalt på et egnet sted.
2. Koble grenkontaktens støpsel til et strømuttak.
3. Koble et elektrisk apparat til grenkontakten.

TIMER

Innstilling av tid

Drei 24-timersskalaen til riktig klokkeslett havner i linje med pilen.

Innstilling av timer

Bruk eksempelvis en penn for å trykke ned ett eller flere segment rundt skalaen på timeren. Om segmentet ved nummer 16 trykkes ned, vil tilkoblet bruk slås på 16:00 og slås av 16:15.

EE-avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

FI KÄYTTÖOHJE

Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta

HAAROITUSJATKOJOHTO, MAADOITUSTANKO JA AJASTIN

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ja noudata sitä.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 250 V AC, 50 Hz
Teho: 16 A, 3600 W
Suojausluokka: IP44
Lämpötilasuositus: -25 °C – 55 °C
Ajastimen tarkkuus. ±6 minuuttia päivässä

TURVALLISUUSOHJEET

- Haaroitusjatkojohto on yhdistettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että maadoitustanko on täysin pystyasennossa, jotta se ei osoita ylöspäin.
- Älä käytä laitetta lämpölähteen lähellä.
- Älä yhdistä laitteita, joiden virrankulutus ylittää 16 A.
- Älä yhdistä tähän tuotteeseen jatkojohtoja.
- Tuotetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Jos johto vaurioituu, valmistajan tai valtuutetun sähköasentajan on vaihdettava se (H05RN-F 3G1.0 mm² tai H07RN-F 3G1.5 mm²).
- Älä peitä haaroitusjatkojohtoa.

ASENTAMINEN

1. Poista kumisuojaus ja työnnä maadoitustanko sopivaan paikkaan pystysuoraan asentoon.
2. Yhdistä haaroitusjatkojohdon pistoke sähköpistorasiaan.
3. Yhdistä sähkölaite haaroitusjatkojohdon pistorasiaan.

AJASTIN

Kellonajan asettaminen

Kierrä 24 tunnin asteikkoa, kunnes nuolen kohdalla on oikea kellonaika.

Ajastimen säätäminen

Paina esimerkiksi kynällä vähintään yksi ajastimen lohko alas. Jos numeron 16 kohdalla näkyvä lohko painetaan alas, yhdistetty laite käynnistyy kello 16:00 ja sammuu kello 16:15.

Elektroniikkajäte



Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).