

SE

LED VARNINGSLJUS

TEKNISKA DATA

Batteri 3 st. AAA batterier
 Lysdioder: 12 st röda och 3 st. vita
 Vattentålig och stöttålig

SÄKERHETSFORESKRIFTER

1. Produkten innehåller en stark magnet. Var aktsam med kontakt med saker och utrustning känslig för magnetiska fält.
2. Se till att batterierna sitter korrekt.
3. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
4. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
5. **VARNING** - Titta aldrig direkt in i ficklampans ljus och lys inte i någons ögon.

SÄTTA I BATTERI

1. Lossa och ta bort skruvarna.
2. Lossa och lyft av locket genom att försiktigt bända upp någon av klackarna längs kanten.
3. Sätt i nya AAA-batterier. Observera polaritetsmärkningen.
4. Sätt tillbaka locket så att klackarna längs lockkanten passar i rätt spår på lådan.
5. Skruva fast skruvarna.

BRUKSANVISNING

Tryck på strömbrytaren för att byta blinkläge.

RENGÖRING

Torkas av med fuktig trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).


NO

LED VARSELLYS

TEKNISKE DATA

Batteri 3 stk. AAA-batterier
 Lysdioder: 12 stk. røde og 3 stk.
 hvite

Tåler vann og er støtsikker

SIKKERHETSFORESKRIFTER

1. Produktet inneholder en kraftig magnet. Vær forsiktig med kontakt med ting og utstyr som er følsomt for magnetfelt.
2. Sørg for at batteriene er riktig montert.
3. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
4. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
5. **ADVARSEL!** Se aldri rett inn i lommelyktens lys, og lys ikke rett mot noens øyne.

MONTER BATTERI

1. Løsne og fjern skruene.
2. Løsne og fjern lokket ved å forsiktig bende opp ett av sporene langs kanten.
3. Monter nye AAA-batterier. Legg merke til polariteten.
4. Monter lokket slik at sporene langs kanten passer i riktig spor på kassen.
5. Skru fast skruene.

BRUKSANVISNING

Trykk på strömbryteren for å bytte blinkemønstre.

RENGJØRING

Tørkes av med en fuktig klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

LED-VAROITUSVALO

TEKNISET TIEDOT

Paristot 3 kpl AAA-paristo
Valodiodit: 12 punaista ja 3 valko-
ista

Vesitiivis ja iskunkestävä

TURVALLISUUSOHJEET

1. Tuote sisältää voimakkaan magneetin. Varo koskemasta esineisiin ja varusteisiin, jotka ovat herkkiä magneettikentille.
2. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
3. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
4. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
5. **VAROITUS!** Älä koskaan katso suoraan taskulampun valoon älä suuntaa sitä suoraan jonkun toisen silmiin.

PARISTON ASENNA

1. Avaa ruuvit ja ota ne pois.
2. Avaa ja nosta kansi taivuttamalla varovasti jokin reunassa olevista salvoista ylös.
3. Asenna uudet AAA-paristot. Huomioi pariston napaisuus.
4. Asenna kansi takaisin niin, että reunassa olevat salvat asettuvat kotelon uraan oikein.
5. Asenna kiinnitysruuvit.

KÄYTTÖOHJE

Vilkkumistiloja vaihdellaan virtakytkintä painamalla.

PUHDISTAMINEN

Pyyhitään puhtaaksi kostealla kankaalla.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).


DK

LED ADVARSELSLYS

TEKNISKE DATA

Batteri 3 stk. AAA batterier
Lysdioder: 12 stk. røde og 3 stk.
hvide.

Vandtæt og slagfast

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Produktet indeholder en stærk magnet. Vær forsigtig med kontakt med produkter og udstyr, der er følsomt over for magnetfelter.
2. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
3. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
4. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
5. **ADVARSEL!** Se aldrig direkte ind i lommelygtens lys og lys ikke direkte mod andres øjne.

ISÆT BATTERI

1. Løsn skruerne, og tag dem ud.
2. Løsn låget, og løft det af ved forsigtigt at bukke nogle af fligene langs kanten op.
3. Isæt nye AAA-batterier. Følg polaritetsmærkerne.
4. Sæt låget på igen, så fligene langs dækslets kant passer til de rette hak på dåsen.
5. Spænd skruerne fast.

BRUGSANVISNING

Tryk på afbryderen for at skifte blinkfunktion.

RENGØRING

Tør af med en fugtig klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

