

DIGITAL MAX/MIN-TERMOMETER

EGENSKAPER:

- Pålitlig, lätt att använda, väger lite, kompakt.
- Designad, perfekt att ge som gåva!
- Stor display för enkel avläsning.
- Kan stå på bord eller monteras på en vägg.
- Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
- Alarmfunktion.
- Visar temperaturen inomhus och utomhus samtidigt.
- Minne som registrerar högsta och lägsta temperaturer.
- Utomhustemperatur registreras via en tunn sensor som lätt kan träs genom ett fönster eller annan öppning.
- Kan användas på många platser för olika syften, till exempel i ett kylskåp, på verandan eller i maskinrummet.

ÖVERSIKTSBILD:

1. °C / °F
2. Set/Alert
3. MAX/MIN
4. Reset

HANDHAVANDE:

- Sätt i ett AAA-batteri.
- Välj °C eller °F.
- Ställ in larmtemperaturer: Tryck på Alert/Set i en sekund. Ställ in högsta/lägsta temperatur för utomhus med MAX/MIN. Tryck på Alert/Set igen. Ställ in högsta/lägsta temperatur för inomhus. Tryck på Alert/Set igen för att återgå till normal display. Termometern kommer nu att larma när temperaturen är högre än inställda larmtemperaturer.
- Tryck på MAX/MIN för att visa temperaturer som registrerats för inomhus och utomhus, från högsta till lägsta.
- Tryck på Reset för att ta bort och ställa in nya larmtemperaturer.

SPECIFIKATION

- Inomhustemperatur: -10°C till 50°C
- Utomhustemperatur: -50°C till 70°C
- Noggrannhet: ±2°C
- Storlek: 112×62.5×26.0 mm
- Displayens storlek: 63×37 mm
- Displaysiffrornas höjd: 12 mm
- Batteri: 1 AAA (medföljer ej)



DIGITALT MAKS./MIN.-TERMOMETER

EGENSKAPER:

- Pålitelig, lett å bruke, veier lite, kompakt.
- Stilig design, perfekt å gi som gave!
- Stort display for enkel avlesing.
- Kan stå på bord eller monteres på en vegg.
- Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
- Alarmfunksjon.
- Viser temperaturen inne og ute samtidig.
- Minne som registrerer høyeste og laveste temperaturer.
- Utetemperatur registreres via en tynn sensor som lett kan træs gjennom et vindu eller annen åpning.
- Kan brukes på mange steder for ulike formål, for eksempel i et kjøleskap, på verandaen eller i maskinrommet.

OVERSIKTSBILDE:

1. °C / °F
2. Set/Alert
3. MAX/MIN
4. Reset

BRUK:

- Sett i ett AAA-batteri.
- Velg °C eller °F.
- Still inn alarmtemperaturer: Trykk på Alert/Set i ett sekund. Still inn høyeste/laveste temperatur for utendørs med MAX/MIN. Trykk på Alert/Set igjen. Still inn høyeste/laveste temperatur for innendørs. Trykk på Alert/Set igjen for å gå tilbake til normalt display. Termometeret vil nå varsle når temperaturen er høyere enn innstilte alarmtemperaturer.
- Trykk på MAX/MIN for å vise temperaturer som er registrert for innendørs og utendørs, fra høyeste til laveste.
- Trykk på Reset for å slette og stille inn nye alarmtemperaturer.

SPESIFIKASJON

- Innnetemperatur: -10 °C til 50 °C
- Utetemperatur: -50 °C til 70 °C
- Nøyaktighet: ± 2 °C
- Størrelse: 112×62,5×26 mm
- Displayets størrelse: 63×37 mm
- Displaysifrenes høyde: 12 mm
- Batteri: 1 AAA (medfølger ikke)



DIGITAALINEN LÄMPÖMITTARI, KORKEIMMAN JA MATALIMMAN LÄMPÖTILAN TALLENNUS MUISTIIN

OMINAISUUDET:

- Luotettava, helpokäyttöinen, kevyt ja pieni
- Tyylikäs muotoilu, soveltuu erinomaisesti lahjaksi.
- Helppolukuinen suuri näyttö
- Voidaan asentaa seinään tai asettaa pöydälle.
- Celsius (C) tai Fahrenheit (F) -asteet
- Hälytystoiminto
- Näyttää sisä- ja ulkolämpötilan samanaikaisesti.
- Korkein ja matalin lämpötila tallennetaan muistiin.
- Ulkolämpötilaa mittava ohut tunnistin voidaan pujottaa helposti ikkunan tai muun aukon läpi.
- Voidaan käyttää monissa paikoissa erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi jääkaapin, terassin tai pannuhuoneen lämpötilan mittaamiseen.

YLEISKUVA

1. °C / °F
2. Asetus/hälytys
3. KORKEIN/ALHAISIN
4. Nollaaminen

KÄYTTÄMINEN

- Aseta AAA-paristo paikalleen.
- Valitse °C tai °F.
- Aseta hälytyslämpötila. Pidä Alert/Set-painiketta sekunnin ajan. Aseta korkein/alhaisin ulkolämpötila MAX/MIN-säätimen avulla. Paina Alert/Set-painiketta uudelleen. Aseta korkein/alhaisin sisälämpötila. Paina Alert/Set-painiketta uudelleen. Näyttö palaa normaalitilaan. Lämpömittari hälyttää, jos lämpötila ylittää asetetun lämpötilan.
- Näet korkeimman ja alhaisimman sisä- ja ulkolämpötilan painamalla MAX/MIN-säädintä.
- Voit nollata hälytyslämpötilan ja asettaa uuden painamalla Enter-näppäintä.

TEKNISET TIEDOT

- Sisälämpötila: -10 – 50 °C
- Ulkolämpötila: -50 – 70 °C
- Tarkkuus: ±2 °C
- Koko: 112 × 62,5 × 26,0 mm
- Näytön koko: 63 × 37 mm
- Näytössä näkyvien numeroiden korkeus: 12 mm
- Paristo: 1 AAA (ei mukana)



DIGITALT MAKS./MIN.-TERMOMETER

EGENSKABER:

- Pålidelig, let at anvende, vejer kun lidt, kompakt.
- Flot design – perfekt som gave!
- Stort display for enkel aflæsning.
- Kan stå på bord eller monteres på en væg.
- Celsius (C) eller Fahrenheit (F).
- Alarmfunktion.
- Viser temperaturen indendørs og udendørs samtidig.
- Hukommelse, der registrerer højeste og laveste temperatur.
- Udendørstemperatur registreres med en tynd føler, der nemt kan føres ud gennem et vindue eller en anden åbning.
- Kan anvendes på mange steder til forskellige formål, f.eks. i et køleskab på verandaen eller i værkstedet.

OVERSIGTSBILLEDE:

1. °C / °F
2. Indstil/Alarm
3. MAKS/MIN
4. Nulstil

HÅNDTERING

- Indsæt et AAA-batteri.
- Vælg °C eller °F.
- Indstil alarmtemperaturer: Tryk på Alarm/Indstil i et sekund. Indstil højeste/laveste temperatur udendørs med MAKS/MIN. Tryk på Alarm/Indstil igen. Indstil højeste/laveste temperatur indendørs. Tryk på Alarm/Indstil igen for at vende tilbage til normalt display. Termometeret vil nu afgive en alarm, når temperaturen er højere end den indstillede alarmtemperatur.
- Tryk på MAKS/MIN for at vise temperaturer, der er registreret indendørs og udendørs, fra højeste til laveste.
- Tryk på Nulstil for at slette og indstille nye alarmtemperaturer.

SPECIFIKATION

- Indendørstemperatur: -10°C til 50°C
- Udendørstemperatur: -50°C til 70°C
- Nøjagtighed: ± 2°C
- Størrelse: 112 × 62,5 × 26,0 mm
- Displayets størrelse: 63 × 37 mm
- Tallenes højde: 12 mm
- Batteri: 1 AAA (medfølger ikke).

