

BLUETOOTH TANGENTBORD

Härmed försäkrar Biltema att denna typ av radioutrustning, Bluetooth tangentbord, överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrar om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.biltema.com.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av SUCCESS COMPU CHINA (Modell: BL-K6017) med licens.

TEKNISKA DATA

Frekvensband: 2,402-2,480 GHz
Max. radiofrekvenseffekt: <0 dBm
Batteri: Li-ion 90 mAh
Spänning: 3,3 ~4,2 V
Strömuttag: vid användning <3 mA,
standby <0,4 mA

Laddningsström:<250 mA
Automatisk standby-läge efter: 10 minuter
Antal tangenter:80
Räckvidd:8 m
Kompatibel med:PC, Android, MAC och

Mått:275 x 89 x 7 mm
Vikt:164 g

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.
- Produkten får inte utsättas för direkt solsken eller värme.

LADDA BATTERIET

Anslut en Micro-USB-kabel till tangentbordet och till ett USB-uttag i dator eller annan spänningskälla. Indikeringslampan blink blått då batterinivån är låg och batteriet behöver laddas. Under laddning lyser indikeringslampan grönt och den släcks då batteriet är fulladdat.

SAMMANKOPPLING

1. Sätt strömbrytaren i läge ON.
2. Tryck på tangenterna Fn+C för att aktivera sammankoppling. Indikatorlampen blinkar blått.
3. Öppna Bluetooth-inställningar i enheten som ska anslutas till tangentbordet och välj 24-177/BT3.0 Keyboard. Frågar enheten efter lösenord anges 0000.

Anslutningen sker automatiskt till sammankopplad enhet.

FUNKTIONSKNAPPAR. ENDAST FÖR IOS

Tryck på knappen fn och någon av följande funktionstangenter.

- Esc Hem
- F1 Sök
- F2 Välj
- F3 Kopiera
- F4 Klistra in
- F5 Klipp ut
- F6 Föregående spår
- F7 Spela upp/pausa
- F8 Nästa spår
- F9 Tyst läge
- F10 Sänka volymen
- F11 Höja volymen
- F12 Lås

RENGÖRING

Produkten torkas av med en torr trasa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BLUETOOTH-TASTATUR

Biltema forsikrer at denne typen radioutstyr, Bluetooth tastatur, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-erklæringen finner du på følgende adresse: www.biltema.com.

Varemerket og logoen Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. og som brukes av SUCCESS COMPU CHINA (Modell: BL-K6017) på lisens.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd:.....2.402-2.480 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 0 dBm

Batteri:.....Li-ion 90 mAh

Spawning: 3.3 ~ 4.2 V

Strømuttak: Ved bruk $< 3 \text{ mA}$.

standby <0.4 mA

Ladestrøm: <250 mA

Automatisk standby etter:10 minutter

Antall taster:80

Rekkevidde:.....8 m

Kompatibel med:.....PC, Android, Mac og
iOS 9.1 eller nyere

Mål: 275 x 89 x 7 mm

Vekt:164 g

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.
- Produktet må ikke utsettes for direkte solskinn eller varme.

LADE BATTERIET

Koble en micro-USB-kabel til tastaturet og til en USB-kontakt på datamaskin eller annen strømkilde. Indikatorlyset blinker blått når batterinivået er lavt og batteriet må lades. Under lading lyser indikatorpæren grønt, og den slukkes når batteriet er fullt.

SAMMENKOBLING

1. Sett strømmbryteren til ON.
2. Trykk på tastene Fn + C for å aktivere sammenkobling. Indikatorpæren blinker blått.
3. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten som skal kobles til tastaturet, og velg 24-177/BT3.0 Keyboard. Hvis enheten ber om passord, oppgir du 0000.

Kobles automatisk til sammenkoblet enhet.

FUNKSJONSTASTER. KUN FOR IOS

Trykk på tasten Fn og en av de følgende funksjonstastene.

[Hjem](#)

Q Søk

 Velg

 **Kopier**

Lim inn

 Klipp ut

« Forrige spor

▶|| Spill av / pause

» Neste spor

Stillemodus

Senk volumet

Øk volumet

 Lås

RENGJØRING

Produktet tørkes av med en tørr klut.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



BLUETOOTH-NÄPPÄIMISTÖ

Biltema vakuuttaa, että tämä radiolähetintyyppi, Bluetooth-näppäimistö, täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.biltema.com

Bluetooth®-sanamerkki ja -logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä ja SUC-CESS COMPU CHINA (Modell: BL-K6017) käyttää niitä lisenssin perusteella.

TEKNISET TIEDOT

Taajuuskaista:2,402-2,480 GHz
 Radiotaajuusteho maks.:<0 dBm
 Akku:Li-ion 90 mAh
 Jännite:3,3–4,2 V
 Virrankulutus:käytössä <3 mA, valmiustilassa <0,4 mA
 Latausvirta:< 250 mA
 Automaattisen valmiustilan viive:10 minuuttia
 Näppäinten määrä:80
 Kantama:8 m
 Yhteensopivuus:PC, Android, MAC ja iOS9.1 tai uudempi
 Mitat:275 x 89 x 7 mm
 Paino:164 g

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Tuotetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Suojaa tuote suoralta auringonpaisteelta ja kuumuudelta.

AKUN LATAAMINEN

Liitä mikro-USB-kaapeli näppäimistön ja tietokoneen tai muun jännitelähteen väliin. Sininen merkkivalo vilkkuu, kun akun varaustaso on liian alhainen ja akku on ladattava. Latauksen aikana merkkivalo palaa vihreänä ja sammuu, kun akku on täyteen ladattu.

YHDISTÄMINEN

1. Vie virtakytkin ON-asentoon.
2. Käynnistä yhdistäminen painamalla näppäimiä Fn+C. Merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Avaa näppäimistöön yhdistettävän laitteen Bluetooth-asetukset ja valitse 24-177/BT3.0 Keyboard. Jos laite kysyy salasanaa, se on 0000.

Yhteys liitettävään laitteeseen muodostuu automaattisesti.

TOIMINTONÄPPÄIMET, VAIN IOSILLE

Paina fn-painiketta ja jotakin seuraavista toimintonäppäimistä.

-  Alkuun
-  Hae
-  Valitse
-  Kopioi
-  Liitä
-  Leikkaa
-  Edellinen raita
-  Toisto/Tauko
-  Seuraava raita
-  Mykistys
-  Äänenvoimakkuuden vähentäminen
-  Äänenvoimakkuuden lisääminen
-  Lukitse

PUHDISTAMINEN

Tuote pyyhitään kuivalla liinalla.

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BLUETOOTH-TASTATUR

Hermed erklærer Biltema, at denne type radioudstyr, Bluetooth tastatur, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.biltema.com.

Varemærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af SUCCESS COMPU CHINA (Modell: BL-K6017) på licens.

TEKNISKE DATA

Frekvensbånd:.....2.402-2.480 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 0 dBm

Batteri:.....Li-ion 90 mAh

Spænding: 3,3 ~ 4,2 V

Strømuttag:.....under brug <3 mA,
standby <0.4 mA

Ladestrøm: <250 mA

Automatisk standby-funktion efter: . . . 10 minutter

Antal taster:.....80

Rækkevidde: 8 m

Kompatibelt med:PC, Android, MAC og
iOS9.1 eller senere

Mål: 275 x 89 x 7 mm

Vægt:164 g

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys eller varme.

LADNING AF BATTERIET

Tilslut en micro-USB-ledning til tastaturet og til et USB-udtag i computer eller en anden spændingskilde. Kontrollampen blinker blå, når batteriniveauet er lavt, og batteriet skal lades op. Under ladning lyser kontrollampen grønt, og den slukker, når batteriet er fuldt ladet.

SAMMENKOBLING

1. Sæt afbryderen i position ON.
2. Tryk på tasterne Fn+C for at aktivere sammenkobling. Kontrollampen blinker blå.
3. Åbn Bluetooth-indstillinger i den enhed, der skal tilsluttes tastaturet, og vælg 24-177/BT3.0 Keyboard. Hvis enheden spørger efter kodeord, angives 0000.

Tilslutning sker automatisk til den sammenkoblede enhed.

FUNKTIONSTASTER, KUN TIL IOS

Tryk på knappen fn og en af følgende funktionstaster.

 [Hjem](#)

Esc

Q Søg

F1  Vælg

F2
Kopier

F3  Sæt ind

F4
✂ Klip ud
F5

Foregående nummer

▶|| Afspil/pause

►► Næste nummer

◀ Tavs tilstand

4) Lavere lydstyrke

 Højere lydstyrke

 Lås

RENGØRING

Produktet tørres af med en tør klud.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

