

DOKUMENTSKÅP

brandsäkert

DOKUMENTSKAP

brannsikker

ASIAKIRJAKAAPPI

palosuojattu

DOKUMENTSKAB

brandsikkert

**EN-1047****NT FIRE 017-60 paper****NORDTEST IS0834**

DOKUMENTSKÅP, BRANDSÄKERT

Detta brandsäkra skåp öppnas med nyckel och en fabriksinställd sifferkombination som ska bytas till din personliga kod, se instruktioner nedan.

TEKNISKA DATA

Håller 120 °C i 60 minuter vid 1000 °C.

Mått insida: 217 x 357 x 223 mm.

Mått utsida: 375 x 486 x 364 mm.

Vikt: 48 kg.

FABRIKINSTÄLLNINGAR

Användarkod 1: 1 – 2 – 3 – 4

Användarkod 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Tid och datum: 0-01-01-01-00-00 (år-månad-dag-timme-minut)

BATTERI

- Enheten drivs av 4 x 1,5 V AA-batterier.
- När batteriet installeras körs ett automatiskt test. Efter testet ska displayen visa "Good" och spela musik innan systemet går till utgångsläget (stand-by) som visar tid, datum och batterinivå.
- Byt batteri så snart batterisymbolen indikerar att batteriet börjar ta slut vid öppning av låset.
- Om strömmen bryts (batterierna tar slut) försvinner inte koden och historiken, men tid och datum måste ställas om.

INSTRUKTIONER FÖR ATT ÖPPNA DOKUMENTSKÅPET

1. Tryck # Kod #.
2. När displayen visar "Open", vrid på nyckeln för att öppna dörren inom 6 sekunder, annars låses låset igen.

OBS!


- Om koden består av maximala åtta siffror öppnas låset automatiskt efter den åttonde och sista siffran. Då är det inte nödvändigt att trycka # efter sista siffran.
- Sekretessöppning: Vid öppning, tryck #*Kod #. Då visar displayen 0 istället för talen som trycks in.
- När displayen visar "Error" har fel kod matats in och en ljudsignal hörs. Om fel kod matas in fler än 3 gånger går systemet till "Sleep Mode" i 5 minuter och om fel kod matas in ytterligare 3 gånger går systemet till "Sleep Mode" 15 minuter. Under denna tid låses hela systemet och dokumentskåpet går inte att öppna.
- Om inte hela koden matas in går systemet till stand-by efter 6 sekunder.
- För att ta bort senaste inmatningen, tryck *.

STÄNGNING

Stäng dörren och vrid på nyckeln till vänster för att låsa.

BYTE AV KOD

Öppna dörren med giltig kod. När displayen visar "Open", tryck * och den nya koden (4 – 8 siffror), följt av #. Displayen visar "IN" och spelar musik. Den nya koden visas i en sekund om kodbytet varit framgångsrikt.



HUVUDNYCKEL

Om du har glömt sifferkombinationen eller det inte går att öppna dokumentskåpet av någon teknisk anledning går det alltid att öppna med huvudnyckel. För dokumentskåp utan kombinationsvred. Sätt huvudnyckeln i låset och vrid moturs. **Nyckeln bör EJ förvaras inuti skåpet.**

DATUM, DAG, TID

- 1 Stäng dörren och tryck * och 9 för att ställa in datum, dag och tid.
- 2 Datum: Skriv in ett datum när displayen blinkar (År-Månad-Datum)
- 3 Dag: Skriv in 1 för måndag, 2 för tisdag, 3 för onsdag o.s.v.
- 4 Tid: Skriv in tiden när displayen blinkar (24:00).

ÖPPNINGSHISTORIK

1. Tryck användarkod så att displayen visar "OPEN".
2. Tryck 0 för att se öppningshistoriken i stigande ordning.
3. Tryck 8 för att se historiken i sjunkande ordning.

OBS!

- "PASS-1" avser användarkod 1, "PASS-2" avser användarkod 2.
- 01 är den senaste öppningen, 02 – 29 är föregående öppningar.
- Öppningsdata visas på 2 sidor. Sida 1 visar användarkod och öppningsnummer. Sida 2 visar tid, datum och dag för öppningen.
- Systemet sparar 50 öppningar.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DOKUMENTSKAP, BRANNSIKKER

Denne brannsikre safen åpnes med nøkkel og en fabrikkinnstilt sifferkombinasjon som skal endres til din personlige kode, se instruksjoner nedenfor.

TEKNISKE DATA

Holder 120 °C i 60 minutter ved 1000 °C.

Mål innside: 217 x 357 x 223 mm.

Mål utside: 375 x 486 x 364 mm.

Veikt: 48 kg.

FABRIKKINNSTILLINGER

Brukerkode 1: 1 – 2 – 3 – 4

Brukerkode 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Klokkeslett og dato: 0-01-01-01-00-00 (år-måned-dag-time-minutt)

BATTERI

- Enheten bruker 4 x 1,5 V AA-batterier.
- Når batteriene installeres, kjøres det automatisk en test. Etter testen skal displayet vise "Good" og spille musikk før systemet går til utgangsmodus (standby) som viser klokkeslett, dato og batterinivå.
- Skift batterier så snart batterisymbolet indikerer at batteriene begynner å blir oppbrukt ved åpning av låsen.
- Om strømmen brytes (batteriene er oppbrukt), forsvinner ikke koden og historikken, men klokkeslett og dato må stilles om.

INSTRUKSJONER FOR Å ÅPNE DOKUMENTSKAPEN

1. Trykk # Kode #.
2. Når displayet viser "Open", vri om nøkkelen for å åpne døren i løpet av 6 sekunder, ellers låses låsen igjen.

OBS!

- Om koden består av de maksimale åtte sifrene, åpnes låsen automatisk etter det åttende og siste sifferet. Det er da ikke nødvendig å trykke # etter det siste sifferet.
- Skjult inntasting: Ved åpning, trykk ##Kode #. Da viser displayet 0 i stedet for tallet som trykkes inn.
- Når displayet viser "Error", er feil kode tastet inn, og et lydsignal høres. Dersom feil kode tastes inn mer enn 3 ganger, går systemet over i "Sleep Mode" i 5 minutter. Dersom feil kode tastes inn ytterligere 3 ganger, går systemet over i "Sleep Mode" i 15 minutter. I dette tidsrommet låses hele systemet, og dokumentskapen kan ikke åpnes.
- Om ikke hele koden tastes inn, går systemet over i standby etter 6 sekunder.
- For å slette den siste inntastingen, trykk *.

LUKKE

Lukk døren og vri nøkkelen til venstre for å låse.

ENDRE KODE

Åpne døren med gyldig kode. Når displayet viser "Open", trykk * og den nye koden (4 – 8 sifre), etterfulgt av #. Displayet viser "IN" og spiller musikk. Den nye koden vises i ett sekund dersom kodebyttet er vellykket.



HOVEDNØKKEL

Dersom du skulle ha glemt tallkombinasjonen, eller det ikke går an å åpne dokumentskapen av tekniske grunner, kan den alltid åpnes med en hovednøkkel. For safe uten dreibar innstilling. Sett hovednøkkelen i låsen og vri mot klokka.

Nøkkelen bør IKKE oppbevares i safen.

DATO, DAG, KLOKKESELT

- 1 Lukk døren og trykk * og 9 for å stille inn dato, dag og klokkeslett.
- 2 Dato: Tast inn datoen når displayet blinker (År-Måned-Dato)
- 3 Dag: Tast inn 1 for mandag, 2 for tirsdag, 3 for onsdag osv.
- 4 Tid: Tast inn klokkeslettet når displayet blinker (24:00).

ÅPNINGSHISTORIKK

1. Trykk brukerkode slik at displayet viser "OPEN".
2. Trykk 0 for å se åpningshistorikken i stigende rekkefølge.
3. Trykk 8 for å se historikken i synkende rekkefølge.

OBS!

- "PASS-1" gjelder brukerkode 1, "PASS-2" gjelder brukerkode 2.
- 01 er den siste åpningen, 02 - 29 er foregående åpninger.
- Åpningsdata vises på 2 sider. Side 1 viser brukerkode og åpningsnummer. Side 2 viser klokkeslett, dato og dag for åpning.
- Systemet lagrer 50 åpninger.

EE-AV FALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



ASIAKIRJAKAAPPI, PALOSUOJATTU

Tämä palonkestävä kassakaappi avataan avaimella ja tehtaalla asetetulla numeroyhdistelmällä, joka on vaihdettava noudattamalla jäljempänä näkyviä ohjeita.

TEKNISET TIEDOT

Sisällön lämpötila pysyy 120 asteessa 60 minuutin ajan, kun ulkopuolella vallitsee 1000 asteen lämpötila.

Sisämitat: 217 x 357 x 223 mm

Ulkomitat: 375 x 486 x 364 mm

Paino: 48 kg

TEHDASASETUKSET

Käyttäjäkoodi 1: 1 – 2 – 3 – 4

Käyttäjäkoodi 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Aika ja päiväys: 0-01-01-01-00-00

(vuosi-kuukausi-päivä-tunti-minuutti)

PARISTOT

- Laite toimii neljällä 1,5 voltin AA-paristolla.
- Kun paristot asetetaan paikalleen, tehdään automaattinen testi. Testin jälkeen näytössä täytyy näkyä Good-teksti ja kuulua musiikkia, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan, jolloin aika, päiväys ja paristojen varauksen määrä näkyvät näytössä.
- Kun lukkoa avattaessa paristojen symboli ilmaisee, että paristot on vaihdettava, vaihda ne.
- Jos virta katkeaa eli paristot tyhjenevät, koodi ja historiatiedot eivät katoa muistista, mutta aika ja päiväys on asetettava uudelleen.

ASIAKIRJAKAAPPI AVAAMISOHJEET

1. Näppäile # koodi #.
2. Kun näytössä näkyy Open, voit avata oven kääntämällä avainta 6 sekunnin kuluessa. muussa tapauksessa lukko sulkeutuu.

HUOMIO!

- Jos koodissa on suurin mahdollinen määrä numeroita eli kahdeksan, lukko avautuu automaattisesti, kun kahdeksas eli viimeinen numero on näppäilty. Tällöin ei tarvitse painaa #-painiketta viimeisen numeron syöttämisen jälkeen.
- Avaaminen suojamalla koodi: Avaa syöttämällä #*koodi #. Tällöin näytössä näkyy nollia syötettäviin numeroiden sijasta.
- Jos näytössä näkyy Error ja kuuluu äänimerkki, koodi on syötetty väärin. Jos väärä koodi syötetään yli 3 kertaa, kassakaappi siirtyy lepotilaan 5 minuutiksi. Jos väärä koodi syötetään vielä 3 kertaa, asiakirjakaappi siirtyy lepotilaan 15 minuutiksi. Tällöin asiakirjakaappi ei voi avata.

- Jos koko koodia ei syötetä, kassakaappi siirtyy valmiustilaan 6 sekunnin kuluttua.
- Voit poistaa edellisen syötetyn numeron painamalla *.

SULKEMINEN


Sulje ovi. Lukitse kääntämällä avainta vasemmalle.

KOODIN VAIHTAMINEN

Avaa ovi oikealla koodilla. Kun näytössä näkyy Open, syötä *, uusi 4–8 numerosta koostuva koodi ja #.

Näytössä näkyy IN, ja kuuluu musiikkia. Jos koodin vaihtaminen onnistui, uusi koodi näkyy sekunnin ajan.

PÄÄAVAIMELLA



Jos numeroyhdistelmä unohtuu tai kassakaappia ei voi avata teknisen synn vuoksi, sen voi aina avata pääavaimella. Asiakirjakaappi ilman numeroyhdistelmän valitsinta. Aseta pääavain lukkoon ja käännä vastapäivään. **Avainta EI saa säilyttää kaapin sisällä.**

PÄIVÄYS, VIKONPÄIVÄ JA AIKA

1. Voit asettaa asettaa päiväyksen, viikonpäivän ja ajan sulkemalla oven ja painamalla * 9.
2. Päiväys: Kun näyttö vilkkuu, syötä päiväys muodossa vuosi-kuukausi-päiväys.
3. Viikonpäivä: Syötä 1 maanantaita, 2 tiistaita, 3 keskiviikkoa varten ja niin edelleen.
4. Aika: Kun näyttö vilkkuu, syötä aika (24:00).

AVAUSHISTORIA

1. Syötä käyttäjäkoodi. Näytössä näkyy OPEN.
2. Näet avaushistorian nousevassa järjestyksessä painamalla 0.
3. Näet avaushistorian laskevassa järjestyksessä painamalla 8.

HUOMIO!

- PASS-1 merkitsee käyttäjäkoodia 1 ja PASS-2 käyttäjäkoodia 2.
- 01 on viimeisin avauskerta. 02–29 ovat sitä edeltävät avauskerrat.
- Avaustiedot näytetään 2 sivulla. Käyttäjäkoodi ja avauksen numero näkyvät sivulla 1. Aika, päiväys ja avauspäivä näkyvät sivulla 2.
- Muistiin tallennetaan 50 avauskertaa.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DOKUMENTSKAB, BRANDSIKKERT

Dette brandsikre skab åbnes med nøgle og en fabrikssindstillet talkombination, som skal ændres til din personlige kode. Se instruktionerne nedenfor.

TEKNISKE DATA

Holder 120° C i 60 minutter ved 1000° C.

Indvendigt mål: 217 x 357 x 223 mm.

Udvendigt mål: 375 x 486 x 364 mm.

Vægt: 48 kg.

FABRIKSINDSTILLINGER

Brugerkode 1: 1 – 2 – 3 – 4

Brugerkode 2: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

Tid og dato: 0-01-01-01-00-00 (år-måned-dag-time-minut)

BATTERIER

- Enheden drives af 4 x 1,5 V AA batterier.
- Når batterierne isættes, foretages en automatisk test. Efter testen skal displayet vise "Good" og spille musik, inden systemet overgår til udgangsstillingen (standby), som viser tid, dato og batteriniveau.
- Skift batteri, så snart batterisymbolet viser, at batteriet er ved at være slidt op, når du åbner låsen.
- Hvis strømmen afbrydes (batterierne er slidt op) forsvinder koden og historikken ikke, men tid og dato skal indstilles igen.

INSTRUKTIONER FOR AT ÅBNE DOKUMENTSKABET

1. Tryk # Kode #.
2. Når displayet viser "Open", skal du dreje nøglen for at åbne lågen inden 6 sekunder, ellers låser låsen igen.

OBS!


- Hvis koden består af maksimalt otte tal, åbnes låsen automatisk efter det ottende og sidste tal. Så er det ikke nødvendigt at trykke # efter sidste tal.
- Sikkerhedsåbning: Ved åbning tryk # Kode #. Så viser displayet 0 i stedet for de tal, som blev trykket.
- Når displayet viser "Error", er der trykket en forkert kode, og der høres et lydsignal. Hvis der trykkes en forkert kode mere end 3 gange, overgår systemet til "Sleep Mode" i 5 minutter, og hvis der trykkes en forkert kode yderligere 3 gange, overgår systemet til "Sleep Mode" i 15 minutter. I denne periode er hele systemet låst, og dokumentskabet kan ikke åbnes.
- Hvis kun en del af koden trykkes, går systemet i standby efter 6 sekunder.
- For at fjerne den seneste indtrykning, trykkes *.

LUKNING

Luk lågen og drej nøglen mod venstre for at låse.

ÆNDRE KODE

Åben lågen med den gyldige kode. Når displayet viser "Open", trykkes * og den nye kode (4 – 8 tal), efterfulgt af #. Displayet viser "IN" og spiller musik. Den nye kode vises i ét sekund, hvis kodeændringen er lykkedes.



HOVEDNØGLEN

Hvis du har glemt talkombinationen eller du ikke kan åbne pengeskabet på grund af tekniske årsager, kan det altid åbnes med hovednøglen. Til dokumentskab uden kombinationsgreb. Sæt hovednøglen i låsen og drej mod uret.

Nøglen bør IKKE opbevares inde i skabet.

DATO, DAG, TID

1. Luk lågen og tryk * og 9 for at indstille dato, dag og tid.
2. Dato: Skriv en dato, når displayet blinker (År-Måned-Dato).
3. Dag: Tryk 1 for mandag, 2 for tirsdag, 3 for onsdag o.s.v.
4. Tid: Tryk tiden ind, når displayet blinker (24:00).

ÅBNINGSHISTORIK

1. Tryk brugerkoden, så displayet viser "OPEN".
2. Tryk 0 for at se åbningshistorikken i stigende rækkefølge.
3. Tryk 8 for at se historikken i dalende rækkefølge.

OBS!

- "PASS-1" gælder brugerkode 1, "PASS-2" gælder brugerkode 2.
- 01 er den seneste åbning, 02 – 29 er de forrige åbninger.
- Åbningsdata vises på 2 sider. Side 1 viser brugerkode og åbningsnummer. Side 2 viser tid, dato og dag for åbning.
- Systemet gemmer 50 åbninger.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



