

GAMING MUS

TEKNISKA DATA

Upplösning/DPI:	.6 fasta lägen, mellan 200-7200 dpi, inställbara via drivrutin.
Standardinställning, DPI:	.800/1600/2400/3200/4800/6400
Valperiod:	.125 Hz
Spårningshastighet:	.60 ips
Spänning:	.5 V ===
Ström:	.120 mA
Operativsystem:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Temperaturområde:	.-10 – +45 °C
Luftfuktighet:	.10–85%
Kabellängd:	.1,8 m
Längd:	.131 mm
Bredd:	.75,6 mm
Höjd:	.42 mm
Vikt:	.150 g
Drivrutin: www.biltema.se	

SÄKERHETSFÖREKSIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
4. Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.

KNAPPAR OCH FUNKTIONER



1. Vänster knapp
2. Hjälpknapp (Aiming key)
3. Framåt
4. Bakåt
5. Höger knapp
6. Scrollhjul/mittenknapp
7. DPI+
8. DPI-

ANSLUT TILL DATOR

Anslut USB-kontakten till ett USB-uttag på en dator. Datorn känner automatiskt av att musen är ansluten.

PROGRAMMERBARA KNAPPAR

Ladda ner drivrutinen från Biltemas hemsida till datorn som gaming-musen är ansluten till.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



GAMINGMUS

TEKNISKE DATA

Oppøsning/DPI:	.6 faste DPI-nivåer mellom 200 og 7200 dpi, som kan stilles inn via driveren
Standardinnstilling, DPI:	.800/1600/2400/3200/4800/6400
Frekvens:	.125 Hz
Sporingshastighet:	.60 ips
Spenning:	.5 V ===
Strøm:	.120 mA
Operativsystem:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Temperaturområde:	.-10 – +45 °C
Luftfuktighet:	.10–85 %
Kabellengde:	.1,8 m
Lengde:	.131 mm
Bredde:	.75,6 mm
Høyde:	.42 mm
Vekt:	.150 g
Driver:	www.biltema.no

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
4. Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.

KNAPPER OG FUNKSJONER



1. Venstre knapp
2. Hjelpeknapp (sikteknapp)
3. Fremover
4. Bakover
5. Høyre knapp
6. Skrollehjul/midtknapp
7. DPI+
8. DPI-

KOBLE TIL DATAMASKIN

Koble USB-kontakten til en USB-port på en datamaskin. Datamaskinen registrere musen automatisk.

PROGRAMMERBARE KNAPPER

Last ned driveren fra Biltemas nettsted til datamaskinen gamingmusen er koblet til.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PELIHIIRI

TEKNISET TIEDOT

Resoluutio/DPI:	.6 vakioasetusta välillä 200–7200 dpi, asete- taan ohjelman kautta.
Vaihtoehdot, DPI:	.800/1600/2400/3200/ 4800/6400
Vasteaika:	.125 Hz
Seurantanopeus:	.60 ips
Jännite:	.5 V ===
Virta:	.120 mA
Käyttöjärjestelmä:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Lämpötila-alue:	–10...+45 °C
Ilmankosteus:	.10–85 %
Johdon pituus:	.1,8 m
Pituus:	.131 mm
Leveys:	.75,6 mm
Korkeus:	.42 mm
Paino:	.150 g
Ohjain www.biltema.fi	

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue aina käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
3. Tuote ei ole leikkikalua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
4. Tuote on suojattava sateelta ja kosteudelta.

PAINIKKEET JA TOIMINNOT



1. Vasen painike
2. Apupainike (Aiming key)
3. Eteenpäin
4. Taaksepäin
5. Oikea painike
6. Vierityspyörä/keskipainike
7. DPI+
8. DPI-

LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Liitä USB-liitin tietokoneen USB-liitäntään. Tietokone tunnistaa automaattisesti, että hiiri on liitetty.

OHJELMOITAVAT PAINIKKEET

Lataa ohjain Biltteman verkkosivustosta tietokoneeseen, johon pelihiiri on liitetty.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



GAMINGMUS

TEKNISKE DATA

Opløsning/DPI:	6 faste DPI-trin mellem 200 og 7200 dpi, der indstilles via driveren.
Standardindstilling, DPI:	800/1600/2400/3200/4800/6400
Valgperiode:	125 Hz
Sporingshastighed:	.60 ips
Spænding:	.5 V ===
Strøm:	.120 mA
Operativsystem:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Temperaturområde:	.-10 – +45 °C
Luftfugtighed:	.10–85%
Ledningslængde:	.1,8 m
Længde:	.131 mm
Bredde:	.75,6 mm
Højde:	.42 mm
Vægt:	.150 g
Driver: www.biltema.se	

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid brugsanvisningen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Produktet er ikke legetøj. Hold det borte fra børn.
4. Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.

KNAPPER OG FUNKTIONER



1. Venstre knap
2. Hjelpeknap (Aiming key)
3. Fremad
4. Bagud
5. Højre knap
6. Scrollhjul/midterste knap
7. DPI+
8. DPI-

TILSLUTNING TIL COMPUTER

Tilslut USB-stikket til et USB-udtag på en computer. Computeren registrerer automatisk, at musen er tilsluttet.

PROGRAMMERBARE KNAPPER

Download driveren fra Biltemas hjemmeside til den computer, som gamingmusen er tilsluttet.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

