

NÄTADAPTER 3-12 V

Spänning in: 100–240 V AC, ~60/50 Hz, 34 W

Spänning ut: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V DC,
27 W

Maximalt strömuttag: 2 250 mA

En kraftfull nätadapter. Klarar ström upp till 2 250 mA.

Avsedd för inomhusbruk.

- 6 utbytbara kontakter.
- Växling av polaritet.
- Primärsidan (in): 100–240 V AC, 60/50 Hz, 34 W.
- Kabellängd: 1,8 m.
- Spänningar på sekundärsidan (ut): 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V.
- Skydd mot kortslutning.
- Automatisk avstängning vid överbelastning.
- Mått: 88 x 51 x 42 mm

BRUKSANVISNING

Före anslutning till vägguttaget, följ nedanstående anvisning steg för steg:

1. Kontrollera på elapparaten vilken spänning (V) den kräver. Ställ in spänningsomkopplaren på baksidan av adaptern med hjälp av den medföljande nyckeln.
2. Kontrollera på elapparaten att den inte kräver mer ström (A) än vad adaptern kan leverera, 2250 mA. Om mer ström krävs måste en adapter med större kapacitet användas.
3. Välj den kontakt som passar i elapparatens anslutning.
4. Kontrollera att polariteten (+ eller -) på elapparaten är samma som på adapters kontakt. Polariteten finns angiven på elapparaten eller i tillhörande manual. Kontakten har olika polaritet på varje sida. Anslut kontakten med rätt sida mot pilen på adapters utgång.



5. Anslut adapters stickkontakt till ett 100–240 V nätuttag.
6. **OBS!** Om elapparaten inte fungerar som den borde, kontrollera polariteten omedelbart.
7. Dra ut kontakten till elapparaten när den inte används.

VARNING!

1. Denna nätadapter ska endast användas inomhus.
2. Enbart för kontorsutrustning.
3. Nätuttaget ska vara placerat nära elapparaten och ska vara lätt åtkomligt.

OBSERVERA!

- Som med alla elektriska produkter måste även denna hanteras varsamt. Rätt använd är den inte farlig.
- En vuxen bör bistå barn vid inkopplandet.
- Utsätt den inte för regn eller hög fuktighet. Sådant kan vålla elektriska överslag med person- eller materielskador som följd.
- Använd inte adaptern på en diskbank eller annan el-ledande yta.
- Ta aldrig bort höljet. Det finns inga delar under höljet som behöver tillsyn.
- Låt en fackman se över den om du misstänker fel, den börjar bli gammal eller någon kabel dålig.

EL-AVFALL



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.
(Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC)



NETTADAPTER 3-12 V

Spenning inn: 100-240 V AC, ~60/50 Hz, 34 W.

Spenning ut: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V DC, 27 W (maks.)

Maksimalt strømuttak: 2 250 mA

En kraftfull nettadapter. Tåler strøm opp til 2 250 mA.

For innendørs bruk.

- 6 utskiftbare kontakter.
- Veksling av polaritet.
- Primærsiden (inn): 100-240 V AC, 60/50 Hz, 34 W.
- Kabellengde: 1,8 m.
- Spenninger på sekundærsiden (ut): 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V
- Vern mot kortslutning.
- Slås automatisk av ved overbelastning.
- Mål: 88 x 51 x 42 mm.

BRUKSANVISNING

Før tilkobling til stikkontakt, følg anvisningen nedenfor trinn for trinn:

1. Kontroller på det elektriske apparatet hvilken spenning (V) dette krever. Still inn spenningsvelgeren på baksiden av adapteren ved hjelp av medfølgende nøkkel.
2. Kontroller på apparatet at det ikke krever mer strøm (A) enn det adapteren kan levere, 2250 mA. Om mer strøm kreves, må en adapter med større kapasitet brukes.
3. Velg den kontakten som passer i apparatets tilkobling.
4. Kontroller at polariteten (+ eller -) på apparatet er den samme som på adapterens kontakt. Polariteten er angitt på apparatet eller i bruksanvisningen til dette. Kontakten har forskjellig polaritet på hver side. Koble kontakten med riktig side mot pilen på adapterens utgang.

5. Sett adapterens støpsel i en 100-240 V stikkontakt.
6. **OBS!** Om det elektriske apparatet ikke virker som det burde, kontroller polariteten umiddelbart.
7. Trekk ut kontakten til apparatet når det ikke er i bruk.

ADVARSEL!

1. Denne nettadapteren skal kun brukes innendørs.
2. Kun for kontorutstyr.
3. Stikkontakten skal være plassert nær det elektriske apparatet og skal være lett tilgjengelig.


OBSERVERA!

- Som med alle elektriske produkter må også dette håndteres varsomt. Riktig brukt er det ikke farlig.
- En voksen bør bistå barn ved innkopling.
- Utsett den ikke for regn eller høy fuktighet. Dette kan forårsake elektriske overslag med person- eller materielle skader som følge.
- Bruk ikke transformatoren på oppvaskbenk eller annen elektrisk ledende flate.
- Ta aldri av dekslet. Det finnes ingen deler under dekslet som behøver tilsyn.
- La en fagmann se over den dersom du har mistanke om feil, den begynner å bli gammel eller en kabel er dårlig.

EE-AVFALL



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC)



MUUNTAJA 3-12 V

Tulojännite: 100-240 V AC, ~60/50 Hz, 34 W

Lähtöjännite: 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 tai 12 voltin tasajännite, enintään 27 W

Suurin virransyöttö: 2 250 mA

Tehokas muuntaja. Kestää 2 250 mA:n virtaa. Tarkoitettu sisäkäyttöön.

- 6 vaihdettavaa liitintä.
- Napaisuuden vaihto.
- Ensiopuoli (tulo): 100-240 V AC, 60/50 Hz, 34 W.
- Johdon pituus: 1,8 m.
- Lähtöjännitteet: 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 tai 12 V
- Oikosulku suojaus.
- Automaattinen virrankatkaisu ylikuormitus-tilanteessa.
- Mitat: 88 x 51 x 42 mm

KÄYTTÖOHJE

Noudata seuraavia ohjeita ennen yhdistämistä sähköpistorasiaan.

1. Tarkista, mitä jännitettä sähkölaite tarvitsee. Valitse jännite muuntajan takaosan jännitteenvalitsimen avulla käyttämällä muuntajan mukana toimitettua avainta.
2. Tarkista, ettei sähkölaite tarvitse enempää virtaa kuin muuntajan syöttämät 2250 mA. Jos virtaa tarvitaan enemmän, on käytettävä tehokkaampaa muuntajaa.
3. Valitse sähkölaitteen virtaliitäntään sopiva liitin.
4. Tarkista, että sähkölaitteen napaisuus (plus tai miinus) on sama kuin muuntajan liittimessä. Napaisuus käy ilmi sähkölaitteesta tai sen käyttöohjeesta. Liittimen eri puolilla on erilainen napaisuus. Yhdistä liittimen oikea puoli nuoli kohti muuntajan lähtöliitäntää.

5. Yhdistä muuntajan pistoke 100-240 voltin sähköpistorasiaan.

6. **HUOMIO!** Jos sähkölaite ei toimi oikein, tarkista napaisuus heti.

7. Irrota liitin sähkölaitteesta, kun laitetta ei käytetä.

VAROITUS!

1. Tätä muuntajaa saa käyttää vain sisätiloissa.
2. Vain toimistolaitteita varten.
3. Muuntajaa tulee säilyttää sähkölaitteen lähellä helposti saatavilla.


HUOMIO!

- Tätä muunninta on käsiteltävä varovasti, kuten kaikkia muitakin sähkölaitteita. Oikein käytettynä se on täysin turvallinen.
- Tämä muunnin on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä anna lasten liittää muunninta ilman aikuisen apua.
- Älä altista muunninta sateelle tai suurelle kosteudella. Kosteus saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai esinevahinkoja.
- Älä käytä muunninta tiskipöydällä tai muulla sähköä johtavalla pinnalla.
- Älä koskaan avaa laitteen kuorta. Sen sisällä ei ole mitään osia, joita käyttäjän tarvitsisi käsitellä.
- Anna sähköalan asiantuntijan tarkastaa laite, jos epäilet siinä olevan jotain vikaa, kun se alkaa jo olla vanha tai jos jokin sen johdoista on vahingoittunut.

ELEKTRONIIKKAJÄTE



Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti)



NETADAPTER 3-12 V

Spænding ind: 100-240 V AC, ~60/50 Hz, 34 W.

Spænding ud: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V DC, 27 W (maks.)

Maksimal strømudgang: 2250 mA

En kraftig netadapter. Klarer strømstyrke op til 2250 mA.

Må kun anvendes indendørs.

- 6 udskiftelige stik.
- Omskiftning af polaritet.
- Primærside (indgang): 100-240 V AC, 60/50 Hz, 34 W.
- Kabellængde: 1,8 m.
- Spændinger på sekundærsiden (udgang): 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 V
- Beskyttet mod kortslutning.
- Automatisk slukning ved overbelastning.
- Mål: 88 x 51 x 42 mm

BRUGSVEJLEDNING

For tilslutning til stikkontakten, skal nedenstående anvisning følges trin for trin:

1. Kontroller på elapparatet, hvilken spænding (V) det kræver. Indstil spændingsomskifteren på bagsiden af adapteren ved hjælp af den medfølgende nøgle.
2. Kontroller, at elapparatet ikke kræver mere strøm (A), end adapteren kan levere, 2250 mA. Hvis der kræves en større strømstyrke, skal der bruges en adapter med større kapacitet.
3. Vælg det stik, som passer til elapparatets tilslutning.
4. Kontroller, at polariteten (+ eller -) på elapparatet svarer til adapterens stik. Polariteten er angivet på elapparatet eller i den tilhørende manual. Stikket har forskellig polaritet på hver side. Slut stikket, med den rigtige side mod pilen, til adapterens udgang.



5. Slut adapterens stik til en 100-240 V stikkontakt.
6. **OBS!** Hvis elapparatet ikke fungerer, som det skal, skal polariteten straks kontrolleres.
7. Tag stikket ud af elapparatet, når det ikke er i brug.

ADVARSEL!

1. Denne netadapter må kun anvendes indendørs.
2. Kun til kontorudstyr.
3. Stikkontakten skal være i nærheden af elapparatet og skal vær nem at komme til.

OBS!

- Som med alle elektriske produkter skal også dette håndteres forsigtigt. Der er ingen fare, når produktet anvendes korrekt.
- En voksen bør hjælpe børn med tilkoblingen.
- Udsæt den ikke for regn eller høj fugtighed. Dette kan forårsage kortslutning med person- eller materielsskade til følge.
- Brug ikke driftstransformatoren på køkkenbordet eller anden strømførende overflade.
- Åbn aldrig huset. Der er ingen dele inde i huset, der skal efterses.
- Lad en fagmand efterse den, hvis du har mistanke om, at der er fejl, den er ved at være gammel, eller hvis et kabel er beskadiget.

EL-AFFALD



Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC)

