

DOKUMENTFÖRSTÖRARE MAKULERINGSMASKIN ASIAKIRJASILPPURI MAKULATOR

21 L






DOKUMENTFÖRSTÖRARE

PRODUKTBESKRIVNING

Automatisk start- och stoppfunktion. Förstör papper från kvittostorlek upp till A4-ark till småbitar, 4 x 35 mm. Läs manualen och spara den för framtida bruk.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning220–240 V AC
Frekvens50/60 Hz
Strömstyrka1,5 A
Effekt330 W
Volym21 l (papperskärl)
FormatA4
KapacitetMax. 10 ark samtidigt (80 g/m ²)
Klippbredd4 x 35 mm
Öppningsbredd220 mm
SäkerhetsnivåP4
Ljudnivå72 dB
Längd36 cm
Bredd22 cm
Höjd39 cm
Kabellängd1,5 m
IsolationsklassKlass II
Effektförbrukning i standbyläge (PSB)0,5 W

	Håll sprayflaskor och små föremål borta från maskinen.
	Vassa kanter, rör inte. Håll barn borta från maskinen.
	Max 10 ark.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk. Anslut maskinen till ett vägguttag. För att undvika elektriska stötar, använd inte maskinen i fuktiga eller våta förhållanden och låt aldrig vatten komma i kontakt med maskinen, anslutningskabeln eller uttaget.

- Placera maskinen på ett stabilt underlag.
- Håll maskinen borta från värme- och vattenkällor.
- Använd inte maskinen i dammiga eller explosiva miljöer (brandfarliga gaser, ångor, ångor från organiska lösningsmedel). Använd inte enheten utomhus.
- Placera inga föremål på enheten.
- Stäng av maskinen efter varje användning.
- Sätt strömbrytaren i läge OFF och dra ur stickproppen när du inte använder maskinen under en längre tid.
- Håll maskinen borta från husdjur när den används.
- Nätsladden får inte komma i kontakt med heta ytor.
- Om nätsladden är skadad, använd inte produkten.
- Försök inte öppna eller på annat sätt reparera utrustningen.
- Överskrid inte enhetens specificerade effekt.
- Låt inte barn använda denna utrustning.
- Dokumentförstöraren ska användas endast av en person.
- Lämna aldrig dokumentförstöraren obevakad under drift.
- Håll löst sittande kläder, långt hår, smycken etc. borta från klippöppningen. Om ett föremål (skjortärm, slips, etc.) av misstag kommer in i maskinen, dra omedelbart ut stickproppen ur uttaget.
- Stick aldrig in fingrarna i skäröppningen.
- Håll djur borta från apparaten, de kan skada sig.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

MÄRKNING

	Varningssymbol
	Läs manual
	Risk för personskada. Håll händer och andra kroppsdelar borta.
	Rör inte bladen i skäröppningen.
	Inga gem i maskinen.
	Stick inte in fingrarna i skäröppningen.
	Var försiktig med slipsar, halsband och löst hängande föremål.
	Var försiktig om du har långt hår.

- Förpackningsmaterial är en fara för barn. Kassera förpackningsmaterialet omedelbart efter upppackning eller förvara det utom räckhåll för barn.
- Placera nätsladden så att ingen kan trampa på den eller snubbla över den.
- Ta bort alla gem och häftklamrar från pappret innan du strimlar det. Enheten skär av häftklammarna, men det rekommenderas inte eftersom det sliter på skärbladen.
- Stäng alltid av dokumentförstöraren eller dra ur sladden innan du flyttar, rengör eller tömmer papperskärlet.
- Töm papperskärlet ofta.

MONTERA OCH STARTA DOKUMENTFÖRSTÖRAREN

1. Packa upp dokumentförstöraren.
2. Anslut nätsladden till ett vanligt 230-volts uttag.
3. Sätt omkopplaren i läge AUTO.



1. Fönster
2. Auto/Off/Rev
3. Indikatorlampa, ström
4. Indikatorlampa, överhettning/överbelastning
5. Pappersinmatning

FUNKTIONER/STRIMLA PAPPER

Strömbrytaren är placerad på ovansidan av dokumentförstöraren och har tre funktioner/lägen.

Läge AUTO: När AUTO är valt tänds POWER-lampan. Dokumentförstöraren startar automatiskt när matar in ett papper. Maskinen stannar automatiskt när processen är klar.

Läge REV: Skärbladen går bakåt. Används när du ska ta loss papper som har fastnat i skärverket.

Läge OFF: Stänger av strömmen till dokumentförstöraren. Används när du ska tömma uppsamlingskärlet och när maskinen inte ska användas under en längre tid.

OBS! Om apparaten blir överhettad, indikatorlampan för överhettning tänds, stängs maskinen av tills lampan slocknar.

KLIPPKAPACITET

Maskinen strimlar 10 pappersark åt gången och accepterar pappersbredder upp till 220 mm. När du strimlar smått material som kuvert eller kreditkortskvitton, mata in dem i mitten av matningsöppningen.

PAPPERSTRASSEL OCH ÖVERBELASTNINGSSKYDD

Dokumentförstöraren är utrustad med ett överbelastningsskydd för motorn, indikatorlampan tänds vid överbelastning. Normal arbetscykel för kontinuerlig strimling med maximal kapacitet är 2 minuter på och 45 minuter av. Strömmen kan avbrytas automatiskt vid följande onormala situationer:

1. Om du använder enheten i mer än 2 minuter kontinuerligt, med maximal kapacitet, kan det innebära att överbelastningsskyddet aktiveras och maskinen stängs av automatiskt. Indikatorlampan för överhettning tänds. Om detta inträffar bör du:
 - A. Dra ur nätsladden från eluttaget och vänta minst 45 minuter tills överbelastningsskyddet återställs. Riv eller klipp av överflödigt papper från dokumentförstörarens ovansida.
 - B. Anslut nätsladden till eluttaget igen och ställ strömbrytaren i läge REV. Dra ut det återstående papper från skärbladen. Sätt tillbaka strömbrytaren i AUTO-läge.
 - C. Med strömbrytaren i AUTO-läget, indikatorlampan för ström är tänd och indikatorlampan för överhettning är släckt, är du redo att återuppta normal strimling.

2. För många papper har matats in i skärverket (mer än 10 ark) eller pappret har matats in snett och orsakat ett stopp. Om detta inträffar bör du:
 - A. Ändra strömbrytaren till läge REV. Skärknivarna går nu bakåt och frigör pappret som fastnat.
 - B. Ställ omkopplaren i läge AUTO, dokumentförstöraren är nu redo för nästa dokumentförstöring.

RENGÖRING

Utsidan av maskinen kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel eller brandfarliga material för rengöring.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



MAKULERINGSMASKIN

PRODUKTBESKRIVELSE

Automatisk start- og stoppfunksjon. Makuler papir fra kvitteringsstørrelse opptil A4-ark, i små biter på 4 x 35 mm. Les bruksanvisningen, og ta vare på den for fremtidig bruk.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	220–240 V AC
Frekvens	50/60 Hz
Strømstyrke	1,5 A
Effekt	330 W
Volum	21 l (papirbeholder)
Format	A4
Kapasitet	Maks. 10 ark samtidig (80 g/m ²)
Klippebredde	4 x 35 mm
Åpningsbredde	220 mm
Sikkerhetsnivå	P4
Støynivå	72 dB
Lengde	36 cm
Bredde	22 cm
Høyde	39 cm
Kabellengde	1,5 m
Isolasjonsklasse	Klasse II
Effektforbruk i standbymodus	0,5 W

MERKING

	Varselsymbol
	Les bruksanvisningen
	Risiko for personskade. Hold hender og andre kroppdeler unna.
	Ikke berør bladene i skjæreåpningen.
	Inga gem i maskinen.
	Ikke stikk fingrene inn i skjæreåpningen.
	Vær forsiktig med slips, halskjedder og løse gjenstander
	Hvis du har langt hår, må du være forsiktig.

	Hold sprayflasker og små gjenstander unna maskinen.
	Skarpe kanter, ikke rør. Hold barn unna maskinen.
	Maks. 10 ark.

SIKERHETSFORSKRIFTER

Maskinen skal brukes innendørs. Koble maskinen til en stikkontakt. For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke maskinen på fuktige steder, og du må ikke la vann komme i kontakt med maskinen, strømledningen eller stikkkontakten.

- Plasser maskinen på stabilt underlag.
- Hold maskinen unna varme- og vannkilder.
- Maskinen må ikke brukes i støvete eller eksplosive miljøer (brannfarlige gasser, damp, damp fra organiske løsemidler). Enheten må ikke brukes utendørs.
- Ikke plasser noe på enheten.
- Slå av maskinen etter bruk.
- Slå av strømbryteren og trekk ut støpselet når maskinen ikke skal brukes på en stund.
- Hold maskinen unna husdyr under bruk.
- Strømledningen må ikke komme i kontakt med varme overflater.
- Hvis strømledningen blir skadet, må ikke produktet brukes.
- Du må ikke forsøke å åpne eller reparere utstyret.
- Ikke overskrid enhetens angitte effekt.
- Ikke la barn bruke dette utstyret.
- Makuleringsmaskinen skal brukes av én person.
- Ikke la makuleringsmaskinen stå uten tilsyn under drift.
- Hold løse klær, langt hår, smykker og lignende unna kutteåpningen. Hvis noe kommer inn i maskinen (skjorteerme, slips og lignende), må du umiddelbart trekke støpselet ut av stikkkontakten.
- Ikke stikk fingrene inn i skjæreåpningen.
- Hold dyr unna apparatet. De kan skade seg.
- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn hvis de ikke er under tilsyn.

- Emballasjen kan være farlig for barn. Kast emballasjen umiddelbart etter utpakking, eller oppbevar den utilgjengelig for barn.
- Plasser strømledningen slik at ingen kan trække på den eller snuble i den.
- Slå alltid av makuleringsmaskinen eller trekk ut strømledningen før du flytter, rengjør eller tømmer papirbeholderen.
- Tøm papirbeholderen ofte.

MONTERE OG SLÅ PÅ MAKULERINGSMASKINEN

1. Pakk ut makuleringsmaskinen.
2. Koble strømledningen til en vanlig stikkontakt med 230 volt.
3. Sett bryteren til stillingen AUTO.



1. Vindu
2. Auto/Off/Rev
3. Indikatorlampe, strøm
4. Indikatorlampe, overoppheting/overbelastning
5. Papirmating

FUNKSJONER / MAKULERE PAPIR

Strømbryteren er plassert på oversiden av makuleringsmaskinen, og den har tre funksjoner/stillinger.

Posisjon AUTO: Når AUTO er valgt, tennes POWER-lampen. Makuleringsmaskinen starter automatisk når du mater inn et papir. Maskinen stopper automatisk når prosessen er fullført.

Stilling REV: Bladene går bakover. Brukes når du skal løsne papir som har satt seg fast i skjæreverket.

Stilling OFF: Slår av strømmen til makuleringsmaskinen. Brukes når du skal tømme beholderen, og når maskinen ikke skal brukes på en stund.

OBS! Hvis produktet blir overopphetet, tennes indikatorlampen for overoppheting, og maskinen slås av til lampen slukker.

KLIPPEKAPASITET

Maskinen kan makulere opptil ti ark om gangen, og arkene kan være opptil 220 mm brede. Når

du makulerer mindre ting, som konvolutter eller kredittkortkvitteringer, må de mates inn i midten av mateåpningen.

PAPIRFLOKER OG OVERBELASTNINGSVERN

Makuleringsmaskinen har overbelastningsvern for motoren. Indikatorlampen tennes ved overbelastning. Normal driftssyklus for kontinuerlig makulering med maksimal kapasitet er 2 minutter på og 45 minutter av. Strømmen kan brytes automatisk ved følgende unormale situasjoner:

1. Hvis du bruker produktet i mer enn to minutter kontinuerlig med maksimal kapasitet, kan det føre til at overbelastningsvernet aktiveres, og da vil produktet slås av automatisk. Indikatorlampen for overoppheting tennes. Hvis dette skjer, bør du gjøre følgende:
 - A. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og vent i minst 45 minutter til overbelastningsvernet tilbakestilles. Riv eller klipp bort overflødig papir fra oversiden av makuleringsmaskinen.
 - B. Koble støpselet til stikkontakten igjen, og sett strømbryteren i stillingen REV. Dra ut resten av papiret fra bladene. Sett strømbryteren tilbake til stillingen AUTO.
 - C. Med strømbryteren i stillingen AUTO, indikatorlampen for strøm tent og indikatorlampen for overoppheting slukket er du klar til å fortsette med vanlig makulering.

2. Det er matet for mange ark inn i skjæreverket (mer enn ti ark), eller papiret har blitt matet inn skjevt, slik at det har satt seg fast. Hvis dette skjer, bør du gjøre følgende:
 - A. Endre strømbryteren til stillingen REV. Nå roterer knivene bakover og frigjør papiret som har satt seg fast.
 - B. Sett bryteren i stillingen AUTO. Nå er makuleringsmaskinen klar til bruk.

RENGJØRING

Utsiden av maskinen kan rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler eller brannfarlige materialer i rengjøringen.

EL-AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).







ASIAKIRJASILPPURI

TUOTEKUVAUS

Automaattinen käynnistys- ja sammutustoiminto. Silppuaa paperit kuittikoosta A4-arkkeihin pieniksi 4 x 35 mm:n paloiksi. Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Jännite 220–240 V AC
Taajuus 50/60 Hz
Virranvoimakkuus 1,5 A
Teho 330 W
Tilavuus 21 l (paperinsäiliö)
Koko A4
Kapasiteetti Maks. 10 arkkia yhtä aikaa (80 g/m ²)
Leikkuuleveys 4 x 35 mm
Avauman leveys 220 mm
Turvallisuustaso P4
Äänitaso 72 dB
Pituus 36 cm
Leveys 22 cm
Korkeus 39 cm
Kaapelin pituus 1,5 m
Eristysluokka Luokka II
Tehonkulutus valmiustilassa (PSB) 0,5 W


	Ole varovainen, jos hiuksesi ovat pitkät.
	Älä päästä suihkepuoljoja tai pieniä esineitä koneeseen.
	Teräviä reunoja, älä koske. Pidä lapset kaukana koneesta.
	Maks. 10 arkkia.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Kone on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Liitä koneen pistoke pistorasiaan. Sähköiskunvaaran vuoksi konetta ei saa käyttää kosteissa tai märissä olosuhteissa eikä kone, liitäntäkaapeli tai pistorasia saa kastua.

- Aseta kone tasaiselle alustalle.
- Pidä kone etäällä lämpö- ja vesilähteistä.
- Älä käytä konetta pölyisissä tai räjähdysvaarallisissa ympäristöissä (syttyvät kaasut, höyryt, orgaanisten liuottimien höyryt). Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Sammuta kone jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Käännä virtakytin OFF-asentoon ja vedä pistoke pistorasiasta, kun et aio käyttää laitetta.
- Pidä lemmikit pois koneen läheltä käytön aikana.
- Älä päästä virtajohtoa kosketukseen kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
- Älä yritä avata laitetta tai korjata sitä muuten.
- Älä ylitä laittele ilmoitettua tehoa.
- Älä anna lasten käsitellä tätä laitetta.
- Asiakirjasilppuria saa käyttää vain yksi henkilö.
- Älä koskaan jätä asiakirjasilppuria ilman valvontaa käytön aikana.
- Pidä väljät vaatteet, pitkät hiukset, korut ym. poissa syöttöaukosta. Mikäli jokin asuste (paidanhiha, solmio tms.) imeytyy koneeseen, vedä pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä koskaan työnnä sormiasi syöttöaukkoon.
- Älä päästä eläimiä laitteen luokse, sillä ne voivat vahingoittaa itseään.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja

MERKINTÄ

	Varoitusmerkki
	Lue käyttöohje
	Henkilövahingon vaara. Pidä kädet ja kehon muut osat loitolla.
	Älä koske leikkuuaukossa näkyviin teriin.
	Poista paperiliittimet.
	Älä työnnä sormiasi syöttöaukkoon.
	Ole varovainen, jos sinulla on solmio, kaulakoruja tai muita erillään riippuvia asusteita.

he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

- Pakkausmateriaali on vaaraksi lapsille. Hävitä pakkausmateriaali heti pakkauksen purkamisen jälkeen, tai pidä se pois lasten ulottuvilta.
- Sijoita virtajohto niin, ettei kukaan voi astua sen päälle tai kompastua siihen.
- Sammuta silppuri tai irrota virtajohto aina ennen paperisäiliön siirtämistä, puhdistamista tai tyhjentämistä.
- Tyhjennä paperisäiliö usein.

ASIAKIRJASILPPURIN KOKOAMINEN JA KÄYNNISTYS

1. Ota asiakirjasilppuri pakkauksesta.
2. Kytke virtajohto tavalliseen 230 voltin pistorasiaan.
3. Aseta virtakatkaisin AUTO-asentoon.



1. Ikkuna
2. Auto/Off/Rev
3. Merkkivalo, virta
4. Merkkivalo, ylikuumentuminen/ylikuormitus
5. Paperin syöttö

TOIMINNOT/PAPERIN SILPPUAMINEN

Virtakatkaisin sijaitsee asiakirjasilppurin päällä, ja siinä on kolme toimintoa/asentoa.

Asento: AUTO Kun AUTO on valittu, POWER-valo syttyy. Paperisilppuri on valmis ja käynnistyy automaattisesti, kun syötät siihen paperin. Kone pysähtyy automaattisesti, kun prosessi on valmis.

Asento: REV Leikkuuterät pyörivät taaksepäin. Toimintoa käytetään, kun paperi on takertunut leikkauslaitteeseen.

Asento: OFF Katkaisee asiakirjasilppurin virransaannin. Käytetään säiliön tyhjennyksen aikana ja silloin, kun konetta ei aiota käyttää pian.

HUOM! Jos laite ylikuumentuu, ylikuumentumisen merkkivalo syttyy ja laite sammuu. Laitetta ei voi käyttää, ennen kuin merkkivalo sammuu.

KAPASITEETTI

Laite silppuaa 10 paperiarkkia kerrallaan, papereiden leveys voi olla enintään 220 mm. Kun silppuat pieniä materiaaleja, kuten kirjekuria tai luottokorttikuitteja, syötä ne syöttöaukon keskeltä.

PAPERITUKOKSET JA YLIKUORMITUSSUOJAUS

Silppurin moottori on suojattu ylikuormitukselta, ja ylikuormitustilanteessa laitteessa palaa merkkivalo. Normaali käyttöjakso on yhtäjaksoisessa silppuamisessa täydellä kapasiteetilla 2 minuuttia käytössä ja 45 minuuttia pois käytöstä. Virta voi katketa automaattisesti seuraavissa epänormaaleissa tilanteissa:

1. Jos laitetta käytetään yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia täydellä kapasiteetilla, ylikuormitussuoja saattaa aktivoitua ja laite kytkeytyä automaattisesti pois päältä. Ylikuumentumisen merkkivalo syttyy. Jos niin käy, toimi seuraavasti:
 - A. Irrota virtajohto pistorasiasta ja odota vähintään 45 minuuttia, kunnes ylikuormitussuojaus nollautuu. Repäise tai leikkaa ylimääräinen paperi pois silppurin päältä.
 - B. Liitä virtajohto takaisin pistorasiaan ja aseta virtakatkaisin REV-asentoon. Vedä jäljelle jäänyt paperi leikkuuteristä. Siirrä virtakatkaisin takaisin AUTO-asentoon.
 - C. Kun virtakatkaisin on AUTO-asennossa, virran merkkivalo palaa ja ylikuumentumisen merkkivalo ei pala, voit jatkaa normaalia silppuamista.

2. Jos leikkauslaitteelle syötetään kerralla liian monta paperia (yli 10 arkkiä), tai paperit ovat menneet vinoon ja tukkineet laitteen. Jos niin käy, toimi seuraavasti:
 - A. Siirrä virtakatkaisin REV-asentoon. Terät pyörivät taaksepäin ja irrottavat paperit.
 - B. Siirrä virtakatkaisin AUTO-asentoon; silppuri on nyt valmis seuraavaan silppuamiseen.

PUHDISTAMINEN

Voit puhdistaa koneen ulkopinnan kostealla liinalla. Älä käytä puhdistuksessa liuottimia tai syttyviä materiaaleja.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)







MAKULATOR

PRODUKTBESKRIVELSE

Automatisk start- og stopfunktion. Makulerer papir fra kassebonstørrelse op til A4-ark til småstykker på 4 x 35 mm. Læs manualen, og gem den til fremtidig brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	.220-240 V AC
Frekvens	.50/60 Hz
Strømstyrke	.1,5 A
Effekt	.330 W
Volumen	.21 l (papirbeholder)
Format	.A4
Kapacitet	.Maks. 10 ark ad gangen (80 g/m ²)
Klippebredde	.4 x 35 mm
Åbningsbredde	.220 mm
Sikkerhedsniveau	.P4
Lydniveau	.72 dB
Længde	.36 cm
Bredde	.22 cm
Højde	.39 cm
Ledningslængde	.1,5 m
Isolationsklasse	.Klasse II
Effektforbrug i standby-funktion (PSB)	0,5 W

	Vær forsigtig, hvis du har langt hår.
	Hold sprayflasker og små genstande væk fra maskinen.
	Skarpe kanter, rør dem ikke. Hold børn på afstand af maskinen.
	Maks. 10 ark.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Maskinen er kun beregnet til indendørs brug. Tilslut maskinen til en stikkontakt. For at undgå elektrisk stød må du ikke betjene maskinen i fugtige eller våde omgivelser, og du må aldrig lade vand komme i kontakt med maskinen, tilslutningskablet eller stikkontakten.

- Placer maskinen på et stabilt underlag.
- Hold maskinen væk fra varme- og vandkilder.
- Brug ikke maskinen i støvede eller eksplosive miljøer (brandfarlige gasser, dampe, dampe fra organiske opløsningsmidler). Brug ikke enheden udendørs.
- Placer ikke genstande på enheden.
- Sluk maskinen efter hver brug.
- Sluk for afbryderen, og tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger maskinen i længere tid.
- Hold maskinen væk fra dyr, når den er i brug.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med varme overflader.
- Brug ikke produktet, hvis netledningen er beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne eller på anden måde selv at reparere udstyret.
- Overskrid ikke enhedens specificerede effekt.
- Lad ikke børn bruge denne maskine.
- Makulatorens bør kun bruges af én person.
- Efterlad aldrig makulatorens uden opsyn under drift.
- Hold løstsiddende tøj, langt hår, smykker osv. væk fra skæreeåbningen. Hvis en genstand (skjorteærme, slips osv.) ved et uheld kommer ind i maskinen, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.
- Stik aldrig fingrene ind i skæreeåbningen.
- Hold dyr væk fra enheden, da de kan komme til skade.
- Dette produkt kan anvendes af børn fra otte år

MÆRKNING

	Advarselssymbol
	Læs manualen
	Risiko for personskade. Hold hænder og andre kropsdele væk.
	Rør ikke knivene i skæreeåbningen.
	Ingen papirclips i maskinen.
	Stik ikke fingrene ind i skæreeåbningen.
	Vær forsigtig, hvis du har slips, hals klæde og løst hængende genstande på.

og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Emballagematerialet udgør en fare for børn. Kasser emballagematerialet umiddelbart efter udpakning, eller opbevar det utilgængeligt for børn.
- Placer netledningen, så ingen kan træde på den eller snuble over den.
- Sluk altid makulatoren, eller tag netledningen ud, før du flytter, rengør eller tømmer papirbeholderen.
- Tøm papirbeholderen ofte.

INSTALLÉR OG START MAKULATOREN

1. Pak makulatoren ud.
2. Sæt netledningen i en standard 230 V-stikkontakt.
3. Sæt strømafbryderen i positionen AUTO.



1. Rude
2. Auto/Off/Rev
3. Indikatorlampe, strøm
4. Indikatorlampe, overophedning/overbelastning
5. Papirindføringsåbning

FUNKTIONER/MAKULERING AF PAPIR

Strømafbryderen er placeret på oversiden af makulatoren og har tre funktioner/positioner.

Positionen AUTO: Når AUTO er valgt, tænder POWER-lampen. Makulatoren starter automatisk, når du indfører et stykke papir. Maskinen standser automatisk, når processen er afsluttet.

Positionen REV: Skæreknivene kører baglæns. Bruges, når du skal løse papir, der har sat sig fast i skæreenheden.

Positionen OFF: Afbryder strømmen til makulatoren. Bruges, når du skal tømme papirbeholderen, og hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid.

OBS! Hvis maskinen bliver overophedet, tænder indikatorlampen for overophedning, og maskinen afbrydes, indtil lampen slukker.

SKÆREKAPACITET

Maskinen makulerer 10 ark papir ad gangen og kan håndtere papirbredder på op til 220 mm. Når du makulerer småt materiale som kuverter eller kredittkortkviketter, skal du indføre dem i midten af indføringsåbningen.

PAPIRSTOP OG OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE

Makulatoren er udstyret med overbelastningsbeskyttelse til motoren. Indikatorlampen tænder ved overbelastning. Normal arbejdscyklus ved kontinuerlig makulering ved maksimal kapacitet er 2 minutter tændt og 45 minutter slukket. Strømmen kan blive afbrudt automatisk i følgende unormale situationer:

1. Hvis du bruger maskinen uafbrudt i mere end 2 minutter ved maksimal kapacitet, kan det medføre, at overbelastningsbeskyttelsen aktiveres, og maskinen slukker automatisk. Indikatorlampen for overophedning tænder. Hvis det sker, bør du gøre følgende:
 - A. Tag netledningen ud af stikkontakten, og vent mindst 45 minutter, indtil overbelastningsbeskyttelsen bliver nulstillet. Riv eller klip overskydende papir af fra toppen af makulatoren.
 - B. Sæt netledningen i stikkontakten igen, og sæt strømafbryderen i positionen REV. Træk det resterende papir ud af skæreknivene. Sæt strømafbryderen i positionen AUTO igen.
 - C. Når strømafbryderen står i positionen AUTO, indikatorlampen for strøm er tændt, og indikatorlampen for overophedning er slukket, kan du genoptage makulering som normalt.

2. Der er ført for mange stykker papir ind i skæreenheden (mere end 10 ark), eller papiret er ført skævt ind og har medført papirstop. Hvis det sker, bør du gøre følgende:

- A. Sæt strømafbryderen i positionen REV. Skæreknivene kører nu baglæns og frigør det papir, der har sat sig fast.
- B. Sæt strømafbryderen i positionen AUTO. Makulatoren er nu klar til næste makulering.

RENGØRING

Ydersiden af maskinen kan rengøres med en fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler eller brandfarlige materialer til rengøring.

ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).



