

SOLCELLSDRIVEN FÖNSTERTERMOMETER

Inomhus:
Sugkopp på
baksidan



Utomhus:
Sugkopp på
framsidan



LCD-förklaringar

Dagens
max/min



Temp prognos
Upp eller ned

Knapp och solcell



Solcell

Knapp A

Knapp B

FUNKTION

Temperaturen uppdateras var 8:e sekund. Dagens högsta respektive lägsta temperatur sparas.

Knapp A – återställning av värden

Knapp B – ON/OFF och °C/°F

Tryck 1 gång för att starta termometern, "ON". Vid läge "ON" – tryck en gång för att välja mellan °C och °F. Håll knappen intryckt i 4 sekunder för att stänga av termometern, "OFF".

Sugkoppen monteras på termometers främre- eller baksida.

Byta plats på sugkoppen

Lösna sugkoppen. Ta bort locket på motsstående sida, tryck fast sugkoppen i hålet och fäst locket på andra sidan.

Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importör: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuojat/Importörer: Biltema Suomi Oy, Itäuraskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609 Importör: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70. www.biltema.com

Observera

Rengör glas- eller väggytan innan termometern sätts fast. Damm eller en ojämn yta gör att sugförmågan försämras.

Termometern är regntålig men inte garanterat vattentålig.

Tekniska data

Temperaturområde:.. -25 - +59,5 °C

..... -13 - +139,1 °F

Storlek:..... 4 x 8 x 1 cm

För inom- eller utomhusbruk

Solcellsdrift

1,5 V (ej utbytbar) back-up batteri

Stor LCD display



El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SOLCELLEDREVET VINDUSTERMOMETER

Innendørs:

Utendørs:

LCD-forklaringer

Sugekopp på
bakside

Sugekopp på
forside

Dagens
maks./min.



Temperatur-
prognose
Opp eller ned

Knapp og solcelle



Solcelle

Knapp A

Knapp B

FUNKSJON

Temperaturen oppdateres hvert 8. sekund. Dagens høyeste og laveste temperatur lagres.

Knapp A – tilbakestilling av verdier

Knapp B – ON/OFF og °C/°F

Trykk 1 gang for å slå på termometeret, "ON". Ved "ON" – trykk en gang for å velge mellom °C og °F.

Hold knappen inntrykt i 4 sekunder for å slå av termometeret, "OFF".

Sugekoppen monteres på termometerets for- eller bakside.

Skifte plass på sugekopp

Løsne sugekoppen. Ta av lokket på motstående side, trykk sugekoppen fast i hullet, og fest lokket på den andre siden.

Obs!

Rengjør glass- eller veggflaten før termometeret festes. Støv eller ujevn flate gir redusert sugeevne.

Termometeret tåler regn, men er ikke garantert vanntett.

Tekniske data

Temperaturområde: . . . -25 - +59,5 °C

. -13 - +139,1 °F

Størrelse: 4 x 8 x 1 cm

For innen- eller utendørs bruk

Solcelledrift

1,5 V (ikke utskiftbart) backup-batteri

Stort LCD-display

EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN IKKUNALÄMPÖMITTARI

Sisällä:

Ulkona:

LCD-selitykset

Imukuppi
takapuolella.Imukuppi
etupuolella.Päivän maksimi/
minimiLämpötilaennuste
Ylös tai alas

Painike ja aurinkokenno

Aurinko-
kenno
Painike B

Painike A

TOIMINTA

Lämpötila päivitetään 8 sekunnin välein. Päivän korkein ja matalin lämpötila tallennetaan.

Painike A – arvojen palautus

Painike B – ON/OFF ja °C/°F

Käynnistä lämpömittari painamalla kerran "ON"-painiketta.

Asennossa "ON" – valitse °C ja °F painamalla kerran.

Sammuta lämpömittari painamalla painiketta 4 sekuntia, "OFF".

Imukuppi asennetaan lämpömittarin etu- tai takapuolelle.

Imukupin paikan vaihtaminen

Irrota imukuppi. Irrota kansi vastakkaiselta puolelta, paina imukuppi reikään ja kiinnitä kansi toiselle puolelle.

HUOMAA

Puhdista lasi- tai seinäpinta ennen lämpömittarin kiinnittämistä. Pöly tai epätasainen pinta heikentää imukupin imukykyä.

Lämpömittari kestää vesisadetta, mutta ei ole välttämättä vedenpitävä.

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue: -25 - +59,5 °C

. -13 - +139,1 °F

Koko: 4 x 8 x 1 cm

Sisä- ja ulkokäyttöön

Aurinkokennokäyttöinen

1,5 V (ei vaihdettava) varmistusparisto

Suuri LCD-näyttö

Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



SOLCELLEDREVET VINDUESTERMOMETER

Indendørs:

Udendørs:

LCD-forklaringer

Sugekop på
bagsiden

Sugekop på
forsiden

Dagens
maks./min.



Temperatur-
prognose
Stigende eller
faldende

Knap og solcelle



Solcelle

Knap A

Knap B

FUNKTION

Temperaturen opdateres for hver 8 sekunder. Dagens højeste hhv. laveste temperatur lagres.

Knap A – nulstilling af værdier

Knap B – ON/OFF og °C/°F

Tryk 1 gang for at tænde termometret, "ON".

I stilling "ON" – tryk én gang for at skifte mellem °C og °F.

Hold knappen inde i 4 sekunder for at slukke termometret, "OFF".

Sugekoppen monteres på termometrets for- eller bagside.

Skift placering af sugekoppen

Løsn sugekoppen. Fjern dækslet på den modsatte side, tryk sugekoppen fast i hullet, og sæt låget fast på den anden side,

Bemærk

Rens glasset eller væggen, inden termometret sættes fast. Støv eller ujævne overflader medfører, at sugeevnen forringes.

Termometret tåler regn, men er ikke garanteret vandtæt.

Tekniske data

Temperaturområde: ..-25 - +59,5 °C
.....-13 - +139,1 °F

Størrelse:4 x 8 x 1 cm

Til inden- og udendørs brug

Solcelledrift

1,5 V (ikke udskifteligt) back-up batteri

Stort LCD-display.

El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

