

SE

JULTOMTE

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
2. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
3. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
4. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
5. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
6. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
7. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
8. Batterier får inte kortslutas.
9. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
10. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
11. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
12. Batterier ska bytas av en vuxen person.

SÄTT I BATTERI

1. Öppna locket på batterihållaren.
2. Sätt i 3 st. AA-batteri enligt polaritetsmarkeringen.
3. Sätt tillbaka locket.

TÄNDA/SLÄCKA LJUSET

Använd reglaget på batterihållaren för att tända respektive släcka

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

JULENISSE

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
2. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
3. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
4. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
5. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
6. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
7. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
8. Batterier må ikke kortsluttes.
9. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
10. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
11. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
12. Batterier må kun byttes av voksne.

MONTER BATTERI

1. Åpne lokket på batteriholderen.
2. Monter 3 stk. AA-batterier. Følg polaritetsmerkingen.
3. Monter lokket igjen.

SLÅ PÅ/AV LYSET

Bruk betjeningen på batteriholderen for å slå på og av.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

JOULUTONTTU

TURVALLISUUSOHJEET

1. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
2. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
3. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
4. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
5. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
6. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
7. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
8. Paristoja ei saa oikosulkea
9. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
10. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
11. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
12. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

PARISTOJEN ASETTAMINEN

1. Avaa paristokotelon kansi.
2. Aseta 3 AA-paristoa paikalleen napaisuuden mukaan.
3. Aseta kansi takaisin.

VALON SYTYTYYS/SAMMUTUS

Valo sytytetään ja sammutetaan paristokotelossa olevalla säätimellä.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

JULEMAND

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
2. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
3. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
4. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
5. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
6. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
7. Batterier må ikke åbnes eller ændres
8. Batterier må ikke kortsluttes
9. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
10. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
11. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
12. Batterier skal udskiftes af en voksen.

ISÆTNING AF BATTERIER

1. Åbn dækslet til batteriholderen.
2. Isæt 3 stk. AA-batterier iht. polaritetsmarkeringen.
3. Sæt dækslet på igen.

TÆNDE/SLUKKE LYSET

Brug kontakten på batteriholderen til at tænde hhv. slukke.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

