

DIGITAL VÄCKARKLOCKA

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktsens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Endast för inomhusbruk.
4. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
5. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
6. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
7. Utsätt aldrig produkten för dropp- eller stänk-vatten.
8. Utsätt aldrig produkten för solljus eller stark hetta.
9. Placera inte produkten där den kan falla ner i vatten.
10. Produkten får inte användas i badrum eller andra våtutrymmen.
11. Placera inte objekt fyllda med vätska t ex vaser ovanpå produkten.
12. Fatta tag i stickkontakten när du ska dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i elkabeln.
13. Kontrollera att elkabeln inte är klämd.
14. Kontrollera att elkabeln är hel. Om elkabeln är skadad får produkten inte användas.
15. Skadad elkabel ska bytas av behörig eltekniker.
16. Låt inte elkabeln komma i kontakt med våta ytor.
17. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
18. Produkten/Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.

19. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
20. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
21. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
22. Batterier får inte kortslutas.
23. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
24. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
25. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
26. Batterier ska bytas av en vuxen person.

TEKNISKA DATA

Spänning: 230 V 50 Hz
 Batteribackup: 9 V (medföljer ej)
 Display: LCD med röda tecken
 Kabellängd: 1,4 m

DETALJBESKRIVNING



1. SNOOZE – snooze-funktion
2. TIME SET – inställning av tid
3. HOUR – ställa in timmar
4. MIN. – ställa in minuter
5. ALARM SET– inställning av alarm
6. ALARM ON/OFF – Alarm På/Av-omkopplare

STÄLL KLOCKAN FÖRSTA GÅNGEN

1. Anslut klockans nätsladd/stickkontakt till ett 230 V vägguttag.
 2. Siffrorna på displayen börjar blinka.
- OBS:** Siffrorna på displayen kommer även att blinka om det varit strömavbrott och inget batteri till minnet varit monterat.
3. Tryck på knappen HOUR (3) för att ställa in timmar och/eller knappen MIN. (4) för att ställa in minuter.
 4. Tryck på knappen TIME SET (2) eller vänta 3 s. till tiden slutar blinka.

STÄLL KLOCKAN

1. Tryck på knappen TIME SET (2). Siffrorna i displayen blinkar.
2. Tryck på knappen HOUR (3) för att ställa in timmar och/eller knappen MIN. (4) för att ställa in minuter.
3. Tryck på knappen TIME SET (2) eller vänta 3 s. till tiden slutar blinka.

STÄLL TID FÖR ALARM

1. Tryck på knappen ALARM SET (5). Siffrorna på displayen blinkar.
2. Tryck på knappen HOUR (3) för att ställa in timmar och/eller knappen MIN. (4) för att ställa in minuter.
3. Tryck på knappen ALARM SET (5) eller vänta 3 s. till tiden slutar blinka
4. Tryck på knappen Alarm ON/OFF för att aktivera larmet. En röd punkt lyser i det nedre vänstra hörnet på displayen då alarmet är aktiverat.

OBS: För att visa inställd alarm/väckningstid, tryck på knappen ALARM SET (5).

VÄCKNING

- Aktivera alarm genom att trycka på ALARM ON/OFF. Larmsignalen kommer automatiskt börja ljuda vid inställt alarm/väckningstid och ljuder under max. 1 timma.
- Tryck på knappen ALARM ON/OFF (6) för att stänga av alarmet. Det kommer att aktiveras igen efter 24 timmar.
- Avaktivera alarmfunktionen genom att trycka på ALARM ON/OFF (6). Lysdioden i nedre högra hörnet ska släckas.

SNOOZE-FUNKTION

Genom att trycka på knappen SNOOZE (7) när larmsignalen ljuder så tystnar larmsignalen och ljuder igen efter 9 minuter. Snooze-funktionen kan upprepas under 1 timme och 59 minuter.

BATTERIBACKUP

- Klockan är försedd med batteribackup för att garantera att klocka och larmtid finns kvar vid ett ev. strömavbrott. Observera att larmet ej kommer att ljuda om spänningen är fränkopplad.
- Omkopplingen från 230 V AC till batteridrift (9 V) sker automatiskt.
- Vid batteridrift kommer dock ej visningen (siffrorna) på displayen att lysa, trots att klockan fungerar som vanligt.
- Backup-funktionen drivs av ett 9 V batteri (medföljer ej). Vi rekommenderar att använda ett alkaliskt longlife batteri.

OBS: Om klockan drivs av enbart batteri under en längre tid kommer batteriet ganska snabbt att tömmas. Plocka därför bort batteriet om klockan inte är ansluten till nätet.

SKÖTSEL

Dra alltid ut stickkontakten från vägguttaget innan rengöring.

Torka av klockans ytterhölje med en mjuk tygtrasa, eventuellt fuktad med vatten. Använd ALDRIG polermedel, lösningsmedel, slipmedel eller starka rengöringsmedel på ytterhöljet, de kan skada dess yta.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



DIGITAL VEKKERKLOKKE

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
3. Kun for innendørs bruk.
4. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
5. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
6. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
7. Produktet må ikke utsettes for vandrdåper eller vannsøl.
8. Produktet må aldri utsettes for sollys eller høy varme.
9. Produktet må aldri plasseres slik at det kan falle ned i vann.
10. Ikke bruk produktet i badetrom eller andre våtrom.
11. Ikke plasser objekter med væske på produktet, for eksempel vaser.
12. Hold i støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten. Dra aldri i strømkabelen.
13. Kontroller at strømkabelen ikke er klemt.
14. Kontroller at strømkabelen er hel. Hvis strømkabelen er skadet, må ikke produktet brukes.
15. Skadet strømkabel må byttes av elektriker.
16. Ikke la strømkabelen komme i kontakt med våte flater.
17. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
18. Produktet/apparatet må ikke styres av eksternt tidsur eller annet styringsutstyr.

19. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
20. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
21. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
22. Batterier må ikke kortsluttes.
23. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
24. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild
25. Oppbevar batterier tilgjengelig for barn.
26. Batterier må kun byttes av voksne.

TEKNISKE DATA

Spenning: 230 V 50 Hz
 Batteribackup: 9 V (medfølger ikke)
 Display: LCD med røde tegn
 Kabellengde: 1,4 m

DELEBESKRIVELSE



1. SNOOZE – slumrefunksjon
2. TIME SET – innstilling av klokkeslett
3. HOUR – stille inn timer
4. MIN. – stille inn minutter
5. ALARM SET– innstilling av alarm
6. ALARM ON/OFF – Alarm på/av-bryter

STILLE INN KLOKKEN FOR FØRSTE GANG

1. Koble klokkenes strømledning til en 230 V stikkontakt.
 2. Tallene i displayet begynner å blinke.
- OBS:** Tallene i displayet blinker også hvis det har vært strømbrytning og det ikke har vært montert et batteri.
3. Trykk på knappen HOUR (3) for å stille inn timer, eller trykk på knappen MIN (4) for å stille inn minutter.
 4. Trykk på knappen TIME SET (2), eller vent i tre sekunder til tallene slutter å blinke.

STILLE INN KLOKKEN

1. Trykk på knappen TIME SET (2). Tallene i displayet blinker.
2. Trykk på knappen HOUR (3) for å stille inn timer, eller trykk på knappen MIN (4) for å stille inn minutter.
3. Trykk på knappen TIME SET (2), eller vent i tre sekunder til tallene slutter å blinke.

STILLE INN KLOKKESLETT FOR ALARM

1. Trykk på knappen ALARM SET (5). Tallene i displayet blinker.
2. Trykk på knappen HOUR (3) for å stille inn timer, eller trykk på knappen MIN (4) for å stille inn minutter.
3. Trykk på knappen ALARM SET (5), eller vent i tre sekunder til tallene slutter å blinke.
4. Trykk på knappen Alarm On/Off for å aktivere alarmen. Det lyser et rødt punkt i det nedre venstre hjørnet av displayet når alarmen er aktivert.

OBS: Trykk på knappen ALARM SET (5) for å vise innstilt alarm.

VEKKING

- Aktiver alarmen ved å trykke på ALARM On/Off. Alarmsignalet aktiveres automatisk ved innstilt klokkeslett, og det varer i maksimalt 1 time.
- Trykk på knappen ALARM On/Off (6) for å slå av alarmen. Den aktiveres igjen etter 24 timer.
- Trykk på ALARM On/Off (6) for å deaktivere alarmfunksjonen. Lysdioden nederst til høyre skal slukke.

SLUMREFUNKSJON

- Ved å trykke på knappen SNOOZE (7) når alarmsignalet lyder, stopper alarmsignalet og lyder igjen etter 9 minutter, såkalt slumrefunksjon.

BATTERI-BACKUP

- Klokka er utstyrt med batteri-backup for å garantere at klokke og alarmtid ikke slettes fra minnet ved et eventuelt strømbrytning. Vær klar over at alarmen ikke vil lyde dersom strømmen er frakoblet.
- Omkoblingen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) skjer automatisk.
- Ved batteridrift vil ikke visningen (sifrene) i displayet lyse, selv om klokka ellers fungerer som vanlig.
- Backup-funksjonen drives av et 9 V batteri (medfølger ikke). Vi anbefaler bruk av alkalisk longlife-batteri.

OBS: Om klokka drives av kun batteri over lengre tid, vil batteriet ganske raskt tømmes. Ta derfor batteriet ut dersom klokka ikke er koblet til strømmen.

STELL

Nettledningens støpsel skal alltid være koblet fra stikkontakten før rengjøring. Tørk av utsiden av klokken med en myk stoffklut, eventuelt fuktet med såpevann. Bruk ALDRI polermiddel, løsemiddel, slipemiddel eller sterkt rengjøringsmiddel på ytterdekselet; dette kan skade overflaten.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



DIGITAALINEN HERÄTYSKELLO

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliittännän ominaisuuksia.
3. Vain ulkokäyttöön.
4. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
5. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
6. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
7. Tuote on suojattava pisaroivalta ja roiskuvalta vedeltä.
8. Älä koskaan altista laitetta auringonvalolle tai kuumuudelle.
9. Älä aseta tuotetta paikkaan, josta se voi pudota veteen.
10. Tuotetta ei saa käyttää kylpyhuoneessa eikä muissa märkätiloissa.
11. Älä sijoita tuotteen päälle tai yläpuolelle nestettä sisältäviä esineitä, esim. maljakkoa.
12. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta.
13. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
14. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Jos sähköjohto on vaurioitunut, tuotetta ei saa käyttää.
15. Vioittunut sähköjohto on vaihdettava ammattitaitoisella sähköasentajalla.
16. Älä päästä sähköjohtoa kosketukseen kosteiden pintojen kanssa.
17. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
18. Tuotetta/laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.

19. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
20. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
21. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
22. Paristoja ei saa oikosulkea
23. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
24. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
25. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
26. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V 50 Hz

Paristovarmistus: 9 V (ei sisälly).

Näyttö: LCD punaisin merkein

Johdon pituus: 1,4 m

OSIEN KUVAUS



1. SNOOZE – torkkutoiminto
2. TIME SET- ajan asettaminen
3. HOUR – tuntien asettaminen
4. MIN. – minuuttien asettaminen
5. ALARM SET– hälytyksen asettaminen
6. ALARM ON/OFF – herätyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

AJAN ASETUS ENSIMMÄISELLÄ KERRALLA

1. Yhdistä kellon pistoke 230 voltin sähköpistorasiaan.
2. Näytön numerot alkavat vilkkua.
HUOM: Numerot vilkkuvat myös silloin, jos sähkö on katkennut eikä varmistusparisto ole ollut paikallaan.
3. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta (3) ja/tai minuutit painamalla MIN-painiketta (4).
4. Paina painiketta TIME SET (2) tai odota 3 s, kunnes aika lakkaa vilkkumasta.

AJAN ASETTAMINEN

1. Paina painiketta TIME SET (2). Näytön numerot alkavat vilkkua.
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta (3) ja/tai minuutit painamalla MIN-painiketta (4).
3. Paina painiketta TIME SET (2) tai odota 3 s, kunnes aika lakkaa vilkkumasta.

HERÄTYSAJAN ASETTAMINEN

1. Paina painiketta ALARM SET (5). Näytön numerot alkavat vilkkua.
2. Aseta tunnit painamalla HOUR-painiketta (3) ja/tai minuutit painamalla MIN-painiketta (4).
3. ajan Paina painiketta ALARM SET (5) tai odota 3 s, kunnes aika lakkaa vilkkumasta.
4. Aktivoi hälytys painamalla Alarm On/Off -painiketta. Näytön vasemmassa alakulmassa palaa punainen valo, kun hälytys on aktiivinen.

HUOM: Näet herätysajan painamalla ALARM SET -painiketta (5).

HERÄTYS

- Aktivoi hälytys painamalla painiketta ALARM On/Off. Herätysääni laukeaa automaattisesti asetettuna aikana ja kestää enintään. 1 tunnin.
- Hälytys sammutetaan painamalla ALARM On/Off -painiketta (6). Herätys soi uudelleen 24 tunnin kuluttua.
- Aktivoi hälytystoiminto painamalla painiketta ALARM On/Off (6). Merkkivalo oikeassa alakulmassa sammuu.

TORKKUTOIMINTO

- Jos painat SNOOZE-painiketta (7), kun herätysääni kuuluu, se vaiennetaan, ja se kuuluu uudelleen 9 minuutin kuluttua.

PARISTOVARMISTUS

- Kellon varmistusparisto säilyttää ajan ja herätyksen asetukset muistissa, jos sähkö katkeaa. Huomaa, että herätys ei kuulu, jos sähkö on poikki.
- Kello siirtyy käyttämään varmistusparistoa automaattisesti.
- Tällöin numerot eivät näy, vaikka kello toimii normaalisti.
- 9 voltin varmistusparisto on hankittava erikseen. On suositeltavaa käyttää pitkään kestävää alkaliparistoa.

HUOMIO: Jos kello saa virtaa vain paristosta, se ei kestä kovin kauan. Irrota siksi paristo, jos kellon pistoke irrotetaan pistorasiasta.

HOITAMINEN

Irrota pistoke sähköpistorasiasta aina ennen puhdistamista. Pyyhi kellon ulkokotelo pehmeällä, tarvittaessa vedellä kostutellulla kangasliinalla. Älä KOSKAAN puhdistaa ulkokuorta kiillotusaineella, liuottimella tai voimakkailla puhdistusaineilla, sillä ne voivat vahingoittaa ulkokuorta.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DIGITALT VÆKKEUR

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
3. Kun til udendørs brug.
4. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
5. Kontrollér, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. Beskadigede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
6. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
7. Produktet må ikke udsættes for vanddråber eller vandstænk.
8. Udsæt aldrig produktet for sollys eller stærk varme.
9. Placer aldrig produktet, hvor det kan falde i vandet.
10. Produktet må ikke anvendes i badeværelser eller andre våde omgivelser.
11. Placer ikke genstande, der er fyldt med væske som f.eks. vaser, oven på produktet.
12. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
13. Kontrollér, at ledningen ikke er klemt.
14. Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, må produktet ikke benyttes.
15. Beskadigede netledninger skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
16. Lad ikke ledningen komme i kontakt med våde overflader.
17. Lad aldrig ledningen hænge ned over en bordkant eller arbejdsflade, hvorpå produktet er placeret.
18. Produktet/apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styringsudstyr.

19. Kontrollér, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
20. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
21. Batterier må ikke åbnes eller ændres
22. Batterier må ikke kortsluttes
23. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
24. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
25. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
26. Batterier skal udskiftes af en voksen.

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V 50 Hz
 Batteribackup: 9 V (medfølger ikke)
 Display: LCD med røde tegn
 Ledningslængde: 1,4 m

OVERSIGHT



1. SNOOZE – snooze-funktion
2. TIME SET – indstilling af tid
3. HOUR – indstilling af timer
4. MIN. – indstilling af minutter
5. ALARM SET – indstilling af alarm
6. ALARM AUTO/OFF – Alarm Til-/Fra-kontakt

INDSTILLING AF URET FØRSTE GANG

1. Tilslut urets netledning/stikprop til en 230 V-stikkontakt.
 2. Tallene på displayet begynder at blinke.
- BEMÆRK:** Tallene på displayet blinker også, hvis der har været strømafbrydelse, og der ikke har været isat batteri til hukommelsen.
3. Tryk på knappen HOUR (3) for at indstille timetallet og/eller knappen MIN. (4) for at indstille minuttallet
 4. Tryk på knappen TIME SET (2), eller vent 3 sekunder, indtil klokkeslættet holder op med at blinke.

INDSTILLING AF URET

1. Tryk på knappen TIME SET (2). Tallene på displayet blinker.
2. Tryk på knappen HOUR (3) for at indstille timetallet og/eller knappen MIN. (4) for at indstille minuttallet
3. Tryk på knappen TIME SET (2), eller vent 3 sekunder, indtil klokkeslættet holder op med at blinke.

INDSTILLING AF ALARMTIDSPUNKT

1. Tryk på knappen ALARM SET (5). Tallene på displayet blinker.
2. Tryk på knappen HOUR (3) for at indstille timetallet og/eller knappen MIN. (4) for at indstille minuttallet
3. Tryk på knappen ALARM SET (5), eller vent 3 sekunder, indtil klokkeslættet holder op med at blinke.
4. Tryk på knappen Alarm On/Off for at aktivere alarmen. En rød prik i nederste venstre hjørne af displayet lyser, når alarmen er aktiveret.

BEMÆRK: For at få vist det indstillede alarm-/vækketidspunkt skal du trykke på knappen ALARM SET (5).

VÆKNING

- Aktivér alarmen ved at trykke på ALARM On/Off. Alarmsignalet starter automatisk på det indstillede alarm-/vækketidspunkt og lyder i maks. 1 time.
- Tryk på knappen ALARM On/Off (6) for at slukke for alarmen. Alarmen aktiveres igen efter 24 timer.
- Deaktivér alarmfunktionen ved at trykke på ALARM On/Off (6). Lysdioden i nederste højre hjørne skal slukke.

SNOOZE-FUNKTION

- Ved at trykke på knappen SNOOZE (7), når alarmsignalet lyder, slukkes der for alarmsignalet, og det lyder igen efter 9 minutter, den såkaldte snooze-funktion.

BATTERIBACKUP

- Uret er forsynet med batteribackup for at sikre, at ur- og alarmtid bevares ved en evt. strømafbrydelse. Bemærk, at alarmen ikke aktiveres, hvis strømmen er slået fra.
- Omstillingen fra 230 V AC til batteridrift (9 V) sker automatisk.
- Ved batteridrift bliver visningen (tallene) på displayet ikke belyst, selv om uret fungerer som normalt.
- Backupfunktionen drives af et 9 V batteri (medfølger ikke). Vi anbefaler, at der bruges alkaliske langtidsbatterier.

OBS: Hvis uret kun kører på batteri i længere tid, bliver batteriet opbrugt temmelig hurtigt. Fjern derfor batteriet, hvis uret ikke er sluttet til lysnettet.

PLEJE

Netledningens stikprop skal altid tages ud af stikkontakten inden rengøring. Tør urets ydre af med en blød klud, som eventuelt er fugtet med vand. Brug ALDRIG pudsemidler, opløsningsmidler, slibemidler eller stærke rengøringsmidler på urets overflade. De kan beskadige overfladen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

