

SE


LJUSSLINGA

ANVÄNDNINGSMÅRÅDE

Ljusslinga med 20 LED-lampor. Kan användas både inom- och utomhus. Ej förlängningsbar.

TEKNISKA DATA

Batteri: 3 x AA (medföljer ej)
 Totallängd: 3,15 m
 Längd ljusslinga: 2,85 m
 Kabellängd: 30 cm
 Avstånd mellan lampor: 15 cm
 Effekt: 20 x 0,06 W/3V
 Kapslingsklass: IP44



SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Se till att batterierna sitter korrekt enligt polaritetsmarkeringen.
- Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
- Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
- Batterier får inte öppnas eller modifieras.
- Batterier får inte kortslutas.
- Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Batterier ska bytas av en vuxen person
- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Placera inte produkten i eller i närheten av vattensamlingar.
- Kontrollera regelbundet att ljusslingan och kablar inte har skador. Skadad ljusslinga ska kasseras.
- LED-lamporna är ej utbytbara.
- Endast för dekorativ belysning – ej för allmänbelysning.

TIMERFUNKTIONER

Strömbrytare med tre läge; OFF, Timer (6 timmar tänd och 18 timmar släkt) och ON.

BYTA BATTERI

1. Tryck och för försiktigt av batteriluckan.
2. Sätt i 3 st. nya AA Alkaline batterier enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC)


NO

LYSSLYNGE




BRUKSOMRÅDE

Lysslyngje med 20 LED-pærer. Kan brukes både ute og inne. Kan ikke forlenges.

TEKNISKE DATA

Batteri: 3 x AA (medfølger ikke)
 Totallengde: 3,15 m
 Lengde lysslyngje: 2,85 m
 Kabellengde: 30 cm
 Avstand mellom pærene: 15 cm
 Effekt: 20 x 0,06 W/3V
 Kapslingsgrad: IP44



SIKKERHETSFORESKRIFTER

- Produktet må ikke modifieres eller bygges om.
- Påse at batteriene er korrekt montert i samsvær med polaritetsmarkeringen.
- Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
- Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
- Batterier må ikke åpnes eller modifieres.
- Batterier må ikke kortsluttes.
- Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
- Batterier må ikke utsettes for slag eller ild
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
- Batterier må kun byttes av voksne.
- Slingen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheten av vannansamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysslyngen og kabler ikke er skadet. Skadet lysslyngje må kasseres.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Kun som dekorativ belysning – ikke til generell belysning

TIDSURFUNKSJONER

Strömbryter med tre posisjoner: OFF, tidsur (6 timer på og 18 timer av) og ON.

BYTTE BATTERI

1. Trykk og før forsiktig av batteridekselet.
2. Monter 3 stk. nye AA-batterier, følg polaritetsmarkeringen.
3. Sett batteriluken på plass igjen

EE-AVFALL

Brakte elektriske og elektroniske produkter, däribland alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI


VALOSARJA

KÄYTTÖTARKOITUS

Valosilmukka 20 LED-valolla. Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ei voi jatkaa.

TEKNISET TIEDOT

Paristot: 3 x AA (ei sisälly)
 Kokonaispituus: 3,15 m
 Pituus valosarja: 2,85 m
 Johdon pituus: 30 cm
 Lamppujen etäisyys: 15 cm
 Teho: 20 x 0,06 W/3V
 Koteloitiluokka: IP44



TURVALLISUUSOHJEET

- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
- Asenna paristot on napamerkintöjen mukaan.
- Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
- Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
- Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
- Paristoja ei saa oikosulkea
- Älä lataa ei-ladattavia paristoja
- Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotullelle.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
- Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä
- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Älä sijoita tuotetta vesilähteisiin tai niiden lähelle.
- Tarkasta säännöllisesti, että valosarja ja johto ovat ehjät. Vioittunut valosarja on hävitettävä.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Vain kristealastukseen – ei yleiseen valaistukseen.

AJASTINTOIMINNOT

Katkaisija on kolmiportainen; OFF, ajastin (palaa 6 tuntia, sammutettuna 18 tuntia) ja ON.

PARISTON VAIHTAMINEN

1. Paina paristokotelon kantta ja työnnä se varovasti pois.
2. Aseta 3 uutta AA-alkaliparistoa napamerkintöjen mukaan.
3. Aseta akun suojakansi paikalleen

ELEKTRONIikkaJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).


DK


LYSKÆDE

ANVENDELSESOmrÅDE

Lyskæde med 20 LED-pærer. Kan anvendes både indendørs og udendørs. Kan ikke forlænges.

TEKNISKE DATA

Batteri: 3 x AA (medfølger ikke)
 Samlet længde: 3,15 m
 Længde lyskæde: 2,85 m
 Ledningslængde: 30 cm
 Afstand mellem pærerne: 15 cm
 Effekt: 20 x 0,06 W/3V
 Kapslingsklasse: IP44



SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Sørg for at vende batterierne korrekt i forhold til polaritetsmærkningen.
- Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
- Batterier må ikke åbnes eller ændres
- Batterier må ikke kortsluttes
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
- Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
- Batterier skal udskiftes af en voksen.
- Slingen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheden av vannansamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysslyngen og kabler ikke er skadet. Skadet lysslynge må kasseres.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Kun som dekorativ belysning – ikke til generell belysning

TIMERFUNKTIONER

Afbryder med tre stillinger; TÆNDT, Timer (6 timer tændt og 18 timer slukket) og SLUKKET.

UDSKIFTNING AF BATTERI

1. Tryk på batteridækslet, og tag det forsigtigt af.
2. Isæt 3 stk. nye AA-alkaline batterier iht. polaritetsmærkningen.
3. Sæt batteridækslet på igen

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

