

LED ARMATUR

INTRODUKTION

Denna bruksanvisning ska läsas före installation och sparas för framtida behov.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

LED armatur för inomhusbruk (skyddsklass IP20)

Tillverkad av aluminium och polykarbonatplast.

OBS! Vid installation av flera armaturer ska dessa kopplas ihop med skarvsladd 99-036 eller annan motsvarande skarvsladd.

TEKNISKA DATA

Spänning	200 – 240 V / 50/60 Hz
Effekt	80 W
Ljusflöde	12000 lm
Färgtemperatur	4000 K
Spridningsvinkel	60 grader
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	≥ 80 Ra
Energiklass	E
Längd	1500 mm
Bredd	73 mm
Höjd	65 mm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Kontrollera att elnätets spänning är 230 V.
- Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren före installation.
- Kontrollera att armaturen och dess delar är hela innan installation.
- Armaturen får endast öppnas av auktoriserad serviceverkstad.
- Avstånd till brännbart material ska vara minst 0,2 m.
- Armaturen får endast anslutas till ström på "input" kontakten.

MÄRKNING

VARNING

Risk för elektrisk chock.

Rör ej kontaktarna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• LED armatur	1 st
• Upphängningsvajer m takfäste	2 st
• Upphängningsbeslag armatur	2 st
• Skruv och mutter till beslag	2 st
• Skruv och plugg	2 st

MONTERING

Montering direkt mot tak:

Montera armaturens upphängningsbeslag direkt i taket med lämplig skruv och fäst sedan armaturen i beslaget. Säkra beslaget i armaturen med skruv och mutter.

Montera armaturen nedpendlad:

1. Dela på vajerns takfäste genom att skruva av toppen.
2. Drag ut vajern ur fästet genom att trycka ner den fjäderbelastade nippeln som låser vajern.
3. Trä vajern genom upphängningsbeslaget för armaturen så att kulan stoppar mot beslaget.
4. Montera upphängningsbeslaget med vajern på armaturen genom att klämma det över aluminiumhöljet och säkra med skruv och mutter så det inte kan trilla av.
5. Trä tillbaka vajern i den fjäderbelastade nippeln.
6. Mät ut och skruva fast vajerns takfäste i taket med lämplig skruv.
7. Trä i vajern och skruva ihop takfästet för att hänga upp armaturen. Justera vajern till önskad längd. Låt vajern löpa ut genom hålet tills denna justering är klar. När önskad längd på vajern är uppnådd klipp av vajern eller rulla upp den.

ANSLUTNING

VARNING! RISK FÖR ELCHOCK.

- Bryt strömmen före installation.
- Anslut armaturen med nätsladd 99-037 eller 84-5520.
- Ihopkoppling av flera armaturer sker med skarvsladd 99-036.
- Max 15 armaturer kan kopplas in i följd.

SKÖTSEL

Torka av armaturen med en lätt fuktad trasa.

Använd inga starka rengöringsmedel.

EL-AVFALL



Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning.



(Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

