

## LAPTOPSTÖD

### TEKNISKA DATA

Mått: . . . . .	355 x 255 x 30 mm
Fläkt mått: . . . . .	140 x 140 x 15 mm (2 st.)
Material: . . . . .	Plast och stål nät
Skal: . . . . .	Svartlackerat stål
Vikt: . . . . .	647 g
Fläkthastighet: . . . . .	700 – 1000 rpm
Spänning: . . . . .	5 V DC
Effekt: . . . . .	1,75 W
Två USB portar	
Höjjustering i 4 lägen	
Passar laptop upp till 17 tum	

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
4. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
5. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

### DELAR



1. Två USB-portar
2. Stöd
3. Antiglidstöd
4. Höjdläge
5. USB-kabel

### ANVÄNDNING

Placera laptopstödet på en plan yta.

Justera höjden.

Fäll ut antiglidstöden och ställ datorn på plats.

Anslut USB-kabel mellan laptopstödet och datorn.

### EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



## LAPTOPSTØTTE

### TEKNISKE DATA

Mål: . . . . .	355 x 255 x 30 mm
Viftens mål: . . . . .	140 x 140 x 15 mm (2 stk.)
Materiale: . . . . .	Plast og stålnett
Skall: . . . . .	Svartlakkert stål
Vekt: . . . . .	647 g
Viftehastighet: . . . . .	700–1000 o/min
Spenning: . . . . .	5 V DC
Effekt: . . . . .	1,75 W
To USB-porter	
Høydejustering med 4 posisjoner	
Passer bærbar PC opp til 17"	

### SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
3. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
4. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
5. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

### DELER



1. To USB-porter
2. Støtte
3. Sklisikker støtte
4. Høydeinnstilling
5. USB-kabel

### BRUK

Plasser datamaskinstøtten på et flatt sted.

Juster høyden.

Fell ut den sklisiske støtten, og sett datamaskinen på plass.

Koble USB-kabelen mellom datamaskinstøtten og datamaskinen.

### EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



## KANNETTAVAN TIETOKONEEN TELINE

### TEKNISET TIEDOT

Mitat: . . . . .	355 x 255 x 30 mm
Tuulettimen mitat: . . . . .	140 x 140 x 15 mm (2 kpl)
Materiaali: . . . . .	Muovi ja teräsverkko
Kuori: . . . . .	Mustaksi maalattua terästä
Paino: . . . . .	647 g
Tuuletinnopeus: . . . . .	700 – 1000 rpm
Jännite: . . . . .	5 V DC
Teho: . . . . .	1,75 W
Kaksi USB-liitäntää	
Korkeudensäätö, 4 asentoa.	

Sopii maks. 17 tuuman kannettaville tietokoneille.

### TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
3. Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
4. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikkimään tuotteella.
5. Vähintään 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

### OSAT



1. Kaksi USB-liitäntää
2. Tuki
3. Liukueste
4. Korkeudensäätö
5. USB-kaapeli

### KÄYTTÖ

Sijoita tietokonetuki tasaiselle alustalle.

Säädä korkeus.

Käännä liukueste alas ja aseta tietokone paikalleen.

Liitä USB-kaapeli telineen ja tietokoneen väliin.

### ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



## LAPTOPSTØTTE

### TEKNISKE DATA

Mål: .....	355 x 255 x 30 mm
Blæserens mål: .....	140 x 140 x 15 mm (2 stk.)
Materiale: .....	Plast og stålnet
Skal: .....	Sortlakeret stål
Vægt: .....	647 g
Blæserhastighed: .....	700-1000 rpm
Spænding: .....	5 V DC
Effekt: .....	1,75 W
To USB-porte	
Højdejustering i fire positioner.	
Passer til laptops op til 17 tommer	

### SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
4. Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
5. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

### DELE



1. To USB-porte
2. Støtte
3. Antiglidestøtte
4. Højdeindstilling
5. USB-ledning

### ANVENDELSE

Placer laptopstøtten på en plan flade.

Juster højden.

Klap antiglidestøtten ud, og stil computeren på plads. Tilslut USB-ledning mellem laptopstøtten og computeren.

### EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

