

ANTENNFÖRSTÄRKARE MED 1 UTGÅNG

SE

Antennförstärkare
för UHF-, VHF samt FM-bandet.
Med reglerbar förstärkning 8–20 dB.
För inomhusbruk.

Frekvensområde: 47–862 MHz
Förstärkning: högst 20 dB
(reglerbar)
Reglering inom: 0–10 dB
Inngång 75 Ω, honkontakt
9,5 mm
Utgång 75 Ω, hankontakt
9,5 mm
Strömförsörjning till vägguttag 230 V
~ 50 Hz.
Effekt: 2,4 W
Skyddsklass: 
Dimensjoner: 75 x 57 x 77 mm

MONTERING

Antennförstärkaren monteres på antennekabeln mellom antennen og den radio eller tv som behøver en sterkere signal.

Tenk på att förstärkaren monteres direkte i ett vägguttag.

Den antennekabel som kommer från antennen förses med en passende hankontakt och ansluts till förstärkarens inngang ("ANT").

Den antennekabel som går til radioen eller tv:n förses med en passende honkontakt og ansluts til förstärkarens utgang ("TV").

Vrid med en liten skruvmejsel ner den inställbara förstärkningen ("G.C."). Dette gjøres i hålet på fronten. Vrid varsamt mot "–".

Anslut till vägguttag 230 V ~ 50 Hz.

Sätt igång radion eller tv:n. Vrid sedan med skruvmejseln successivt opp i retning "+". Søk bästa læge.

Det finns ingen anledning att använda alltför stark förstärkning. Bilden kan påverkas negativt av en alltför hög signalstyrke.

Förstärkaren behöver aldrig kopplas bort från elnetet.

ANTENNEFORSTERKER MED 1 UTGANG

NO

Antenneforsterker
for UHF-, VHF- og FM-båndet.
Med regulerbar forsterkning 8–20 dB.
For bruk innendørs.

Frekvensområde: 47–862 MHz
Forsterkning: maks. 20 dB
(regulerbart)
Regulering innenfor: 0–10 dB
Inngang 75 Ω, hunkontakt
9,5 mm
Utgang 75 Ω, hankontakt
9,5 mm
Strømforsyning til stikkontakt 230 V
~ 50 Hz.
Effekt: 2,4 W
Isolasjonsklasse: 
Dimensjoner: 75 x 57 x 77 mm

MONTERING

Antenneforsterkeren monteres på antennekabelen mellom antennen og radioen eller TV-en som trenger et sterkere signal.

Husk på at forsterkeren monteres rett i stikkontakt.

Antennekabelen som kommer fra antennen, utstyres med en passende hankontakt og kobles til forsterkerens inngang ("ANT").

Antennekabelen som går til radio eller TV, utstyres med en passende hunkontakt og kobles til forsterkerens utgang ("TV").

Bruk en liten skrutrekker for å vri ned den innstillbare forsterkningen ("G.C."). Dette gjøres i hullet på fronten. Vri forsiktig mot "–".

Koble til stikkontakt 230 V ~ 50 Hz.

Slå på radioen eller TV-en. Vri deretter med skrutrekkeren gradvis oppover i retning "+". Søk etter best posisjon.

Det er ingen grunn til å bruke altfor sterk forsterkning. Bildet kan påvirkes negativt av en høy signalstyrke.

Forsterkeren trenger aldri kobles fra strømnettet.

ANTENNIVAHVISTIN YHDELLÄ LÄHTÖLIITÄNNÄLLÄ

FI

Antennivahvistin
UHF-, VHF- ja FM-taajuusalueille.
Säädettävä vahvistus 8-20 dB.
Sisäkäyttöön.

Taajuusalue:	47-862 MHz
Vahvistus:	enintään 20 dB (säädettävä)
Säätöalue:	0-10 dB
Tulo	75 Ω, 9,5 mm naa- rasliitin
Lähtö	75 Ω, 9,5 mm urosliitin
Virransyöttö.	230 V/50 Hz seinäpistorasiaan.
Teho:	2,4 W
Kotelointiluokka:	
Mitat:	75 x 57 x 77 mm

ASENNUS

Antennivahvistin kytketään antennikaapeliin antennin ja vahvempaa signaalia tarvitsevan radion tai television väliin.
Huomaa, että vahvistin kytketään pistorasiaan. Antennista tulevaan antennikaapeliin asennetaan sopiva urosliitin ja se kytketään vahvistimen tuloon ("ANT").

Radioon tai televisioon menevään antennikaapeliin asennetaan sopiva naarasliitin ja se kytketään vahvistimen lähtöön ("TV").
Pienennä vahvistusta kiertämällä etulevyn aukossa olevaa ruuvia "+"-suuntaan pienellä ruuvitaltalla.

Kytke vahvistin 230 V/50 Hz seinäpistorasiaan. Kytke radio tai televisio päälle. Kierrä sitten vahvistuksen säätöä "+"-suuntaan ruuvitaltalla. Etsi paras säätö.

Älä käytä liian suurta vahvistusta. Liian voimakas signaali voi heikentää kuvanlaatua. Vahvistinta ei tarvitse irrottaa pistorasiasta.

ANTENNEFORSTÆRKER MED 1 UDGANG

DK

Antenneforstærker
til UHF-, VHF- og FM-båndet.
Med regulérbar forstærkning 8-20 dB
Til indendørs brug.

Frekvensområde:	47-862 MHz
Forstærkning:	Højest 20 dB (regulerbar)
Regulering inden for:	0-10 dB
Indgang:	75 Ω, hunkontakt 9,5 mm
Udgang:	75 Ω, hunkontakt 9,5 mm
Strømforsyning:	Til stikkontakt 230 V ~ 50 Hz.
Effekt:	2,4 W
Beskyttelsesklasse:	
Dimensioner:	75 x 57 x 77 mm

MONTERING

Antenneforstærkeren monteres på antennekablet mellem antennen og den radio eller det tv, som har brug for et stærkere signal. Sørg for at montere forstærkeren direkte i en stikkontakt.

Det antennekabel, som kommer fra antennen, forsynes med en passende hunkontakt og sluttes til forstærkerens indgang ("ANT").

Det antennekabel, som går til radioen eller tv'et, forsynes med en passende hunkontakt og sluttes til forstærkerens udgang ("TV"). Skru ned for den regulerbare forstærkning ("G.C.") med en lille skruetrækker. Dette gøres i hullet på fronten. Drej forsigtigt mod "-".

Tilslut til stikkontakt 230 V ~ 50 Hz.

Tænd radioen eller tv'et. Skru derefter lidt efter lidt op i retning af "+" med skruetrækkeren. Find den bedste indstilling.

Der er ikke nogen grund til at anvende en alt for kraftig forstærkning. Billedet kan blive forringet af en alt for høj signalstyrke. Forstærkeren behøver aldrig at blive afbrudt fra lysnettet.