

SOPHINK

med sensor

SØPPELDUNK

med sensor

ROSKA-ASTIA TUNNISTIMELLA**AFFALDSSPAND**

med sensor



SOPHINK MED SENSOR

Praktisk avfallshink med IR-sensor som öppnar locket och stänger automatiskt när sensorn aktiveras.

TEKNISKA DATA

Batteri: 4 st. C-batterier (medföljer ej).
 Volym: 5 l
 Diameter: 21,6 cm
 Höjd: 29,5 cm
 IR-sensor aktiveras mellan 0–20 cm och öppnar locket

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Elektronik i produkten får aldrig utsättas för vatten/vätska.
2. Undvik att utsätta IR-sensorn för direkt solljus.
3. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
4. Se till att batterierna sitter korrekt.
5. Utsätt aldrig batterierna för hög värme då det kan orsaka kortslutning.
6. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller temperaturer över 60 °C.
7. Ta ur batterierna ur produkten då den inte ska användas på länge.
8. Förbrukade batterier ska tas ur produkten och återvinnas enligt gällande föreskrifter.
9. Kontrollera att batterierna placeras enligt symbolerna för de positiva (+) och negativa (-) polerna.
10. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier.
11. Batterier får inte öppnas eller modifieras.
12. Batterier får inte kortslutas.
13. Ladda inte icke uppladdningsbara batterier.
14. Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
15. Förvara batterier utom räckhåll för barn.
16. Batterier ska bytas av en vuxen person.

DELAR



1. Lock
2. Strömbrytare
3. Löstagbar innerbehållare
4. IR-sensor
5. Batterifack i botten av sophinken. Nås från insidan.
6. Ytterhölje av rostfritt stål

MONTERA BATTERI

1. Öppna locket och ta ur innerbehållaren.
2. Tryck på batteriluckan för att öppna den.
3. Sätt i 4 st. C-batterier enligt polaritetsmarkeringen.
4. Sätt tillbaka locket.

AKTIVERA IR-SENSORN

Sätt strömbrytaren i läge "1".

Locket öppnas automatiskt när t.ex. handen är 20 cm eller närmre sensorn.

RENGÖRING

Den yttre behållaren och locket torkas av med en lätt fuktad trasa. Elektronik får ej utsättas för vatten eller någon annan form av vätska. Innerbehållaren kan rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett samlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



SØPELDUNK MED SENSOR

Praktisk søppeldunk med IR-sensor som åpner og stenger lokket automatisk når sensoren aktiveres.

TEKNISKE DATA

Batteri: 4 stk. C-batterier
(medfølger ikke).
Volum: 5 l
Diameter: 21,6 cm
Høyde: 29,5 cm
IR-sensoren aktiveres mellom 0 og 20 cm og åpner
lokket

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Elektronikken i produktet må ikke utsettes for vann/væske.
2. IR-sensoren må ikke utsettes for direkte sollys.
3. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
4. Sørg for at batteriene er riktig montert.
5. Batteriene må aldri utsettes for høy varme siden det kan forårsake kortslutning.
6. Produktet må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 60 °C.
7. Fjern batteriene fra produktet når det ikke skal brukes på en stund.
8. Gamle batterier må fjernes fra produktet og leveres til resirkulering.
9. Kontroller at batteriene plasseres riktig i henhold til symbolene for de positive (+) og negative (-) polene.
10. Bland ikke nye og gamle batterier eller ulike typer batterier.
11. Batterier må ikke åpnes eller modifiseres.
12. Batterier må ikke kortsluttes.
13. Lad ikke batterier som ikke er oppladbare.
14. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
15. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
16. Batterier må kun byttes av voksne.

DELER



1. Løkk
2. Strømbryter
3. Løs innvendig beholder
4. IR-sensor
5. Batterirom i bunnen av søppeldunken. Tilgjengelig fra innsiden.
6. Utside av rustfritt stål

MONTERE BATTERI

1. Åpne lokket, og ta ut den innvendige beholderen.
2. Trykk på batteriluken for å åpne den.
3. Monter 4 stk. C-batterier i samsvar med polaritetssmerkingen.
4. Monter lokket igjen.

AKTIVERE IR-SENSOREN

[bilde]

Sett strømbryteren til «1».

Lokket åpnes automatisk når for eksempel hånden er 20 cm eller nærmere sensoren.

RENGJØRING

Den ytre beholderen og lokket tørkes av med en lett fuktet klut. Elektronikken må ikke utsettes for vann eller annen væske. Den innvendige beholderen kan ved behov rengjøres med vann og mildt rengjøringsmiddel.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



ROSKA-ASTIA TUNNISTIMELLA

Kätevä roska-astia, jonka IR-tunnistin avaa ja sulkee kannen automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Paristo: 4 C-paristoa (eivät kuulu toimitukseen).
 Tilavuus: 5 l
 Läpimitta: 21,6 cm
 Korkeus: 29,5 cm
 IR-tunnistin aktivoituu 0–20 cm päästä ja avaa kannen

TURVALLISUUSOHJEET

1. Tuotteen elektroniikka ei saa kastua tai edes kostua.
2. Suojaa IR-tunnistin suoralta auringonpaisteelta.
3. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
4. Varmista, että paristot ovat oikein paikallaan.
5. Paristoja ei saa koskaan sijoittaa kuumaan paikkaan, sillä seurauksena voi olla oikosulku.
6. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle tai yli 60 °C:n lämpötilalle.
7. Jos tuote on pitkään käyttämättä, poista paristot siitä.
8. Käytetyt paristot on poistettava tuotteesta ja kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.
9. Varmista, että paristot tulevat plus- (+) ja miinusnapojen (-) merkkien mukaisesti.
10. Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
11. Paristoja ei saa avata eikä muuttaa
12. Paristoja ei saa oikosulkea
13. Älä lataa ei-ladattavia paristoja
14. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
15. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa
16. Paristojenvaihtaminen on aikuisen tehtävä.

OSAT



1. Kansi
2. Katkaisija
3. Irrallinen sisäsäiliö
4. IR-tunnistin
5. Paristokotelo roska-astian pohjassa. Käytetään sisäpuolelta.
6. Ulkokuori ruostumatonta terästä

PARISTOJEN ASENTAMINEN

1. Avaa kansi ja ota sisäsäiliö pois.
2. Avaa paristokotelon kansi painamalla.
3. Aseta 4 c-paristoa paikalleen napaisuuden mukaan.
4. Aseta kansi takaisin.

IR-TUNNISTIMEN AKTIVOINTI

Aseta katkaisija asentoon 1.

Kansi avautuu automaattisesti, kun esim. käsi asetetaan korkeintaan 20 cm päähän tunnistimesta.

PUHDISTUS

Ulkosäiliö ja kansi pyyhitään kevyesti kostutetulla liinalla. Elektroniikka on suojattava vedeltä ja muilta nesteiltä. Sisäsäiliön voi tarvittaessa puhdistaa vedellä ja miedolla puhdistusaineella.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



AFFALDSSPAND MED SENSOR

Praktisk affaldsspand med IR-sensor der åbner låget og lukker automatisk, når sensoren aktiveres.

TEKNISKE DATA

Batteri: 4 stk. C-batterier
(medfølger ikke).
Volumen: 5 l
Diameter: 21,6 cm
Højde: 29,5 cm
IR-sensor aktiveres mellem 0–20 cm og åbner låget

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Elektronikken i produktet må aldrig udsættes for vand/væske.
2. Undgå at udsætte IR-sensoren for direkte sollys.
3. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
4. Sørg for, at batterierne sidder korrekt.
5. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme, da dette kan forårsage kortslutning.
6. Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller temperaturer over 60°C.
7. Tag batterierne ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
8. Brugte batterier skal tages ud af produktet og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter.
9. Kontroller, at batterierne placeres i henhold til symbolerne for de positive (+) og negative (-) poler.
10. Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier.
11. Batterier må ikke åbnes eller ændres
12. Batterier må ikke kortsluttes
13. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
14. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde
15. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild
16. Batterier skal udskiftes af en voksen.

DELE



1. Låg
2. Afbryder
3. Udtagelig inderbeholder
4. IR-sensor
5. Batterirum i bunden af affaldsspanden. Tilgængelig fra indersiden.
6. Ydre kappe af rustfrit stål

MONTERING AF BATTERI

1. Åbn låget, og tag inderbeholderen ud.
2. Tryk på batteridækslet for at åbne det.
3. Isæt 4 stk. C-batterier iht. polaritetsmarkeringen.
4. Sæt dækslet på igen.

AKTIVERING AF IR-SENSOREN

Sæt afbryderen i stilling "1".

Låget åbnes automatisk, når f.eks. hånden er 20 cm fra sensoren eller nærmere.

RENGØRING

Den ydre beholder og låget tørres af med en let fugtig klud. Elektronikken må ikke udsættes for vand eller nogen anden form for væske. Inderbeholderen kan rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



