

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN



Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10.

Maahantuojat/Importör: Biltema Suomi Oy, Itäruuskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609

Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J. Tlf.: +45 70 80 77 70
www.biltema.com



BRÖDROST

TEKNISKA DATA

Spänning: 230 V~50 Hz
Effekt: 850 W
Mått: 260 x 160 x 185 mm

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd för rostning av bröd, inomhus, i hushåll och platser som t ex personalmatsalar, kontor, lantgårdar, hotell- och motellrum, bed and breakfast och vandrarhem.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Kontrollera att produktens spänning överensstämmer med eluttaget.
3. Produkten är endast avsedd för hemmabruk och inomhus.
4. **Varning!** Ytan på produkten blir mycket varm då den används. Använd handtag och knappar.
5. Lämna aldrig produkten utan uppsikt då nätsladden sitter i vägguttaget.
6. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
7. Produkten får endast användas för avsett bruk.
8. Fatta tag i stickkontakten för att dra ut den från eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
9. Använd aldrig brödrosten utan att smulbrickan är monterad.
10. Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
11. Utsätt aldrig produkten för regn, vatten, solljus eller stark hetta.
12. Placera aldrig produkten på heta ytor eller i närheten av öppen låga.
13. Placera produkten på en plan yta med god ventilation och se till att produkten inte övertäcks.
14. Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
15. Dra ur stickkontakten från vägguttaget när produkten inte används eller innan rengöring.
16. Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med produkten.
17. Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
18. Kontrollera att nätsladden inte är klämd.
19. Låt aldrig sladden hänga ner över bordskant eller arbetsyta där produkten är placerad.
20. Använd endast tillbehör rekommenderade av leverantören.
21. Apparaten får inte styras av extern timer eller annan styrutrustning.
22. Försäkra dig om att det finns tillräckligt med utrymme runt brödrosten så att luft kan cirkulera runt omkring. Placera brödrosten på ett värmebeständigt underlag och ha alltid uppsikt över brödrosten vid användning. Brand kan lätt uppstå om något lättantändligt faller ner över brödrosten eller om den vidrör något lättantändligt material, ex, gardiner, draperier.
23. Överdimensionerade brödsivor, förpackningar av metallfolie eller andra föremål får inte föras in i brödrosten eftersom det kan medföra brandrisk eller elstöt.
24. Försök inte avlägsna bröd som fastnat i bröddöppningen när stickkontakten sitter i vägguttaget. Stick aldrig ner en gaffel eller liknande i bröddöppningen.
25. Förvara aldrig bröd eller andra föremål ovanpå brödrosten eftersom det kan skada den eller medföra brandrisk.

DELAR



1. Smulbricka
2. Funktionsknapp för upptining
3. Funktionsknapp för uppvärmning
4. Stopp-knapp
5. Steglöst rostningsreglage
6. Handtag

ANVÄNDNING

Läs följande anvisningar före användning:

1. Använd brödrosten första gången utan bröd. Detta för att "bränna av" värmeelementet.
2. Koppla in brödrosten och ställ in styrkan med rostningsreglaget
3. Placera brödet i brödöppningen och tryck ner handtaget så pass långt att brödhissen stannar kvar i sitt nedre läge.
4. Brödet trycks automatiskt upp när rostningen är färdig.
5. Om du vill stoppa rostningen kan du trycka på stoppknappen. Brödhissen trycks då upp automatiskt.
6. Använd funktionsknappen för upptining för att tina upp fruset bröd. Tänk på att rostningen då tar längre tid än vid vanlig rostning.
7. Använd uppvärmningsknappen för att värma redan rostat bröd som har kallnat.
8. Om en brödskena fastnar i brödöppningen, lossa stickkontakten från vägguttaget. Vänta tills brödrosten svalnat och avlägsna brödet. **OBS!** Redskap som sticks ner kan skada värmelement. Metall får aldrig föras ner i brödöppningen.
9. Töm alltid smulbrickan efter varje användning.
10. Tryck inte ner handtaget utan att först stoppa i en brödskena.

11. Handtaget fastnar bara i sitt nedre läge då brödrosten är ansluten till vägguttaget.
12. När brödrosten inte används, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge och att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget.
13. Elkabeln får inte viras runt brödrosten, varken vid eller efter användning.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Efter användning och före rengöring och underhåll, se till att handtaget för brödhissen är i sitt övre läge, att elkabelns stickkontakt är bortplockad från vägguttaget och att brödrosten svalnat helt.
- Torka av utsidan med en lätt fuktad trasa, torka torrt med en handduk.
- För att avlägsna brödsmlur, ta ut smulbrickan och töm den, torka av och återplacera den i smulfacket. Brödrosten får aldrig användas utan smulbricka.
- Vänd brödrosten upp och ner, skaka försiktigt ut resterande smulor. Använd avsedd plats för kabeln under brödrosten.
- Använd inga starka rengöringsmedel. Brödrosten får aldrig sänkas ner i någon form av vätska.
- Stick aldrig ner fingrar eller andra föremål i brödrostens brödöppning, detta kan skada värmeelementet.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BRØDRISTER

TEKNISKE DATA

Spenning: 230 V ~ 50 Hz
Effekt: 850 W
Mål: 260 x 160 x 185 mm

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal brukes til å riste brød, innendørs, i hus og for eksempel på pauserom, kontorer, gårder, hotell- og motellrom, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med strømuttaket.
3. Produktet er kun beregnet for bruk hjemme og innendørs.
4. **Advarsel!** Produktets overflate blir veldig varmt under bruk. Bruk håndtak på knapper.
5. Produktet må aldri forlates uten tilsyn når strømkabelen er koblet til vegguttaket.
6. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
7. Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.
8. Ta tak i støpselet når du skal trekke det ut fra vegguttaket. Du må aldri trekke i strømledningen. OBS! Redskaper som stikkes ned, kan skade varmeelementet. Det må aldri føres metall ned i brødåpningen.
9. Bruk aldri brødristeren uten at smulebrettet er montert.
10. Produktet må aldri nedsenkes i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
11. Produktet må aldri utsettes for regn, vann, sollys eller høy varme.
12. Produktet må aldri plasseres på varme overflater eller i nærheten av åpen ild.
13. Produktet må plasseres på en jevn overflate med god ventilasjon. Påse at produktet ikke tildekkes.
14. Kontroller at produktet er helt. Produktet må aldri brukes hvis det er skadet.
15. Trekk ut støpselet fra vegguttaket når produktet ikke er i bruk eller før rengjøring.
16. Små barn skal være under tilsyn slik at de ikke leker med produktet.
17. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte og forstår risikoene som er involvert. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
18. Kontroller at strømkabelen ikke er klempt.
19. Kabelen må aldri henge over bordkanten eller arbeidsbenken der produktet er plassert.
20. Bruk kun tilbehør som leverandøren anbefaler.
21. Apparatet må ikke kontrolleres av eksternt tidsur eller annet kontrollutstyr.
22. Forsikre deg om at det er tilstrekkelig rom rundt brødristeren slik at luft kan sirkulere fritt omkring. Plasser brødristeren på et varmebestandig underlag, og ha alltid tilsyn med den ved bruk. Det kan lett oppstå brann dersom noe lettantennelig faller ned over brødristeren, eller dersom den kommer i berøring med lettantennelig materiale, f.eks. gardiner.
23. Overdimensjonerte brødskiver, innpakning av metallfolie eller andre gjenstander må ikke plasseres i brødristeren, fordi dette kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
24. Prøv ikke å ta ut brød som har satt seg fast i brødåpningen, når støpselet sitter i stikkontakten. Stikk aldri en gaffel eller lignende ned i brødåpningen.
25. Oppbevar aldri brød eller andre gjenstander oppå brødristeren, fordi dette kan skade den eller medføre brannfare.

DELER



1. Smulebrikke
2. Funksjonsknapp for opptining
3. Funksjonsknapp for oppvarming
4. Stoppknapp
5. Trinnløs regulering av ristegrad
6. Håndtak

BRUK

Les følgende anvisninger før bruk:

1. Bruk brødristeren den første gangen uten brød, dette for å "brenne av" varmeelementet.
2. Koble til brødristeren, og still inn ristegrad med innstillingsknappen.
3. Plasser brødet i brødåpningen, og trykk håndtaket så pass langt ned at brødheisen stanser i sin nedre posisjon.
4. Brødet skyves automatisk opp når ristingen er ferdig.
5. Dersom du vil stoppe ristingen, kan du trykke på stoppknappen. Brødheisen skyves da automatisk opp.
6. Bruk funksjonsknappen for opptining til å tine opp frosset brød. Husk på at ristingen da tar lengre tid enn ved vanlig risting.
7. Bruk oppvarmingsknappen for å varme opp ristet brød som har blitt avkjølt.
8. Dersom en brøds_kive setter seg fast i brødåpningen, trekk støpselet ut av stikkkontakten. Vent til brødristeren er avkjølt, og ta ut brødet. **OBS!** Redskaper som stikkes ned, kan skade varmeelementet. Det må aldri føres metall ned i brødåpningen.
9. Tøm smulebrettet etter hver bruk.
10. Trykk ikke ned håndtaket uten å først stappe i en brøds_kive.

11. Håndtaket fester seg bare i nedre posisjon når brødristeren er koblet til vegguttaket.
12. Når brødristeren ikke er i bruk, pass på at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, og at støpselet er trukket ut av stikkkontakten.
13. Kabelen må ikke vikles rundt brødristeren, verken ved eller etter bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Etter bruk og før rengjøring og vedlikehold, se etter at håndtaket for brødheisen er i sin øvre posisjon, at støpselet er trukket ut av stikkkontakten, og at brødristeren er helt avkjølt.
- Tørk av utsiden med en lett fuktet klut, og tørk den tørr med et håndkle.
- For å fjerne brøds_muler, ta ut smulebrettet og tøm det, tørk av det og sett det tilbake i smulerommet. Brødristeren må aldri brukes uten smulebrett.
- Snu brødristeren opp ned, og rist forsiktig ut gjenværende smuler. Bruk tiltenkt plass for kabelen under brødristeren.
- Bruk ingen sterke rengjøringsmidler. Brødristeren må aldri senkes ned i noen som helst form for væske.
- Stikk aldri fingrene eller andre gjenstander inn i brødristerens brødåpning, fordi dette kan skade varmeelementet.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC).



LEIVÄNPAAHDIN

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V~50 Hz
 Teho: 850 W
 Mitat: 260 x 160 x 185 mm

MERKINNÄT



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖKOhteet

Tuote on tarkoitettu leivän paahtamiseen sisätiloissa kotitalouksissa ja muissa kohteissa, kuten henkilöstöruokaloissa, toimistoissa, maataloilla, hotelli- ja motellihuoneissa, aamiaismajoituksissa ja retkeilymajoissa.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tarkista, että tuotteen jännite vastaa sähköliitännän ominaisuuksia.
3. Tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön sisätiloissa.
4. **Varoitus!** Tuotteen pinta kuumentuu voimakkaasti käytön aikana. Käytä kädensijoja ja painikkeita.
5. Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa, kun verkkojohto on liitetty pistorasiaan.
6. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
7. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
8. Älä käytä leivänpaahtinta koskaan ilman muralustaa.
9. Ota aina kiinni pistokkeesta, kun vedät pistokkeen pistorasiasta. Älä koskaan vedä sähköjohdosta.
10. Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, älä huuhtelee tuotetta juoksevan veden alla.
11. Älä koskaan altista tuotetta sateelle, vedelle, auringonvalolle tai kuumuudelle.
12. Älä sijoita tuotetta koskaan kuumille pinnoille tai avotulen läheisyyteen.
13. Aseta tuote hyvin tuulettuvaan paikkaan ja huolehdi siitä, ettei sen päälle aseteta mitään.
14. Tarkista, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli sen jokin osa on vaurioitunut.
15. Irrota pistoke pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä, sekä ennen puhdistamista.
16. Pidä lapsia silmällä niin, etteivät he pääse leikimään tuotteella.
17. 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysisissä tai henkisissä kyvyissä on puutteita tai joilta puuttuu kokemusta tai osaamista, voivat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan heidän käyttäessään laitetta tai he ovat saaneet ohjeita laitteen käyttämisestä, jotta he osaavat käyttää laitetta turvallisesti ja ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja pitää laitetta kunnossa ilman valvontaa.
18. Tarkista, ettei sähköjohto ole puristuksissa.
19. Älä koskaan anna johdon riippua alustana käytetyn pöydän tai työtason reunan yli.
20. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
21. Laitetta ei saa ohjata ulkoisen ajastimen tai muun ohjauslaitteen kautta.
22. Varmista, että leivänpaahtimen ympärillä on riittävästi tilaa ja että ilma voi kiertää vapaasti. Aseta leivänpaahtin lämpöä kestäväälle alustalle. Valvo sitä aina käyttämisen aikana. Tulipalo voi syttyä helposti, jos leivänpaahtimen päälle joutuu jotain helposti syttyvää tai se koskettaa esimerkiksi helposti syttyvää verhoa tai kaihdinta.
23. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria leipäviipaleita, metallipakkauksia eikä muita esineitä. Muutoin voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
24. Älä yritä poistaa paahtamisaukkoon tarttunutta leipäviipaleita, jos pistoke on työnnetty sähköpistorasiaan. Älä koskaan työnnä haarukkaa tai vastaavaa esinettä leivänpaahtimen sisään.
25. Älä koskaan säilytä leipää tai muita esineitä leivänpaahtimen yläpuolella. Muutoin se voi vaurioitua tai voi aiheutua tulipalon vaara.

OSAT



1. Murualusta
2. Sulatustoiminnon painike
3. Lämmitystoiminnon painike
4. Pysäytyspainike
5. Portaaton paahtoaseen säädin
6. Kädensija

KÄYTTÄMINEN

Lue seuraavat ohjeet ennen käyttämistä.

1. Käytä leivänpaahtinta ensimmäisen kerran ilman leipää. Tällöin lämmitysvastukset palavat puhtaiksi.
2. Säädä paahtoaste säätimen avulla.
3. Aseta leipäviipaleet paahtamisaukkoihin ja paina kahva alas niin pitkälle, että leipähissi jää ala-asentoon.
4. Kun leipäviipaleet on paahtettu, ne nousevat ylös automaattisesti.
5. Voit keskeyttää paahtamisen painamalla pysäytyspainiketta. Tällöin leipähissi nousee ylös automaattisesti.
6. Sulatuspainikkeen avulla leivänpaahtimella voi sulattaa pakastettua leipää. Tällöin paahtaminen sujuu tavallista hitaammin.
7. Voit lämmittää jäähtyneitä paahtettuja leipäviipaleita painamalla lämmityspainiketta.
8. Jos leipäviipale tarttuu kiinni paahtoaukkoon, irrota pistoke sähköpistorasiasta. Odota, kunnes leivänpaahtin on jäähtynyt. Poista viipale. **HUOM!** Keittiövälineiden työntäminen leivänpaahtimen sisään voi vahingoittaa lämpövastuksia. Älä koskaan vie paahtoaukon sisään metallista esinettä.
9. Tyhjennä murualusta joka käyttökerran jälkeen.
10. Älä paina kahvaa alas, jos paahtoaukossa ei ole leipäviipaleita.

11. Kädensija lukittuu ala-asentoon vain silloin, kun leivänpaahtin on liitetty pistorasiaan.
12. Varmista käyttämisen jälkeen, että leipähissin kahva on yläasennossa ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta.
13. Sähköjohtoa ei saa kääriä leivänpaahtimen ympärille käytön aikana eikä sen jälkeen.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTAMINEN

- Varmista käyttämisen jälkeen sekä ennen puhdistamista ja kunnossapitoa, että leipähissin kahva on yläasennossa, pistoke on irrotettu pistorasiasta ja leivänpaahtin on täysin jäähtynyt.
- Pyyhi ulkopinta kostealla liinalla ja kuivaa pyyhkeellä.
- Voit poistaa leivänmurut irrottamalla murualustan ja tyhjentämällä sen. Pyyhi se puhtaaksi ja aseta se takaisin murulokeroon. Älä koskaan käytä leivänpaahtinta ilman murualustaa.
- Kääntelee leivänpaahtinta ylös- ja alaspäin. Ravistele sitä, jotta leivänmurut irtoavat. Kierrä johto leivänpaahtimen alla olevaan lokeroon.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Leivänpaahtinta ei saa upottaa nesteseen.
- Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä leivänpaahtimen sisään. Muutoin lämpövastus voi vaurioitua.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BRØDRISTER

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V~50 Hz
Effekt: 850 W
Mål: 260 x 160 x 185 mm

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til ristning af brød, indendørs, i husholdninger og på steder som f.eks. personalekantiner, kontorer, udlejningsværelser, hotel- og motelværelser, bed and breakfast og vandrerhjem.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Kontrollér, at produktets spænding passer med stikkontakten.
3. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug og indendørs brug.
4. **Advarsel!** Produktets overflade bliver meget varm ved brug. Brug håndtag og knapper.
5. Lad aldrig produktet være uden opsyn, når netledningen sidder i vægudtaget.
6. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
7. Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.
8. Tag fat i stikket, når du trækker det ud af stikkontakten. Træk aldrig i netledningen.
9. Brug aldrig brødristeren, uden at krummebakken er sat i.
10. Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
11. Udsæt aldrig produktet for regn, vand, sollys eller stærk varme.
12. Placer aldrig produktet på varme overflader eller i nærheden af åben ild.
13. Placer produktet på en plan overfalde med god ventilation, og sørg for, at produktet ikke overdækkes.
14. Kontroller, at produktet er helt. Brug ikke produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
15. Træk stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug og før rengøring.
16. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.
17. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat motorik eller nedsatte psykiske evner eller personer uden den rette erfaring og viden om brugen, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i brug af produktet og forstår de farer, der kan opstå. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
18. Kontrollér, at netledningen ikke er klemmt.
19. Lad aldrig netledningen hænge over en bordkant eller arbejdsplade, hvor produktet er placeret.
20. Brug kun tilbehør, der anbefales af leverandøren.
21. Apparatet må ikke styres af en ekstern timer eller af andet styreudstyr.
22. Forvis dig om, at der er plads nok omkring brødristeren, så luften kan cirkulere. Sæt brødristeren på et varmebestandigt underlag, og hav altid opsyn med brødristeren, når den er i brug. Der kan let opstå flammer, hvis noget letantændeligt falder ned over brødristeren, eller hvis den rører ved letantændeligt materiale, f.eks. gardiner, forhæng.
23. Meget store brødskiver, pakker af metafolie eller andre genstande må ikke komme i brødristeren, da dette kan medføre brandfare eller elektrisk stød.
24. Forsøg ikke at fjerne brød, som sidder fast i brødspalten, når stikket sidder i stikkontakten. Stik aldrig en gaffel eller lignende i brødspalten.
25. Opbevar aldrig brød eller andet oven på brødristeren, da dette kan skade den eller medføre brandfare.

DELE



1. Krummebakke
2. Funktionsknap til optøning
3. Funktionsknap til opvarmning
4. Stop-knap
5. Trinløs risteindstilling
6. Håndtag

ANVENDELSE

Læs følgende anvisninger før brug:

1. Brug brødristeren uden brød første gang. Det er for at 'brænde' varmeelementet af.
2. Sæt brødristeren til og indstil styrken med termostatkappen.
3. Placer brødet i brødspalten og tryk tangenten så langt ned, at slæden bliver siddende i nederste stilling.
4. Brødet presses automatisk op, når brødet er ristet.
5. Hvis du vil standse ristningen, kan du trykke på stopknappen. Slæden presses derefter automatisk op.
6. Brug funktionsknappen for optøning til at tø frosset brød op. Vær opmærksom på, at ristningen så tager længere tid end ved almindelig ristning.
7. Brug opvarmningsknappen til at opvarme allerede ristet brød, som er blevet køldt.
8. Hvis en skive brød sætter sig fast i brødspalten, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Vent til brødristeren er kølet af og fjern brødet. **OBS!** Hvis der stikkes redskaber ned, kan varmeelementet tage skade. Der må aldrig føres metal ned i brødåbningen.
9. Tøm altid krummebakken efter hvert brug.
10. Tryk ikke tangenten ned uden en brødskive i spalten.

11. Håndtaget bliver kun stående i nederste stilling, når brødristeren er sluttet til stikkontakten.
12. Når brødristeren ikke er i brug, skal du sørge for, at tangenten til slæden er i øverste position, og at stikket er fjernet fra stikkontakten.
13. Ledningen må ikke vikles rundt om brødristeren, hverken under eller efter brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Efter brug og før rengøring og vedligeholdelse skal tangenten til slæden være i øverste position, stikket skal være fjernet fra stikkontakten og brødristeren skal være helt afkølet.
- Tør ydersiden af med en let fugtet klud og tør med et viskestykke.
- Fjern brødkrummer ved at tage krummebakken ud og tøm den, tør af og sæt den på plads igen. Brødristeren må aldrig anvendes uden krummebakke.
- Vend brødristeren på hovedet og ryst forsigtigt de resterende krummer ud. Brug den plads under brødristeren, der er beregnet til ledningen.
- Brug ikke stærke rengøringsmidler. Brødristeren må aldrig sænkes ned i nogen form for væske.
- Stik aldrig fingre eller andre genstande ned i brødspalten, dette kan beskadige varmeelementet.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EC).



