

LED-SLINGA CCT
LED-SLYNGE CCT
LED-VALOSARJA CCT
LED-KÆDE CCT



LED-SLINGA CCT

INTRODUKTION

Läs och spara denna bruksanvisning före användning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Ljusslinga med LED-ljuskällor som kan användas både utomhus och inomhus. Ej förlängningsbar. Ansluts till ett 230 V uttag. I stickkontakten finns en inbyggd transformator.

TEKNISKA DATA

Total längd: 10 m
 Kabellängd till första lampa: . . . 5 m.
 Antal LED: 100 st.
 Max effekt: 3,6 W
 Inspänning: 230 V AC, 50 Hz
 Utspänning: 31 V DC.
 IP: IP44

SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Anslut inte slingan till strömkälla medan den är kvar i förpackningen.
- Placera inte produkten i eller i närheten av vattensamlingar.
- Kontrollera regelbundet att ljusslingan och kablar inte har skador. Skadad ljusslinga ska kasseras.
- LED-lamporna är ej utbytbara.
- Fäst ej slingan med klamrar eller dylikt då detta kan skada produkten.
- Placera inte slingan där någon kan snubbla på den.
- Modifiera inte produkten.
- Sänk inte ner produkten i vatten.

INSTALLATION

1. Placera slingan runt önskat objekt.
2. Anslut till ett 230 V uttag.

HANDHAVANDE

Genom att trycka på knappen på adaptern kan du göra följande val.

Program 1: Demoläge (alla program blandas)

Program 2: Fast, kallvitt

Program 3: Fast, varmvitt

Program 4: Progressivt, kallvitt

Program 5: Progressivt, varmvitt

Program 6: Snabbt blinkande, varmvitt/kallvitt

Program 7: Långsamt blinkande, varmvitt/kallvitt
 Program 8: Av.

SKÖTSEL OCH FÖRVARING

Torka produkten ren och torr. Förvara produkten inomhus på en torr plats.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



LED-SLYNGE CCT

INTRODUKSJON

Les og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Lysslynge med LED-pærer som kan brukes både ute og inne. Kan ikke forlenges. Kobles til en 230 V stikkontakt. Støpselet har innebygd transformator.

TEKNISKE DATA

Total lengde: 10 m
 Kabellengde til første pære: ... 5 m.
 Antall LED: 100 stk.
 Maks. effekt: 3,6 W
 Spenning inn: 230 V AC, 50 Hz
 Spenning ut: 31 V DC.
 IP: IP44

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Slingen må ikke kobles til strøm mens den er i emballasjen.
- Ikke plasser produktet i eller i nærheten av vannansamlinger.
- Kontroller regelmessig at lysslyngen og kabler ikke er skadet. Skadet lysslynge må kasseres.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.
- Ikke fest slyngen med stifter eller liknende da det kan skade produktet.
- Plasser slyngen slik at ingen kan snuble i den.
- Produktet må ikke modifiseres.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann.

MONTERING

1. Plasser slyngen rundt ønsket objekt.
2. Koble til en 230 V stikkontakt.

BRUK

Du kan gjøre følgende valg ved å trykke på knappen på adapteren:

Program 1: Demomodus (alle programmene blandes)

Program 2: Fast, kaldhvitt

Program 3: Fast, varmhvitt

Program 4: Progressivt, kaldhvitt

Program 5: Progressivt, varmhvitt

Program 6: Rask blinking, varmhvitt/kaldhvitt

Program 7: Langsom blinking, varmhvitt/kaldhvitt
 Program 8: Av.

VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Tørk produktet rent og tørt. Oppbevar produktet innendørs på et tørt sted.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



LED-VALOSARJA CCT

JOHDANTO

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖTARKOITUS

LED-valosarja sisä- ja ulkokäyttöön. Ei voi jatkaa. Yhdistetään 230 V -pistorasiaan. Pistokkeessa on sisäänrakennettu muuntaja.

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispituus: 10 m
 Johdon pituus ensimmäiseen
 lamppuun: 5 m.
 LEDien määrä: 100
 Maksimiteho: 3,6 W
 Tulojännite: 230 V AC, 50 Hz
 Lähtöjännite: 31 V DC.
 IP: IP44

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Älä kytke virtaa valosarjaan, kun se on pakkauksessa.
- Älä sijoita tuotetta vesilähteisiin tai niiden lähelle.
- Tarkasta säännöllisesti, että valosarja ja johto ovat ehjät. Vioittunut valosarja on hävitettävä.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.
- Älä kiinnitä valosarjaa nipistimillä tai muilla kiinnikkeillä, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta.
- Älä laita valosarjaa paikkaan, jossa joku voi kompastua siihen.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Älä upota tuotetta veteen.

ASENNUS

1. Sijoita valosarja haluttuun paikkaan.
2. Yhdistä 230 V -pistorasiaan.

KÄYTTÖ

Valosarjassa on seuraavat ohjelmat, joita vaihdetaan painamalla adapterin painiketta.

Ohjelma 1: Demo-tila (sekoitus kaikkia ohjelmia)

Ohjelma 2: Kiinteä valo, kylmä valkoinen

Ohjelma 3: Kiinteä valo, lämmin valkoinen

Ohjelma 4: Progressiivinen, kylmä valkoinen

Ohjelma 5: Progressiivinen, lämmin valkoinen

Ohjelma 6: Nopeasti vilkkuva, lämmin/kylmä valkoinen

Ohjelma 7: Hitaasti vilkkuva, lämmin/kylmä valkoinen
 Ohjelma 8: OFF

SÄILYTYKSEN JA HOITO

Pyyhi tuote puhtaaksi ja kuivaksi. Säilytä tuotetta sisällä kuivassa paikassa.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LED-KÆDE CCT

INTRODUKTION

Læs denne brugsanvisning før brug, og gem den.

ANVENDELSESOMRÅDE

Lyskæde med LED-lyskilder, der kan bruges både indendørs og udendørs.. Kan ikke forlænges. Tilsluttes til 230 V-stikkontakt. Stikproppen har indbygget transformator.

TEKNISKE DATA

Samlet længde: 10 m
 Ledningslængde til
 første pære: 5 m.
 Antal LED: 100 stk.
 Maks. effekt: 3,6 W
 Indgangsspænding: 230 V AC, 50 Hz
 Udgangsspænding: 31 V DC.
 IP: IP44

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Slut ikke lyskæden til en strømkilde, mens den stadig er i emballagen.
- Brug ikke produktet i eller i nærheden af åbent vand.
- Kontrollér jævnligt, at lyskæden og ledningerne ikke er beskadiget. En beskadiget lyskæde skal kasseres.
- LED-pærerne kan ikke udskiftes.
- Fastgør ikke kæden med klammer eller lignende, da det kan skade produktet.
- Placer ikke kæden, så man kan snuble over den.
- Lav ikke om på produktet.
- Sænk ikke produktet ned i vand.

INSTALLATION

1. Placer kæden omkring det ønskede objekt.
2. Tilslut den til en 230 V-stikkontakt.

BETJENING

Du kan vælge mellem følgende ved at trykke på knappen på adapteren:

Program 1: Demofunktion (alle programmer blandes)

Program 2: Konstant, kold hvid

Program 3: Konstant, varm hvid

Program 4: Progressivt, kold hvid

Program 5: Progressivt, varm hvid

Program 6: Hurtigt blinkende, varm hvid/kold hvid

Program 7: Langsomt blinkende, varm hvid/kold hvid

Program 8: Slukket

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

Sørg for, at produktet er rent og tørt. Opbevar produktet indendørs et tørt sted.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



