

SE

GAMING-MUSMATT

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 5 V=== via USB-kabel
(medföljer)
Färger: 6 st.
Ljuseffekter: 3 st.
Längd: 900 mm
Bredd: 300 mm
Tjocklek: 3 mm

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
4. Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.

LJUSEFFEKTER

1. Anslut USB-kabeln till strömkälla, t.ex. USB-uttag på dator.
2. Tryck på knappen för att tända och växla mellan de olika ljuseffekterna.
3. Tryck och håll knappen intryckt i 3 s. för att stänga av ljuset.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



NO

GAMING-MUSEMATTE

TEKNISKE DATA

Spenningsmating: 5 V=== via USB-kabel
(medfølger)
Farger: 6 stk.
Lyseffekter: 3 stk.
Lengde: 900 mm
Bredde: 300 mm
Tykkelse: 3 mm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet må kun brukes som angitt i bruksanvisningen.
4. Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.

LYSEFFEKTER

1. Koble USB-kabelen til en strømkilde, for eksempel en USB-kontakt på datamaskinen.
2. Trykk på knappen for å slå på og bytte mellom de ulike lyseffektene.
3. Hold inne knappen i 3 sekunder for å slå av lyset.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



FI

PELAAMINEN HIIRIMATTO

TEKNISET TIEDOT

Virtalähde: 5 V=== USB-kaapelin
kautta (mukana)
Värit: 6 kpl
Valotehosteet: 3 kpl
Pituus: 900 mm
Leveys: 300 mm
Paksuus: 3 mm

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue käyttöohje aina ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.
3. Tuotetta saa käyttää ainoastaan käsikirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
4. Tuotetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

VALOTEHOSTEET

1. Liitä USB-kaapeli virtalähteeseen, kuten tietokoneen USB-liitäntään.
2. Voit sytyttää valon ja vaihtaa valotehostetta painikkeella.
3. Sammuta valo pitämällä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



DK

GAMING MUSEMÅTTE

TEKNISKE DATA

Spændingsforsyning: 5 V=== via USB-led-
ning (inkluderet)
Farver: 6 stk.
Lyseffekter: 3 stk.
Længde: 900 mm
Bredde: 300 mm
Tykkelse: 3 mm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Produktet må kun bruges i overensstemmelse med anvisningerne i manualen.
4. Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.

LYSEFFEKTER

1. Tilslut USB-ledningen til en strømkilde, f.eks. et USB-udtag på en computer.
2. Tryk på knappen for at tænde og skifte mellem de forskellige lyseffekter.
3. Hold knappen inde i 3 sekunder for at slukke lyset.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

