

**MC-LADDARE 6/12 V**

6 V 400 mA / 12 V 500 mA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Ineffekt: 230 V AC 50 Hz.

Batterityp: 6/12 V Blybatteri med fri elektrolyt.

Min. batterikapacitet: 1,75 Ah.

Batterikapacitet Normal laddningstid**7 Ah 15 timmar****10 Ah 22 timmar**

Angivna laddningstider är endast riktlinjer och visar normala tider för laddning av respektive batteri. Batterier med högre kapacitet kan också laddas, men då får laddningstiden ökas motsvarande.

VARNING:

- Placera batteriet i ett väl ventilerat utrymme.
- Explosiva gaser avges under laddningen.
- Förhindra uppkomst av flammor och gnistor – Rökning förbjuden.
- Endast för användning inomhus – Utsätt inte laddaren för regn.
- Koppla bort laddaren från vägguttaget innan inkoppling till / bortkoppling från MC-batteriet sker.
- Förkorta eller förläng inte laddningskablar till batteriet, eftersom detta kan påverka laddarens funktion.
- Förseglade batterier kan skadas vid överladdning.
- Kortslut ej batteriklämmorna.

ANVÄNDNING

1. Placera batteriet i ett väl ventilerat utrymme.
2. Plocka bort batteriets påfyllningslock och kontrollera elektrolytnivån. Fyll på med destillerat vatten vid behov. Placera tillbaka påfyllningslocken löst för att förhindra stänk från batterivätskan, men tryck inte fast/dra inte åt.
3. Anslut **RÖD** laddningskabel till positiv (+) batteripol och **SVART** laddningskabel till negativ (-) batteripol.

OBS: Vid laddning av batteri på plats: Kontrollera om batteriet har positiv eller negativ jord. Anslut därefter rätt laddningskabel till "icke-jordad" batteripol **FÖRST**.

4. Ställ laddarens skjutomkopplare på 6 eller 12 V beroende på batteriet som skall laddas.
5. Anslut laddaren till vägguttaget. Laddaren börjar nu ladda batteriet.
6. När laddningen är klar, koppla bort laddaren från vägguttaget **INNAN** laddningskablar tas bort från batteriet. Tryck fast/dra åt batteriets påfyllningslock.

OBS: Vid laddning på plats: När laddaren kopplats bort från strömkällan tar man bort laddningskabeln från den "jordade" batteripolen **FÖRST**.



MC-LADER 6/12 V

6 V 400 mA / 12 V 500 mA

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inneffekt: 230 V AC 50 Hz.

Batteritype: 6/12 V Blybatteri med fri elektrolytt.

Min. batterikapasitet: 1,75 Ah.

Batterikapasitet Normal ladetid

7 Ah 15 timer

10 Ah 22 timer

Angitte ladetider er kun retningsgivende og viser normale tider for lading av de respektive batteriene. Batterier med høyere kapasitet kan også lades, men da øker ladetiden tilsvarende.

ADVARSEL:

- Plasser batteriet i et godt ventilert rom.
- Det avgis eksplosive gasser under lading.
- Sørg for at det ikke oppstår flammer og gnister – Røyking forbudt.
- Kun for bruk innendørs – Utsett ikke laderen for regn.
- Kople laderen fra strømuttaket før kopling til/fra MC-batteriet.
- Ladekablene til batteriet må ikke forkortes eller forlenges, fordi dette kan påvirke laderens funksjon.
- Forseglede batterier kan skades ved overlading.
- Kortslett ikke batteriklemmene.

BRUK

1. Plasser batteriet i et godt ventilert rom.
2. Ta av batteriets påfyllingslokk, og kontroller elektrolyttnivået. Fyll på destillert vann ved behov. Sett påfyllingslokket løst tilbake på plass for å hindre sprut fra batterivæsken, men trykk ikke fast / skru ikke igjen.
3. Kople **RØD** ladekabel til positiv (+) batteripol og **SORT** ladekabel til negativ (-) batteripol.

OBS! Ved lading av batteri på plass: Kontroller om batteriet har positiv eller negativ jord. Kople deretter rett ladekabel til "ikke-jordet" batteripol **FØRST**.

4. Still laderens skyvebryter på 6 eller 12 V avhengig av batteriet som skal lades.
5. Kople laderen til strømuttaket. Laderen begynner nå å lade batteriet.
6. Når ladingen er ferdig, kopler du laderen fra strømuttaket **FØR** ladekablene tas bort fra batteriet. Trykk fast / skru igjen batteriets påfyllingslokk.

OBS! Ved lading på plass: Når laderen er koplet fra strømkilden, tar man ladekabelen bort fra den "jordede" batteripolen **FØRST**.



MOOTTORIPYÖRÄN AKKULATURI 6/12 V

6 V 400 mA / 12 V 500 mA

TEKNISET TIEDOT

Ottoteho: 230 V vaihtovirta 50 Hz.

Akkutyyppi: 6/12 V:n lyijyakku, jossa vapaat elektrolyytit.

Vähimmäisakkuteho: 1,75 Ah.

Akkuteho **tavallinen latausaika**

7 Ah 15 tuntia

10 Ah 22 tuntia

Annetut latausajat ovat vain ohjeellisia ja tavalliset latausajat ko. akuille. Voit ladata myös suurempitehoisia akkuja, mutta latausajat pitenevät vastaavasti.

VAROITUS:

- Aseta akku tilaan, jossa on hyvä ilmavaihto.
- Latauksen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja.
- Ehkäise liekkien ja kipinöiden syntyminen – tupakointi kielletty.
- Vain sisäkäyttöön – Älä altista laturia sateelle.
- Irrota laturin pistotulppa pistorasiasta ennen kuin kytket sen MC-akkuun tai pois siitä.
- Älä pidennä äläkä lyhennä akun latauskaapeleita, koska se voi vaikuttaa laturin toimintaan.
- Sinetöidyt akut voivat vahingoittaa yllilatautuessaan.
- Älä kytke akun napoja oikosulkuun.

KÄYTTÖ

1. Aseta akku tilaan, jossa on hyvä ilmanvaihto.
2. Avaa akun täyttökansi ja tarkista akkunesteen määrä. Lisää tarvittaessa tislattua vettä. Aseta täyttökansi paikalleen löysästi siten, ettei akkuneste pääse roiskumaan, mutta älä paina sitä kiinni/kiristä sitä.
3. Liitä **PUNAINEN** latauskaapeli akun plus (+) napaan ja **MUSTA** latauskaapeli miinus (-) napaan.

HUOM: Kun lataat akkua paikallaan: tarkista, onko akun maadoitus positiivinen vai negatiivinen. Liitä oikea latauskaapeli **ENSIN** maadoittamattomaan akun napaan.

4. Aseta laturin liukukytin asentoon 6 tai 12 V ladattavan akun mukaan.
5. Liitä laturin pistotulppa pistorasiaan. Laturi alkaa nyt ladata akkua.
6. Kun akku on latautunut, irrota laturin pistotulppa pistorasiasta **ENNEN** kuin irrotat latauskaapelit akusta. Paina/kiristä akun täyttökansi kiinni.

HUOM: Kun lataat akkua paikallaan: kun olet irrottanut laturin virranlähteestään, irrota latauskaapeli **ENSIN** maadoitetusta akun navasta.

**MC-LADER 6/12 V**

6 V 400 mA / 12 V 500 mA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Ineffekt: 230 V AC 50 Hz.

Batteritype: 6/12 V Blybatteri med fri elektrolyt.

Min. batterikapacitet: 1,75 Ah.

Batterikapacitet Normal ladningstid

7 Ah 15 timer

10 Ah 22 timer

De angivne ladningstider er kun retningslinier og viser normale tider for ladning af forskellige batterier. Batterier med højere kapacitet kan også lades, men så skal ladningstiden forlænges tilsvarende.

ADVARSEL:

- Anbring batteriet i et rum med god udluftning.
- Der afgives eksplosiv gas under ladningen.
- Undgå forekomst af åben ild og gnister – Rygning er forbudt.
- Må kun bruges indendørs – Udsæt ikke laderen for regn.
- Træk laderen ud af stikkontakten, før der foretages kobling til eller fra MC-batteriet.
- Lad være at forkorte eller forlænge ladeledningskablerne til batteriet, da dette kan påvirke laderens funktion.
- Forsegledede batterier kan blive beskadiget ved overladning.
- Kortslut ikke batteriklemmerne.

ANVENDELSE

1. Anbring batteriet i et rum med god udluftning.
2. Fjern batteriets påfyldningslåg og kontrollér elektrolytniveauet. Fyld destilleret vand på efter behov. Sæt påfyldningslåget løst på igen for at undgå stænk fra batterivæsken, men tryk eller stram det ikke.
3. Tilslut **RØDT** ladeledningskabel til positiv (+) batteripol og **SORT** ladeledningskabel til negativ (-) batteripol.

OBS: Ved ladning af batteri på plads: Kontrollér, om batteriet har positiv eller negativ jord. Tilslut derefter det korrekte ladeledningskabel til "ikke-jordet" batteripol **FØRST**.

4. Stil laderens skydeomkobler på enten 6 eller 12 V, afhængigt af hvilken type batteri der skal oplades.
5. Tilslut laderen til stikkontakten. Laderen begynder nu at oplade batteriet.
6. Træk laderen ud af stikkontakten, når ladningen er foretaget, **INDEN** ladeledningskablerne fjernes fra batteriet. Tryk/stram batteriets påfyldningslåg til.

OBS: Ved ladning på plads: Når laderen er blevet koblet fra strømkilden, fjerner man ladeledningskablet fra den "jordede" batteripol **FØRST**.