

**KOMPAKT STARTHJÄLP/
POWERPACK**

**KOMPAKT STARTHJELP/
POWERPACK**

**KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/
VIRTALÄHDE**

**KOMPAKT STARTHJÆLP/
POWERPACK**



KOMPAKT STARTHJÄLP/POWERPACK

TEKNISKA DATA

Batteri: Lithium polymer

Kapacitet: 10000 mAh

Ingångar:.....AC 14 V/1A

micro USB 5 V/1 A

Utgångar:USB 5V DC/2 A

USB 5 V DC/1 A

Starthjälp 12 V DC/200 A

Mått:150 x 70 x 29 mm

Vikt:344 g

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten är avsedd att användas som starthjälp i nödsituation till bilar med 12 V elsystem eller som batteripack(powerpack)/laddare till mobiltelefon och läsplatta.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Tappa inte produkten och utsätt den inte för högt tryck eller annan överkan.
- Använd eller förvara inte produkten i närheten av starka magnetiska fält.
- Produkten är inte avsedd att användas av barn utan uppsikt av vuxen.
- Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Ta bort laddningskabeln då laddningen är klar.
- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskaper, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna. Barn skall inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Varningar

- Risk för elektrisk stöt och brand.
- Använd endast rekommenderade tillbehör.
- Användaren av produkten bör inte bära ringar, armband, halsband etc. av metall då metall leder ström och kan leda till kortslutning med hög strömstyrka.

- Använd aldrig produkten om den är skadad. Inspektera produkten innan användning.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.

DELAR

1. LED-lampa
2. Utgång: USB 5 V/2 A
3. Utgång: USB 5 V/1 A
4. Laddningsindikator
5. Tryck en gång för att visa interna batterikapaciteten.
Tryck 2 ggr snabbt för att tända/släcka LED-lampan
6. Ingång: 5 V/1 A
7. Ingång: 14 V/1 A
8. Startuttag: 12 V/200 A

LADDA PRODUKTEN

Produkten kan laddas via nätadapter eller via kabel för anslutning till cigarettändaruttag. Båda alternativen medföljer. För att undvika att produkten laddas ur helt bör den underhållsladdas var tredje månad.

Laddning via nätadapter

Anslut kabeln till ingången 14 V/1 A på starthjälpen/
laddaren och adaptern till vägguttag. Batterierna full-
laddas på 3–4 timmar.

Laddning via ciggarettändaruttag

Anslut kabeln till ingången 12 V/2 A på starthjälpen/
laddaren och cigarettändarpluggen till cigarettändar-
uttaget. Batterierna fulladdas på 6–8 timmar.

Laddning via USB-nätadapter

Anslut kabeln till ingången 5 V/1 A på starthjälpen/
laddaren och adaptern till vägguttag. Batterierna full-
laddas på 8–10 timmar.

ANVÄNDNING SOM STARTHJÄLP

Varning!

- Bilbatteriet måste ha en laddning på minst 30%.
 - Starthjälpen får endast användas på bilar med cylindervolym 3,5 l eller lägre.
 - Starthjälpen får EJ användas som bilbatteri.
1. Anslut den röda batteriklämman till bilbatteriets +-pol.
 2. Anslut starthjälpens SVARTA klämma till fordonets chassi eller motorblock (**EJ** till den negativa batteripolen). Anslutning till den negativa (-) batteripolen är både osäkert och ökar dessutom risken för gnistor nära batteriets explosiva gaser.
 3. Anslut de blå kontakterna på kabeln till startuttaget. **OBS!** Se till att kontakten sitter i ordentligt. Den röda lysdioden på kontrollboxen ska lysa. Förblir lysdioden släckt är anslutningen inte korrekt. Hörs ett ljud från kontrollboxen indikerar det att spänningen i starthjälpen är för låg.
 4. Starta bilen. Efter 1 minut släcks lysdioden och starthjälpen stängs av automatiskt.
 5. Koppla först bort den svarta batteriklämman.
 6. Koppla därefter bort den röda batteriklämman från batteriet.

Inbyggda säkerhetsfunktioner

Kontrollboxen på starthjälpskabeln har följande inbyggda säkerhetsfunktioner:

- Överströmskydd – vid en strömspik på mer än 500 A kommer kontrollboxen att stängas av automatiskt.
- Kortslutningsskydd – vid eventuell kortslutning kommer kontrollboxen att stängas av automatiskt för att undvika gnistbildning.
- Polaritetsskydd – Kontrollboxen stängs av automatiskt om batteriklämmorna skulle anslutas till fel batteripol.
- Laddningsskydd – känner kontrollboxen av att spänningen i bilbatteriet är högre än i starthjälpen stängs kontrollboxen av för att undvika omvänd laddning.
- Låg spänningsskydd – när spänningen i starthjälpen understiger 9 V hörs ett pipljud och starthjälpen kan inte starta bilen.



ANVÄNDNING SOM POWERPACK

Produkten kan användas för att ladda mobiltelefoner, kameror, läsplattor, PSP-spel, MP4/5 etc via USB. Till produkten medföljer adapter till enheter med lighting-, mikro USB- samt USB Typ C-anslutning.

OBS! Produkten är endast avsedd för tillfällig laddning. För fullständig laddning ska enhetens standardladdare användas.

- Anslut passande kabel mellan produkten och enheten som ska laddas.

ANVÄNDA FICKLAMPAN

- Tryck två gånger snabbt på On/Off-knappen för att tända respektive släcka LED-lampan.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Produkten innehåller inbyggt batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte slängas bland hushållsoporna. Produkten ska lämnas till en återvinningsstation eller till serviceombud.

Följ lokala bestämmelser och släng aldrig produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsoporna. Korrekt kassering förhindrar negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ut det laddningsbara batteriet ur produkten:

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddningsbara batteriet.

- Ta endast ur det laddningsbara batteriet när produkten ska kasseras.
- Produkten får ej vara ansluten till strömkälla och batteriet ska vara helt urladdat då det avlägsnas.
- Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Gör så här:

1. För in spetsen på en flat skruvmejsel i glipan mellan produktens övre och nedre hölje. Avlägsna det övre höljet (med Biltema-logotyp på). Batteriet kommer nu att vara exponerat.
2. Avlägsna den blåa klämkontakten (hona), samt alla andra kablar anslutna till batteriet.
3. Dra ut batteriet. Batteriet sitter fast, med ett starkt lim.
4. Lämna alla uppladdningsbara batterier för återvinning, enligt lokala föreskrifter.

KOMPAKT STARTHJÄLP/POWERPACK

TEKNISKE DATA

Batteri:.....Litium polymer

Kapasitet: 10000 mAh

Innganger: AC 14 V / 1 A

micro USB 5 V / 1 A

Utganger:USB 5 V DC / 2 A

USB 5 V DC / 1 A

Starthjelp 12 V DC / 200 A

Mål: 150 x 70 x 29 mm

Vekt:.....344 g

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Produktet skal brukes som starthjelp i nødsituasjoner til biler med 12 V strømanlegg eller som batteripakke/powerpack/lader til mobiltelefon og nettbrett.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Generelle sikkerhetsforskrifter

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet er beregnet på hjemmebruk.
3. Produktet må ikke mistes. Det må heller ikke utsettes for høyt trykk eller andre ytre påvirkninger.
4. Produktet må ikke brukes eller oppbevares i nærheten av kraftige magnetiske felter.
5. Produktet må ikke brukes av barn uten at voksne er til stede.
6. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
7. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
8. Fjern ladekabelen når ladingen er fullført.
9. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Advarsler

- Fare for elektrisk støt og brann.
- Bruk kun anbefalt tilbehør.
- Den som bruker produktet, bør ikke bruke ringer, armbånd, kjede og lignende av metall siden metall leder strøm og kan føre til kortslutning med høy strømstyrke.

- Produktet må aldri brukes hvis det er skadet. Kontroller produktet før bruk.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.

DELER

1. LED-lys
2. Utgang: USB 5 V / 2 A
3. Utgang: USB 5 V / 1 A
4. Ladeindikator
5. Trykk en gang for å vise intern batterikapasitet.
Trykk 2 ganger raskt for å slå på/av LED-lyset
6. Inngang: 5 V / 1 A
7. Inngang: 14 V / 1 A
8. Startuttak: 12 V / 200 A

LADE PRODUKTET

Produktet kan lades via strömadapter eller via kabel for tilkobling til sigarettenerruttak. Begge alternativene medfølger. Produktet bør vedlikeholdslades hver tredje måned for å unngå at det lades helt ut.

Opplading via strømadapter

Koble kabelen til inngangen 14 V / 1 A på starthjelpen/laderen og adapteren til strømuttak. Batteriene full-lades på 3–4 timer.

Opplading via sigaretteneruttak

Koble kabelen til inngangen 12 V / 2 A på starthjelpen/laderen og adapteren til sigarettengeruttaket. Batteriene full-lades på 6-8 timer.

Opplading via USB strømadapter

Koble kabelen til inngangen 5 V / 1 A på starthjelpen/laderen og adapteren til strømuttak. Batteriene full-lades på 8–10 timer.

BRUK SOM STARTHJELP

Advarsel!

- Bilbatteriet må være minst 30 % oppladet.
- Starthjelpen må kun brukes på biler med sylindervolum 3,5 l eller mindre.
- Starthjelpen må IKKE brukes som bilbatteri.

1. Koble den røde batteriklemmen til bilbatteriets + -pol.
2. Koble starthjelpens SORTE klemme til kjøretøyet chassis eller motorblokk (**IKKE til den negative batteripolen**). Tilkobling til den negative (-) batteripolen er svært usikker, og øker risikoen for at det oppstår gnister nær batteriets eksplosive gasser.
3. Koble de blå kontaktene på kabelen til starttuttaket. **OBS!** Kontroller at kontakten sitter godt fast. Den røde lysdioden på kontrollboksen skal lyse. Hvis lysdioden ikke lyser, er ikke tilkoblingen korrekt. Hvis det høres en lyd fra kontrollboksen, indikerer det at spenningen i starthjelpen er for lav.
4. Start bilen. Etter 1 minutt slukkes lysdioden, og starthjelpen slås automatisk av.
5. Koble den sorte batteriklemmen først.
6. Koble deretter den røde batteriklemmen fra batteriet.

Innebygde sikkerhetsfunksjoner

Kontrollboksen på startkabelen har følgende innebygde sikkerhetsfunksjoner:

- Overstrømsvern – ved strømtopp på over 500 A vil kontrollboksen slås av automatisk.
- Kortslutningsvern – ved eventuell kortslutning vil kontrollboksen slås av automatisk for å unngå at det dannes gnister.
- Polaritetsvern – kontrollboksen slås av automatisk hvis batteriklemmene kobles til feil batteripol.
- Ladevern – hvis kontrollboksen merker at spenningen i bilbatteriet er høyere enn i starthjelpen, slås kontrollboksen av for å unngå omvendt lading.
- Vern mot lav spenning – når spenningen i starthjelpen blir lavere enn 9 V, vil starthjelpen pipe. Den vil ikke kunne brukes til å starte bilen.



BRUK SOM POWERPACK

Produktet kan brukes til å lade mobiltelefoner, kamera, nettbrett, PSP-spillkonsoll, MP4/5 og lignende via USB. Det medfølger adapter til enheter med Lightning-, micro USB- eller USB type C-tilkobling.

OBS! Produktet må kun brukes til unntaksvis lading. For fullstendig lading må du bruke enhetens standard-lader.

- Koble egnet kabel mellom produktet og enheten som skal lades.

BRUKE LOMMELYKTEN

- Trykk to ganger raskt på On/Off-knappen for å slå på og av LED-lyset.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Produktet inneholder innebygget batteri som omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke kastes i husholdningsavfallet. Produktet må leveres til miljøstasjon eller annet resirkuleringspunkt.

Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri produktet eller de oppladbare batteriene i husholdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av kvalifisert personell.

- Det oppladbare batteriet må kun fjernes når produktet skal avhendes.
- Når batteriet skal fjernes, må produktet være frakoblet strømnettet og batteriet være helt tomt.
- Delene i produktet kan være skarpe.

Slik gjør du:

1. Før inn spissen av en flat skrutrekker i sprekken mellom øvre og nedre deksel på produktet. Løsne den øvre delen (med Biltema-logo). Nå er batteriet synlig.
2. Løsne den blå kontakten (hun) og alle andre kabler som er koblet til batteriet.
3. Trekk ut batteriet. Batteriet er festet med kraftig lim.
4. Alle oppladbare batterier må leveres til resirkulering i henhold til lokale regler.

KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/VIRTALÄHDE

TEKNISET TIEDOT

Akku: Litium polymeeri
 Kapasiteetti: 10 000 mAh
 Tulot: AC 14 V/1A
 mikro-USB 5 V/1 A
 Lähdöt: USB 5V DC/2 A
 USB 5 V DC/1 A
 Apukäynnistys 12 V DC/200 A
 Mitat: 150 x 70 x 29 mm
 Paino: 344 g

MERKINTÄ



Mukana ohjekirja, joka tulee lukea ennen käyttöä ja säästää tulevaa tarvetta varten.

KÄYTTÖKOHEET

Tuote on tarkoitettu 12 V:n sähköjärjestelmällä varustettujen autojen apukäynnistykseen hätätilanteissa sekä virtapankiksi/latauslaitteeksi matkapuhelimille ja taulutietokoneille (tableteille).

TURVALLISUUSOHJEET

Yleiset turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
3. Tuotetta ei saa pudottaa tai altistaa kovalle paineelle tai muulle mekaaniselle rasitukselle.
4. Älä käytä tai säilytä tuotetta voimakkaiden magneettikenttien läheisyydessä.
5. Tuotetta ei ole tarkoitettu ilman valvontaa toimivien lasten käyttöön.
6. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
7. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
8. Irrota latausjohto latauksen päätteeksi.
9. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heidät on koulutettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Varoitukset

- Sähköisku- ja tulipalovaara.
- Käytä vain suositeltuja tarvikkeita.
- Tuotteen käytön ajaksi metalliset sormukset, rannekorut, kaulakorut ym. tulee ottaa pois, sillä metalli johtaa virtaa ja voi johtaa voimakkaaseen oikosulkuun.

- Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli se on vaurioitunut. Tarkasta tuote ennen käyttöä.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi.

OSAT



1. LED-lamppu
2. Lähtö: USB 5 V/2 A
3. Lähtö: USB5 V/1 A
4. Latauksen merkkivalo
5. Yksi painallus näyttää akun varaustilanteen. 2 perättäistä painallusta sytyttää ja sammuttaa LED-lampun.
6. Tulo: 5 V/1 A
7. Tulo: 14 V/1 A
8. Apukäynnistysliitäntä: 12 V/200 A

TUOTTEEN LATAAMINEN

Tuotteen voi ladata verkkolaitteen tai savukkeensytyttimeen liitettävän kaapelin kautta. Pakkaus sisältää tarvikkeet molempiin tapoihin. Jotta tuote ei tyhjentäisi kokonaan, sille on suoritettava ylläpitolataus kolmen kuukauden välein.

Lataaminen verkkolaitteen avulla

Liitä kaapeli apukäynnistimen/latauslaitteen tuloliitäntään 14 V/1 A ja pistoke pistorasiaan. Akut latautuvat täyteen 3–4 tunnissa.

Lataaminen savukkeensytyttimen avulla

Liitä kaapeli apukäynnistimen/latauslaitteen tuloliitäntään 12 V/2 A ja savukkeensytytinpistoke savukkeensytyttimeen. Akut latautuvat täyteen 6–8 tunnissa.

Lataaminen USB verkkolaitteen avulla

Liitä kaapeli apukäynnistimen/latauslaitteen tuloliitäntään 5 V/1 A ja pistoke pistorasiaan. Akut latautuvat täyteen 8–10 tunnissa.

KÄYTTÖ APUKÄYNNISTIMENÄ

Varoitus!

- Auton akussa on oltava virtaa vähintään 30 %.
 - Apukäynnistä saa käyttää vain autoissa, joiden sylinteritilavuus on enintään 3,5 litraa.
 - Apukäynnistintä EI saa käyttää auton akkana.
1. Liitä punainen akkuliitin auton akun plusnapaan (+).
 2. Yhdistä apukäynnistimen MUSTA hauenleuka auton runkoon tai moottorilohkoon (**EI akun miinusnapaan**). Yhdistäminen akun miinusnapaan aiheuttaa epävarman liitoksen. Lisäksi akusta lähtevien räjähtävien kaasujen lähellä voi esiintyä kipinöitä.
 3. Liitä kaapelin siniset liittimet käynnistysliitäntään. **HUOM!** Varmista, että liitäntä on hyvin tehty. Ohjausyksikössä tulee palaa punainen merkkivalo. Jos valo ei syty, liitäntä ei ole oikein. Jos ohjausyksikkö antaa äänimerkin, apukäynnistimen varaustaso on liian alhainen.
 4. Käynnistä auto. Merkkivalo sammuu 1 minuutin kuluttua ja apukäynnistin sammuu automaattisesti.
 5. Irrota ensin musta liitin.
 6. Irrota akusta sen jälkeen punainen akkuliitin.

Laitteen sisäiset turvatoiminnot

Apukäynnistimen ohjausyksikköön on asennettu seuraavat turvatoiminnot:

- Ylivirtasuojaus – yli 500 A:n virtapiikin yhteydessä ohjausyksikkö sammuu automaattisesti.
- Oikosulkusuojaus – mahdollisessa oikosulkutilanteessa ohjausyksikkö sammuu automaattisesti kipinöinnin estämiseksi.
- Napaisuuden suojaus – Ohjausyksikkö sammuu automaattisesti, mikäli akkuliittimet liitetään akussa väärin napoihin.
- Lataussuoja – jos ohjausyksikkö havaitsee auton akussa apukäynnistintä korkeamman jännitteen, ohjausyksikkö sammuu ja estää siten käänteisen lataamisen.
- Suojaus alhaiselta jännitteeltä – apukäynnistimen varaustason laskiessa alle 9 V:iin, kuuluu merkkiäänä eikä apukäynnistin yritä käynnistää autoa.



KÄYTTÖ VIRTALÄHTEENÄ

Tuotetta voidaan käyttää matkapuhelinten, kameroiden, taulutietokoneiden, pelikonsolien, MP4/5-soittimien ym. lataamiseen USB:n kautta. Mukana sovitin laitteille, joissa on lightning-, mikro-USB- tai USB Type C -liitäntä.

HUOM! Tuote on tarkoitettu vain tilapäiseen lataamiseen. Laitteen täyteen lataamiseen tulee käyttää sen omaa latauslaitetta.

- Liitä sopiva kaapeli tuotteen ja ladattavan laitteen välille.

TASKULAMPUN KÄYTTÄMINEN

- LED-lamppu sytytetään ja sammutetaan painamalla virtapainiketta lyhyesti kaksi kertaa peräkkäin.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitettävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai huoltoedustajalle. Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain ammattihenkilö.

- Ota ladattava akku pois vain, kun tuote hävitetään.
- Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähteeseen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se irrotetaan tuotteesta.
- Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Tee näin:

1. Vie litteän ruuvitaltan kärki tuotteen ylä- ja alakan- nen väliseen rakoon. Ota pois yläkansi (jossa on Biltema-logo). Akku on nyt näkyvissä.
2. Irrota sininen liitin (naaras) ja kaikki muut akkuun liitetyt johdot.
3. Vedä akku pois. Akku on kiinnitetty vahvalla liimalla.
4. Toimita ladattavat akut aina kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti.

KOMPAKT STARTHJÆLP/POWERPACK

TEKNISKE DATA

Batteri: Litium polymer
Kapacitet: 10000 mAh
Indgang: AC 14 V/1 A
 micro USB 5 V/1 A
Udgang: USB 5 V DC/2 A
 USB 5 V DC/1 A
 Starthjælp 12 V DC/200 A
Mål: 150x70x29 mm
Vægt: 344 g

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Produktet er beregnet til brug som starthjælp i nødsituationer til biler med 12 V elanlæg eller som batteripakke (powerpack)/lader til mobiltelefon og tablet.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Generelle sikkerhedsforskrifter

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
2. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
3. Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for højt tryk eller andre belastninger.
4. Produktet må ikke bruges eller opbevares i nærheden af kraftige magnetfelter.
5. Produktet er ikke beregnet til at bruges af børn uden opsyn af en voksen.
6. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild.
7. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.
8. Fjern ladekablet, når ladningen er afsluttet.
9. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Advarsler

- Risiko for elektrisk stød og brand.
- Brug kun anbefalte tilbehør.
- Brugeren af produktet bør ikke bære ringe, armbånd, halskæder etc. af metal, da metal leder strøm og kan medføre kortslutning med stor strømstyrke.

- Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget. Efterse produktet inden brug.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.

DELE



1. LED-lampe
2. Udgang: USB 5 V/2 A
3. Udgang: USB5 V/1 A
4. Ladeindikator
5. Tryk én gang for at få vist den interne batterikapacitet. Tryk 2 gange hurtigt for at tænde/slukke LED-lampen
6. Indgang: 5 V/1 A
7. Indgang: 14 V/1 A
8. Startudtaa: 12 V/200 A

LADNING AF PRODUKTET

Produktet kan lades via netadapter eller via kabel for tilslutning til lighterstikdåse. Begge muligheder medfølger. For at undgå at produktet aflades helt, bør det vedligeholdelseslades hver tredje måned.

Ladning via netadapter

Tilslut ledningen til indgangen 14 V/1 A på starthjælpen/laderen og adapteren til en stikkontakt. Batterierne lades fuldt op på 3-4 timer.

Ladning via lighterstikdåse

Tilslut ledningen til indgangen 12 V/2 A på starthjælpen/laderen og lighterstikket til en lighterstikdåse. Batterierne lades fuldt op på 6-7 timer.

Ladning via USB-netadapter

Tilslut ledningen til indgangen 5 V/1 A på starthjælpen/laderen og adapteren til en stikkontakt. Batterierne lades fuldt op på 8–10 timer.

BRUG SOM STARTHJÆLP

Advarsel!

- Bilen batteri skal være mindst 30% opladet.
- Starthjælpen må kun bruges til biler med et slagvolumen på 3,5 l eller derunder.
- Starthjælpen må IKKE bruges som bilbatteri.

1. Tilslut den røde batteriklemme til bilbatteriets +-pol.
2. Slut starthjælpens SORTE batteriklemme til køretøjets chassis eller motorblok (**IKKE til den negative batteripol**). Tilslutning til den negative (-) batteripol er dels meget usikker, og dels øger det risikoen for gnister tæt på batteriets eksplosive luftarter.
3. Tilslut de blå stik på kablerne til startudtaget.
OBS! Kontroller, at stikproppen sidder korrekt. Den røde lysdiode på kontrolboksen skal lyse. Hvis lysdioden forbliver slukket, er tilslutningen ikke korrekt. Hvis der høres en lyd fra kontrolboksen, indikerer det, at spændingen i starthjælpen er for lav.
4. Start bilen. Efter 1 minut slukkes lysdioden, og starthjælpen slås fra automatisk.
5. Fjern først den sorte batteriklemme.
6. Fjern derefter den røde batteriklemme fra batteriet.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner

Kontrolboksen på starthjælpskablet har følgende indbyggede sikkerhedsfunktioner:

- Overstrømsbeskyttelse – ved en strømspids på mere end 500 A vil kontrolboksen blive slået fra automatisk.
- Kortslutningsbeskyttelse – ved eventuel kortslutning vil kontrolboksen blive slået fra automatisk for at undgå gnistdannelse.
- Polaritetsbeskyttelse – kontrolboksen slås fra automatisk, hvis batteriklemmerne sluttes til en forkert batteripol.
- Ladebeskyttelse – hvis kontrolboksen mærker, at spændingen på bilens batteri er højere end i starthjælpen, slås kontrolboksen fra for at undgå modsat ladning.
- Lavspændingsbeskyttelse – når spændingen i starthjælpen falder under 9 V, lyder der en bip-lyd, og starthjælpen kan ikke starte bilen.



BRUG SOM POWERPACK

Produktet kan bruges til at lade mobiltelefoner, kameraer, tablets, PSP-spil, MP4/5 etc. via USB. Til produktet medfølger adapter til enheder med Lightning-, Micro-USB- eller USB Type C-tilslutning.

OBS! Produktet er kun beregnet til midlertidig ladning. Til fuldstændig ladning skal enhedens standardlader benyttes.

- Tilslut den relevante ledning mellem produktet og den enhed, der skal lades.

BRUG AF LOMMELAMPEN

- Tryk to gange hurtigt på On/Off-knappen for at tænde hhv. slukke LED-lampen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



Produktet indeholder et indbygget batteri, der er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Produktet skal indleveres til en genbrugsstation.

Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig produktet eller de genopladelige batterier sammen med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaffelse forhindrer negativ påvirkning på miljø og sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af en fagmand.

- Det genopladelige batteri skal kun tages ud, når produktet skal kasseres.
- Produktet må ikke være tilsluttet til en strømkilde, og batteriet skal være helt afladet, når det fjernes.
- Delene inde i produktet kan være skarpe.

Sådan gør du:

1. Stik spidsen af en flad skruetrækker ind i spalten mellem produktets øverste og nederste del. Tag den øverste del af (med Biltema-logo). Nu er batteriet afdækket.
2. Fjern den blå klemme (hun) samt alle andre ledninger, der er forbundet til batteriet.
3. Tag batteriet ud. Batteriet er fastgjort med kraftig lim.
4. Indlever alle genopladelige batterier til genbrug iht. lokale forskrifter.

