

GAMING-TANGENTBORD

TEKNISKA DATA

Spänning:	.5 V ===
Ström:	.300 mA
Anslutning:	USB 2.0
Operativsystem:	Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Språklayout:	.Nordisk
Tangenter:	.104 st.
Belysning:	.LED
Kabellängd:	.1,8 m
Längd:	.435 mm
Bredd:	.129 mm
Höjd:	.39 mm

SÄKERHETSFÖREKSRIFTER

1. Läs alltid bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk.
2. Produkten får inte modifieras eller byggas om.
3. Produkten är ingen leksak. Håll den borta från barn.
4. Produkten får inte utsättas för fukt eller regn.

INSTALLATION

Anslut tangentbordets kabel till datorns USB-port. Vänta någon minut tills datorn har installerat drivrutinen automatiskt.

TANGENTFUNKTIONER

TANGENTKOMBI-NATION	FUNKTION
FN+F1	Media
FN+F2	Sänk volymen
FN+F3	Höj volymen
FN+F4	Tyst läge
FN+F5	Spela upp/stäng
FN+F6	Spela upp föregående
FN+F7	Spela upp/pausa
FN+F8	Spela upp nästa
FN+F9	Epost
FN+F10	Hemsida
FN+F11	Dator
FN+F12	Miniräknare

LJUSEFFEKTER

LED-belysningen har 6 olika färger (rött, gult, blått, grönt, rosa och lila). Alla justeringar av LED-belysningen görs via tangentbordet enligt följande.

TANGENT-KOMBINATION	FUNKTION
FN+INS	Växlar mellan 4 olika ljuseffekter.
FN+DEL	Växlar mellan 4 olika ljuseffekter.
FN+Home	Växlar mellan 4 olika ljuseffekter.
FN+End	En ljuseffekt
FN+PgUp	Växlar mellan 4 olika ljuseffekter.
FN+PgDn	Växlar mellan 4 olika ljuseffekter.
FN+Scrlk	Växlar mellan 2 olika ljuseffekter.
FN+UP	Öka ljusstyrkan mellan 0-100%
FN+DOWN	Minska ljusstyrkan mellan 0-100%
FN+LEFT	Ljuseffekten går åt vänster
FN+RIGHT	Ljuseffekten går åt höger
FN+WIN	Låser Windows och App. Tryck igen för att låsa upp.
FN+ESC	Tryck och håll 3 s och tryck därefter F1, F3 och F5 för att återställa.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



GAMING-TASTATUR

TEKNISKE DATA

Spennings:	.5 V ===
Strøm:	.300 mA
Tilkobling:	.USB 2.0
Operativsystem:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Språklayout:	.Nordisk
Taster:	.104 stk.
Belysning:	.LED
Kabellengde:	.1,8 m
Lengde:	.435 mm
Bredde:	.129 mm
Høyde:	.39 mm

SIKKERHETSFORSKRIFTER

1. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
2. Produktet skal ikke modifiseres eller bygges om.
3. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
4. Produktet må ikke utsettes for fuktighet eller regn.

INSTALLASJON

Koble tastaturets kabel til USB-porten på datamaskinen.

Vent litt til datamaskinen har installert driveren automatisk.

TASTEFUNKSJONER

TASTE-KOMBINASJON	FUNKSJON
FN+F1	Media
FN+F2	Senk volumet
FN+F3	Øk volumet
FN+F4	Stille-modus
FN+F5	Spill av / stopp
FN+F6	Spill forrige
FN+F7	Spill av / pause
FN+F8	Spill neste
FN+F9	E-post
FN+F10	Nettsted
FN+F11	Datamaskin
FN+F12	Kalkulator

LYSEFFEKTER

LED-belysningen har 6 farger (rødt, gult, blått, grønt, rosa og lilla). Alle justeringer av LED-belysningen gjøres via tastaturet på følgende måte.

TASTE-KOMBINASJON	FUNKSJON
FN + INS	Veksler mellom 4 forskjellige lyseffekter.
FN + DEL	Veksler mellom 4 forskjellige lyseffekter.
FN + Home	Veksler mellom 4 forskjellige lyseffekter.
FN + End	Én lyseffekt
FN + PgUp	Veksler mellom 4 forskjellige lyseffekter.
FN + PgDn	Veksler mellom 4 forskjellige lyseffekter.
FN + Scrk	Veksler mellom 2 forskjellige lyseffekter.
FN + UP	Øk lysstyrken mellom 0 og 100 %
FN + DOWN	Reduser lysstyrken mellom 0 og 100 %
FN + LEFT	Lyseffekten går til venstre
FN + RIGHT	Lyseffekten går til høyre
FN + WIN	Låser Windows og app. Trykk igjen for å låse opp.
FN + ESC	Hold inne i 3 sekunder og trykk deretter på F1, F3 og F5 for å tilbakestille.

ELEKTRISK AVFALL

Elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



PELINÄPPÄIMISTÖ

TEKNISET TIEDOT

Jännite:	.5 V ===
Virta:	.300 mA
Liitäntä:	.USB 2.0
Käyttöjärjestelmä:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Kieliversio:	.Pohjoismainen
Näppäimet:	.104 kpl
Valot:	.LED
Johdon pituus:	.1,8 m
Pituus:	.435 mm
Leveys:	.129 mm
Korkeus:	.39 mm

TURVALLISUUSOHJEET

1. Lue aina käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten.
2. Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
3. Tuote ei ole leikkikalua. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
4. Tuote on suojattava sateelta ja kosteudelta.

ASENTAMINEN

Yhdistä näppäimistöön liitin tietokoneen USB-liitäntään. Tietokone asentaa ohjaimet automaattisesti. Odota muutama minuutti.

NÄPPÄINKOMENNOT

NÄPPÄINYHDIS- TELMÄ	TOIMINTO
FN+F1	Media
FN+F2	Vähennä äänenvoimakkuutta
FN+F3	Lisää äänenvoimakkuutta
FN+F4	Mykistys
FN+F5	Toisto/sulje
FN+F6	Toista edellinen
FN+F7	Toisto/tauko
FN+F8	Toista seuraava
FN+F9	Sähköposti
FN+F10	Aloitussivu
FN+F11	Tietokone
FN+F12	Taskulaskin

VALOTEHOSTEET

LED-valoissa on 6 väriä (punainen, keltainen, sininen, vihreä, vaaleanpunainen ja violetti). LED-valoja säädetään näppäimistön kautta seuraavasti.

NÄPPÄINYHDIS- TELMÄ	TOIMINTO
FN+INS	Vaihtaa neljän eri valotehosteen välillä.
FN+DEL	Vaihtaa neljän eri valotehosteen välillä.
FN+Home	Vaihtaa neljän eri valotehosteen välillä.
FN+End	Yksi valotehoste
FN+PgUp	Vaihtaa neljän eri valotehosteen välillä.
FN+PgDn	Vaihtaa neljän eri valotehosteen välillä.
FN+Scrlk	Vaihtaa kahden eri valotehosteen välillä.
FN+UP	Lisää valon voimakkuutta 0–100 %
FN+DOWN	Vähentää valon voimakkuutta 0–100 %
FN+LEFT	Valotehoste liikkuu vasemmalle
FN+RIGHT	Valotehoste liikkuu oikealle
FN+WIN	Lukitsee Windowsin ja sovelluksen. Avaa painamalla uudelleen.
FN+ESC	Palauta pitämällä painettuna kolmen sekunnin ajan ja painamalla sitten F1, F3 ja F5.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniikkatuotteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivit 2012/19/EU ja 2006/66/EY.)



GAMINGTASTATUR

TEKNISKE DATA

Spænding:	.5 V ===
Strøm:	.300 mA
Tilslutning:	.USB 2.0
Operativsystem:	.Windows 98, 2000, XP, ME, Vista, 7, 8, 10
Sproglayout:	.Nordisk
Taster:	.104 stk.
Belysning:	.LED
Ledningslængde:	.1,8 m
Længde:	.435 mm
Bredde:	.129 mm
Højde:	.39 mm

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Læs altid brugsanvisningen inden brug, og gem den til fremtidig brug.
2. Produktet må ikke ændres eller ombygges.
3. Produktet er ikke legetøj. Hold det borte fra børn.
4. Produktet må ikke udsættes for fugt eller regn.

INSTALLATION

Slut tastaturets kabel til computerens USB-port.
Vent nogle minutter, indtil computeren har installeret driveren automatisk.

TASTEFUNKTIONER

TASTE-KOMBINATION	FUNKTION
FN+F1	Media
FN+F2	Reducere lydstyrke
FN+F3	Forøge lydstyrke
FN+F4	Lydløs funktion
FN+F5	Afspil/stop
FN+F6	Afspil foregående
FN+F7	Afspil/pause
FN+F8	Afspil næste
FN+F9	E-mail
FN+F10	Hjemmeside
FN+F11	Computer
FN+F12	Miniregnemaskine

LYSEFFEKTER

LED-belysningen har 6 forskellige farver (rød, gul, blå, grøn, pink og violet). Alle indstillinger af LED-belysningen foretages via tastaturet på følgende måde.

TASTE-KOMBINATION	FUNKTION
FN+INS	Skifter mellem 4 forskellige lyseffekter.
FN+DEL	Skifter mellem 4 forskellige lyseffekter.
FN+Home	Skifter mellem 4 forskellige lyseffekter.
FN+End	En lyseffekt
FN+PgUp	Skifter mellem 4 forskellige lyseffekter.
UN+PgDn	Skifter mellem 4 forskellige lyseffekter.
FN+Scrlk	Skifter mellem 2 forskellige lyseffekter.
FN+UP	Forøger lysstyrken mellem 0-100%
FN+DOWN	Reducerer lysstyrken mellem 0-100%
FN+LEFT	Lyseffekten går mod venstre
FN+RIGHT	Lyseffekten går mod højre
FN+WIN	Låser Windows og App. Tryk igen for at låse op.
FN+ESC	Tryk og hold inde i 3 sek., og tryk derefter på F1, F3 og F5 for at nulstille.

ELAFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på en genbrugsstation. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EF).

