

**DUSCHSET
DUSJSETT
SUIHKUSARJA
BRUSERSÆT**



SE – Montering

1. Markera borrhålen 51 cm från varandra.
Borra totalt fyra hål med en 4 mm borr.
Borra hålen 35 mm djupa.
Sätt de bifogade pluggen i hålen.
2. Ta ut ändarna ur duschstången.
3. Dela de två väggfästena så att du får ut basen. Den är vit och av plast. Använd skruvmejsel för att dela på hållarna/fästen så att basen kommer loss.
4. Skruva fast basen på hållarna med de bifogade skruvarna.
Tryck på duschstången på de monterade plasthållarna.
5. Sätt tillbaka ändarna i duschstången
6. Sätt i packningen i duschhandtaget.
Skruva fast slangen till duschhandtaget.
Fäst munstycket i hållaren på duschstången.

NO – Montering

1. Marker borehullene 51 cm fra hverandre.
Bor totalt fire hull med et 4 mm bor.
Bor hullene 35 mm dype.
Sett de medfølgende pluggene i hullene.
2. Ta endene ut av dusjstangen.
3. Del de to veggfestene slik at du får ut basen. Den er hvit og av plast. Bruk skrutrekker for å dele på holdene/festene slik at basen løsner.
4. Skru basen fast på holderne med de medfølgende skruene.
Trykk dusjstangen på de monterte plastholderne.
5. Sett endene tilbake på plass i dusjstangen.
6. Sett pakningen i dusjhåndtaket.
Skru slangen fast til dusjhåndtaket.
Fest munnstykket i holderen på dusjstangen.

FI – Asentaminen

1. Merkitse porattavat reiät 51 cm:n päähän toisistaan.
Poraa neljä reikää 4 mm:n poranterällä.
Poraa reiät 35 mm syviksi.
Työnnä mukana toimitettavat tulpat reikiin.
2. Irrota päädyt suihkutangosta.
3. Avaa kaksi seinäkiinnikettä, jotta saat alustan. Se on valkoinen ja muoviva
Avaa pidikkeet/kiinnikkeet käyttämällä ruuvitalttaa siten, että alusta irtoaa.
4. Kiinnitä alusta pidikkeisiin mukana toimitettujen ruuvien avulla.
Paina suihkutanko asennettuihin muovisiin pidikkeisiin.
5. Aseta päädyt takaisin suihkutankoon
6. Kiinnitä tiiviste suihkutankoon.
Kiinnitä letku suihkutankoon.
Kiinnitä suutin suihkutangon pidikkeeseen.
Suihkukahva

DK – Montering

1. Marker borehullerne 51 cm mellem hinanden.
Bor i alt fire huller med et 4 mm bor.
Bor hullerne 35 mm dybe.
Sæt de medfølgende plugs i hullerne.
2. Tag enderne af bruserstangen af.
3. Adskil de to vægbeslag, så du får basis frem. Den er hvid og af plast. Brug en skruetrækker til at adskille hullerne/beslaget, så basis løsnes.
4. Skru basis fast i hullerne med de medfølgende skruer.
Tryk bruserstangen på de monterede plastholdere.
5. Sæt enderne på bruserstangen igen.
6. Sæt pakningen i bruserhåndtaget.
Skru slangen fast på bruserhåndtaget
Sæt mundstykket fast i holderen på bruserstangen.



