

LASTHÅLLARE LASTHOLDER TAAKKATELINEET

**Art. 34-267 Passar till / Passer til / Sopii / Passer til: AUDI A4 Avant 2008–2015
(OBS/HUOM ej/ikke/ei Allroad)**

Art. 34-268 Passar till / Passer til / Sopii / Passer til: AUDI A6 Avant 2011–2018



SE

LASTHÅLLARE

INTRODUKTION

Takräckena är avsedda att monteras på originalmonterad takreling. Se till att inte överskrida den maximala lastkapaciteten på 75 kg. Den maximala lasten är summan av lastbågarnas vikt + lastens vikt.

MONTERING

- Följ bildserien för montering av lasthållarna.
- Kontrollera att förpackningen innehåller alla delar.
- Rekommenderat avstånd mellan takräckena är 700–900 mm.
- Dra åt skruvarna med ca. 6 Nm.

FI

TAAKKATELINEET

JOHDANTO

Kattotelineet asennetaan vakiovarusteena oleviin kattokiskoihin. Varmista, ettei 75 kg:n enimmäiskuorma ylity. Maksimikuorma tarkoittaa kuormakaarien ja kuorman yhteispainoa.

ASENTAMINEN

- Asenna kuormapidikkeet kuvasarjan mukaisesti.
- Tarkasta, että pakkaus sisältää kaikki osat.
- Kattotelineiden suositusetäisyys toisistaan on 700–900 mm.
- Kiristä ruuvit noin 6 Nm:iin.

NO

LASTHOLDER

INTRODUKSJON

Takstativet skal monteres på originale takrails. Du må ikke overstige den maksimale lastekapasiteten på 75 kg. Den maksimale lasten er summen av takstativets vekt + lastens vekt.

MONTERING

- Følg bildeserien for montering av takstativet.
- Kontroller at pakken inneholder alle delene.
- Anbefalt avstand mellom takstativene er 700–900 mm.
- Trekk til skruene med ca. 6 Nm.

DK

LASTHOLDER

INTRODUKTION

Tagholderne er beregnet til montering på originalmonterede tagbøjler. Den maksimale belastning på 75 kg må ikke overskrides. Den maksimale belastning er summen af lastholderens vægt + lastens vægt.

MONTERING

- Følg billedserien ved montering af lastholderne.
- Kontroller, at emballagen indeholder alle dele:
- Anbefalet afstand mellem tagholderne er 700–900 mm.
- Spænd skruerne med ca. 6 Nm.







