

SKOTTKÄRRA, 160 LITER

MONTERINGSANVISNING

Kontrollera att alla delar finns med, enligt nedanstående lista:

- 1 st. ram
- 1 st. tippstöd
- 2 st. luftgummihjul
- 2 st. saxsprintar
- 4 st. stora brickor
- 10 st. vagnsbult
- 10 st. små brickor
- 10 st. muttrar

Montering hjul

- A. Lägg ramen upp och ner.
- B. För in en saxsprint i hjulaxelns genomgående hål och böj dess ändar så att den ej lossnar.
- C. Trä på en stor bricka på hjulaxeln. Trä därefter på ett hjul och en stor bricka.
- D. För hjulaxeln genom röret på ramen.
- E. Montera en stor bricka och ett hjul samt ytterligare en stor bricka på hjulaxeln. Säkra med saxsprinten.

Montering främre ram

- F. Vänd ramen och montera den tippstödet på tapparna längst fram.
- G. För in en vagnsbult i vardera skruvhål och fäst vagnsbultarna med varsin liten bricka och mutter. Drag ej åt.

Montering balja

- H. Lägg baljan över ramen.
- I. Fäst baljans bakre del med 2 st. vagnsbult, små brickor och muttrar. Drag ej åt.
- J. Fäst baljans främre del med 2 st. vagnsbult, små brickor och muttrar. Drag ej åt.
- K. Fäst baljans botten med 4 st. vagnsbult, små brickor och muttrar.
- L. Drag åt alla muttrar.



TRILLEBÅR, 160 LITER

MONTERINGSANVISNING

Kontroller at ingen deler mangler; følgende deler inngår:

- 1 stk. ramme
- 1 stk. tippestøtte
- 2 stk. luftgummihjul
- 2 stk. saksespinter
- 4 stk. store skiver
- 10 stk. vognbolt
- 10 stk. små skiver
- 10 stk. muttere

Montere hjul

- A. Legg rammen opp ned.
- B. Stikk en saksespint i hjulakselens gjennomgående hull, og bøy dens ender slik at den ikke løsner.
- C. Træ en stor skive på hjulakselen. Træ deretter på et hjul og en stor skive.
- D. Før hjulakselen gjennom røret på rammen.
- E. Monter en stor skive og et hjul samt ytterligere en stor skive på hjulakselen. Sikre med saksespint.

Montere fremre ramme

- F. Snu rammen og monter tippestøtten på tapene lengst foran.
- G. Stikk en vognbolt inn i hvert skruehull, og fest vognboltene med hver sin liten skive og mutter. Stram ikke.

Montere kasse

- H. Legg kassen over rammen.
- I. Fest kassens bakre del med 2 stk. vognbolter, små skiver og muttere. Stram ikke.
- J. Fest kassens fremre del med 2 stk. vognbolter, små skiver og muttere. Stram ikke.
- K. Fest kassens bunn med 4 stk. vognbolter, små skiver og muttere.
- L. Stram alle muttere.



KOTTIKÄRRYT, 160 LITRAA

ASENNUSOHJE

Tarkista, ettei mitään osaa puutu. Toimitus-sisältö:

- 1 kehys
- 1 tuki
- 2 ilmatäytteistä kumipyörää
- 2 saksisokkaa
- 4 suurta aluslevyä
- 10 lukkokantaruuvia
- 10 pientä aluslevyä
- 10 mutteria

Pyörien asentaminen

- A. Käännä kehys ylösalaisin.
- B. Työnnä yksi saksisokka pyörän akselin läpi menevään aukkoon. Taivuta sen päitä, jotta se ei irtoa.
- C. Pujota akseliin suuri aluslevy. Aseta tämän jälkeen pyörä ja suuri aluslevy.
- D. Työnnä pyörän akseli kehysten putken läpi.
- E. Asenna pyörän akseliin suuri aluslevy, pyörä ja vielä yksi suuri aluslevy. Varmista saksisokalla.

Takakehyksen asennus

- F. Käännä kehys oikein päin ja kiinnitä tuki takimmaisiiin tappeihin.
- G. Aseta ruuvireikiin lukkokantaruuvit. Kiinnitä ne pienellä aluslevyllä ja muttereilla. Älä kiristä.

Kuupan asentaminen

- H. Aseta kuoppa kehysten päälle.
- I. Kiinnitä kuupan takaosa 2 lukkokantaruuvilla, pienillä aluslevyillä ja muttereilla. Älä kiristä.
- J. Kiinnitä kuupan etuosa 2 lukkokantaruuvilla, pienillä aluslevyillä ja muttereilla. Älä kiristä.
- K. Kiinnitä kuupan pohja 4 lukkokantaruuvilla, pienillä aluslevyillä ja muttereilla.
- L. Kiristä kaikki mutterit.



TRILLEBØR, 160 LITER

MONTERINGSVEJLEDNING

Kontroller, at der ikke mangler noget. Pakken består af:

- 1 stk. stel
- 1 stk. tippebøjle
- 2 stk. luftgummihjul
- 2 stk. splitter
- 4 stk. store skiver
- 10 stk. bræddebolte
- 10 stk. små skiver
- 10 stk. møtrikker

Montering af hjul

- A. Læg stellet på hovedet.
- B. Sæt en split i hjulakslens gennemgående hul og buk enderne, så den ikke løsner sig.
- C. Sæt en stor skive på hjulakslen. Sæt derefter et hjul og en stor skive på.
- D. Sæt hjulakslen gennem røret i stellet.
- E. Monter en stor skive og et hjul samt yderligere en stor skive på hjulakslen. Lås med splitten.

Montering forreste stel

- F. Vend stellet og monter tippebøjlen på tap-pene længst fremme.
- G. Sæt en bræddbolt i hvert skruehul og gør dem fast med hver sin lille skive og møtrik. Spænd ikke til.

Montering af lad

- H. Læg ladet hen over stellet.
- I. Gør ladets bagerste del fast med 2 stk. bræddebolte, små skiver og møtrikker. Spænd ikke til.
- J. Gør ladets forreste del fast med 2 stk. bræddebolte, små skiver og møtrikker. Spænd ikke til.
- K. Gør ladets bund fast med 4 stk. bræddebolte, små skiver og møtrikker.
- L. Spænd alle skruer til.

