

SOLFILM

Återanvändbar solfilm

För montering där man vill dämpa starkt solljus.

Ger även bra skydd mot insyn.

Lätt att applicera på alla typer av glas.

Levereras komplett med monteringsanvisning och gummiskrapa.

Mått: 50 x 300 cm.

Färg: Blå eller svart.

OBS! Får ej monteras på plastfönster.

Endast avsedd för fordon med glasrutor.

OBS!

Det finns lagar och förordningar om vilka fönster i en bil som får vara tonade, samt hur mycket tonade de får vara. Mörkt tonade fönster kan reducera sikten vid dåliga ljusförhållanden. Använd sunt förnuft för att undvika olyckor.

Förberedelser:

Du bör ha linjal, kniv och sprayflaska med vatten till hands vid monteringen av filmen. Dessutom den gummiskrapa som medföljer i förpackningen.

Bruksanvisning:

1. Rengör noggrant fönstrets insida före montering med hjälp av ren industrisprit och gummiskrapa, samt torka torrt med ren, luddfri trasa.
2. Spraya vatten på fönstrets insida.
3. Lägg sedan på solfilmen på fönstret samtidigt som du sprayar vatten på filmen.
4. Forma filmen korrekt längs fönstrets yterkanter. Spraya ytterligare vatten på filmen för att få den helt slät mot fönsterytan.
5. Markera med hjälp av en penna eller ritsa det exakta måttet.
6. Med hjälp av kniv och linjal skäres filmen till exakt mått och form.
7. Eftersom ytbeläggningen är lika på solfilmens båda ytor kan den sedan monteras på fönstrets insida.

Slutmontering:

1. Spraya vatten på fönstrets insida och på filmen.
2. Placera filmen på fönstret och passa in den exakt.
3. Med hjälp av bifogad gummiskrapa avlägsnas vatten och luftbubblor. Spraya rikligt med vatten på filmen då och då så undviker man att gummiskrapan orsakar repor på filmen.
4. Var noga så att allt vatten och alla luftbubblor avlägsnas med hjälp av gummiskrapan.
5. Låt filmen torka under ett antal timmar för bästa resultat. Om filmen monteras på ett fönster som kan vevas ner, vänta minst 12 timmar innan den vevas ner, i annat fall kan filmen flagna från fönstret.

SOLFILM

Solfilm som kan brukes om igjen.

For montering der man vil dempe sterkt sollys.

Gir også bra vern mot innsyn.

Lette å bruke på alle typer glass.

Leveres komplett med monteringsanvisning og gummiskrape.

Mål: 50 x 300 cm.

Farge: Blå eller svart.

OBS! Må ikke monteres på plastvindu.

Kun beregnet for kjøretøy med glassvinduer

OBS!

Det finnes lover og forskrifter om hvilke vinduer i en bil som kan være tonet, og hvor mye tonet de kan være. Mørkt tonede vinduer kan redusere sikten ved dårlige lysforhold. Bruk sunn fornuft for å unngå ulykker.

Forberedelser:

Du bør ha linjal, kniv og sprayflaske med vann for hånden ved montering av filmen. Dessuten gummiskrapen som medfølger i pakningen.

Bruksanvisning:

1. Rengjør omhyggelig vinduets innside før montering ved hjelp av ren teknisk sprit og gummiskrape, og tørk med en ren, lofri klut.
2. Spray vann på vinduets innside.
3. Legg deretter solbeskyttelsesfilmen på vinduet samtidig som du sprayer vann på filmen.
4. Form filmen korrekt langs vinduets ytterkanter. Spray mer vann på filmen for å få den helt slett mot vindusflaten.
5. Marker med hjelp av en penn eller riss det eksakte målet.
6. Ved hjelp av kniv og linjal skjæres filmen til eksakt mål og form.
7. Ettersom overflatebelegget er likt på solbeskyttelsesfilmens to sider, kan den deretter monteres på vinduets innside.

Sluttmontering:

1. Spray vann på vinduets innside og på filmen.
2. Plasser filmen på vinduet, og pass den nøyaktig til.
3. Ved hjelp av den medfølgende gummiskrapen fjernes vann og luftbobler. Spray rikelig med vann på filmen fra tid til annen for å unngå at gummiskrapen forårsaker riper på filmen.
4. Vær nøye med at alt vann og alle luftbobler fjernes ved hjelp av gummiskrapen.
5. La filmen tørke noen timer slik at best mulig resultat oppnås. Dersom filmen monteres på et vindu som kan rulles ned, skal det ikke rulles ned før etter minst 12 timer, fordi filmen ellers kan flasse av.

AURINKOSUOJAKALVO

Uudelleenkäytettävä aurinkosuojakalvo.

Suojaa voimakkaalta auringonvalolta. Suojaa hyvin myös katseilta. Helppo kiinnittää kaikenkuntoon laseihin. Toimitukseen kuuluvat kiinnitysohje ja kumiraappa. Mitat: 50 x 300 cm. Väri: Sininen tai musta.

HUOMIO! Ei saa asentaa muovimateriaaleille.

Tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoille joissa on lasiruudut.

HUOMAA!

On olemassa lakeja ja asetuksia siitä, mitkä auton ikkunoista saa sävyttää ja miten voimakas sävytys saa olla. Erittäin tummiksi sävytetyt ikkunat saattavat heikentää näkyvyyttä huonoissa valaistusoloissa. Käytä onnettomuuksien välttämiseksi tervettä järkeä aurinkosuojakalvoa asentaessasi.

Esivalmistelut:

Kun asennat kalvoa, pidä kätesi ulottuvilla viivoitin, veitsi ja vedellä täytetty suihkepullo, ja lisäksi pakkauksen mukana toimitettu kuminen kaavin.

Käyttöohje:

1. Pese ensin lasin koko sisäpinta erittäin huolellisesti puhtaan teollisuusspriin ja kumiraapan avulla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla ja nukkaamattomalla rievulla.
2. Suihkuta vettä lasin sisäpinta.
3. Aseta sitten aurinkosuojakalvo lasille suihkuttaen samalla vettä kalvolle.
4. Aseta kalvo lasin ulkoreunojen mukaisesti. Suihkuta lisää vettä kalvolle, jotta saat sen täysin suoraksi lasia vasten.
5. Merkitse kalvoon tarkat rajat kynän tai veitsen avulla.
6. Leikkaa sitten kalvo sopivan kokoiseksi veitsen ja viivaimen avulla.
7. Koska kalvon pinta on molemmilta puolilta samanlainen, voit nyt asentaa kalvon ikkunan sisäpinnalle.

Kiinnitys:

1. Suihkuta vettä ikkunan sisäpinnalle ja kalvolle.
2. Aseta kalvo ikkunaan ja kohdista se tarkasti ikkunan reunoihin.
3. Poista vesi ja ilmakuplat kalvon ja lasin välistä kumiraapan avulla. Suihkuta runsaasti vettä kalvon päälle, niin raappa ei naarmuta kalvoa.
4. Työskentele huolellisesti, jotta kalvon ja lasin väliin ei jää yhtään vettä tai ilmakuplia.
5. Anna kalvon kuivua muutaman tunnin ajan. Jos kiinnität kalvon ikkunaan, joka voidaan laskea alas, odota vähintään 12 tuntia, ennen kuin liikutat ikkunaa, muuten kalvo saattaa irrota.

SOLFILM

Genanvendelig solfilm.

Monteres til dæmpning af stærkt sollys.
Beskytter også effektivt ved modlys.
Hæfter let på alle typer glas.
Leveres komplet med monteringsanvisning og gummiskraber.
Mål: 50 x 300 cm.
Farve: Blå eller sort.

OBS! Må ikke monteres på plastvinduer.

Kun beregnet til køretøjer med glaseruder.

OBS!

Vær opmærksom på love og bestemmelser om, hvilke ruder i biler man må tone, og hvor meget de må tones. Ruder, der er tonede for mørkt, kan nedsætte sigtbarheden under dårlige lysforhold. Brug sund fornuft, så ulykker undgås.

Forberedelser:

Du bør have lineal, kniv og sprayflaske med vand ved hånden til monteringen af filmen. Dessuden den gummiskraber der følger med i pakken.

Brugsanvisning:

1. Rengør rudens inderside omhyggeligt med ren sprit og gummiskraber inden montering, og gnid efter med en ren, fnugfri klud, til den er tør.
2. Sprøjt vand på rudens inderside.
3. Anbring derefter solfilmen på ruden, og sprøjt samtidigt vand på filmen.
4. Form og tilpas filmen langs rudens yderkanter. Sprøjt mere vand på filmen for at få den til at ligge helt jævnt mod yderruden.
5. Markér det eksakte mål ved enten at tegne eller ridse det op.
6. Brug kniv og lineal til at skære filmen ud i den rette form efter de eksakte mål.
7. Yderbelægningen på begge solfilmens ydersider er ens, og derfor kan den nu monteres på rudens inderside.

Endelig montering:

1. Sprøjt vand på rudens inderside og på filmen.
2. Sæt filmen på ruden og sørg for, at den sidder præcist.
3. Fjern vand og luftblærer med den medfølgende gummiskraber. Sprøjt rigeligt med vand på filmen med jævne mellemrum for at undgå at beskadige den med gummiskraber.
4. Vær omhyggelig med at få fjernet alt vand og alle luftblærer med gummiskraber.
5. Lad filmen tørre nogle timer for at opnå det bedste resultat. Hvis den ruder, filmen er monteret på, kan rulles ned, må dette tidligst ske igen efter 12 timer, for at undgå at filmen løsner sig fra ruden.