

**MONTERINGSPLÅT TILL INTAGSKABEL
MONTERINGSPLATE TIL INNTAKSKABEL
VIRTAJOHDON ASENNUSLEVY
MONTERINGSPLADE TIL INDGANGSKABEL**

SE**Monteringsinstruktion**

Passar intagskabel från Biltema, Defa och Calix. Fästet monteras mellan kofångare och skylthållare eller mellan registreringsskylt och kofångare.

1. Lossa registreringsskylt och eventuell skylthållare.
2. Passa in plåten. Tänk på att det ska finnas tillräckligt med utrymme bakom plåten så att intagskabeln kan monteras. Borra eventuellt hål för montering.
3. Fäst monteringsplattan med medföljande skruvar. Placera skruvarna så långt ifrån varandra som möjligt.
4. Montera intagskabeln i monteringsplåten. OBS: För montering av intagskabel från Calix måste hålet förstoras till minst 27 mm. Använd fil eller anpassat borr.
5. Återmontera skylthållare och registreringsskylt.

NO**Monteringsinstruksjon**

Passer inntakskabel fra Biltema, Defa og Calix. Festet monteres mellom kufanger og skiltholder eller under registreringsskilt og kufanger.

1. Løsne registreringsskiltet og eventuell kufanger.
2. Tilpass platen. Husk at det må være plass bak platen til å montere inntakskabelen. Bor eventuelt hull til montering.
3. Fest monteringsplaten med de medfølgende skruene. Plasser skruene så langt fra hverandre som mulig.
4. Monter inntakskabelen i monteringshullet. OBS: For montering av inntakskabel fra Calix, må hullet forstørres til minst 27 mm. Bruk fil eller egnet bor.
5. Monter skiltholder og registreringsskilt.

FI**Asennusohje**

Sopii Bilteman, Defan ja Calixin tulokaapeille. Kiinnike asennetaan puskurin ja kilvenpitimen tai rekisterikilven ja puskurin väliin.

1. Irrota rekisterikilpi ja mahdollinen kilvenpidin.
2. Sovita levy paikalleen. Muista, että levyn taakse on jätävä aina riittävästi tilaa virtajohtolle. Poraa mahdolliset asennusreiät.
3. Kiinnitä asennuslevy mukana toimitetuilla ruuveilla. Sijoita ruuvit mahdollisimman kauaksi toisistaan.
4. Asenna virtajohto asennuslevyyn. HUOM! Calixin tulokaapelia varten reikää on suurennettava vähintään 27 mm:iin. Käytä viilaa tai sopivaa poranterää.
5. Asenna kilvenpidin ja rekisterikilpi takaisin.

DK**Monteringsvejledning**

Passer til indgangsledning fra Biltema, Defa og Calix. Holderen monteres mellem kofanger og nummerpladeholder eller mellem nummerplade og kofanger.

1. Løsn nummerpladen og evt. nummerpladeholder.
2. Sæt pladen ind på plads. Husk på, at der skal være tilstrækkelig plads bag ved pladen til, at indgangskablet kan monteres. Bor evt. huller til montering.
3. Fastgør monteringspladen med de medfølgende skruer. Placer skruerne så langt fra hinanden som muligt.
4. Monter indgangskablet i monteringspladen. OBS: Til montering af indgangsledning fra Calix skal hullet forstørres til mindst 27 mm. Brug en fil eller et passende bor.
5. Monter nummerpladeholder og nummerplade igen.

