

LAMINATGOLV • LAMINATGULV LAMINAATTILATTIA

Art. 87-7300



Art. 87-7301



Art. 87-7302



LAMINATGOLV

INTRODUKTION

Laminatgolv med trämönster. Enkelt att lägga genom att klicka brädorna i varandra. Passar på underlag som exempelvis betong, målat golv, asfalt eller spånplattetekonstruktioner.

GARANTI

Biltema lämnar 20 års trippelgaranti inom följande områden:

- Nötningsbeständighet
- Färgbeständighet
- Fläckbeständighet

Se separat dokument för villkor på www.biltema.se.

TEKNISKA DATA

- Plankstorlek: 1 285 x 192 x 8 mm (2,22 m² per paket)
- Aquastop hämmar fuktinträngning från vätskeutsläpp, vatten- och husdjursolyckor i upp till 48 timmar.
- Miljövänligt. 100% naturmaterial och upp till 90% trä från hållbart förvaltade skogar.
- Anti-bakteriell beläggning hämmar bakterielltillväxt och ger en ren miljö.
- För alla rum i hemmamiljö och för normalt slitage i kommersiella miljöer (AC4).

INNAN DU LÄGGER GOLVET

- Läs igenom manualen innan du lägger golvet.
- Låt paketen med golvbrädorna ligga i 48 timmar i samma klimatförhållanden som i rummet där golvet ska läggas.
- Golvet har längst hållbarhet i en rumstemperatur på ca 20 °C och en luftfuktighet på 50–70 %.
- Ojämnheter i underlaget på 3 mm eller mer per meter måste jämnas ut innan du lägger golvet.

- Alla underlag bör ha ett mellanlägg anpassat till systemet, för ljuddämpning och eventuellt fuktskydd. På t.ex. trä- eller linoleumgolv fungerar Biltemas Underlagsfoam (artikelnummer 86-0661) utmärkt. Om du ska lägga golvet på mineraliska underlag som betong eller massagolv, måste du först lägga en lämplig fuktskyddsfolie (PE-folie) som grund – exempelvis Biltemas Åldersbeständiga byggfolie, artikelnummer 86-8652 eller 86-8653. Lagg mellanläggen kant i kant, inte överlappande.
- Ta bort eventuell heltäckningsmatta från underlaget.
- Laminatgolvet är olämpligt i våtutrymmen som badrum eller bastur.
- Fixera inte golvet vid underlaget med något, t.ex. lim. Golvet måste kunna röra sig och expandera beroende på temperaturen.
- Golvet får endast läggas på värmegolv av en yrkesperson. Golvvärmen får aldrig överstiga 27 °C.

Om väggen inte är rätvinklig

Om väggen du ska lägga golvet vid inte är rätvinklig, måste du såga till brädorna innan du lägger golvet.

- Överför väggriktningen till den första plankraden och såga plankorna därefter.
- Innan du börjar lägga ut plankorna: mät rumsdjupet. Om den sista plankraden kommer att ha en bredd på mindre än 5 cm måste du dela upp resterande mått som står till förfogande på första och sista plankraden. Detta så att båda raderna kan kapas till samma plankbredd.

INSTRUKTIONER

- a. Lägg ut det skyddande mellanlägget. Endast underlagsfoam eller skyddsfolie följt av underlagsfoam (Se punktlista under "Innan du lägger golvet"). (Bild 1)
- b. Börja lägga brädorna i rummets vänstra hörn.
- c. Lägg brädorna i längdriktningen mot huvudljuskällan, t.ex. ett fönster. (Bild 2)
- d. Håll alltid ett kantavstånd mellan brädans kant och vägg, dörrstoppar, pelare och annat som finns i anslutning till golvet. Kantavståndet ska vara på 12–15 mm. För att upprätthålla kantavståndet under tiden som du lägger golvet, kan det vara bra att lägga dit klossar (Bild 3).
- e. Efter att första brädan är lagd, vinkla nästa planka något uppåt och klicka i den längs kortsidan på plankan som redan ligger. (Bild 4)
- f. **När du kommer till sista brädan på en rad:** Ta den sista brädan och vänd den 180° så att den ligger not mot not med den befintliga raden av brädor. Gör en lätt markering med blyertspenna på avståndet mellan vägg och den näst sista brädan i rad 1. Tänk på kantavståndet på 12–15 mm mellan plankan och vägg. (Bild 5).
- g. Börja varje ny rad från vänster.
- h. Börja med restbiten från plankan du sågade av i slutet av förra raden, eller med en ny, halv plankan (Bild 6 & 7). Du får dock endast använda restbiten om den är längre än 30 cm och kortare än 95 cm. Tvärfogförskjutningen måste alltid ligga på minst 30 centimeter från rad till rad.
- i. Lägg rad 2 utan att klicka i den i rad 1, lägg den bara så att den ligger kant i kant (Bild 8).
- j. När hela raden är lagd, lyft upp längdsidan av raden ca 3–4 cm och klicka i hela raden på samma gång. (Bild 9) Kontrollera att brädorna ligger skarvfritt, utan höjdförskjutning och med tillräcklig tvärfogförskjutning.

Elementrör

Om elementrör finns där golvet ska läggas, måste du såga hål för dessa. Hålen ska vara 3 cm större än rördiametern. Såga ut en passbit och limma den enligt bild. Klä hålen med elementmanschetter. (Bild 10, 11 & 12)

Expansionsfogar

Om ytan du lägger golvet på är mer än 8 meter i längd och bredd, eller om rummet är kraftigt vinklat, behöver du lägga expansionsfogar (minst 2 cm breda) efter 8 meter. (Bild 13) Detta för att golvet ska kunna röra sig när temperaturen förändras.

Dörrposter

Om det finns en trädörrpost där golvet ska läggas – såga till denna längst ner så att en bräda med stegljudsdämpning, inklusive 2–3 mm avstånd passar under dörrposten (Bild 14 & 15).

RENGÖRING AV FÄRDIGT GOLV

Sopa eller dammsug för att få bort lös smuts. Om du behöver torka, gör det med en väl urvriden droppfri trasa. Undvik att låta väta bli kvar på golvet.

Använd inte rengöring eller polish med vax, olja eller liknande som tillsats.

LAMINATGULV

INTRODUKSJON

Laminatgulv med tremønster. Enkelt å legge ved å klikke bordene i hverandre. Passer på underlag som for eksempel betong, malt gulv, asfalt eller sponplate.

GARANTI

Biltema gir 20 års trippelgaranti mot følgende:

- slitestyrke
- fargebestandighet
- flekkbestandighet

Se separat dokument for vilkår på www.biltema.no.

TEKNISKE DATA

- Plankestørrelse: 1285 x 192 x 8 mm (2,22 m² per pakke)
- Aquastop hemmer fuktinntrengning fra væskeutslipp, vann- og husdyrulykker i opptil 48 timer.
- Miljøvennlig. 100 % naturmateriale, og opptil 90 % tre fra bærekraftig forvaltede skoger.
- Antibakterielt belegget hemmer bakterievekst og gir et rent miljø.
- Til alle rom i private hjem, og til normal slitasje i kommersielle miljøer (AC4).

FØR DU LEGGER GULVET

- Les bruksanvisningen før du legger gulvet.
- La pakken med gulvbordene ligge i 48 timer i de samme klimaforholdene som rommet der gulvet skal legges.
- Gulvet har lengst holdbarhet i en romtemperatur på cirka 20 °C og en luftfuktighet på 50–70 %.
- Ujevnheter på 3 mm eller mer per meter i underlaget må jevnes ut før du legger gulvet.

- Alle underlag bør ha et mellomlag som er tilpasset systemet, for lyddemping og eventuell beskyttelse mot fuktighet. På for eksempel tre- eller linoleumsgulv fungerer Biltemas underlagsskum (artikkelnummer 86-0661) utmerket. Hvis du skal legge gulvet på mineraloverflater som betong eller massegulv, må du først legge egnet fuktsperre (PE-folie), for eksempel Biltemas aldringsbestandige byggfolie, artikkelnummer 86-8652 eller 86-8653. Legg mellomlaget kant i kant, ikke med overlapp.
- Fjern eventuelt vegg-til-vegg-teppe fra underlaget.
- Laminatgulvet skal ikke brukes i våtrom som baderom eller badstue.
- Ikke fest gulvet til underlaget, for eksempel med lim. Gulvet må kunne bevege seg og ekspandere med temperatursvingningene.
- Hvis gulvet skal legges på et gulv med varmekabler, må det gjøres av fagfolk. Gulvvarmen må aldri overstige 27 °C.

Hvis veggene ikke er rettvinklet

Hvis veggene du skal legge gulvet til, ikke er rettvinklet, må du sage til bordene før du legger gulvet.

- Overfør veggtegningen til den første raden av planker, og sag plankene etter den.
- Mål rommets dybde før du begynner å legge ut plankene. Hvis den siste planken blir smalere enn 5 cm, må du dele opp resterende mål på den første og siste raden med planker. Da kan begge radene kappes til samme plankebredden.

INSTRUKSJONER

- a. Legg ut det beskyttende mellomlaget.
Kun underlagsskum eller folie etterfulgt av underlagsskum (se punktliste under «Før du legger gulvet»). (Bilde 1)
- b. Begynn med å legge bordene i rommets venstre hjørne.
- c. Legg bordene i lengderetningen mot hovedlyskilden, for eksempel et vindu. (Bilde 2)
- d. Ha alltid kantavstand mellom bordenes kant og vegg, dørstokk, søyler og annet i forbindelse med gulvet. Kantavstanden skal være på 12–15 mm. For å sikre riktig kantavstand mens du legger gulvet, kan det være lurt å bruke klosser (bilde 3).
- e. Når du har lagt det første bordet, vinkler du det neste bordet litt oppover og klikker det på plass langs kortsiden på bordet som allerede ligger. (Bilde 4)
- f. **Når du kommer til det siste bordet på en rad:** Snu det siste bordet 180°, slik at det ligger not mot not med de eksisterende bordene. Merk avstanden mellom vegg og det nest siste bordet i rad 1 ved hjelp av en blyant. Husk kantavstanden på 12–15 mm mellom planke og vegg. (Bilde 5)
- g. Start hver nye rad fra venstre.
- h. Start med restbiten fra planken du saget av i slutten av forrige rad, eller med en ny, halv planke (bilde 6 & 7). Du må ikke bruke restbiten hvis den er kortere enn 30 cm eller lengre enn 95 cm. Tverrforskyvningen skal alltid være minst 30 centimeter fra rad til rad.
- i. Legg rad 2 uten å klikke den i rad 1. Legg den kant i kant (bilde 8).
- j. Når hele raden er på plass, løfter du opp langsiden av raden cirka 3–4 cm og klikker hele raden på plass samtidig. (Bilde 9) Kontroller at bordene ligger uten skjøter, uten høydeforskyvninger og med tilstrekkelig forskyvning.

Radiatorrør

Hvis det er radiatorrør i gulvet der du skal legge gulvet, må du sage hull til disse. Hullene skal være 3 cm større enn diameteren på rørene. Sag ut en bit, og lim den som vist på bildet. Kle hullene med radiatormansjetter. (Bilde 10, 11 & 12)

Ekspansjonsfuger

Hvis overflaten du legger gulvet på er mer enn 8 meter i lengden og bredden, eller hvis rommet er svært vinklet, må du legge ekspansjonsfuger (minst 2 cm brede) etter 8 meter. (Bilde 13) Dette slik at gulvet kan bevege seg med temperatursvingninger.

Dørkarm

Hvis det er dørkarm der gulvet skal legges, sager du denne til nederst, slik at et bord med demping, inkludert 2–3 mm avstand, får plass under den (bilde 14 & 15).

RENGJØRING AV FERDIG GULV

Kost eller støvsug for å fjerne løs smuss. Hvis du må vaske, må det gjøres med en godt vridd og dryppfri klut. Ikke la det ligge væske på gulvet. Ikke bruk rengjøring eller poleringsmiddel med voks, olje eller lignende.

LAMINAATTILATTIA

JOHDANTO

Puukuvioitu laminaattilattia. Asennetaan helposti napsauttamalla laudat kiinni toisiinsa. Sopii esim. betoni-, puu-, asfaltti- tai lastulevyllättiöiden päälle.

TAKUU

Biltema myöntää 20 vuoden triplatakuun seuraaville alueille:

- Hankauksenkestävyys
- Värinkestävyys
- Tahrankestävyys

Katso ehdot erillisestä asiakirjasta osoitteesta www.biltema.se.

TEKNISET TIEDOT

- Lautojen mitat: 1 285 x 192 x 8 mm (pakettis-
sa 2,22 m²)
- 48-tunnin Aquastop-suojaus estää kosteu-
den tunkeutumisen neste-, vesi- tai lemmik-
kivahinkojen seurauksena.
- Ympäristöystävällinen. 100 % luonnonmate-
riaali, 90 % kestävästi hoidetuista metsistä
saatua puuta.
- Antibakteerinen pinnoite estää bakteerien
kasvun ja pitää ympäristön puhtaana.
- Kaikentyyppisiin tiloihin kotona ja norma-
alisti kuluviissa kaupallisissa ympäristöissä
(AC4).

ENNEN LATTIAN ASENTAMISTA

- Lue käyttöohje ennen lattian asentamista.
- Ota lautapakkaukset 48 tunniksi samoihin
ilmastollisiin olosuhteisiin kuin tulevassa
asennuskohteessa.
- Lattia kestää parhaiten tiloissa, joiden läm-
pötila on noin 20 °C ja kosteus 50–70 %.
- Alustan epätasaisuudet, joiden korkeus/
syvyys on metrillä 3 mm tai enemmän, on
tasoitettava ennen lattian asentamista.

- Kaikilla alustoilla on käytettävä järjestelmään
sopivaa välikerrosta, joka vaimentaa ääniä ja
suojaa mahdolliselta kosteudelta. Esimerkik-
si puu- tai linoleumilattioilla voidaan käyttää
Bilteman Solumuovia (tuotenro 86-0661).
Jos lattia on tarkoitus asentaa mineraalipin-
noille, kuten betoni- tai tasoitemassalatti-
alle, pohjalle on asennettava ensin sopiva
kosteussuojakalvo (PE-kalvo), esimerkiksi
Bilteman Höyrynsulkumuovi 86-8652 tai 86-
8653. Levitä välikerros reuna reunaan vasten,
älä tee limisaumoja.
- Poista lattiasta mahdollinen vanha kokolat-
tiamatto.
- Laminaattilattia ei sovellu märkätiloihin,
kuten kylpyhuoneeseen tai saunaan.
- Älä kiinnitä lattiaa alustaan millään tavalla,
esim. liimalla. Lattian on päästävä liikku-
maan ja laajentumaan lämpötilan mukaan.
- Lattian saa asentaa lattialämmityspinnoille
vain ammattilainen. Lattian lämpötila ei saa
koskaan olla yli 27 °C.

Mikäli seinä ei ole suorassa kulmassa

Mikäli seinä, johon lattia rajoittuu, ei ole suoras-
sa kulmassa, lautoja on sahattava ennen lattian
asentamista.

- Siirrä seinän suunta ensimmäiseen lautalin-
jaan, ja sahaa laudat sen mukaan.
- Levitä laudat ensin lattialle: mittaa huoneen
syvyys. Jos viimeisen lautarivin leveydek-
si jää alle 5 cm, jäännösmitta on jaettava
ensimmäiselle ja viimeiselle lautariville niin,
että molemmat lautarivit voidaan sahata
saman levyisiksi.

OHJEET

- a. Levitä suojaava välikerros paikalleen. Käytä vain solumuovia tai höyrysulkua ja solumuovia (ks. luettelo kohdassa "Ennen lattian asentamista). (Kuva 1.)
- b. Aloita lautojen asentaminen huoneen vasemmasta kulmasta.
- c. Asenna laudat pituussuunnassa kohti päävalonlähdetä, esimerkiksi ikkunaa. (Kuva 2.)
- d. Jätä aina rako lautojen reunan ja seinien, ovenpielien, pylväiden ja muiden mahdollisten lattiaan liittyvien kappaleiden väliin. Raon tulee olla noin 12–15 mm. Reunaraon säilyminen koko asennuksen ajan kannattaa varmistaa puupalikoiden avulla (kuva 3).
- e. Kun ensimmäinen lauta on asennettu, seuraava lauta asennetaan kääntämällä sitä hieman ylöspäin ja napsauttamalla se kiinni seuraavan laudan lyhyeen päähän. (Kuva 4.)
- f. **Kun rivin viimeinen lauta on käsillä:** Ota viimeinen lauta ja käännä sitä 180° niin, että sen ja edellisen laudan naarasponnit ovat vastakkain. Merkitse jäljellä oleva pituus viimeiseen lautaan kevyesti lyijykynällä. Muista huomioida laudan ja seinän väliin jätettävä 12–15 mm rako. (Kuva 5.)
- g. Aloita jokainen uusi rivi vasemmalta.
- h. Aloita edellisen rivin lopussa sahatusta laudasta jääneellä kappaleella tai uudella laudanpuolikkaalla (kuva 6 ja 7). Sahatun laudankappaleen pituuden on kuitenkin oltava enemmän 30 cm ja vähemmän kuin 95 cm. Poikittaisliitosten siirtymän on oltava rivien välillä aina vähintään 30 senttimetriä.
- i. Kokoa rivi 2 kokonaan rivin 1 viereen, mutta älä kiinnitä sitä vielä (kuva 8).
- j. Kun koko rivi on koottu, nosta lautariviä pitkältä sivulta 3–4 cm ja napsauta koko rivi kiinni samaan aikaan. (Kuva 9.) Tarkista, että laudat liittyvät toisiinsa saumattomasti ja täysin samassa tasossa, ja että poikittaisten saumojen siirtymä on riittävä.

Lämmityspattereiden putket

Jos asennettavan lattian alueella on patteriputkia, niitä varten on sahattava reiät. Reikien on oltava 3 cm putken läpimittaa suurempia. Sahausovituskappale ja liimaa se kuvan osoittamalla tavalla. Kata reiät patteriputken peitelevyillä. (Kuvat 10, 11 ja 12)

Liikuntasaumat

Mikäli asennettavan lattian pituus ja leveys ovat yli 8 metriä, tai mikäli huoneen kulmissa on suuria poikkeamia, lattiaan on tehtävä liikuntasaumat (leveys vähintään 2 cm) 8 metrin välein. (Kuva 13.) Tämä varmistaa, että lattia pääsee liikkumaan lämpötilavaihteluiden mukaan.

Ovenpielet

Puisia ovenpieliä on sahattava alaosasta niin paljon, että päädyn alle jää tilaa vaimennuskerokselle, laminaattilaudalle sekä 2–3 mm raolle (kuvat 14 ja 15).

ASENNETUN LATTIAN PUHDISTUS

Lakaise tai imuroi irtoroskat pois. Jos lattiaa kaippaa pyyhkimistä, tee se kostutetulla, mutta huolellisesti kuivaksi kierretyllä lattialiinalla. Vältä kosteuden jättämistä lattialle.

Älä käytä vahaa, öljyä tai muita lisäaineita sisältäviä pesu- tai kiillotusaineita.

LAMINATGULV

INDLEDNING

Laminatgulv med træmønster. Let at lægge ved at klikke brædderne sammen. Velegnet til underlag som f.eks. beton, malet gulv, asfalt eller spånpladekonstruktioner.

GARANTI

Biltema giver en 20-årig tredobbelt garanti på følgende områder:

- Slidstyrke
- Farveæghed
- Pletmodstand

Se separat dokument for betingelser på www.biltema.se.

TEKNISKE DATA

- Plankestørrelse: 1.285 x 192 x 8 mm (2,22 m² pr. pakke)
- Aquastop hæmmer fugtindtrængning fra væskeudslip, vand- og kæledyrsulykker i op til 48 timer.
- Miljøvenligt. 100% naturlige materialer og op til 90% træ fra bæredygtigt drevne skove.
- Anti-bakteriel belægning hæmmer bakterievækst og giver et rent miljø.
- Til alle værelser i et hjemmiljø og til normal slitage i kommercielle miljøer (AC4).

FØR DU LÆGGER GULVET

- Læs manualen igennem, før du lægger gulvet.
- Lad pakkerne med gulvbrædderne ligge i 48 timer under de samme klimatiske forhold som i det lokale, hvor gulvet skal lægges.
- Gulvet har den længste holdbarhed ved en stuetemperatur på ca. 20 °C og en luftfugtighed på 50-70 %.
- Ujævnheder i underlaget på 3 mm eller mere pr. meter skal udjævnes, før gulvet lægges.

- Alle underlag skal have et mellemlæg, der er tilpasset til systemet, til lyddæmpning og eventuelt fugtbeskyttelse. På f.eks. træ- og linoleumsgulve virker Biltemas underlagsfoam (artikelnummer 86-0661) glimrende. Hvis du vil lægge gulvet på mineralske overflader som beton- eller massegulv, skal du først lægge en passende fugtbeskyttelsesfolie (PE folie) som underlag – for eksempel Biltemas ældningsbestandige byggefolie, artikelnummer 86-8652 eller 86-8653. Læg mellemlæggene kant mod kant, ikke overlappende.
- Fjern evt. væg-til-væg-tæpper fra underlaget.
- Laminatgulvet er ikke egnet til vådrum såsom badeværelser og saunaer.
- Fastgør ikke gulvet på overfladen med noget, f.eks. lim. Gulvet skal kunne bevæge sig og udvide sig afhængigt af temperaturen.
- Gulvet må kun lægges på varmegulve af en professionel. Gulvvarmen må aldrig overstige 27 °C.

Hvis væggen ikke er retvinklet

Hvis den væg, du skal lægge gulvet op mod, ikke er retvinklet, skal du skære brædderne til, før du lægger gulvet.

- Overfør vægrethningen til den første række brædder, og sav brædderne til derefter.
- Før du begynder at lægge brædderne plankerne ud: mål værelsets bredde. Hvis den sidste række brædder vil få en bredde på mindre end 5 cm, skal du dele afstanden mellem den første og den sidste række brædder. Dette for at begge rækker kan skæres til samme bredde.

INSTRUKTIONER

- a. Udlæg det beskyttende mellemlag. Kun underlagsfoam eller beskyttelsesfolie efterfulgt af underlagsfoam (Se punktliste under "Før du lægger gulvet"). (Fig. 1)
- b. Begynd med at lægge brædderne i venstre hjørne af rummet.
- c. Placer brædderne i længderetningen mod den vigtigste lyskilde, f.eks. et vindue. (Fig. 2)
- d. Hold altid en kantafstand mellem kanten af brættet og væggen, dørstop, stolper og andet, der støder op til gulvet. Kantafstanden skal være 12-15 mm. For at bevare kantafstanden, mens du lægger gulvet, kan det være nyttigt at udlægge afstandsklodser (fig. 3).
- e. Når det første bræt er lagt, vippes det næste bræt lidt opefter, og det klikkes fast i den korte ende af det allerede placerede bræt. (Fig. 4)
- f. **Når du kommer til det sidste bræt i en række:** Tag det sidste bræt og drej det 180°, så det ligger not mod not imod den eksisterende række brædder. Lav et lille mærke med blyant svarende til afstanden mellem væggen og det næstsidste bræt i række 1. Husk på kantafstanden på 12-15 mm mellem bræt og væg. (Fig. 5).
- g. Start hver ny række fra venstre.
- h. Begynd med resten af det bræt, du savede af i slutningen af den foregående række, eller med et nyt halvt bræt (fig. 6 og 7). Du må dog kun bruge det resterende stykke, hvis det er længere end 30 cm og kortere end 95 cm. Samlingerne skal altid være mindst 30 centimeter forskudt i forhold til hinanden mellem rækkerne.
- i. Læg række 2 uden at klikke den fast i række 1, læg den blot, så de ligger kant mod kant (fig. 8).
- j. Når hele rækken er lagt: løft længdesiden af rækken ca. 3-4 cm, og klik hele rækken fast på én gang. (Fig. 9) Kontroller, at brædderne ligger uden mellemrum, uden højdeforskydning og med tilstrækkelig forskydning af tværfugerne.

Radiatorrør

Hvis der er radiatorrør, hvor gulvet skal lægges, skal du save huller til dem. Hullerne skal være 3 cm større end rørdiameteren. Skær en pasklods ud, og lim den fast som vist på billedet. Dæk hullerne med radiatormanchetter. (Fig. 10, 11 og 12)

Ekspansionsfuger

Hvis den overflade, du lægger gulvet på, er mere end 8 meter i længde og bredde, eller hvis rummet er stærkt vinklet, skal du tilføje ekspansionsfuger (mindst 2 cm brede) efter 8 meter. (Fig. 13) Dette for at gulvet kan bevæge sig, når temperaturen ændrer sig.

Dørgerigter

Hvis der er dørgerigter, hvor gulvet skal lægges, skal de saves af forneden, således at et gulvbræt med trinlyddæmpning plus 2-3 mm afstand passer ind under gerigten (fig. 14 og 15).

RENGØRING AF DET FÆRDIGE GULV

Fej eller støvsug for at fjerne løst snavs. Hvis det er nødvendigt at tørre gulvet af, skal du gøre det med en hårdt opvredet, drypfri klud. Undgå at efterlade fugt på gulvet.

Brug ikke rengøringsmidler eller polish, der er tilsat voks, olie eller lignende.





